RELAÇÃO ENTRE A TERMODINÂMICA E A TRANSFERÊNCIA DE CALOR




Veremos

- ✓ Primeira Lei da Termodinâmica
- ✓ Balanço de energia e efeito combinado
- ✓ Balanço de energia em volume de controle
- ✓ Balanço de energia em superfície de controle

Objetivo – Compreender a relação que existe entre a termodinâmica e os fenômenos de transferência de calor.



Termodinâmica – estado de equilíbrio da matéria



Fenômenos de TC


Um estado de equilíbrio elimina necessariamente a exigência de um gradiente de temperatura.




Não se preocupa com o processo, com a natureza das interações e com o cálculo das taxas.




Exemplo – o tamanho real de uma planta de potência a ser construída não pode ser determinado a partir somente da termodinâmica: os princípios de transferência de calor devem ser também utlizados no estágio do projeto.








BALANÇO DE ENERGIA






Ponto de partida – Primeira Lei da Termodinâmica

A ENERGIA TOTAL DE UM SISTEMA É
CONSERVADA




1º Lei da Termodinâmica – indica as formas nas quais a energia pode cruzar a fronteira de um sistema

✓ Para um **sistema fechado**:



$$\Delta E_{acu}^{total} = Q - W$$

✓ Para um volume de controle (sistema aberto):



$$\dot{E}_{acu} = \dot{E}_{entra} - \dot{E}_{sai} + \dot{E}_{g} = \frac{dE_{acu}}{dt}$$



 E_{acu} — Energia mecânica ($E_p e E_c$) e térmica (U) acumulada

$$E_{acu} = E_c + E_p + U$$

Calor sensível - TC

Calor latente

 $E_{\it g}$ — Geração de energia térmica – conversão de algum tipo de energia em energia térimica

 E_{sai} , E_{entra} Transporte de energia térmica (modos de TC) e mecânica (trabalho) através da superfície de controle.



IMPORTANTE: aplicação das leis de conservação


- 1. O VC ou a SC devem ser representados com linhas tracejadas;
- 2. Decidir se a análise será efetuada em um intervalo de tempo ou em termos de taxa, ou seja, a base de tempo deve ser indentificada;
- 3. Os processos relevantes devem ser identificados;
- 4. A equação da conservação deve, então, ser escrita e as expressões apropriadas para as taxas devem ser substituídas nos termos relevantes da equação.



<u>Exemplo</u> 04: Uma barra longa feita de material condutor com diâmetro D e resistência elétrica por unidade de comprimento Re', encontra-se inicialmente em equilíbrio térmico com o ar ambiente e sua vizinhança. Esse equilíbrio é perturbado quando uma corrente elétrica I é passada através do bastão. Desenvolva uma equação que possa ser usada para calcular a variação na temperatura da barra em função do tempo durante a passagem da corrente.



Massa atravessando a fronteira a uma determinada vazão mássica





✓ Sistema aberto sem geração de energia térmica ou mecânica:

$$\dot{m}(u_t + pv + \frac{1}{2}V^2 + gz)_{entra} - \dot{m}(u_t + pv + \frac{1}{2}V^2 + gz)_{sai} + q - \dot{W} = \frac{dE_{acu}}{dt}$$


Considerações:


- 1. Estado estacionário: acúmulo é zero
- 2. ΔEc=0; ΔEp=0.
- 3. $u_t + pv = i$, ou seja a soma da energia térmica e do trabalho de deslocamento, ambos em unidade de massa, pode ser substituida pela entalpia por unidade de massa.
- 4. Para a maioria dos casos que serão estudados na disciplina de TC, as variações na energia latente entre as condições de entrada e saída podem ser desprezadas, de tal forma que a energia térmica se reduz somente ao componete sensível.
- 5. Se o fluido é um Gás Ideal com cp constantes, $i_{entra} i_{sai} = c_p (T_{entra} T_{sai})$
- 5. Se o fluido for um líquido incompressível, $c_p = c_v = c$

$$q = \dot{m}c_p (T_{sai} - T_{entra})$$



BALANÇO DE ENERGIA EM SUPERFÍCIE DE CONTROLE





$$E_{acu} = E_{entra} - E_{sai} + E_{g} = \Delta E_{acu}$$



Exemplo 05: O revestimento de uma placa é curado através de sua exposição a uma lâmpada de infravermelho que fornece irradiação de 2000 W/m². Ele absorve 80% da irradiação e possui emissividade de 0,5. A placa também encontra-se exposta a uma corrente de ar e a uma grande vizinhança, cujas temperaturas são de 20°C e 30°C, respectivamente. Se o coeficente de TC por convecção entre a placa e o ar ambiente for de 15 W/m²K, qual a temperatura de cura da placa? Considere que seu inferior está isolado.



EXERCÍCIOS SUGERIDOS

INCROPERA, F. P., DEWITT, D. P., BERGMAN, T. L., LAVINE, A. S. Fundamentos de transferência de calor e de massa. <u>6</u> ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 643p.

1.1 a 1.10; 1.12, 1.13, 1.15 a 1.17,
1.22, 1.28, 1.35 a 1.39; 1.55 a 1.57,
1.60, 1.70
8 , 9, 10 , 12 , 14 , 16 , 23 , 24, 25 , 26 ,
27 e 29
1, 2, 5, 8, 9, 13, 14, 35, 36, 40, 41,
46 , 48

