QXD0133 - Arquitetura e Organização de Computadores II



Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá


Thiago Werlley thiagowerlley@ufc.br


18 de outubro de 2025


Capítulo 14

Capítulo 14

Memory Management Units







0	16380	0	16380
:		1	
ADD	28	CMP	28
MOV	24		24
	20		20
	16		16
	12		12
	8		8
	4		4
JMP 24	0	JMP 28	0

0	16380	0	16380
:		1	
ADD	28	CMP	28
MOV	24		24
	20		20
	16		16
	12		12
	8		8
	4		4
JMP 24	0	JMP 28	0 ←

0	16380	0	16380
:		÷	
ADD	28	CMP	28 ←
MOV	24		24
	20		20
	16		16
	12		12
	8		8
	4		4
JMP 24	0	JMP 28	0

0	16380	0	16380
:		1	
ADD	28	CMP	28
MOV	24		24
	20		20
	16		16
	12		12
	8		8
	4		4
JMP 24	0	JMP 28	0


0	32764
CMP	16412
	16408
	16404
	16400
	16396
	16392
	16388
JMP 28	16384
0	16380

0	16380	0	16380
:		:	
ADD	28	CMP	28
MOV	24		24
	20		20
	16		16
	12		12
	8		8
	4		4
JMP 24	0	JMP 28	0

0	32764
- 1	
CMP	16412
	16408
	16404
	16400
	16396
	16392
	16388
JMP 28	16384
0	16380

0	16380	0	16380
:		:	
ADD	28	CMP	28
MOV	24		24
	20		20
	16		16
	12		12
	8		8
	4		4
JMP 24	0	JMP 28	0


0	32764
:	
CMP	16412
	16408
	16404
	16400
	16396
	16392
	16388
JMP 28	16384
0	16380




JMP 24


0	16380	0	16380
:		1	
ADD	28	CMP	28
MOV	24		24
	20		20
	16		16
	12		12
	8		8
	4		4
JMP 24	0	JMP 28	0

0	32764
:	
CMP	16412
	16408
	16404
	16400
	16396
	16392
	16388
JMP 28	16384
0	16380



Ambos fazem referência absoluta de memória





JMP 28

Ambos fazem referência absoluta de memória

Solução: adicionar 16384 a todos os endereçamentos do segundo programa

ADD	28
MOV	24
	20
	16
N.	12
	8
	4
JMP 24	0

CMP

0

32764

16412

16408

16404

16400


16396


16392

16388

16384

16380





Ambos fazem referência absoluta de memória

Solução: adicionar 16384 a todos os endereçamentos do segundo programa






Registradores-base e registradores-limite

- Solução simples da realocação dinâmica
- O que ela faz é mapear o espaço de endereçamento de cada processo em uma parte diferente da memória física
- Dois registradores de hardware especiais
 - Registradores-base
 - Registradores-limite
- Cada referência à memória tem acrescido o valor base
 - Executado pelo hardware da CPU
 - Também verifica se resultado é menor que limite

Registradores-base e registradores-limite



- Solução simples que dá a cada processo um espaço exclusivo
- Em alguns casos apenas o SO pode acessar os registradores
- Desvantagem: a cada acesso deve ser executada
 - Operação de adição
 - Operação de comparação

Memória Virtual

- Endereçamento \rightarrow Abstração \rightarrow Registradores-base/-limite
- Como gerenciar softwares que demandam muita memória?
- Possível solução: sobreposição (overlay)
 - Gerenciador de sobreposição → Carregado inicialmente
 - ullet Programa dividido em módulos o Sobreposições
 - Troca e coexistência de sobreposições: HD ↔ Memória
 - Troca realizada pelo SO
 - Divisão do programa \rightarrow Programador \rightarrow + complexidade

Memória Virtual

- Método concebido por Fotheringham em 1961: Memória Virtual
- Generalização do conceito de registradores-base/-limite
- Espaço de endereçamento dividido em blocos: Páginas
 - Cada página: série contínua de endereços
 - Mapeadas na memória física
 - Nem todas presentes na memória física
- Quando programa referencia endereçamento:
 - Página mapeada → Hardware executa mapeamento
 - Página não mapeada \rightarrow SO alertado
- Também apropriado para ambientes com multiprogramação
 - Troca de CPU durante carregamento de página

Introdução

- Ao criar um sistema embarcado multitarefa, faz sentido ter uma maneira fácil de gravar, carregar e executar tarefas de aplicativos independentes.
- Muitos dos sistemas embarcados de hoje usam um sistema operacional para simplificar esse processo.
- Os sistemas operacionais mais avançados usam uma unidade de gerenciamento de memória (MMU) baseada em hardware.
- Um dos principais serviços fornecidos por uma MMU é a capacidade de gerenciar tarefas como programas independentes executados em seu próprio espaço de memória privada.

Introdução


- A MMU fornece os recursos necessários para habilitar a memória virtual - um espaço de memória adicional independente da memória física conectada ao sistema.
- A MMU atua como um tradutor, que converte os endereços de programas e dados compilados para serem executados na memória virtual nos endereços físicos reais em que os programas são armazenados na memória principal física.
- Esse processo de conversão permite que os programas sejam executados com os mesmos endereços virtuais enquanto são mantidos em locais diferentes na memória física.


Introdução

- Essa visão dupla da memória resulta em dois tipos de endereços distintos:
 - endereços virtuais são atribuídos pelo compilador e lincador quando localiza um programa na memória
 - endereços físicos são usados para acessar os componentes de hardware reais da memória principal, onde os programas estão localizados fisicamente.


Paginação

- Técnica utilizada pela maioria dos sistemas com memória virtual
- Cada programa
 - Conjunto de endereços virtuais = Espaço de endereçamento virtual
- Sem memória virtual: Virtual = Físico
 - Ler/Escrever → Direto no barramento de memória
- Com memória virtual
 - Endereço virtual → Memory Management Unit (MMU)
 - MMU: Mapeamento Virtual \rightarrow Físico







- Endereços virtuais de 16 bits (64KB)
- Apenas 32KB de memória física
- Memória física dividida em molduras
- Memória virtual
 - Divisão em páginas (pages)
 - Cada página = 4KB
- Memória física
 - Divisão em molduras (page frames)
 - Cada moldura de página = 4KB
- HD ↔ Memória: Páginas completas




- Instrução: MOV REG,0
 - Endereço 0 → MMU
 - Endereço 0 o Moldura 2
 - Instrução efetiva: MOV REG.8192
- Instrução: MOV REG,32780
 - Endereço 32780 → MMU
 - Não mapeada
 - MMU: Falta de página \rightarrow SO
 - SO salva uma moldura no HD
 - SO carrega página na moldura




- Instrução: MOV REG,0
 - Endereço 0 → MMU
 - Endereço 0 o Moldura 2
 - Instrução efetiva: MOV REG.8192
- Instrução: MOV REG,32780
 - Endereço 32780 → MMU
 - Não mapeada
 - MMU: Falta de página \rightarrow SO
 - SO salva uma moldura no HD
 - SO carrega página na moldura




- Instrução: MOV REG,0
 - Endereço 0 → MMU
 - Endereço 0 o Moldura 2
 - Instrução efetiva: MOV REG.8192
- Instrução: MOV REG,32780
 - Endereço 32780 → MMU
 - Não mapeada
 - MMU: Falta de página \rightarrow SO
 - SO salva uma moldura no HD
 - SO carrega página na moldura




- Instrução: MOV REG,0
 - Endereço 0 → MMU
 - Endereço 0 o Moldura 2
 - Instrução efetiva: MOV REG.8192
- Instrução: MOV REG,32780
 - Endereço 32780 → MMU
 - Não mapeada
 - MMU: Falta de página \rightarrow SO
 - SO salva uma moldura no HD
 - SO carrega página na moldura




- Instrução: MOV REG,0
 - Endereço 0 → MMU
 - Endereço 0 o Moldura 2
 - Instrução efetiva: MOV REG.8192
- Instrução: MOV REG,32780
 - Endereço 32780 → MMU
 - Não mapeada
 - MMU: Falta de página \rightarrow SO
 - SO salva uma moldura no HD
 - SO carrega página na moldura




- Instrução: MOV REG,0
 - Endereço 0 → MMU
 - Endereço 0 o Moldura 2
 - Instrução efetiva: MOV REG.8192
- Instrução: MOV REG,32780
 - Endereço 32780 → MMU
 - Não mapeada
 - MMU: Falta de página \rightarrow SO
 - SO salva uma moldura no HD
 - SO carrega página na moldura




- Endereço de 16 bits chega à MMU
 - Duas partes:
 - 4 bits \rightarrow Página (16 páginas)
 - 12 bits \rightarrow Deslocamento (2¹² posições)
- Tabela de páginas:
 - Posição da página
 - Mapeado/Não Mapeado
- Endereço de 15 bits da memória física




- Endereço de 16 bits chega à MMU
 - Duas partes:
 - 4 bits \rightarrow Página (16 páginas)
 - 12 bits \rightarrow Deslocamento (2^{12} posições)
- Tabela de páginas:
 - Posição da página
 - Mapeado/Não Mapeado
- Endereço de 15 bits da memória física




- Endereço de 16 bits chega à MMU
 - Duas partes:
 - 4 bits → Página (16 páginas)
 - 12 bits \rightarrow Deslocamento (2¹² posições)
- Tabela de páginas:
 - Posição da página
 - Mapeado/Não Mapeado
- Endereço de 15 bits da memória física




- Endereço de 16 bits chega à MMU
 - Duas partes:
 - 4 bits \rightarrow Página (16 páginas)
 - 12 bits \rightarrow Deslocamento (2^{12} posições)
- Tabela de páginas:
 - Posição da página
 - Mapeado/Não Mapeado
- Endereço de 15 bits da memória física




- Endereço de 16 bits chega à MMU
 - Duas partes:
 - 4 bits \rightarrow Página (16 páginas)
 - 12 bits \rightarrow Deslocamento (2^{12} posições)
- Tabela de páginas:
 - Posição da página
 - Mapeado/Não Mapeado
- Endereço de 15 bits da memória física




- Endereço de 16 bits chega à MMU
 - Duas partes:
 - 4 bits → Página (16 páginas)
 - 12 bits \rightarrow Deslocamento (2¹² posições)
- Tabela de páginas:
 - Posição da página
 - Mapeado/Não Mapeado
- Endereço de 15 bits da memória física



- Endereço de 16 bits chega à MMU
 - Duas partes:
 - 4 bits → Página (16 páginas)
 - 12 bits \rightarrow Deslocamento (2¹² posições)
- Tabela de páginas:
 - Posição da página
 - Mapeado/Não Mapeado
- Endereço de 15 bits da memória física



- Endereço de 16 bits chega à MMU
 - Duas partes:
 - 4 bits → Página (16 páginas)
 - 12 bits \rightarrow Deslocamento (2¹² posições)
- Tabela de páginas:
 - Posição da página
 - Mapeado/Não Mapeado
- Endereço de 15 bits da memória física



- Endereço de 16 bits chega à MMU
 - Duas partes:
 - 4 bits → Página (16 páginas)
 - 12 bits \rightarrow Deslocamento (2^{12} posições)
- Tabela de páginas:
 - Posição da página
 - Mapeado/Não Mapeado
- Endereço de 15 bits da memória física

MPU para MMU

- Uma região é uma maneira conveniente de organizar e proteger a memória.
- As regiões estão ativas ou inativas:
 - região ativa contém código ou dados em uso atual pelo sistema;
 - região inativa contém código ou dados que não estão em uso atual, mas provavelmente se tornarão ativos em pouco tempo.
- Uma região inativa é protegida e, portanto, inacessível à tarefa atual em execução.
- A principal diferença entre uma MPU e uma MMU é a adição de hardware para suportar a memória virtual.

Como a memória virtual funciona?

- Um sistema embarcado usando MPU compila e executa cada tarefa em áreas de endereços fixas distintamente diferentes na memória principal.
- Em uma MMU, as tarefas podem ser executadas mesmo que sejam compiladas e lincadas para execução em regiões com endereços sobrepostos na memória principal.
- O suporte à memória virtual na MMU permite a construção de um sistema embarcado que possui vários mapas de memória virtual e um único mapa de memória física.


Como a memória virtual funciona?

- Cada tarefa recebe seu próprio mapa de memória virtual com o objetivo de compilar e linkar o código e os dados que compõem a tarefa.
- Uma camada do kernel gerencia o posicionamento das várias tarefas na memória física para que elas tenham um local distinto na memória física diferente do local virtual no qual foi projetado para executar.
- Para permitir que as tarefas tenham seu próprio mapa de memória virtual, o hardware da MMU executa a realocação de endereços, convertendo a saída do endereço de memória pelo núcleo do processador antes de atingir a memória principal.


Como a memória virtual funciona?

- A maneira mais fácil de entender o processo de conversão é imaginar um registrador de realocação localizado na MMU entre o núcleo e a memória principal.
- Quando o núcleo do processador gera um endereço virtual, a MMU pega os bits mais significativos do endereço virtual e os substitui pelo conteúdo do registrador de realocação para criar um endereço físico.
- A parte menos significativa do endereço virtual é um offset que se traduz em um endereço específico na memória física.
- O intervalo de endereços que podem ser traduzidos usando esse método é limitado pelo tamanho máximo do offset do endereço virtual.

Mapeamento de tarefa na MV para a MF usando um registrador de realocação




Os componentes de um sistema de memória virtual



Definindo regiões usando páginas

- Em uma MMU, as regiões são definidas como grupos de tabelas de páginas e são controladas completamente no software como páginas sequenciais na memória virtual.
- Uma região pode ser definida como um conjunto sequencial de entradas da tabela de páginas.
- O local e o tamanho de uma região podem ser mantidos em uma estrutura de dados de software, enquanto os dados reais de conversão e informações de atributo são mantidos nas tabelas de páginas.


Mapeamento de páginas à frame de páginas



Multitarefa e MMU

- As tabelas de páginas podem residir na memória e não serem mapeadas para o hardware MMU.
- Uma maneira de criar um sistema multitarefa é criar conjuntos separados de tabelas de páginas, cada um mapeando um espaço de memória virtual exclusivo para uma tarefa.
- Para ativar uma tarefa, o conjunto de tabelas de páginas da tarefa específica e seu espaço de memória virtual são mapeados para uso pela MMU.
- Os outros conjuntos de tabelas de páginas inativas representam tarefas inativas.
- Essa abordagem permite que todas as tarefas permaneçam residentes na memória física e ainda estejam disponíveis imediatamente quando ocorrer uma alternância de contexto para ativá-la.

Memória virtual de um contexto de tarefa do usuário




4

Multitarefa e MMU

- Para alternar entre tarefas, são necessárias as seguintes etapas:
 - Salvar o contexto da tarefa ativa e colocar a tarefa em um estado inativo.
 - 2 Limpar as caches
 - S Limpar o TLB para remover as traduções da tarefa que está sendo retirada.
 - 4 Configurar a MMU para usar novas tabelas de páginas que traduzem a área de execução da memória virtual para o local da tarefa acordada na memória física.
 - 6 Restaurar o contexto da tarefa acordada.
 - 6 Continuar a execução da tarefa restaurada.

Organização da memória em um sistema de MV



Detalhes da MMU ARM

- O MMU do ARM executa várias tarefas:
 - converte endereços virtuais em endereços físicos;
 - controla a permissão de acesso à memória;
 - determina o comportamento individual do cache e o buffer de gravação para cada página na memória.
- Quando a MMU está desativada, todos os endereços virtuais são mapeados individualmente para o mesmo endereço físico.
- Se o MMU não conseguir converter um endereço, ele gera uma exceção de cancelamento.
- A MMU abortará apenas as falhas de conversão, permissão e domínio.


Tabela de Páginas

- O hardware do ARM MMU possui uma arquitetura de tabela de página multinível. Existem dois níveis de tabela de páginas: nível 1 (L1) e nível 2 (L2).
- Existe uma tabela de página única de nível 1, conhecida como tabela da página principal L1, que pode conter dois tipos de entrada:
 - Ponteiros para o endereço inicial das tabelas de nível 2;
 - Entradas na tabela de páginas para traduzir páginas de 1 MB.

Name	Туре	Memory consumed by page table (KB)	Page sizes supported (KB)	Number of page table entries
Master/section	level 1	16	1024	4096
Fine	level 2	4	1, 4, or 64	1024
Coarse	level 2	1	4 or 64	256


A tabela de páginas de nível 1 aceita quatro tipos de entrada:

- Uma entrada de tradução de seção de 1 MB
- Uma entrada de diretório que aponta para uma tabela de páginas L2 fina (fine)
- Uma entrada de diretório que aponta para uma tabela de páginas L2 grosseira (coarse)
- Uma entrada de falha que gera uma exceção de cancelamento



Existem quatro entradas possíveis usadas nas tabelas de páginas L2:

- Uma entrada de página (large) define os atributos para um frame de página de 64 KB.
- Uma entrada de página (small) define um frame de página de 4 KB.
- Uma entrada de página (tiny) define um frame de página de 1 KB.
- Uma entrada de página de falha gera uma exceção de cancelamento.



Selecionando um tamanho de página para o seu sistema embarcado

- Quanto menor o tamanho da página, mais frames de páginas haverá em um determinado bloco de memória física.
- Quanto menor o tamanho da página, menor a fragmentação interna.
- Quanto maior o tamanho da página, maior a probabilidade de o sistema carregar códigos e dados referenciados.
- Cada tabela de página consume 1KB de memória ao usar o L2 coarse.
 Cada tabela de página do L2 fine consume 4KB. Cada tabela de página L2 traduz 1MB de espaço de endereço. Assim, o tamanho máximo de tabela de página usada por tarefa é:

```
((|tarefa|/1MB)+1) * (|tabela de página de L2|)
```

Translation Lookaside Buffer

- O TLB é uma cache especial de traduções de página usadas recentemente.
- O TLB mapeia uma página virtual para um frame de página ativo e armazena dados de controle que restringem o acesso à página.
- O TLB é uma cache e, portanto, possui uma política de substituição de linha TLB.
- Nos processadores ARM, o TLB usa um algoritmo round-robin para selecionar qual registrador de realocação substituir em caso de falha no TLB.
- O TLB suporta dois tipos de comandos: você pode dar um *flash* no TLB e bloquear traduções no TLB.


Translation Lookaside Buffer

- Se o TLB não tiver uma tradução válida, temos um TLB miss.
- A MMU manipula automaticamente as falhas do TLB em hardware, pesquisando as tabelas de páginas na memória principal (caminhada de tabela de páginas) em busca de traduções válidas e carregando-as em uma das 64 linhas do TLB.
- Se houver um PTE válido, o hardware copia o endereço de conversão do PTE para o TLB e gera o endereço físico para acessar a memória principal.


Translation Lookaside Buffer

- Se, no final da pesquisa, houver uma entrada de falha na tabela da página, o hardware da MMU gerará uma exceção de cancelamento.
- O custo de uma falha é geralmente de um ou dois ciclos de acesso à memória principal.
- O número de ciclos depende da tabela de páginas em que os dados de conversão são encontrados.

Single-Step Page Table Walk



Two-Step Page Table Walk



QXD0133 - Arquitetura e Organização de Computadores II



Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá

Thiago Werlley thiagowerlley@ufc.br

18 de outubro de 2025

Capítulo 14