# QXD0133 - Arquitetura e Organização de Computadores II



#### Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá

Thiago Werlley thiagowerlley@ufc.br

18 de outubro de 2025

Capítulo 1

Capítulo 1

• O núcleo do processador ARM é um componente chave de muitos sistemas embarcados de 32 bits.

- O núcleo do processador ARM é um componente chave de muitos sistemas embarcados de 32 bits.
  - Exemplo: núcleos ARM são amplamente usados em telefones celulares

- O núcleo do processador ARM é um componente chave de muitos sistemas embarcados de 32 bits.
  - Exemplo: núcleos ARM são amplamente usados em telefones celulares
- Longo caminho desde primeiro protótipo ARM1 em 1985.

- O núcleo do processador ARM é um componente chave de muitos sistemas embarcados de 32 bits.
  - Exemplo: núcleos ARM são amplamente usados em telefones celulares
- Longo caminho desde primeiro protótipo ARM1 em 1985.
  - Exemplo: ARM7TDMI

- O núcleo do processador ARM é um componente chave de muitos sistemas embarcados de 32 bits.
  - Exemplo: núcleos ARM são amplamente usados em telefones celulares
- Longo caminho desde primeiro protótipo ARM1 em 1985.
  - Exemplo: ARM7TDMI
    - Fornece até 120 Dhrystone MIPS

- O núcleo do processador ARM é um componente chave de muitos sistemas embarcados de 32 bits.
  - Exemplo: núcleos ARM são amplamente usados em telefones celulares
- Longo caminho desde primeiro protótipo ARM1 em 1985.
  - Exemplo: ARM7TDMI
    - Fornece até 120 Dhrystone MIPS
    - Alta densidade de código

- O núcleo do processador ARM é um componente chave de muitos sistemas embarcados de 32 bits.
  - Exemplo: núcleos ARM são amplamente usados em telefones celulares
- Longo caminho desde primeiro protótipo ARM1 em 1985.
  - Exemplo: ARM7TDMI
    - Fornece até 120 Dhrystone MIPS
    - Alta densidade de código
    - Baixo consumo de energia

- O núcleo do processador ARM é um componente chave de muitos sistemas embarcados de 32 bits.
  - Exemplo: núcleos ARM são amplamente usados em telefones celulares
- Longo caminho desde primeiro protótipo ARM1 em 1985.
  - Exemplo: ARM7TDMI
    - Fornece até 120 Dhrystone MIPS
    - Alta densidade de código
    - Baixo consumo de energia
    - Ideal para dispositivos embarcados móveis.

• Computador com conjunto de instruções reduzido

- Computador com conjunto de instruções reduzido
  - do inglês, Reduced Instruction Set Computer (RISC)

- Computador com conjunto de instruções reduzido
  - do inglês, Reduced Instruction Set Computer (RISC)
  - O núcleo ARM usa uma arquitetura RISC.

- Computador com conjunto de instruções reduzido
  - do inglês, Reduced Instruction Set Computer (RISC)
  - O núcleo ARM usa uma arquitetura RISC.
  - Instruções mais simples

- Computador com conjunto de instruções reduzido
  - do inglês, Reduced Instruction Set Computer (RISC)
  - O núcleo ARM usa uma arquitetura RISC.
  - Instruções mais simples
    - 1 ciclo de *clock* por instrução

- Computador com conjunto de instruções reduzido
  - do inglês, Reduced Instruction Set Computer (RISC)
  - O núcleo ARM usa uma arquitetura RISC.
  - Instruções mais simples
    - 1 ciclo de *clock* por instrução
    - Maior flexibilidade

- Computador com conjunto de instruções reduzido
  - do inglês, Reduced Instruction Set Computer (RISC)
  - O núcleo ARM usa uma arquitetura RISC.
  - Instruções mais simples
    - 1 ciclo de *clock* por instrução
    - Maior flexibilidade
  - Unidades de processamento mais simples

- Computador com conjunto de instruções reduzido
  - do inglês, Reduced Instruction Set Computer (RISC)
  - O núcleo ARM usa uma arquitetura RISC.
  - Instruções mais simples
    - 1 ciclo de *clock* por instrução
    - Maior flexibilidade
  - Unidades de processamento mais simples
    - Frequências maiores

- Computador com conjunto de instruções reduzido
  - do inglês, Reduced Instruction Set Computer (RISC)
  - O núcleo ARM usa uma arquitetura RISC.
  - Instruções mais simples
    - 1 ciclo de *clock* por instrução
    - Major flexibilidade
  - Unidades de processamento mais simples
    - Frequências maiores
    - Operações complexas implementadas em software

- Computador com conjunto de instruções reduzido
  - do inglês, Reduced Instruction Set Computer (RISC)
  - O núcleo ARM usa uma arquitetura RISC.
  - Instruções mais simples
    - 1 ciclo de *clock* por instrução
    - Maior flexibilidade
  - Unidades de processamento mais simples
    - Frequências maiores
    - Operações complexas implementadas em software
- Implementada com quatro regras:

- Computador com conjunto de instruções reduzido
  - do inglês, Reduced Instruction Set Computer (RISC)
  - O núcleo ARM usa uma arquitetura RISC.
  - Instruções mais simples
    - 1 ciclo de *clock* por instrução
    - Maior flexibilidade
  - Unidades de processamento mais simples
    - Frequências maiores
    - Operações complexas implementadas em software
- Implementada com quatro regras:
  - Instructions

- Computador com conjunto de instruções reduzido
  - do inglês, Reduced Instruction Set Computer (RISC)
  - O núcleo ARM usa uma arquitetura RISC.
  - Instruções mais simples
    - 1 ciclo de *clock* por instrução
    - Maior flexibilidade
  - Unidades de processamento mais simples
    - Frequências maiores
    - Operações complexas implementadas em software
- Implementada com quatro regras:
  - Instructions
  - Pipelines

- Computador com conjunto de instruções reduzido
  - do inglês, Reduced Instruction Set Computer (RISC)
  - O núcleo ARM usa uma arquitetura RISC.
  - Instruções mais simples
    - 1 ciclo de *clock* por instrução
    - Maior flexibilidade
  - Unidades de processamento mais simples
    - Frequências maiores
    - Operações complexas implementadas em software
- Implementada com quatro regras:
  - Instructions
  - Pipelines
  - Registers

- Computador com conjunto de instruções reduzido
  - do inglês, Reduced Instruction Set Computer (RISC)
  - O núcleo ARM usa uma arquitetura RISC.
  - Instruções mais simples
    - 1 ciclo de *clock* por instrução
    - Major flexibilidade
  - Unidades de processamento mais simples
    - Frequências maiores
    - Operações complexas implementadas em software
- Implementada com quatro regras:
  - Instructions
  - Pipelines
  - Registers
  - Load-store architecture




Figura: CISC  $\times$  RISC. O CISC depende mais do hardware para a funcionalidade da instrução. RISC exige mais do compilador.

• Advanced RISC Machine (ARM)

- Advanced RISC Machine (ARM)
  - Foco em baixo consumo de energia, com redução da área no chip

- Advanced RISC Machine (ARM)
  - Foco em baixo consumo de energia, com redução da área no chip
    - Ideal para dispositivos móveis e sistemas embarcados em geral.

- Advanced RISC Machine (ARM)
  - Foco em baixo consumo de energia, com redução da área no chip
    - Ideal para dispositivos móveis e sistemas embarcados em geral.
  - Código de alta densidade

- Advanced RISC Machine (ARM)
  - Foco em baixo consumo de energia, com redução da área no chip
    - Ideal para dispositivos móveis e sistemas embarcados em geral.
  - Código de alta densidade
    - Mais dados processados com menos memória

• Segue a filosofia RISC, mas não de forma "pura"

- Segue a filosofia RISC, mas não de forma "pura"
  - Nem todas as instruções são completadas em apenas 1 ciclo

- Segue a filosofia RISC, mas não de forma "pura"
  - Nem todas as instruções são completadas em apenas 1 ciclo
  - **2** Utilizar um **componente de hardware** que pré-processa um dos **registros** de entrada antes de ser usado por uma instrução.

- Segue a filosofia RISC, mas não de forma "pura"
  - Nem todas as instruções são completadas em apenas 1 ciclo
  - Utilizar um componente de hardware que pré-processa um dos registros de entrada antes de ser usado por uma instrução.
  - 3 Instruções Thumb (16 bits)

- Segue a filosofia RISC, mas não de forma "pura"
  - 1 Nem todas as instruções são completadas em apenas 1 ciclo
  - Utilizar um componente de hardware que pré-processa um dos registros de entrada antes de ser usado por uma instrução.
  - 3 Instruções Thumb (16 bits)
  - 4 Execução condicional

- Segue a filosofia RISC, mas não de forma "pura"
  - 1 Nem todas as instruções são completadas em apenas 1 ciclo
  - Utilizar um componente de hardware que pré-processa um dos registros de entrada antes de ser usado por uma instrução.
  - 3 Instruções Thumb (16 bits)
  - 4 Execução condicional
  - 6 Algumas instruções complexas

#### Software em Sistemas Embarcados




Figura: Camadas de abstração de software em execução no hardware.




Figura: Remapeamento de memória.

# QXD0133 - Arquitetura e Organização de Computadores II



#### Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá

Thiago Werlley thiagowerlley@ufc.br

18 de outubro de 2025

Capítulo 1