LABORATÓRIO AOC II



Lab 01: Primeiro Programa Embarcado GPIO

Prof. Thiago Werlley

1 Hello, World!

- Parece que todo livro de programação já escrito começa com o mesmo exemplo, um programa que imprime "Hello, World!" na tela do usuário.
- A mensagem "Hello, World!" serve como uma referência útil para usuários de linguagens de programação e plataformas de computador.
- A maioria dos sistemas embarcados não possui um monitor ou dispositivo de saída análogo.
- Seria muito melhor começar com um programa embarcado pequeno, de fácil implementação e altamente portátil, no qual houvesse pouco espaço para erros de programação.
- O Programador embarcado deve sempre começar cada novo projeto com a suposição de que nada funciona, que tudo em que podem confiar é a sintaxe básica de sua linguagem de programação.

1.1 Programa piscar LED


- Quase todos os sistemas embarcados que encontramos em nossas respectivas carreiras têm pelo menos um B que poderia ser controlado por software.
- Um substituto popular para "**Hello, World!**" programa é aquele que pisca um LED em um taxa de X Hz (um ciclo liga-desliga completo por segundo).
- O código necessário para ligar e desligar um LED é limitado a algumas linhas de código, portanto há muito pouco espaço para a ocorrência de erros de programação.
- Nosso primeiro passo é aprender como controlar o LED verde que queremos alternar.

1.2 Programa piscar LED

- O LED azul está identificado como "LED2" no módulo adicional.
- O Manual de Referência do Sistema BeagleBone Black e o Manual de Referência Técnica dos Processadores AM335x SitaraTM descrevem como os LEDs do módulo adicional são conectados ao processador.
- Os esquemas também podem ser usados para rastrear a conexão do LED até o processador, que normalmente é o método que você precisa usar quando tiver seu próprio hardware.

1.3 Programa piscar LED

GPIO1_21	V15
GPIO1_22	U15
GPIO1_23	T15
GPIO1_24	V16



- A seção de E/S de uso geral do Manual de referência técnica dos processadores AM335x
 SitaraTM mostra que o sinal OUT é controlado pelo pino 23 do GPIO do processador.
- Portanto, precisaremos ser capazes de definir o **pino 23** do GPIO alternadamente como alto e baixo para que nosso programa de pisca-pisca funcione corretamente.
- A superestrutura do programa LED Piscando é mostrada a seguir. Esta parte do programa é independente de hardware.

2 Atividades em Sala

```
#define GPIO_OE
                                 0 \times 134
#define GPIO CLEARDATAOUT
                          0x190
#define GPIO SETDATAOUT
                          0x194
int _main(void){
      // ini flag for blink LED
      unsigned char flagBlink=0;
                                //init flag
      unsigned int val_temp;
      volatile unsigned int ra;
      // Configure the green LED control pin
      /***********
      * configure clock GPIO in clock module
      ************
      HWREG(SOC_CM_PER_REGS+CM_PER_GPIO1) |=
         CM_PER_GPIO1_CLKCTRL_OPTFCLKEN_GPIO_1_GDBCLK |
         CM_PER_GPIO1_CLKCTRL_MODULEMODE_ENABLE;
      /***********
      * configure mux pin in control module
      ************
      HWREG(SOC_CONTROL_REGS+CM_conf_gpmc_a5) |= 7;
      /*************
      * set pin direction
      *************
      val_temp = HWREG(SOC_GPIO_1_REGS+GPIO_OE);
      val\_temp &= ~(1 << 21);
      HWREG(SOC_GPIO_1_REGS+GPIO_OE) = val_temp;
      while (1) {
             // Change the state of the green LED.
             flagBlink ^= TOGGLE;
             if(flagBlink){
                    HWREG(SOC_GPIO_1_REGS+GPIO_SETDATAOUT) =
                      1<<21;
             }else{
                    HWREG(SOC_GPIO_1_REGS+GPIO_CLEARDATAOUT) =
                      1<<21;
             }
             // delay
             for (ra = 0; ra < TIME; ra ++);
      }
      return(0);
} /* ----- end of function main ----- */
```

3 Atividades Práticas

pratica 1:

Crie um sistema no qual pisca mais de um LED.

pratica 2:

Crie um sistema no qual a sequência de pisca dos quatro LEDs internos mude de 0 até 15.