Manual de Sistema

Serviços utilizados:

Alexa Skill Kit

O Alexa Skill Kit (ASK) é um conjunto de recursos que fornece meios para desenvolver habilidades para a Alexa. Habilidades são aplicativos para a Alexa. Através do serviço de voz da Alexa o usuário pode interagir com suas habilidades.

Alexa Voice Service

Com o Alexa Voice Service, os fabricantes de dispositivos conseguem integrar a Alexa aos seus produtos. Isso significa que os aparelhos conectados passarão a contar com controle de voz.

AWS amplify

O AWS Amplify é um conjunto de ferramentas e serviços que podem ser usados em conjunto ou individualmente para permitir que desenvolvedores de front-end da web e de dispositivos móveis criem aplicações seguras e escaláveis full-stack, com tecnologia desenvolvida pela AWS.

• Amazon Cognito

O Amazon Cognito oferece funções de autenticação e gerenciamento de usuários para proteger a API do back-end.

Amazon Api Gateway

O Amazon API Gateway é um serviço onde é possível criar, publicar e gerenciar APIs com facilidade. Funciona como uma porta de entrada, com ele você consegue criar APIs HTTP RESTFul, que são a melhor escolha quando estamos falando de APIs web, ou, também, a criação de APIs do tipo WebSocket.

Com o API Gateway conseguimos administrar todo o recebimento e processamento de centenas de milhares de chamadas simultâneas. Sendo possível gerenciar todo o tráfego HTTP, configurar CORS, adicionar controle de acesso e até criar um controle de versões da nossa API.

AWS lambda

É um serviço de computação sem servidor(serverless computing) que executa código em resposta a eventos e gerencia automaticamente os recursos de computação exigidos por esse código.

AWS IoT core

O AWS IoT é uma plataforma de nuvem gerenciada que permite a interação fácil e segura de dispositivos conectados, ou seja, carros, lâmpadas, grades sensoras, etc., com aplicativos de nuvem e outros dispositivos.

• IAM - Authorization for IoT Services

É responsável por controlar e criar usuários de seus serviços web. Além disso, neste console você pode definir funções e políticas para restringir ou autorizar o que seus usuários podem usar ou não.

Conectando placa com serviço AWS IoT core

Criando uma coisa no AWS loT core

- Acessar AWS Management Console → Acessar serviço IoT core;
- 2. Na sessão do IoT core acesse guia Gerenciar → Coisas → Criar;
- 3. Selecione a opção de criar um único item → Dê o nome a coisa → Avançar;
- Criar certificado com um clique → Baixe o certificado e a chave privada para cada dispositivo e também uma CA raiz;
- 5. Ative o certificado clicando em ativar → Concluído:

Criando e anexando política ao certificado

- 1. Clique na guia Proteger → Políticas → Criar;
- Insira o nome da política → Preencha as opções Ação e ARN com "*" → Marque a opção permitir → Selecione Criar;
- 3. Selecione a guia Certificados → No certificado criado clique nos três pontos
 → Selecione anexar política → Anexe a política recém criada;

Converter Certificado baixados de .PEM para .DER

- 1. Baixar OpenSSL para seu sistema operacional;
- 2. Separe os arquivos Certificate, Private Key, Root CA em uma pasta, abra o console do sistema operacional e execute os comandos:
 - > openssl x509 -em xxxxxxxxxx-certificate.pem.crt -out cert.der -outform DER
 - > openssl rsa -in xxxxxxxxxx-private.pem.key -out private.der -outform DER
 - > openssl x509 -in AmazonRootCA1.pem -out ca.der -outform DER
- 3. Separe os arquivos .DER gerados para umas pasta Data;

Configurar IDE Arduino

- 1. Baixe e instale a IDE Arduino;
- 2. Ao abrir a IDE vá em arquivos → Preferências → Em "URL do gerenciador de placa adicional" → Adicione:
 - "http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json"
- 3. Vá na opção Ferramentas → Placa → Gerenciador de placa → Procure e Instale ESP8266:
- 4. Selecione a placa correta, usamos a Node MCU 1.0 (ESP-12E module), com a seguinte configuração:

Tamanho do Flash: "4M (2M SPIFFS)"

Porta de depuração: "Desativada" Nível de depuração: "Nenhum" Variante IWIP: "V2 Lower Memory"

Freqüência da CPU: "80Mhz" Velocidade de upload: "115200" Apagar Flash: "Sketch On"

Porta: "Porta COM disponível" (porta do dispositivo)

 Coloque a pasta Data com os Certificados no mesmo diretório do projeto Arduino e carregue-os para a placa na opção → Ferramentas → ESP8266 Sketch data upload.

Criando Regras para armazenando dados no DynamoDB (AWS IoT Rule Actions)

- 1. Acessar console IAM \to Role \to selecionar Lambda \to Anexar permissões AmazonDynamoDBFullAccess e AWSIoTFullAccess \to nomer a função \to criar
 - 2. Acessar console do AWS IoT core → Guia agir → Regras → Criar;
 - 3. Insira um nome e uma descrição (opcional) para a regra;
 - Em Instrução da consulta da regra → Selecione a versão mais recente do SQL;
 - 5. Insira uma Instrução da consulta da regra por exemplo SELECT * FROM 'iot/topic' (Seleciona todos os dados '*' enviados no tópico 'iot/topic');
 - 6. Em Adicionar Ação → Lambda → Clique em criar novo recurso;
 - 7. Ao abrir o console do AWS lambda → selecione a blueprint dynamodb-process-stream;
 - 8. Selecione DynamoDB Table -> Selecione sua tabela → Em Role selecione escolher função existente → Selecione a função criada no passo anterior → Dê um nome para a função lambda → Selecione Próximo e insira o código da função lambda;
 - Voltando para o console do AWS IoT selecione a função lambda recém criada→ Clique em adicionar ação → Por fim selecione Criar Regra;

Criação De uma aplicação WEB

Instalando o Amplify CLI

- 1. Como pré-requisito tenha o Node.js versão 10.x e NPM versão 6.x instalados na máquina;
- 2. Instale o amplify CLI executando na linha de comando "npm install -g @aws-amplify/cli";
- 3. Instale também o AWS CLI;
- 4. Como estamos fazendo uso de uma conta do Aws Educate com recursos limitados não é possível criar novos usuários IAM, então faremos uso do usuário Root. Após instalar o AWS CLI acesse o diretório /.aws na raiz do sistema, e altere o conteúdo do arquivo Credentials com suas credenciais da aws.

Configurando projeto JavaScript

 Abra a linha de comando de seu sistema operacional → Execute o comando "mkdir -p amplify-js-app/src && cd amplify-js-app" para criar pasta do projeto → Em seguida execute o comando "touch package.json index.html webpack.config.js src/app.js" para criar arquivos essenciais ao projeto;

2. Adicione o conteúdo ao package.json:

```
"name": "amplify-js-app",
"version": "1.0.0",
"description": "Amplify JavaScript Example",
"dependencies": {
"aws-amplify": "latest"
},
"devDependencies": {
"webpack": "^4.17.1",
"webpack-cli": "^3.1.0",
"copy-webpack-plugin": "^6.1.0",
"webpack-dev-server": "^3.1.5"
},
"scripts": {
"start": "webpack && webpack-dev-server --mode development",
"build": "webpack"
}
}
```

- 3. Execute o comando "npm install" na linha de comando para instalar as dependências;
- 4. Após implementar o index.html e configurar o webpack.config.js, rode o comando "npm start" para iniciar um servidor de desenvolvimento acessando através http://localhost:8080.

Configurando serviços de back-end

- 1. Inicie a linha de comando e execute "amplify init" no diretório do projeto;
- Ao iniciar o amplify será solicitada algumas informações. Após inicializar o projeto amplify é criado um diretório que contém definições e recursos do back-end. Também é criado um projeto na nuvem que pode ser acesso através do console do aws amplify;

Criando Banco de dados DynamoDB

- Execute na linha de comando "amplify add storage" para adicionar um banco de dados ao projeto;
- 2. Será solicitado as informações referente a criação de uma tabela como, nome, chave de index, chave de classificação, etc.,

Criando API REST

- 1. Execute na linha de comando "amplify add api" para adicionar uma api ao projeto;
- 2. Será solicitado informações para a criação da api, como nome e caminho de acesso, durante o processo também será criada uma função lambda para acessar o storage criado anteriormente;
- 3. Para salvar as alterações realizadas execute o comando "amplify push" para enviar as alterações para a nuvem.

Criando Serviço de autenticação (Amplify usa Cognito como provedor de autenticação)

- 1. Na pasta raiz do projeto execute o comando "amplify add auth";
- Selecione Default configuration para usar configuração padrão → Selecione Username modo de autenticação;
- 3. Execute "amplify push" para salvar modificações na nuvem;

Estabelecendo Comunicação MQTT entre o site e AWS IoT

- 1. Importe as bibliotecas PubSub, AWSIoTProvider para o projeto no arquivo src/app.js;
- 2. Defina endpoint e região no arquivo src/app.js;
- 3. Anexe a política do dispositivo no aws IoT a identidade Amazon Cognito utilizando o AWS CLI;
- 4. Recupere o Cognito Identity Id no console do serviço Cognito...
- Execute o comando na linha de comando " aws iot attach-principal-policy --policy-name 'myloTPolicy' --principal '<YOUR COGNITO IDENTITY ID>' "
- Acesse o AWS Console e selecione o servi
 ço CloudFormation → Procure pela pilha pai → Selecione a guia recursos → Selecione AuthRole → ID físico;
- 7. Será aberto o console do Aws IAM onde será anexada as políticas AWSIoTDataAccess e AWSIoTConfigAccess;

Conectando ambiente frontend a provedor de repositório e branch principal

- Acesse o console amplify no AWS Management Console → Selecione a guia front → Selecione o provedor de repositório github;
- Na tela de configurações de compilação → escolha um ambiente de back-end existente → Escolha dev na lista suspensa e conceda a função de serviço ao Console do Amplify → Escolha Salvar e implantar.]

Configurando a Alexa

Criando uma Skill no console da Alexa Skill

- Fazer login no portal do desenvolvedor da Amazon → Navegue até Alexa → Seus consoles Alexa → Habilidades:
- 2. botão "Criar habilidade" → inserir um nome de habilidade → Selecione a guia "Personalizar" e crie a habilidade;
- 3. Em seguida, você será direcionado para a página Habilidades → Navegue para guia de invocação → fornecer o comando na seção de nome de invocação de habilidade;

- 4. Você pode criar uma nova intent usando o botão Adicionar intent → Fornecer nome para Intent → fornecer os enunciados de amostra para esse intent;
- Na seção de expressões, você pode especificar o Slots necessário entre chaves. → Será solicitado a criação de um novo Slot → Selecione o tipo de Slot:
- 6. Após a criação da Intent é possível fazer o controle por voz na Alexa;

Criando função de backend Lambda

- No console da AWS Acessar Lambda → Criar função → Insira um nome → selecione a linguagem Node.js 10.XX → selecione criar função a partir do modelo → selecione criar;
- Insira o código da função lambda→ No console da AWS selecione IAM → Na seção funções procure pela função criada no passo anterior → selecione a função e anexe as políticas AmazonDynamoDBFullAccess e AWSIoTFullAccess;

Ligue a função lambda e a habilidade

- 1. Copie o valor ARN da função Lambda para a área de transferência;
- 2. Vá para sua habilidade personalizada e selecione a guia EndPoint e selecione o AWS Lambda ARN;
- 3. Insira o valor ARN na seção Região padrão;
- 4. Voltando para a função lambda selecione Adicionar gatilho "Alexa Skills Kit" → Indo para a seção Configurar do Alexa Skills Kit e adicione o ID de habilidade de sua habilidade personalizada.
- 5. Salve a função Lambda e a habilidade personalizada.
- 6. Em seguida, construa a habilidade personalizada usando o botão Construir modelo.