


1、一线串口通信协议

s d a 为数据发送端口,发送语音地址。先发送低位。下图范例发送的是89H。



→ 高电平: 低电平=3: 1 表示1

指令(HEX)	功能	说明
00	数字 0	数字0-9可以用需要数
01	数字1	字的功能,比如选曲、
02	数字2	设置音量、设置EQ、设
03	数字3	置循环。
04	数字 4	模式、设置通道、设置
05	数字5	插播曲目,先发数字后
06	数字6	发功能指令。
07	数字7	
08	数字8	
09	数字9	
OA	清零数字	清除发送的数字

深圳市诚汇科技有限公司 地址:深圳市龙岗区京南路 4 号泉森红木棉创意园三栋二楼



ОВ	选曲确认	配
OC	设置音量	合
OD	设置 EQ	数
OE	设置循环模式	字
OF	设置通道	实
10	设置插播曲目	现
11	播放	
12	暂停	
13	停止	
14	上一曲	
15	下一曲	
16	上一目录	
17	下一目录	
18	选择 SD 卡	
19	选择Ⅱ盘	
1 A	选择 FLASH	
1B	系统睡眠	

一线串口说明和注意事项:

- 1、由于是测试脉宽比例,建议第一次使用借助示波器调试。
- 2、引导码延时要求大于2MS,建议采用4MS延时。
- 3、脉冲比例基数在 2-5都可以识别,例如 4:1会识别成1
- 4、函数发送过程建议关闭相关中断,以免影响波形精度
- 5、两个字节之间延时建议在10MS以上。
- 6、Delaylus();函数根据客户自己MCU来编写,以实际测试为准
- 7、指令都是单字节操作,比如上一曲只要发送 0x14即可
- 8、选曲操作: 先发对应曲目号, 再发选曲确认 (0 x 0 B) 即可, 其它需要数字配合的都可以按此方法操作

2、TTL两线串口通信协议

两线串口指定路径播放

1、两线串口路径支持中文和英文数字等组,建议文件夹名和文件名不要过长,一般建议客户采用两个字符加*组合方式来。

深圳市诚汇科技有限公司 地址:深圳市龙岗区京南路 4 号泉森红木棉创意园三栋二楼



2、如果文件夹或文件名带字母的,字母要求全部大写

3、注意格式前面没有点,注意后面三个问号和字母输入法要切换到英文

4、对应的指令可以由上位机来生成

例如:/广告/小米手机.mp3,可以按如下格式

/广告*/小米*???, "广告*"代表前两个字为 "广告"的文件夹,*为通配符,

"小米*???"代表文件前两个字为"小米"的文件,后面三个?号表示格式不限制,本芯片支持MP3和WAV两种格式。

/ A B C D * / A S S D * ? ? ?

/ 测试*/ADSS*???

两线串口组合播放

组合播放是按文件名来组合,文件要求存储在"ZH"文件夹下,可以把要组合的文件 名称更改为两个字节的名称,一般建议用数字表示。如: 01.mp3,02.mp3,也 可以用两个字母或一个汉字命名。

芯片通信采用全双工串口通信:

波特率为9600,数据位:8,停止位1位,检验位 N

2.1 通信格式

起始码-指令类型-数据长度(n)-数据1-数据n-和检验(SM)

指令码: 固定为 A A

指令类型: 用来区分指令类型

数据长度 : 指令中的数据的字节数

数据 : 指令中的相关数据, 当数据长度为1时,表示只有CMD,没有 数据位

和检验 : 为之前所有字节之和的低 8 位,即起始码到数据相加后取低 8 位

数据格式:发送的数据或命令,高8位数据在前,低8位在后

2.2 通信机制

- 1、我方做为从机处理,上电默认等待状态,所有播放操作全由主机控制。
- 2、从机不会主动发起通信,所有通信都是由主机发起
- 3、串口是 3.3 V 的 T T L 电平,如果主机系统是 5 V 电平请在中间串 1 K 电阻。
- 4、如未特别说明,协议中所有数据都是表示十六进制数据

2.3 协议约定

以下是本芯片返回和能识别的数据定义

播放状态定义 : 系统上电处于停止状态

00(停止) 01(播放) 02(暂停)

深圳市城汇科技有限公司 地址:深圳市龙岗区京南路 4 号泉森红木棉创意园三栋二楼



盘符定义: 切换盘符后处于停止状态

USB:00 SD:01 FLASH:02 NO_DEVICE: FF

音量: 音量总共为31级,0-30级,上电默认为20级

播放模式定义: 上电默认为单曲停止

全盘循环(00):按顺序播放全盘曲目,播放完后循环播放

单曲循环(01):一直循环播放当前曲目

单曲停止(02):播放完当前曲目一次停止

全盘随机(03):随机播放盘符内曲目

目录循环(04):按顺序播放当前文件夹内曲目,播放完后循环播放,目录不包含子目录

目录随机(05): 在当前目录内随机播放,目录不包含子目录

目录顺序播放(06):按顺序播放当前文件夹内曲目,播放完后停止,目录不包含子目录

顺序播放(07):按顺序播放全盘曲目,播放完后停止

EQ 定义: NORMAL(00) POP(01) ROCK(02) JAZZ(03) CLASSIC(04)

上电默认EQ 为NORMAL(00)

DAC 输出通道定义: 上电默认为 MP3 播放通道(00)

MP3播放通道(00):播放MP3通道,DAC输出的声音为音乐播放的声音

AUX 通道(01):DAC 输出的声音为P26 和P27 输入的声音

MP3+AUX(02):AUX 通道 MP3 同时打开, DAC 输出的声音是音乐播放的声音和 P26、P27 输入的声音混合输出

组合播放定义:组合播放是按文件名来组合,文件要求存储在"ZH"文件夹下,可以把要组合的文件名称更改为两个字节的名称,一般建议用数字表示。如:

01. mp3,02. mp3,也可以用两个字母或一个汉字命名。

2.4 通信指令

查询播放状态(01)

指令: AA 01 00 AB

返回: A A 0 1 0 1 播放状态 S M

说明: 在任何时候都可以查询当前的播放状态

播放(02)

指令: AA 02 00 AC

返回: 无

说明: 在任何时候发此命令都会从头开始播放当前曲目

暂停(03)

指令: AA 03 00 AD



返回:无

停止(04)

指令: AA 04 00 AE

返回: 无

上一曲(05)

指令: AA 05 00 AF

返回: 无

下一曲(06)

指令: AA 06 00 B0

返回:无

指定曲目(07)

指令: AA 07 02 曲目高 曲目低 SM

返回: 无

例如: AA 07 02 00 08 BB指定播放当前盘符第8首,曲目数从1-

6 5 5 3 5

指定盘符指定路径播放(08)

指令: AA 08 长度 盘符 路径 SM


返回 : 无

说明:长度=盘符长度+路径长度=1+路径长度

例如: / 广告 / 小米手机. mp3,可以按如下格式

/ 广告* / 小米*???, "广告*"代表前两个字为 "广告的文件夹",*为通配符,

"小米*???"代表文件前两个字为"小米"的文件,后面三个?号表示格式不限制,本芯片支持MP3和WAV两种格式。用上位机取模数据如下:



上位机生成的指令为: 0 x A A , 0 x 0 8 , 0 x 1 0 , 0 x 0 1 , 0 x 2 F , 0 x B 9 , 0 x E 3 , 0 x B 8 , 0 x E 6 , 0 x 2 A , 0 x 2 F , 0 x D 0 , 0 x A 1 , 0 x C 3 , 0 x D 7 , 0 x 2 A , 0 x 3 F , 0 x 3 F , 0 x 7 7 ,

具体格式和方法参考附件"JQ8400路径格式说明.PDF"

查询当前在线盘符(09)

指令: AA 09 00 B3

返回: AA 09 01 盘符 SM

F L A S H : B I T (2)

深圳市诚汇科技有限公司 地址:深圳市龙岗区京南路 4 号泉森红木棉创意园三栋二楼



此功能可以知道当前在线盘符,在切换盘符前建议先查询一下在线盘符

查询当前播放盘符(0A)

指令: AA OA OO B4

返回: AA OA O1 盘符 SM

切换到指定盘符(0B)

指令: A A O B O 1 盘符 S M

返回: 无

说明: 盘符切换指令, 如果当前盘符在线, 可以切换到相对应的盘符等待播放, 切换后

曲目为第1首,建议切 换前先查询一下盘符是否在线。

例如:

AA 0B 01 00 B6 切换到U盘,切换后处于停止状态

AA 0B 01 01 B7 切换到TF卡,切换后处于停止状态

AA OB O1 O2 B8 切换到FLASH卡,切换后处于停止状态

查询总曲目(00)

指令: AA OC OO B6

返回: AA OC O2 总曲目高 总曲目低 SM

查询当前曲目(0 D)

指令: AA OD OO B7

返回: A A O D O 2 曲目高 曲目低 S M

上一文件夹目录(0E)

指令: AA OE OO B8

返回:

说明: 切换后会播放文件夹里的第一首

下一文件夹目录(0F)

指令: AA OF OO B9

返回:

说明: 切换后会播放文件夹里的第一首

结束播放(10)

指令: AA 10 00 BA

说明:此指令可以提前结束当前操作,会结束当前播放,如果是在插播等则会提前结束插播返回原来状态

查询文件夹目录首曲目(11)

指令: AA 11 00 BB

返回: AA 11 02 曲目高 曲目低 SM

说明: 为当前目录的第一首歌曲的序号

查询文件夹目录总曲目(12)

深圳市诚汇科技有限公司 地址:深圳市龙岗区京南路 4 号泉森红木棉创意园三栋二楼



指令: AA 12 00 BB

返回: AA 12 02 曲目高 曲目低 SM

说明: 此曲目不包含子目录里的文件数

音量设置(13):

指令: AA 13 01 VOL SM

返回: 无

例如: AA 13 01 14 D2 设置音量为20级

音量加(14):

指令: AA 14 00 BE

返回: 无

音量减(15):

指令: AA 15 00 BF

返回: 无

指定曲目插播(16):

指令: AA 16 03 盘符 曲目高 曲目低 SM

返回: 无

例如: AA 16 03 00 00 09 CC 插播 U 盘里的第9首

说明:插播结束后返回插播点继续播放

指定路径插播(17):

指令: A A 17 长度 盘符 路径 S M

返回 : 无

说明:长度=盘符长度+路径长度=1+路径长度



发送的指令为: 0 x A A , 0 x 1 7 , 0 x 1 0 , 0 x 0 2 , 0 x 2 F , 0 x B 9 , 0 x E 3 , 0 x B 8 , 0 x E 6 , 0 x 2 A , 0 x 2 F , 0 x D 0 , 0 x A 1 , 0 x C 3 , 0 x D 7 , 0 x 2 A , 0 x 3 F , 0 x 3 F , 0 x 8 7 ,

结束插播:

指令:用结束播放指令

返回 : 无

说明: 在插播过程中可以提前结束插播

设置循环模式(18):

指令: AA 18 01 循环模式 SM

深圳市诚汇科技有限公司 地址:深圳市龙岗区京南路 4 号泉森红木棉创意园三栋二楼



返回: 无

举例: 设置为单曲停止 : AA 18 01 03 C6

设置循环次数(19):

指令: AA 19 02 次数高 次数低 SM

返回: 无

说明:此指令只在播放模式为 全盘循环、单曲循环、目录循环时有效、顺序播放。

例如: AA 19 02 00 06 CB 循环 6次

EQ 设置(1A)

指令: AA 1A 01 EQ SM

返回: 无

例如: AA 1A 01 02 C7

设置EQ 为ROCK

组合播放(1B)

指令: A A I B 长度 曲目 I 名称高字节, 曲目名称 I 低字节.... 曲目 n 名称高字节, 曲目 n 名称低字节 S M

返回 : 无

例如: A A 1 B 0 4 3 0 3 1 3 0 3 2 8 C , 文件名为 "0 1 "、 "0 2 "歌曲组合播放

说明: 文件名组合会方便很多, 比文件序号组更准确, 不受拷贝顺序限制。

结束组合播放(10)

指令: AA 1C 00 C6

返回: 无

说明: 结速组合播放, 返回组合前的播放状态

设置通道(1D)

指令: AA 1D 01 通道 SM

返回: 无

查询歌曲短文件名(1E)

指令: AA 1E 00 C8

返回: AA 1E 短文件名长度 短文件名 SM

选曲不播放(1F)

指令: AA 1F 02 曲目高 曲目低 SM

返回: 无

复读控制(20)

指令: AA 20 04 起始分 起始秒 结束分 结束秒 SM

返回: 无

结束复读(21)

指令: AA 21 00 CB

返回: 无

深圳市诚汇科技有限公司 地址:深圳市龙岗区京南路 4 号泉森红木棉创意园三栋二楼



指定时间快退(22)

指令: AA 22 02 时间高8位 时间低8位 SM

返回: 无

说明:单位为秒

指定时间快进(23)

指令: AA 23 02 时间高8位 时间低8位 SM

返回: 无

说明:单位为秒

获取当前曲目总时间(24)

指令: AA 24 00 CE

返回: AA 24 03 时 分 秒 SM

开启播放时间发送(25)

指令: AA 25 00 CF

返回: AA 25 03 时 分 秒 SM

说明: 开启播放时间发送,时间更新时会自动返回

关闭播放时间发送(26)

指令: AA 26 00 D0

返回: 无

说明: 关闭播放时间发送

配套上位机软件,快速上手,方便调试,指令自动生成,如下图:



深圳市诚汇科技有限公司 地址:深圳市龙岗区京南路 4 号泉森红木棉创意园三栋二楼