Arduino II - 21.10.2022


Zadanie 1. Czujnik ultradźwiękowy

Czujnik HC-SR04 składa się z nadajnika i odbiornika ultradźwięków. Na podstawie nasłuchiwania i odbijania się sygnału akustycznego (niesłyszalnego dla człowieka) można precyzyjnie określić odległość czujnika od przeszkody.

Trigger, to wejście wyzwalające. Gdy podamy na nie stan wysoki (przez min. 10 mikrosekund), to rozpocznie się pomiar odległości.

Natomiast z wyjścia echo odczytamy zmierzoną odległość. Maksymalny zasięg tego niepozornego układu deklarowany jest przez producenta na 4 m.

Miernik odległości (schemat podłączenia - VCC na 5V!, trigger pin 12, echo pin 11):



Przykładowy kod programu znajduje się na kolejnej stronie.

Przykładowy kod programu:

```
#define trigPin 12
#define echoPin 11
void setup() {
 Serial.begin (9600);
 pinMode(trigPin, OUTPUT); //Pin, do którego podłączymy trig jako wyjście
 pinMode(echoPin, INPUT); //a echo, jako wejście
void loop() {
 Serial.print(zmierzOdleglosc());
 Serial.println(" cm");
 delay(500);
// FUNKCJA MIERZACA ODLEGLOSC W CM
int zmierzOdleglosc() {
 long czas, dystans;
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 czas = pulseIn(echoPin, HIGH);
 dystans = czas / 58;
 return dystans;
```

pulseIn - prosta funkcja w Arudino służąca pomiarowi czasu trwania impulsu podanego na wejście.


Uruchomić port szeregowy i sprawdzić działanie programu.



Zadanie 2. Buzzer

Buzzer ma dwa wyjścia + i -. Po podłączeniu na Vcc i z masą zacznie wydawać dźwięk. Buzzer jest elementem dwubiegunowym.

Schemat podłączenia:



Sprawdzić, czy obiekt znajduje się w określonej odległości od czujnika. Jeśli tak to włączy się alarm.

Przykładowy kod programu znajduje się na kolejnej stronie.

Przykładowy kod programu:

```
#define trigPin 12
#define echoPin 11
void setup() {
 Serial.begin (9600);
 pinMode(trigPin, OUTPUT); //Pin, do którego podłączymy trig jako wyjście
 pinMode(echoPin, INPUT); //a echo, jako wejście
 pinMode(2, OUTPUT); //Wyjście dla buzzera
void loop() {
 zakres(10, 25); //Włącz alarm, jeśli w odległości od 10 do 25 cm od czujnika jest
przeszkoda
 delay(100);
int zmierzOdleglosc() {
 long czas, dystans;
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 delayMicroseconds(2):
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10):
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 czas = pulseIn(echoPin, HIGH);
 dystans = czas / 58;
 return dystans;
void zakres(int a, int b) {
 int jakDaleko = zmierzOdleglosc();
 if ((jakDaleko > a) && (jakDaleko < b)) {
   digitalWrite(2, HIGH); //Włączamy buzzer
   digitalWrite(2, LOW); //Wyłączamy buzzer, gdy obiekt poza zakresem
}
```

UWAGA: Są 2 rodzaje buzerów. Jeden wymaga stałego sygnału 0 - brak, 1 - dźwięk. Jeśli będzie pykać/lekko "strzelać" należy zmienić kod obsługujący buzzer zgodnie z modyfikacjami na następnej stronie.

Modyfikacje w kodzie:

a) w funkcji setup()

```
void setup() {
   Serial.begin (9600);
   pinMode(trigPin, OUTPUT); //Pin, do którego podłączymy trig jako wyjście
   pinMode(echoPin, INPUT); //a echo, jako wejście
   pinMode(5, OUTPUT); //Wyjście dla buzzera zmiana 2 pin na 5
}
```

b) w funkcji zakres()


```
void zakres(int a, int b) {
  int jakDaleko = zmierzOdleglosc();
  if ((jakDaleko > a) && (jakDaleko < b)) {
     analogWrite(5, 230); //Włączamy buzzer 255 maksymalna wartość (zmiana funkcji z digitalWrite(2, HIGH)
  } else {
     analogWrite(5, 0); //Wyłączamy buzzer, gdy obiekt poza zakresem (zmiana funkcji z digitalWrite(2, LOW)
  }
}</pre>
```

Poniższa tabela oznacza, dla których pinów Arduino można ustawić piny do sterowania PWM.

| Board | PWM Pins | PWM Frequency |
|-----------------|--------------------|-------------------------------|
| Uno, Nano, Mini | 3, 5, 6, 9, 10, 11 | 490 Hz (pins 5 and 6: 980 Hz) |

Zadanie 3. Obsługa taśmy LED

Do zarządzania taśmą LED potrzebna jest biblioteka neoPixel strip. Sprawdzić czy ta biblioteka jest zainstalowana (np. Poprzez sprawdzenie jej dostępności w zakładce Przykłady).



Taśmę LED podłączyć następująco:

DI(DIN) - PIN 6 VCC - PIN 5V GND - GND


Przykładowy kod programu znajduje się na kolejnej stronie.

Przykładowy kod programu:

```
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#ifdef __AVR_
#include <avr/power.h>
#endif
#define PIN
#define NUMPIXELS 8
Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
#define DELAYVAL 500
void setup() {
#if defined(__AVR_ATtiny85__) && (F_CPU == 16000000)
 clock_prescale_set(clock_div_1);
#endif
pixels.begin();
void loop() {
pixels.clear();
for(int i=0; i<NUMPIXELS; i++) {
  pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 150, 0));
  // kolory: Red - 255,0,0; Green - 0,255,0; Blue - 0,0,255
  pixels.show();
  delay(DELAYVAL);
}
```

Zadanie 4. Wyświetlacz 16 znakowy, 2 segmentowy ze sterownikiem

Do zarządzania wyświetlaczem potrzebne jest biblioteka LiquidCrystal I2C:



Podłączenie wyświetlacza:


VCC na 5V

GND

SDA -> SDA (druga strona płytki podpisane)

SCL -> SCL (druga strona płytki podpisane)

Wejść w pozycję z przykładami (rys. Kolejna strona). Uruchomić każdy na płytce Arduino i wyświetlaczu. Przeprowadzić modyfikacje w kodzie w celu lepszego zapoznania z działaniem wyświetlacza.



Zadanie 5. Funkcja MILIS

Zapoznać się z artykułem:

https://forbot.pl/blog/kurs-arduino-ii-wielozadaniowosc-opoznienia-z-millis-id18418

Wykonać wybrane ćwiczenia (z uruchomieniem kodu na płytce) utrwalające wiedzę dotyczącą funkcji MILIS.

Zadanie 6. Przycisk monostabilny z obsługą MILIS

Stworzyć projekt z wykorzystaniem poznanych czujników/elementów wraz z przyciskiem monostabilnym z wykorzystaniem poznanej funkcji MILIS.