



OSTBAYERISCHE
TECHNISCHE HOCHSCHULE
REGENSBURG

ELEKTRO- UND
INFORMATIONSTECHNIK

FORMELSAMMLUNG SIGNALE UND SYSTEME (SUS)

nach Vorlesungsunterlagen von
R.Huber, S.Hipp, A.Maier, R.Sattler, A.Seher, T.Stücke

Originalversion:

Ayham Alhulaibi

Überarbeitet von:

Tony Pham

Letzter Stand:

27. November 2025

Lizenz:

GPLv3

Inhaltsverzeichnis

1 Grundlagen	1
1.1 Einheiten	1
1.2 Quadratische Formeln	1
1.3 Logarithmische Maße/Pegel	1
1.3.1 Rechnen mit Logarithmen	1
1.4 Rechnen mit Potenzen	1
1.5 Rechnen mit Wurzeln	1
1.6 Trigonometrische Formeln	1
2 Zweitore, Vierpole	2
2.1 Zweitorgleichungen	2
2.1.1 Matrizenrechnung	2
2.1.2 Parameterumrechnung	2
2.2 Betriebsarten, Bezugspfeilsystem	2
2.3 ZT-Eigenschaften	2
2.4 Matrizen elementarer Zweitore	3
2.5 Zusammenschalten von Zweitoren	4
2.5.1 Torbedingungen	4
2.5.2 Zweitor-Schaltungen	4
2.5.3 Idealer Trennverstärker/OP	4
2.5.4 Operationsverstärker (OP)	4
2.6 Ersatzschaltbilder	4
2.6.1 Ideale gesteuerte Quellen	4
2.6.2 Lineare gesteuerte Quellen	4
2.6.3 Ersatzschaltbilder (ESB)	5
2.7 Beschaltete Zweitore	5
2.7.1 Ein- und Ausgangsimpedanz an Tor 1/2	5
2.7.2 Ersatzquelle	5
2.7.3 Wellenwiderstand	5
2.7.4 Scheinleistungsanpassung	5
2.7.5 Kettenwiderstand	5
3 Signale im Zeitbereich	6
3.1 Signalcharakterisierung	6
3.2 Elementarsignale	6
4 Systeme	7
4.1 Eigenschaften	7
4.2 LTI-Systeme im Zeitbereich	7
4.2.1 Beschreibung	7
4.2.2 Differenzialgleichung (DGL)	7
4.2.3 Impuls & Sprungantwort	7
4.2.4 Faltung	7
4.3 LTI-Systeme im Frequenzbereich	8
4.3.1 Frequenzgang	8
4.3.2 Übertragungsfunktion (Ü-Fkt.)	8
4.3.3 Gebrochen-rationale Ü-Fkt.	8
4.3.4 Pol-Nullstellen-Diagramm	8
4.3.5 Frequenzgang aus dem P/N-Diagramm	8
4.4 Zusammenschaltung LTI-Systeme	9
4.5 Bode-Diagramm	9
4.5.1 Merkmale	9
4.5.2 Leitfaden	9
4.5.3 Kettenschaltung, Inverse Übertragungsfunktion	10
4.6 Elementare Übertragungsglieder	11
4.7 Elementare Filter	14
4.8 Übersicht wichtiger Übertragungsglieder	15

5	Fourierreihe periodischer Signale	16
5.1	Reelle Fourierreihe (FR)	16
5.2	Komplexe Fourierreihe	16
5.3	Symmetrieeigenschaften	16
5.3.1	Halbwellensymmetrie	16
5.4	Verschiebungssatz	16
5.5	FR und LTI-Systeme	17
5.6	FR-Tabelle - Bischoff	17
5.7	Kenngößen periodischer Signale	22
5.7.1	Effektivwert, Klirrfaktor, Mischgrößen	22
5.7.2	Leistungen	22
6	Fourier-Transformation (FT)	23
6.1	Hin- und Rücktransformation	23
6.2	FT periodischer Signale	23
6.3	Zeit-Bandbreite-Gesetz	23
6.4	Eigenschaften der FT	24
6.5	Symmetrieeigenschaften	24
6.6	Korrespondenzen der FT	24
6.7	Faltungsregeln	24
7	Laplace-Transformation (LPT)	25
7.1	LTI-Systeme im Bildbereich (BB)	25
7.2	Impuls- und Sprungantwort im BB	25
7.3	P/N-Diagramm: Systemeigenschaften	25
7.3.1	Zusammenhang LPT $\leftrightarrow$ FT	25
7.4	Partialbruchzerlegung (PBZ)	25
7.5	Eigenschaften der LPT	25
7.5.1	Ableitungen	25
7.6	Korrespondenzen der LPT	26
8	Schaltvorgänge	27
8.1	Berechnungsmethoden	27
8.1.1	Vereinfachte Methode	27
8.1.2	Laplace-Transformation der DGL	27
8.1.3	Leere Energiespeicher mit LPT & KWR	27
8.1.4	Vorgeladene Energiespeicher mit LPT	27
8.2	Quellenumwandlung	27
8.3	Bauteilgleichungen	27
9	Zeitdiskrete Systeme	28
9.1	Elementare, zeitdiskrete Signale	28
9.2	A/D-Wandlung	28
9.3	Zeitdiskrete LTI-Systeme	29
9.3.1	Systemeigenschaften	29
9.3.2	Impuls- & Systemantwort, Faltung	29
9.3.3	Faltung mit Hilfstabelle	29
9.3.4	Differenzengleichung $\Leftrightarrow$ Ü-Fkt.	29
9.3.5	Signalflussplan/-graph	29
9.4	Zeitdiskrete Signale im Spektrum	29
9.5	Zeitdiskrete Fouriertransformation	30
9.6	z-Transformation	30
9.6.1	Rücktransformation mit PBZ	30
9.6.2	Eigenschaften der z-Transformation	30
9.6.3	Korrespondenzen der z-Transformation	30
9.7	LTI-Systeme im Bildbereich	31
9.7.1	Impuls- und Sprungantwort im BB	31
9.7.2	PN-Diagramm $\Rightarrow$ Frequenzgang	31
9.7.3	Systemantwort auf harm. Eingangssignale	31
9.7.4	Klassifizierung von Systemen	31

1 Grundlagen

1.1 Einheiten

Größe	Symbol	Einheit
Kapazität	C	$F = \frac{As}{V}$
Induktivität	L	$H = \frac{Vs}{A}$

1.2 Quadratische Formeln

$$x^2 + px + q = 0 \rightarrow x_{1/2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

$$ax^2 + bx + c = 0 \rightarrow x_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2 \quad a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

$$(-j\omega)^2 = -\omega^2$$

1.3 Logarithmische Maße/Pegel

Feldgröße F_n : Spannung, Strom

Leistungsgröße P_n : Energie, Leistung

- relativer Pegel/Maß a in Dezibel [dB]

$$a [\text{dB}] = 20 \cdot \lg \frac{F_2}{F_1} \quad a [\text{dB}] = 10 \cdot \lg \frac{P_2}{P_1}$$

$$\frac{F_2}{F_1} = 10^{\frac{a[\text{dB}]}{20}} \quad \frac{P_2}{P_1} = 10^{\frac{a[\text{dB}]}{10}}$$

- absoluter Pegel L mit Bezugsgrößen F_0, P_0

$$L [\text{dB}] = 20 \cdot \lg \frac{F_1}{F_0} \quad L [\text{dB}] = 10 \cdot \lg \frac{P_1}{P_0}$$

$$\frac{F_1}{F_0} = 10^{\frac{L[\text{dB}]}{20}} \quad \frac{P_1}{P_0} = 10^{\frac{L[\text{dB}]}{10}}$$

Einheit	Bezugswert	Formelzeichen
dBm, dB(mW)	$P_0 = 1mW$	$L_{P/mW}$
dBW, dB(W)	$P_0 = 1W$	$L_{P/W}$
dBV, dB(V)	$F_0 = 1V$	L_V

1.3.1 Rechnen mit Logarithmen

Rechenregeln für Logarithmen (10er-Basis): $x, y, a > 0$

$$\log(x \cdot y) = \log(x) + \log(y) \quad \log\left(\frac{x}{y}\right) = \log(x) - \log(y)$$

$$\log(x^{\pm a}) = \pm a \cdot \log(x) \quad \log \sqrt[n]{x} = \frac{1}{n} \cdot \log(x)$$

1.4 Rechnen mit Potenzen

a : Basis m, n : Exponent

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a \neq 0)$$

$$(a^m)^n = (a^n)^m = a^{m \cdot n} \quad a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$$

$$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n \quad (b \neq 0) \quad a^b = e^{b \cdot \ln a}$$

$$a^0 = 1 \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

1.5 Rechnen mit Wurzeln

a : Radikant n : Wurzelexponent

$$\text{Merke: } \sqrt[n]{a \pm b} \neq \sqrt[n]{a} \pm \sqrt[n]{b} \quad x = \sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$$

$$\sqrt[n]{a^m} = (a^m)^{\frac{1}{n}} = \left(a^{\frac{1}{n}}\right)^m = a^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{a})^m$$

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m]{a^{\frac{1}{n}}} = \left(a^{\frac{1}{n}}\right)^{\frac{1}{m}} = a^{\frac{1}{m \cdot n}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$$

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \left(a^{\frac{1}{n}}\right) \cdot \left(b^{\frac{1}{n}}\right) = (ab)^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{ab}$$

$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \frac{a^{\frac{1}{n}}}{b^{\frac{1}{n}}} = \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}} \quad (b > 0)$$

1.6 Trigonometrische Formeln

siehe Papula Mathe-FS. S.94 & S.238 (komplexe Fkt.)

Komplex:

$$e^{j\pi k} = (-1)^k \quad \pm j = e^{\pm j\frac{\pi}{2}} \quad -j = e^{j\frac{3\pi}{2}}$$

$$e^{\pm j\omega_1 t} = \cos(\omega_1 t) \pm j \sin(\omega_1 t) \quad -1 = e^{\pm j\pi} \quad +1 = e^{j2\pi}$$

$$\cos(\omega_1 t) = \frac{e^{j\omega_1 t} + e^{-j\omega_1 t}}{2} \quad \sin(\omega_1 t) = \frac{e^{j\omega_1 t} - e^{-j\omega_1 t}}{2j}$$

Reell:

$$\cos\left(\omega_1 t + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin(\omega_1 t) \quad \sin\left(\omega_1 t + \frac{\pi}{2}\right) = +\cos(\omega_1 t)$$

$$\cos\left(\omega_1 t - \frac{\pi}{2}\right) = +\sin(\omega_1 t) \quad \sin\left(\omega_1 t - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos(\omega_1 t)$$

$$\cos(\omega_1 t \pm \pi) = -\cos(\omega_1 t) \quad \sin(\omega_1 t \pm \pi) = -\sin(\omega_1 t)$$

$$\cos(\omega_1 t) = -\cos(\pi + \omega_1 t) \quad \sin(\omega_1 t) = \sin(\pi - \omega_1 t)$$

$$\cos^2(\omega_1 t) = \frac{1}{2}[1 + \cos(2\omega_1 t)] \quad \sin^2(\omega_1 t) = \frac{1}{2}[1 - \cos(2\omega_1 t)]$$

$$\frac{\sin(\omega_1 t)}{\omega_1 t} = \text{si}(\omega_1 t) = \text{si}(-\omega_1 t)$$

Theoreme:


$$\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$$

$$\cos(a \pm b) = \cos(a) \cdot \cos(b) \mp \sin(a) \cdot \sin(b)$$

$$\sin(a \pm b) = \sin(a) \cdot \cos(b) \pm \cos(a) \cdot \sin(b)$$

$$\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a) = 1 - 2\sin^2(a) = 2\cos^2(a) - 1$$

$$\sin(2a) = 2\sin(a) \cos(a)$$



2 Zweitore, Vierpole

2.1 Zweitorgleichungen

- Admittanzform/ Admittanzmatrix $\mathbf{Y}$:

$$\begin{aligned} \underline{I}_1 &= \underline{Y}_{11} \cdot \underline{U}_1 + \underline{Y}_{12} \cdot \underline{U}_2 \\ \underline{I}_2 &= \underline{Y}_{21} \cdot \underline{U}_1 + \underline{Y}_{22} \cdot \underline{U}_2 \end{aligned} \quad \begin{pmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \end{pmatrix} = \underline{\mathbf{Y}} \cdot \begin{pmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{U}_2 \end{pmatrix}$$

- Impedanzform/ Impedanzmatrix $\mathbf{Z}$:

$$\begin{aligned} \underline{U}_1 &= \underline{Z}_{11} \cdot \underline{I}_1 + \underline{Z}_{12} \cdot \underline{I}_2 \\ \underline{U}_2 &= \underline{Z}_{21} \cdot \underline{I}_1 + \underline{Z}_{22} \cdot \underline{I}_2 \end{aligned} \quad \begin{pmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{U}_2 \end{pmatrix} = \underline{\mathbf{Z}} \cdot \begin{pmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \end{pmatrix}$$

- Hybridform 1/ Reihenparallelmatrix $\mathbf{H}$:

$$\begin{aligned} \underline{U}_1 &= \underline{H}_{11} \cdot \underline{I}_1 + \underline{H}_{12} \cdot \underline{U}_2 \\ \underline{I}_2 &= \underline{H}_{21} \cdot \underline{I}_1 + \underline{H}_{22} \cdot \underline{U}_2 \end{aligned} \quad \begin{pmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{I}_2 \end{pmatrix} = \underline{\mathbf{H}} \cdot \begin{pmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{U}_2 \end{pmatrix}$$

- Hybridform 2/ Parallelreihenmatrix $\mathbf{C}$:

$$\begin{aligned} \underline{I}_1 &= \underline{C}_{11} \cdot \underline{U}_1 + \underline{C}_{12} \cdot \underline{I}_2 \\ \underline{U}_2 &= \underline{C}_{21} \cdot \underline{U}_1 + \underline{C}_{22} \cdot \underline{I}_2 \end{aligned} \quad \begin{pmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{U}_2 \end{pmatrix} = \underline{\mathbf{C}} \cdot \begin{pmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{I}_2 \end{pmatrix}$$

- Kettenform/ Kettenmatrix $\mathbf{A}$:

$$\begin{aligned} \underline{U}_1 &= \underline{A}_{11} \cdot \underline{U}_2 + \underline{A}_{12} \cdot (-\underline{I}_2) \\ \underline{I}_1 &= \underline{A}_{21} \cdot \underline{U}_2 + \underline{A}_{22} \cdot (-\underline{I}_2) \end{aligned} \quad \begin{pmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{I}_1 \end{pmatrix} = \underline{\mathbf{A}} \cdot \begin{pmatrix} \underline{U}_2 \\ -\underline{I}_2 \end{pmatrix}$$

2.1.1 Matrizenrechnung

siehe Papula FS S.204f.

$$[\underline{\mathbf{A}}] \cdot [\underline{\mathbf{B}}] = [\underline{\mathbf{C}}] \rightarrow \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix}$$

Bsp.: $c_{21} = a_{21} \cdot b_{11} + a_{22} \cdot b_{21}$

$$\det(\underline{\mathbf{A}}) = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

$\det(\underline{\mathbf{A}}) = 0 \rightarrow$ nicht inventierbar.

2.1.2 Parameterumrechnung

	geg. $\underline{\mathbf{A}}$	geg. $\underline{\mathbf{Z}}$	geg. $\underline{\mathbf{Y}}$	geg. $\underline{\mathbf{H}}$	geg. $\underline{\mathbf{C}}$
ges. $\underline{\mathbf{A}}$	$\underline{A}_{11} \quad \underline{A}_{12}$ $\underline{A}_{21} \quad \underline{A}_{22}$	$\frac{\underline{Z}_{11}}{\underline{Z}_{21}} \quad \frac{\det \underline{\mathbf{Z}}}{\underline{Z}_{21}}$ $\frac{1}{\underline{Z}_{21}} \quad \frac{\underline{Z}_{22}}{\underline{Z}_{21}}$	$\frac{-\underline{Y}_{22}}{\underline{Y}_{21}} \quad \frac{-1}{\underline{Y}_{21}}$ $\frac{-\det \underline{\mathbf{Y}}}{\underline{Y}_{21}} \quad \frac{-\underline{Y}_{11}}{\underline{Y}_{21}}$	$\frac{-\det \underline{\mathbf{H}}}{\underline{H}_{21}} \quad \frac{-\underline{H}_{11}}{\underline{H}_{21}}$ $\frac{-\underline{H}_{22}}{\underline{H}_{21}} \quad \frac{-1}{\underline{H}_{21}}$	$\frac{1}{\underline{C}_{21}} \quad \frac{\underline{C}_{22}}{\underline{C}_{21}}$ $\frac{\underline{C}_{11}}{\underline{C}_{21}} \quad \frac{\det \underline{\mathbf{C}}}{\underline{C}_{21}}$
ges. $\underline{\mathbf{Z}}$	$\frac{\underline{A}_{11}}{\underline{A}_{21}} \quad \frac{\det \underline{\mathbf{A}}}{\underline{A}_{21}}$ $\frac{1}{\underline{A}_{21}} \quad \frac{\underline{A}_{22}}{\underline{A}_{21}}$	$\underline{Z}_{11} \quad \underline{Z}_{12}$ $\underline{Z}_{21} \quad \underline{Z}_{22}$	$\frac{\underline{Y}_{22}}{\det \underline{\mathbf{Y}}} \quad \frac{-\underline{Y}_{12}}{\det \underline{\mathbf{Y}}}$ $\frac{-\underline{Y}_{21}}{\det \underline{\mathbf{Y}}} \quad \frac{\underline{Y}_{11}}{\det \underline{\mathbf{Y}}}$	$\frac{\det \underline{\mathbf{H}}}{\underline{H}_{22}} \quad \frac{\underline{H}_{12}}{\underline{H}_{22}}$ $\frac{-\underline{H}_{21}}{\underline{H}_{22}} \quad \frac{1}{\underline{H}_{22}}$	$\frac{1}{\underline{C}_{11}} \quad \frac{-\underline{C}_{12}}{\underline{C}_{11}}$ $\frac{\underline{C}_{21}}{\underline{C}_{11}} \quad \frac{\det \underline{\mathbf{C}}}{\underline{C}_{11}}$
ges. $\underline{\mathbf{Y}}$	$\frac{\underline{A}_{22}}{\underline{A}_{12}} \quad \frac{-\det \underline{\mathbf{A}}}{\underline{A}_{12}}$ $\frac{-1}{\underline{A}_{12}} \quad \frac{\underline{A}_{11}}{\underline{A}_{12}}$	$\frac{\underline{Z}_{22}}{\det \underline{\mathbf{Z}}} \quad \frac{-\underline{Z}_{12}}{\det \underline{\mathbf{Z}}}$ $\frac{-\underline{Z}_{21}}{\det \underline{\mathbf{Z}}} \quad \frac{\underline{Z}_{11}}{\det \underline{\mathbf{Z}}}$	$\underline{Y}_{11} \quad \underline{Y}_{12}$ $\underline{Y}_{21} \quad \underline{Y}_{22}$	$\frac{1}{\underline{H}_{11}} \quad \frac{-\underline{H}_{12}}{\underline{H}_{11}}$ $\frac{\underline{H}_{21}}{\underline{H}_{11}} \quad \frac{\det \underline{\mathbf{H}}}{\underline{H}_{11}}$	$\frac{\det \underline{\mathbf{C}}}{\underline{C}_{22}} \quad \frac{\underline{C}_{12}}{\underline{C}_{22}}$ $\frac{-\underline{C}_{21}}{\underline{C}_{22}} \quad \frac{1}{\underline{C}_{22}}$
ges. $\underline{\mathbf{H}}$	$\frac{\underline{A}_{12}}{\underline{A}_{22}} \quad \frac{\det \underline{\mathbf{A}}}{\underline{A}_{22}}$ $\frac{-1}{\underline{A}_{22}} \quad \frac{\underline{A}_{21}}{\underline{A}_{22}}$	$\frac{\det \underline{\mathbf{Z}}}{\underline{Z}_{22}} \quad \frac{\underline{Z}_{12}}{\underline{Z}_{22}}$ $\frac{-\underline{Z}_{21}}{\underline{Z}_{22}} \quad \frac{1}{\underline{Z}_{22}}$	$\frac{1}{\underline{Y}_{11}} \quad \frac{-\underline{Y}_{12}}{\underline{Y}_{11}}$ $\frac{\underline{Y}_{21}}{\underline{Y}_{11}} \quad \frac{\det \underline{\mathbf{Y}}}{\underline{Y}_{11}}$	$\underline{H}_{11} \quad \underline{H}_{12}$ $\underline{H}_{21} \quad \underline{H}_{22}$	$\frac{\underline{C}_{22}}{\det \underline{\mathbf{C}}} \quad \frac{-\underline{C}_{12}}{\det \underline{\mathbf{C}}}$ $\frac{-\underline{C}_{21}}{\det \underline{\mathbf{C}}} \quad \frac{\underline{C}_{11}}{\det \underline{\mathbf{C}}}$
ges. $\underline{\mathbf{C}}$	$\frac{\underline{A}_{21}}{\underline{A}_{11}} \quad \frac{-\det \underline{\mathbf{A}}}{\underline{A}_{11}}$ $\frac{-1}{\underline{A}_{11}} \quad \frac{\underline{A}_{12}}{\underline{A}_{11}}$	$\frac{1}{\underline{Z}_{11}} \quad \frac{-\underline{Z}_{12}}{\underline{Z}_{11}}$ $\frac{\underline{Z}_{21}}{\underline{Z}_{11}} \quad \frac{\det \underline{\mathbf{Z}}}{\underline{Z}_{11}}$	$\frac{\det \underline{\mathbf{Y}}}{\underline{Y}_{22}} \quad \frac{\underline{Y}_{12}}{\underline{Y}_{22}}$ $\frac{-\underline{Y}_{21}}{\underline{Y}_{22}} \quad \frac{1}{\underline{Y}_{22}}$	$\frac{\underline{H}_{22}}{\det \underline{\mathbf{H}}} \quad \frac{-\underline{H}_{12}}{\det \underline{\mathbf{H}}}$ $\frac{-\underline{H}_{21}}{\det \underline{\mathbf{H}}} \quad \frac{\underline{H}_{11}}{\det \underline{\mathbf{H}}}$	$\underline{C}_{11} \quad \underline{C}_{12}$ $\underline{C}_{21} \quad \underline{C}_{22}$

2.2 Betriebsarten, Bezugspfeilsystem

Betrieb von Seite 1,
Last an Tor 2.

Betrieb von Seite 2,
Last an Tor 1.




Bild zeigt: Symmetrisches Bezugspfeilsystem.

2.3 ZT-Eigenschaften

	Umkehrbarkeit	Symmetrie	Rückwirkungs-freiheit
$\underline{\mathbf{Z}}$	$\underline{Z}_{12} = \underline{Z}_{21}$	$\underline{Z}_{11} = \underline{Z}_{22}$	$\underline{Z}_{12} = 0$
$\underline{\mathbf{Y}}$	$\underline{Y}_{12} = \underline{Y}_{21}$	$\underline{Y}_{11} = \underline{Y}_{22}$	$\underline{Y}_{12} = 0$
$\underline{\mathbf{A}}$	$\det[\underline{\mathbf{A}}] = 1$	$\underline{A}_{11} = \underline{A}_{22}$	$\det[\underline{\mathbf{A}}] = 0$
$\underline{\mathbf{H}}$	$\underline{H}_{12} = -\underline{H}_{21}$	$\det[\underline{\mathbf{H}}] = 1$	$\underline{H}_{12} = 0$
$\underline{\mathbf{C}}$	$\underline{C}_{12} = -\underline{C}_{21}$	$\det[\underline{\mathbf{C}}] = 1$	$\underline{C}_{12} = 0$

- Umkehrbares (reziprokes) ZT: nur 3 Parameter, Ursache und Wirkung tauschen Torseiten $\rightarrow$ gleiches Verhalten.
- (Widerstands-)symmetrisches ZT: Eingangswiderstände in beiden Betriebsarten gleich, Ein- und Ausgang vertauschbar.
- Umkehrbares und symmetrisches ZT = längssymmetrisch: nur 2 Parameter.
- Passives ZT aus R,L,C,M-Bauteilen ist immer umkehrbar.
- Rückwirkungsfreies (unilaterales) ZT: nur 3 Parameter, Energieübertragung nur von Eingang auf Ausgang. $\rightarrow$ siehe Kap. 2.5.3.

2.4 Matrizen elementarer Zweitore

	$[Z]$	$[Y]$	$[H]$	$[C]$	$[A]$
	---	$\begin{bmatrix} \frac{1}{Z} & -\frac{1}{Z} \\ -\frac{1}{Z} & \frac{1}{Z} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} Z & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & Z \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & Z \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
	$\begin{bmatrix} Z & Z \\ Z & Z \end{bmatrix}$	---	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \frac{1}{Z} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{Z} & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{Z} & 1 \end{bmatrix}$
	$\begin{bmatrix} Z_1 & Z_1 \\ Z_1 & Z_1 + Z_2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} & -\frac{1}{Z_2} \\ -\frac{1}{Z_2} & \frac{1}{Z_2} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2} & \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} \\ -\frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} & \frac{1}{Z_1 + Z_2} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{Z_1} & -1 \\ 1 & Z_2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & Z_2 \\ \frac{1}{Z_1} & 1 + \frac{Z_2}{Z_1} \end{bmatrix}$
	$\begin{bmatrix} Z_1 + Z_2 & Z_2 \\ Z_2 & Z_2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{Z_1} & -\frac{1}{Z_1} \\ -\frac{1}{Z_1} & \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} Z_1 & 1 \\ -1 & \frac{1}{Z_2} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{Z_1 + Z_2} & -\frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \\ \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} & \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 + \frac{Z_1}{Z_2} & Z_1 \\ \frac{1}{Z_2} & 1 \end{bmatrix}$
 $K = Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_1 Z_3$	$\begin{bmatrix} Z_1 + Z_2 & Z_2 \\ Z_2 & Z_2 + Z_3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{Z_2 + Z_3}{K} & -\frac{Z_2}{K} \\ -\frac{Z_2}{K} & \frac{Z_1 + Z_2}{K} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{K}{Z_2 + Z_3} & \frac{Z_2}{Z_2 + Z_3} \\ -\frac{Z_2}{Z_2 + Z_3} & \frac{1}{Z_2 + Z_3} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{Z_1 + Z_2} & -\frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \\ \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} & Z_3 + \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 + \frac{Z_1}{Z_2} & Z_1 + Z_3 + \frac{Z_1 \cdot Z_3}{Z_2} \\ \frac{1}{Z_2} & 1 + \frac{Z_3}{Z_2} \end{bmatrix}$
	$\begin{bmatrix} \frac{Z_1 \cdot (Z_2 + Z_3)}{Z_1 + Z_2 + Z_3} & \frac{Z_1 \cdot Z_3}{Z_1 + Z_2 + Z_3} \\ \frac{Z_1 \cdot Z_3}{Z_1 + Z_2 + Z_3} & \frac{Z_3 \cdot (Z_1 + Z_2)}{Z_1 + Z_2 + Z_3} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} & -\frac{1}{Z_2} \\ -\frac{1}{Z_2} & \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{Z_1 \cdot (Z_2 + Z_3)}{Z_1 + Z_2 + Z_3} & \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2 + Z_3} \\ -\frac{Z_1}{Z_1 + Z_2 + Z_3} & \frac{Z_3 \cdot (Z_1 + Z_2)}{Z_1 + Z_2 + Z_3} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{Z_1 + Z_2 + Z_3}{Z_1 \cdot (Z_2 + Z_3)} & -\frac{Z_3}{Z_2 + Z_3} \\ \frac{Z_3}{Z_2 + Z_3} & \frac{Z_2 \cdot Z_3}{Z_2 + Z_3} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 + \frac{Z_2}{Z_3} & Z_2 \\ \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_3} + \frac{Z_2}{Z_1 \cdot Z_3} & 1 + \frac{Z_2}{Z_1} \end{bmatrix}$
	$\begin{bmatrix} \frac{Z_2 + Z_1}{2} & \frac{Z_2 - Z_1}{2} \\ \frac{Z_2 - Z_1}{2} & \frac{Z_2 + Z_1}{2} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{Y_2 + Y_1}{2} & \frac{Y_2 - Y_1}{2} \\ \frac{Y_2 - Y_1}{2} & \frac{Y_2 + Y_1}{2} \end{bmatrix}$			$\begin{bmatrix} \frac{Z_2 + Z_1}{Z_2 - Z_1} & \frac{2 \cdot Z_1 \cdot Z_2}{Z_2 - Z_1} \\ \frac{2}{Z_2 - Z_1} & \frac{Z_2 + Z_1}{Z_2 - Z_1} \end{bmatrix}$
	---	---	$\begin{bmatrix} 0 & \ddot{u} \\ -\ddot{u} & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{\ddot{u}} \\ \frac{1}{\ddot{u}} & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \ddot{u} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\ddot{u}} \end{bmatrix}$
	---	---	$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$


2.5 Zusammenschalten von Zweitoren

2.5.1 Torbedingungen

Erfüllung durch: ideale Übertrager, Kurzschlusschleife, Parallelschaltung längs-symmetrischer Zweitore.


2.5.2 Zweitor-Schaltungen

Torbedingung muss für ZT-Schaltungen erfüllt sein!




• Kettenschaltung:

Torbedingung wird immer eingehalten!



2.5.3 Idealer Trennverstärker/OP

Idealer Trennverstärker v_U als idealer OP.
Zweck: Rückwirkungsfreiheit einer Kettenschaltung.
Entspricht einer VCVS.




$$\underline{Z}_E \rightarrow \infty \quad \underline{Z}_A = 0 \quad v_D \rightarrow \infty \quad v_U = \frac{1}{A_{11}} = \frac{U_3}{U_2} = \text{konst.}$$

$Z_{E/A}$: Ein-/Ausgangswiderstand, v_D : Differenzverstärkung.

2.5.4 Operationsverstärker (OP)

- nicht-inventierender OP




ideale Spannungs-Verstärkung:

$$v_u = \frac{U_2}{U_1} = \frac{1}{A_{11}} = \frac{Z_1 + Z_2}{Z_2} = 1 + \frac{Z_1}{Z_2}$$

- inventierender OP

Allgemein, für idealen OP $\rightarrow$
 $Z_E \rightarrow \infty, Z_A = 0, v_D \rightarrow \infty$.



ideale Spannungs-Verstärkung:

$$v_u = \frac{1}{A_{11}} = \frac{U_2}{U_1} = -\frac{Z_2}{Z_1}$$


2.6 Ersatzschaltbilder

2.6.1 Ideale gesteuerte Quellen

Ideale gesteuerte Quellen **nicht** ineinander umwandelbar!


VCVS: Spannungsgesteuerte
Spannungsquelle

CCVS: Stromgesteuerte
Spannungsquelle



VCCS: Spannungsgesteuerte
Stromquelle


CCCS: Stromgesteuerte
Stromquelle



	VCVS	VCCS	CCVS	CCCS
$[A]$	$\alpha^{-1} \ 0$ $0 \ 0$	$0 \ -\underline{Y}_T^{-1}$ $0 \ 0$	$0 \ 0$ $\underline{Z}_T^{-1} \ 0$	$0 \ 0$ $0 \ -\beta^{-1}$
$[Z]$			$\underline{Z}_T \ 0$ $0 \ 0$	
$[Y]$		$0 \ 0$ $-\underline{Y}_T \ 0$		
$[H]$				$0 \ 0$ $-\beta \ 0$
$[C]$	$0 \ 0$ $\alpha \ 0$			

2.6.2 Lineare gesteuerte Quellen


Alle Darstellungen sind äquivalent und lassen sich ineinander umwandeln!



2.6.3 Ersatzschaltbilder (ESB)


- **T-ESB** bei gegebener $[Z]$ -Matrix:

$Z_{12} \neq Z_{21}$ mit gesteuerter Quelle.




- **Π-ESB** bei gegebener $[Y]$ -Matrix:

$Y_{12} \neq Y_{21}$ mit gesteuerter Quelle.



- **Hybrid-ESB** bei gegebener $[H]$ -Matrix

Bsp.: ESB für NPN-Transistor.




2.7 Beschaltete Zweitore

2.7.1 Ein- und Ausgangsimpedanz an Tor 1/2

Z_V : Last an Tor 2 → Eingangsimpedanz Z_{e1} , Betrieb von Seite 1

Z_i : Last an Tor 1 → Ausgangsimpedanz Z_{e2} , Betrieb von Seite 2




	Last an Tor 2	Last an Tor 1
Z	$Z_{e1} = Z_{11} - \frac{Z_{12}Z_{21}}{Z_{22} + Z_V}$	$Z_{e2} = Z_{22} - \frac{Z_{12}Z_{21}}{Z_{11} + Z_i}$
Y	$Y_{e1} = Y_{11} - \frac{Y_{12}Y_{21}}{Y_{22} + Y_V}$	$Y_{e2} = Y_{22} - \frac{Y_{12}Y_{21}}{Y_{11} + Y_i}$
A	$Z_{e1} = \frac{A_{11}Z_v + A_{12}}{A_{21}Z_v + A_{22}}$	$Z_{e2} = \frac{A_{22}Z_i + A_{12}}{A_{21}Z_i + A_{11}}$
H	$Z_{e1} = H_{11} - \frac{H_{12}H_{21}}{H_{22} + Y_V}$	$Y_{e2} = H_{22} - \frac{H_{12}H_{21}}{H_{11} + Z_i}$
C	$Y_{e1} = C_{11} - \frac{C_{12}C_{21}}{C_{22} + Y_V}$	$Z_{e2} = C_{22} - \frac{C_{12}C_{21}}{C_{11} + Y_i}$

2.7.2 Ersatzquelle

Berechnung Innenwiderstand Z_i eines Ersatz-Zweipols:

Quellen U_q kurzschließen. I_q unterbrechen.


Gilt nicht bei gesteuerten Quellen.



	Quelle an Tor 1	Quelle an Tor 2
A	$\underline{U}_{qe} = \frac{1}{A_{21}\underline{Z}_i + A_{11}} \underline{U}_q$	$\underline{U}_{qe} = \frac{\det(A)}{A_{21}\underline{Z}_i + A_{22}} \underline{U}_q$
Z	$\underline{U}_{qe} = \frac{Z_{21}}{Z_{11} + Z_i} \underline{U}_q$	$\underline{U}_{qe} = \frac{Z_{12}}{Z_{22} + Z_i} \underline{U}_q$
Y	$I_{qe} = -\frac{Y_{21}}{Y_{11} + Y_i} I_q$	$I_{qe} = -\frac{Y_{12}}{Y_{22} + Y_i} I_q$
H	$I_{qe} = -\frac{H_{21}}{H_{11} + Z_i} \underline{U}_q$	$\underline{U}_{qe} = \frac{H_{12}}{H_{22} + Y_i} I_q$

siehe Ausgangsimpedanz $Z_{e2} = Z_A$ (Quelle an Tor 1).

2.7.3 Wellenwiderstand



$$\underline{Z}_{w1} = \frac{A_{11}\underline{Z}_{w2} + A_{12}}{A_{21}\underline{Z}_{w2} + A_{22}}$$

$$\underline{Z}_{w2} = \frac{A_{22}\underline{Z}_{w1} + A_{12}}{A_{21}\underline{Z}_{w1} + A_{11}}$$

symmetrische ZT: $\underline{Z}_{w1} = \underline{Z}_{w2}$

	$\underline{Z}_{w1}$	$\underline{Z}_{w2}$
$\underline{Z}$	$\sqrt{\frac{Z_{11} \det \underline{Z}}{Z_{22}}}$	$\sqrt{\frac{Z_{22} \det \underline{Z}}{Z_{11}}}$
$\underline{Y}$	$\sqrt{\frac{Y_{22}}{Y_{11} \det \underline{Y}}}$	$\sqrt{\frac{Y_{11}}{Y_{22} \det \underline{Y}}}$
$\underline{A}$	$\sqrt{\frac{A_{11} \cdot A_{12}}{A_{21} \cdot A_{22}}}$	$\sqrt{\frac{A_{22} \cdot A_{12}}{A_{21} \cdot A_{11}}}$
$\underline{H}$	$\sqrt{\frac{H_{11} \det \underline{H}}{H_{22}}}$	$\sqrt{\frac{H_{11}}{H_{22} \det \underline{H}}}$
$\underline{C}$	$\sqrt{\frac{C_{22}}{C_{11} \det \underline{C}}}$	$\sqrt{\frac{C_{11} \det \underline{C}}{C_{11}}}$

Messtechnische

Ermittlung:

Z_{01} : Leerlauf - Tor 1

Z_{k1} : Kurzschluss - Tor 1


$$\underline{Z}_{w1} = \sqrt{\underline{Z}_{k1} \cdot \underline{Z}_{01}}$$

$$= \sqrt{\frac{A_{11} \cdot A_{12}}{A_{21} \cdot A_{22}}}$$

$$\underline{Z}_{w2} = \sqrt{\underline{Z}_{k2} \cdot \underline{Z}_{02}}$$


$$= \sqrt{\frac{A_{22} \cdot A_{12}}{A_{21} \cdot A_{11}}}$$

2.7.4 Scheinleistungsanpassung



Beschaltet man jedes Tor mit seinem Wellenwiderstand, so liegt Scheinleistungsanpassung vor.

2.7.5 Kettenwiderstand



Schaltet man eine große Zahl gleicher ZT in Kette, so nähert sich der Eingangswiderstand dem Kettenwiderstand $\underline{Z}_K$ an.

Lösung der obigen Gleichung:

$$\underline{Z}_K = \frac{1}{2} (\underline{Z}_{11} - \underline{Z}_{22} \pm \sqrt{(\underline{Z}_{11} - \underline{Z}_{22})^2 + 4 \cdot \det \underline{Z}})$$

Symmetrische ZT: Kettenwiderstand = Wellenwiderstand.


3 Signale im Zeitbereich

3.1 Signalcharakterisierung

- **Kontinuierlich** $\longleftrightarrow$ **Diskret**
- **Deterministisch** $\longleftrightarrow$ **Stochastisch**
 Deterministisch: $x(t)$ mathematisch beschreibbar.
 Stochastisch: Signal zufällig, kein $x(t)$.
- **Periodisch** $\longleftrightarrow$ **Aperiodisch**
 Periodisch, wenn $x(t) = x(k \cdot T_p + t)$ mit $T_p = \frac{2\pi}{k}$
 T_p : Grundperiode/Periodendauer
- **Gerade** $x(-t) = x(t) \leftrightarrow$ **Ungerade**: $x(-t) = -x(t)$

Zerlegung des Signals:

- gerader Anteil: $x_G = \frac{1}{2} [x(t) + x(-t)]$
- ungerader Anteil: $x_U = \frac{1}{2} [x(t) - x(-t)]$
- gemischtes Signal: $x(t) = x_G + x_U$



- **Energie** $\longleftrightarrow$ **Leistung**
 (Gesamt-)Energie:

$$E_x = \int_{t=-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt \quad (0 < E_x < \infty)$$

Mittlere Leistung:

$$P_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} |x(t)|^2 dt \quad (0 < P_x < \infty)$$

Ein Signal ist nie Energie- und Leistungssignal gleichzeitig!

- **Korrelationsfunktion**
 Maß für die Ähnlichkeit zweier Energiesignale.

$$r_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot y(t + \tau) dt$$

- **Signaloperationen**
 Manipulation/Transformation mit folgenden Parametern:

$$f(t) = A \cdot f(\pm b \cdot (t - t_0)) \leftrightarrow A \cdot f\left(\frac{t - t_0}{b}\right)$$

- Zeitverschiebung $t - t_0$: nach **rechts**!
- Zeitskalierung:
 Multiplikation mit $b > 1$: Stauchung
 Multiplikation mit $0 < b < 1$: Dehnung
 Division durch $b > 0$: Dehnung
- Zeitumkehr/-invertierung:
 $-1 \cdot b$: Spiegelung an y-Achse
- Signalinvertierung:
 $-A \cdot f(t)$: Spiegelung an x-Achse

Wichtig: Reihenfolge beachten!
 Erst Verschieben, dann Skalieren/Invertieren!

3.2 Elementarsignale

- Sprung-, Heavyside-Fkt., Einheitssprung ε , σ

$$\varepsilon(t) = \varepsilon(k \cdot t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < 0 \\ 1 & \text{für } t \geq 0 \end{cases}$$

Verschieben, Start bei t_0 :

$$\varepsilon(t - t_0) = \begin{cases} 0 & \text{für } t_0 < 0 \\ 1 & \text{für } t_0 \geq 0 \end{cases}$$

- Dirac-Impuls δ

$$\int_{t=-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

- Höhe = ∞ , Fläche = 1.
- Zusammenhang mit Sprungfunktion:

$$\int_{\tau=-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = \varepsilon(t) \quad \left[\frac{d}{dt} \varepsilon(t) = \delta(t) \right]$$

- **Ausblendeigenschaft:**

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) \cdot y(t) dt = y(t_0)$$

- Zeitskalierung: $\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$

- Dreieckimpuls Λ
 Fläche = 1.

$$\Lambda(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } |t| > 1 \\ 1 - |t| & \text{für } |t| \leq 1 \end{cases}$$

- Rechteckfunktion rect
 T : Breite

$$\hat{u} \cdot \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) = \begin{cases} \hat{u} & \text{für } |t| \leq \frac{T}{2} \\ 0 & \text{für } |t| > \frac{T}{2} \end{cases}$$

Darstellbar durch Sprungfkt. ε :

$$\hat{u} \cdot \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) = \hat{u} \left[\varepsilon \cdot \left(t + \frac{T}{2}\right) - \varepsilon \cdot \left(t - \frac{T}{2}\right) \right]$$

- Komplexe Exponentialfunktion e^{st}
 siehe Kap. 4.3.2.

$$x(t) = \underline{A} \cdot e^{st} = \underline{A} \cdot e^{(\sigma + j\omega)t} = |\underline{A}| \cdot e^{j\varphi} \cdot e^{(\sigma + j\omega)t}$$

- Si-Funktion

$$\text{si}(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} & \text{für } x \neq 0 \\ 1 & \text{für } x = 0 \end{cases}$$

Nullstellen: $\text{si}(k\pi) = 0$ für $k \geq 1, k \in \mathbb{Z}$

4 Systeme

4.1 Eigenschaften

1. Speicher

-frei: Vollständige Beschreibung durch xy-Kennlinie, Ausgang $y(t = t_0)$ nur von aktuellen Eingangswerten $x(t = t_0)$ abhängig $\rightarrow$ gedächtnislos.

$$\text{z.B. } y(t) = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot x(t)$$

-behaftet: Ausgang inkl. vergangene Werte, keine vollständige Beschreibung durch xy-Kennlinie.

$$\text{z.B. } y(t) = x(t) \cdot 2x(t-1)$$

2. Kausalität

Ausgang $y(t = t_0)$ hängt nur von aktuellen + vorherigen Eingangswerten $x(t \leq t_0)$ ab. Keine Zukunftswerte!
Aus Speicherfreiheit folgt Kausalität, nicht umgekehrt.

$$\text{z.B. } y(t) = \int_{t-5}^t x(\tau) d\tau$$

Kausale gebr. rationale Fkt.: Nennergrad $\geq$ Zählergrad.
Impulsantwort $h(t)$ kausal, falls $t < 0 \rightarrow h(t) = 0$.
Signal beginnt ab $t = 0 \rightarrow$ Kausal, da rechtsseitig.

3. (BIBO-)Stabilität

BIBO: beschränkter Eingang $\rightarrow$ beschränkter Ausgang.

LTI-System ist **stabil**, wenn

- $h(t)$ absolut integrierbar ist: $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty$
- P/N-Diagramm: **alle** Pole links der ω -Achse
- P/N-Diagramm: ω -Achse. $\in$ Kb (siehe Kap. 7.3)
- zeitdiskret (ZD): EK $\in$ Kb
- ZD: alle Pole innerhalb des EK
- ZD: $h(n)$ absolut summierbar: $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty$

z.B.: $y(t) = 50 \cdot x^3(t)$, instabil: $y(t) = e^t \cdot x(t)$

4. Zeitinvarianz

Eingang zeitverschoben $\rightarrow$ Ausgang zeitverschoben.

$$x(t - t_0) = y(t - t_0)$$

Zeitvariant: z.B. $y(t) = t \cdot \sin(t)$

5. Linearität

Lineares System: Superpositionsprinzip gilt mit

- Additivität: $S\{x_1(t)\} + S\{x_2(t)\} = S\{x_1(t) + x_2(t)\}$
- Homogenität: $S\{c \cdot x(t)\} = c \cdot S\{x(t)\}$

Eingang: Zerlegung in (un-)gerade Teilsignale.

Ausgang: Superposition der Einzelantworten.

4.2 LTI-Systeme im Zeitbereich

4.2.1 Beschreibung

LTI-Systeme: Linear Time Invariant.

Operatoren: $+$, $-$, $\frac{d}{dt}$, $\int$, $t - t_0$ (Verzögerung)

4.2.2 Differenzialgleichung (DGL)

- Bestimmung Eingangs-/Ausgangsgrößen der Schaltung.
- Gleichgewicht: Maschengleichung für u , Knotengleichungen für i aufstellen.
- DGL enthält nur Konstanten (C, L), u bzw. i in der Grundform und beliebiger Ableitung (bzw. deren Integrale). Integrale durch Ableiten eliminieren.
- u, i durch Systemgrößen mithilfe von Bauteilgleichungen ausdrücken, Schaltung beachten!
- Bauteil-/Zweipolgleichungen:

$$u_R = R \cdot i \quad \boxed{i_C = C \cdot \frac{du_C}{dt}} \quad \boxed{u_L = L \cdot \frac{di_L}{dt}}$$

- DGL 2.Ordnung allgemein:

$$\underbrace{a_2 \ddot{x}_a + a_1 \dot{x}_a + a_0 x_a}_{\text{Ausgangsgrößen}} = \underbrace{b_2 \ddot{x}_e + b_1 \dot{x}_e + b_0 x_e}_{\text{Eingangsgrößen}}$$

4.2.3 Impuls & Sprungantwort

Impulsanregung	Impulsantwort
$x(t) = \delta(t)$	$y(t) = h(t) = S\{\delta(t)\}$
$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot \delta(t - \tau) d\tau$ $\delta(t) = \frac{d}{dt} \varepsilon(t)$	$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot h(t - \tau) d\tau$ $= x(t) * h(t)$ $h(t) = \frac{d}{dt} g(t)$
Sprunganregung	Sprungantwort
$x(t) = \varepsilon(t)$	$y(t) = g(t) = S\{\varepsilon(t)\}$
$\varepsilon(n) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau$	$g(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$

4.2.4 Faltung

Aus $h(t)$ eines LTI-Systems und Eingang $x(t)$ lässt sich Ausgang $y(t)$ durch Faltung bestimmen:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \cdot h(t - \tau) d\tau = \boxed{x(t) * h(t)}$$

- $\delta(t)$: neutrales Element der Faltung

$$x(t) * \delta(t) = x(t)$$

- Faltung mit verschobenen Dirac-Impuls $\rightarrow$ Verschiebung des Signals:

$$x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$$

Rechenregeln

- $a * b = b * a$ kommutativ
- $a * [b * c] = [a * b] * c$
- $a \cdot (f * g) = (a \cdot f) * g = f * (a \cdot g)$
- $a * [b + c] = a * b + a * c$

4.3 LTI-Systeme im Frequenzbereich

4.3.1 Frequenzgang

- **Frequenzgang** für U_2/U_1 :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{1}{\underline{A}_{11}} = \frac{\underline{Y}(\omega)}{\underline{X}(\omega)} = \frac{\underline{U}_2(\omega)}{\underline{U}_1(\omega)} = |\underline{H}(\omega)| \cdot e^{j\varphi_H(\omega)}$$

- **Amplitudengang**, Betragsfrequenzgang:

Amplitudenänderung des Eingangs um Faktor $H(\omega)$.

$$H(\omega) = |\underline{H}(\omega)| = \begin{cases} > 1 & \text{Verstärkung} \\ < 1 & \text{Dämpfung} \end{cases}$$

- **Phasengang**, Phasenfrequenzgang:

Winkeländerung des Eingangs um Phase $\varphi(\omega)$,
Signalverzögerung.

$$\varphi_H(\omega) = \arg\{\underline{H}(\omega)\} = \varphi_Y(\omega) - \varphi_X(\omega)$$

$$\varphi_H = \arctan\left(\frac{\text{Im}}{\text{Re}}\right)$$

4.3.2 Übertragungsfunktion (Ü-Fkt.)

- **Eigenfunktion, komplexe Exponentialfkt.**

$x(t) = e^{st}$ ist Eigenfunktion eines LTI-Systems S .
Eigenwert λ ist die Übertragungsfunktion $\underline{H}(s)$.

$$y(t) = \lambda \cdot x(t) = S\{e^{st}\} = \underline{H}(s) \cdot e^{st}$$

Übertragungsfunktion der Impulsantwort:

$$\lambda = \underline{H}(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) \cdot e^{-s\tau} d\tau$$

Harmonische e -Fkt. $e^{j\omega t}$: **Sonderfall** von e^{st} mit
 $s = j\omega + \sigma$ für $\sigma = 0 \rightarrow$ **Frequenzgang** $\underline{H}(\omega)$.

- **Veranschaulichung der Eigenfunktion**

$x(t) = e^{st}$ mit $s = \sigma + j\omega$:

$$\sigma \triangleq \text{Amplitude} \begin{cases} \sigma \leq 0 & \text{exponentiell abklingend} \\ \sigma = 0 & \text{konstante Amplitude} \\ \sigma \geq 0 & \text{exponentiell zunehmend} \end{cases}$$

$$\omega \triangleq \text{Rotation} \begin{cases} \omega \leq 0 & \text{Zeiger rotiert mit UZS} \\ \omega = 0 & \text{Zeiger rotiert nicht} \\ \omega \geq 0 & \text{Zeiger rotiert gegen UZS} \end{cases}$$

- **Übertragungsfunktion** mit $s = \sigma + j\omega$

Zur Anwendung der komplexen Wechselstromrechnung:

$$\underline{H}(s) = \frac{\underline{Y}(s)}{\underline{X}(s)} = \frac{\underline{U}_2(s)}{\underline{U}_1(s)}$$

4.3.3 Gebrochen-rationale Ü-Fkt.

Grad **N** des Nennerpolynoms = Ordnung des LTI-Systems,
Anzahl unabh. Energiespeicher (L, C).

Kausales System, wenn Nennergrad $N \geq$ Zählergrad M .

$$\underline{H}(s) = \frac{\sum_{m=0}^M b_m \cdot s^m}{\sum_{n=0}^N a_n \cdot s^n}$$

Beispiel: DGL 2.Ordnung im Zeitbereich:

$$a_2 \ddot{y}(t) + a_1 \dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_2 \ddot{x}(t) + b_1 \dot{x}(t) + b_0 x(t)$$

$\rightarrow$ Ü-Funktion im Bildbereich (System 2.Ordnung):

$$\underline{H}(s) = \frac{\underline{Y}(s)}{\underline{X}(s)} = \frac{b_2 s^2 + b_1 s + b_0}{a_2 s^2 + a_1 s + a_0} = \frac{b_2 s^2 + b_1 s + b_0}{a_2 s^2 + a_1 s + a_0}$$

4.3.4 Pol-Nullstellen-Diagramm

Grafische Darstellung der s -Ebene. (siehe Kap. 7.3)

K : Maßstabs-/Verstärkungsfaktor.

$$\underline{H}(s) = K \cdot \frac{\prod_{o=1}^M (s - s_o)}{\prod_{x=1}^N (s - s_x)} \text{ mit } K = \frac{b_M}{a_N}$$

- Achsen: $\text{Im}\{s\} = \omega$, $\text{Re}\{s\} = \sigma$
- Kausalität: Nennergrad $N \geq$ Zählergrad M .
- **Alle** Pole links der ω -Achse: **stabiles** + **kausales** LTI-System.
- Pole & Nullstellen sind entweder reell (nur auf Re-Achse) oder **paarweise** komplex-konjugiert.

4.3.5 Frequenzgang aus dem P/N-Diagramm

$\underline{H}(\omega)$ existiert nur, wenn im PN-Diagramm ω -Achse $\in$ Kb (siehe Kap. 7.3) bzw. alle Pole links der ω -Achse (stabiles System).

Näherungsweise Bestimmung:

- An der ω -Achse von 0 nach oben entlang gehen.
- Polstelle: **Maxima**/Erhöhung im Amplitudengang.
 - Polstelle (PST) nah an s -Ebene: hohe Totzeit, dominant.
 - **stabiler** Pol: links der ω -Achse.
 - PST im Ursprung: Verhalten $\rightarrow$ ideales **I-Glied**: Bode: -20dB/Dek. , $\varphi = -90^\circ$.
- Nullstelle: **Minima**/Absenkung im Amplitudengang.
 - Nullstelle (NST) auf ω -Achse: NST im Amplitudengang.
 - NST im Ursprung: Verhalten $\rightarrow$ ideales **D-Glied**: Bode: $+20\text{dB/Dek.}$, $\varphi = +90^\circ$.

Genaue Bestimmung:

- An der ω -Achse von 0 nach oben entlang gehen.
- Jede Pos. auf ω -Achse: Längen und Winkel der kompl. Zeiger $c_{o,i}$ und $c_{z,p,i}$ messen mit Geodreieck.

$$|\underline{H}(\omega)| = \frac{\prod_{o=1}^M \text{alle Längen } |c_{o,i}|}{\prod_{p=1}^N \text{alle Längen } |c_{p,i}|}$$

$$\varphi_H(\omega) = (\text{Summe } \angle c_{o,i} \omega) - (\text{Summe } \angle c_{p,i} \omega)$$


Minimalphasiges System:

- Alle NST links der ω und σ -Achse.
- Sehr geringe Phasenänderung über Frequenz.
- Geringe Signalverzögerung.

4.4 Zusammenschaltung LTI-Systeme

• Kettenschaltung

Produkt der Ü-Fkt. der Einzelsysteme.




$$\underline{Y}_B = \underline{H}_B(s) \cdot \underline{X}_B = \underline{H}_B(s) \cdot \underline{Y}_A = \underline{H}_B(s) \cdot \underline{H}_A(s) \cdot \underline{X}_A$$

- Voraussetzung: Rückwirkungsfreiheit (mit Trennverstärker) zwischen $\underline{H}_A(s)$ und $\underline{H}_B(s)$.
- **Bodediagramm:** Addition der einzelnen Glieder beim Amplituden- und Phasengang.
- Im Zeitbereich: $y(t) = h_A(t) * h_B(t)$ (siehe Faltung).

• Parallelschaltung

Summe der einzelnen Ü-Glieder.

Im Zeitbereich: $y(t) = h_A(t) + h_B(t)$.




$$\begin{aligned} \underline{Y} &= \underline{Y}_A \pm \underline{Y}_B \\ &= \underline{H}_A(s) \cdot \underline{X}_A \pm \underline{H}_B(s) \cdot \underline{X}_B \\ &= (\underline{H}_A(s) \pm \underline{H}_B(s)) \cdot \underline{X} \end{aligned}$$

• Rückkopplung

Mitkopplung mit $-$: y_A vergrößert x_A (BSB: $+$)

Gegenkopplung mit $+$: y_A verkleinert x_A (BSB: $-$)



$$\underline{H}_e(s) = \frac{\underline{H}_A(s)}{1 \mp \underline{H}_A(s) \cdot \underline{H}_B(s)}$$

Beispiel: Kettenschaltung zweier PT_2 -Glieder ohne Trennverstärker.

4.5 Bode-Diagramm

4.5.1 Merkmale

• Kettenschaltung LTI-Systeme

Addition der Einzel-Bode-Diagramme beim Amplituden- und Phasengang.

• Inverses System

Durch Spiegelung an der x-Achse (Abszisse).

4.5.2 Leitfaden

1. Gesuchte Ü-Fkt. des LTI-Systems aufstellen.

Bsp.: Spannungs-Ü-Fkt:

$$\underline{H}(s) = \frac{1}{\underline{A}_{11}} = \frac{\underline{U}_2(s)}{\underline{U}_1(s)}$$

2. Konstante Faktoren K vor dem Bruch stellen!
3. Bauteilelemente in Zeitkonstanten $T = RC$ bzw. $T = \frac{L}{R}$ ausdrücken. Zeitkonstante $T, \tau \neq$ Periodendauer T
4. Ü-Fkt. in bekannte Glieder trennen $\rightarrow$ siehe Kap. 4.8. In Normalform mit T oder s ausdrücken (siehe 6.) Bsp.: PDT₁-Glied:

$$\underline{H}(s) = K \frac{1 + sT_1}{1 + sT_2} = K \frac{T_1(\frac{1}{T_1} + s)}{T_2(\frac{1}{T_2} + s)}$$

Anmerkung: Dämpfungsgrad $\vartheta = D$, siehe weiterer Zusammenhang in Kap. 4.6 und Kap. 7.6.

5. Berechnen der Eck-/Grenz(kreis-)frequenzen $\omega_g = \frac{1}{T}$ und jeweils im Bode-Diagramm eintragen. $\omega_g = \omega_0$
Merke: kleine $T \rightarrow$ große ω_g .
6. **Amplitudengang:** $\underline{H}(s)$ in $\omega_{g,n} = \frac{1}{T_n}$ ausdrücken:
 $\Rightarrow$ **Wichtig:** höchste Potenz von s **ohne** Vorfaktoren!
Ersetze $s = j\omega$. Merke: $\omega \neq \omega_g$.

Berechnung über Betragsbildung: Zähler und Nenner jeweils im Betrag setzen, j fallen lassen.

$$|\underline{H}(\omega)| = \frac{|\underline{Z}|}{|\underline{N}|} = \frac{\sqrt{\text{Re}^2 + \text{Im}^2}}{\sqrt{\text{Re}^2 + \text{Im}^2}}$$

Allgemeine Berechnung in dB:

$$H(\omega) = 20 \cdot \log_{10} |\underline{H}(\omega)|$$

Grenzfallbestimmung für $\omega = 0$ und $\omega \rightarrow \infty$.

Zeichnen: Geradennäherung der Glieder in Kap. 4.8.

Polstelle: Steigung nach unten -20dB/Dek .

Nullstelle: Steigung nach oben $+20\text{dB/Dek}$.

7. **Phasengang** allgemein:

$$\varphi(\omega) = \arctan\left(\frac{\text{Imaginärteil}}{\text{Realteil}}\right)$$

Zeichnen: Geradennäherung der Glieder in Kap. 4.8.

Vorzeichen $\pm K$: Beginn bei $\varphi_{+K} = 0^\circ$ oder $\varphi_{-K} = 180^\circ$.
0 bei Null-/Polstelle: $\pm 90^\circ$.

4.5.3 Kettenschaltung, Inverse Übertragungsfunktion

3.8.4 Bodediagramm von Kettenschaltungen




$$\underline{H}_e(\omega) = \underline{H}_1(\omega) \cdot \underline{H}_2(\omega) \cdot \dots$$

$$\frac{H_e(\omega)}{\text{dB}} = \frac{H_1(\omega)}{\text{dB}} + \frac{H_2(\omega)}{\text{dB}} + \dots$$

$$\varphi_e(\omega) = \varphi_1(\omega) + \varphi_2(\omega) + \dots$$

Das Bodediagramm der Kettenschaltung ergibt sich durch **Addition der Bodediagramme** der einzelnen Glieder.



Beispiel 1:

PT₁ - PT₁ - D - Kettenschaltung

Gestrichelt: Geradenäherung

R. Sattler


Signale und Systeme

89

3.8.4 PT₂-Glieder als PT₁ - PT₁ - Kettenschaltung

Beispiel 2: $\underline{H}(s) = \frac{1}{1 + 2\vartheta Ts + T^2 s^2} = \frac{1}{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)}$

$$\rightarrow \frac{T_{1,2}}{T} = \vartheta \pm \sqrt{\vartheta^2 - 1} = \frac{\omega_{2,1}}{\omega_0}$$




Ab $\vartheta \geq 1/\sqrt{2}$ gibt es keine Resonanzüberhöhung.

Für $\vartheta \geq 1$ kann das PT₂-Glieder als Kettenschaltung zweier PT₁-Glieder dargestellt werden.

Das Bodediagramm erhält man durch Addition der Bodediagramme der beiden PT₁-Glieder.

Die Eckfrequenzen der beiden PT₁-Glieder sind äquidistant zur Eckfrequenz des PT₂-Gliers und kennzeichnen im Amplitudendiagramm den Übergang in die Steigung mit -20 dB/Dekade bzw. mit -40 dB/Dekade.



R. Sattler

Signale und Systeme

90

3.8.5 Bode-Diagramm der inversen Übertragungsfunktion



Das Bode-Diagramm der inversen Übertragungsfunktion ergibt sich durch Spiegelung:



Beispiel:

PT₂-Glieder

$$\underline{H}(s) = \frac{1}{1 + 2\vartheta Ts + T^2 s^2}$$

PT₂⁻¹-Glieder

$$\underline{H}(s) = \frac{1 + 2\vartheta Ts + T^2 s^2}{1}$$



R. Sattler

Signale und Systeme

91

4.6 Elementare Übertragungsglieder


SUS: Systeme

Elementare LTI-Systeme: P-Glied (Proportionalglied)

- Differentialgleichung $y = K_P \cdot x$


- Übertragungsfunktion $\underline{H}(s)$ $\underline{H}(s) = K_P$

- PN-Diagramm




- Sprungantwort $g(t)$ und Impulsantwort $h(t)$



$$g(t) = K_P \cdot \varepsilon(t)$$



$$h(t) = K_P \cdot \delta(t)$$



- Frequenzgang (Bode-Diagramm)



$$\Omega = \frac{\omega}{\omega_B}$$

ω_B : beliebig

- Eigenschaften: kausal, stabil, speicherfrei

Quellen: R. Sattler, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH im WS2021/22 sowie A. Seher, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH im WS2020/21
Robert Huber, SUS, OTH Regensburg

19


SUS: Systeme

Elementare LTI-Systeme: D-Glied (Differenzierer)

- Differentialgleichung $y = K_D \cdot \dot{x}$


- Übertragungsfunktion $\underline{H}(s)$ $\underline{H}(s) = K_D \cdot s$

- PN-Diagramm




- Sprungantwort $g(t)$ und Impulsantwort $h(t)$

$$g(t) = K_D \cdot \delta(t)$$





$$h(t) = K_D \cdot \dot{\delta}(t)$$



$$\dot{\delta}(t): \text{„Doublette“}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) \dot{\delta}(t) dt = -\dot{x}(t)$$

- Frequenzgang (Bode-Diagramm)



$$\Omega = \frac{\omega}{\omega_B}$$

ω_B : beliebig

$$\tilde{K}_D = \omega_B K_D$$

- Eigenschaften: akausal, instabil, speicherbehaftet

Quellen: R. Sattler, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH im WS2021/22 sowie A. Seher, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH im WS2020/21
Robert Huber, SUS, OTH Regensburg

20


SUS: Systeme

Elementare LTI-Systeme: I-Glied (Integrierer)

- Differentialgleichung $\dot{y} = K_I \cdot x$ $y = K_I \cdot \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$

- Übertragungsfunktion $\underline{H}(s)$ $\underline{H}(s) = \frac{K_I}{s}$



- PN-Diagramm





- Sprungantwort $g(t)$ und Impulsantwort $h(t)$

$$g(t) = K_I \cdot t \cdot \varepsilon(t)$$

$$h(t) = K_I \cdot \varepsilon(t)$$



- Frequenzgang (Bode-Diagramm)



$$\Omega = \frac{\omega}{\omega_B}$$

$$\omega_B: \text{beliebig}$$

$$\tilde{K}_I = \frac{K_I}{\omega_B}$$

$$H(\omega) = \frac{K_I}{\omega}$$

- Eigenschaften: kausal, instabil, speicherbehaftet

Quellen: R. Sattler, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH im WS2021/22 sowie A. Seher, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH im WS2020/21
Robert Huber, SUS, OTH Regensburg

21


SUS: Systeme

Elementare LTI-Systeme: PT₁-Glied (Tiefpass 1. Ordnung)

- Differentialgleichung $T \cdot \dot{y} + y = K_P \cdot x$ T : Zeitkonstante

- Übertragungsfunktion $\underline{H}(s)$ $\underline{H}(s) = \frac{K_P}{T \cdot s + 1} = \frac{K_P \cdot \omega_E}{s + \omega_E}$ $\omega_E = \frac{1}{T}$: Eckfrequenz



- PN-Diagramm





- Sprungantwort $g(t)$ und Impulsantwort $h(t)$

$$g(t) = K_P \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right) \cdot \varepsilon(t)$$

$$h(t) = \frac{K_P}{T} \cdot e^{-\frac{t}{T}} \cdot \varepsilon(t)$$



- Frequenzgang (Bode-Diagramm)



$$\Omega = \frac{\omega}{\omega_E}$$

$$\text{üblich: } \omega_B = \omega_E$$

$$H(\Omega) = \frac{K_P}{\sqrt{1 + \Omega^2}} \quad H(\omega) = \frac{K_P}{\sqrt{1 + \omega^2 T^2}} = \frac{K_P \cdot \omega_E}{\sqrt{\omega_E^2 + \omega^2}}$$

- Eigenschaften: kausal, stabil, speicherbehaftet

Quellen: R. Sattler, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH im WS2021/22 sowie A. Seher, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH im WS2020/21
Robert Huber, SUS, OTH Regensburg


22

SUS: Systeme

Elementare LTI-Systeme: PT₂-Glied (Tiefpass 2. Ordnung)

- Differentialgleichung $T^2 \cdot \ddot{y} + 2\vartheta T \cdot \dot{y} + y = K_P \cdot x$
- Übertragungsfunktion $\underline{H}(s)$ $\underline{H}(s) = \frac{K_P}{T^2 s^2 + 2\vartheta T s + 1} = \frac{K_P \cdot \omega_0^2}{s^2 + 2\vartheta \omega_0 s + \omega_0^2}$
- PN-Diagramm **Pole:** $s_{x1,2} = \frac{1}{T}(-\vartheta \pm \sqrt{\vartheta^2 - 1})$
 - $0 < \vartheta < 1$ Schwingung: konjugiert komplexes Polpaar
 $\underline{H}(s) = \frac{K_P}{T^2} \frac{1}{(s - s_{x1})(s - s_{x2})}$
 - $\vartheta = 1$ aperiod. Grenzfall: doppelter reeller Pol bei $-\omega_0$
 $\underline{H}(s) = K_P \frac{1}{(1 + sT)^2}$
 - $\vartheta > 1$ aperiod. Dämpfung: zwei versch. reelle Pole $s_{x1,2} = \omega_0(-\vartheta \pm \sqrt{\vartheta^2 - 1})$
 $\underline{H}(s) = K_P \frac{1}{1 + sT_1} \frac{1}{1 + sT_2}$ mit $T_{1,2} = -\frac{1}{s_{x1,2}} = \frac{T}{\vartheta \mp \sqrt{\vartheta^2 - 1}} = T(\vartheta \pm \sqrt{\vartheta^2 - 1})$

T: Kennzeit (Zeitkonstante)



 $\omega_0 = \frac{1}{T}$: Kennkreisfreq., Polfreq. $\vartheta = \frac{\delta}{\omega_0}$: Dämpfungsgrad, -maß ($\vartheta = D$)

zu Schwingfall:

$$s_{x1,2} = -\vartheta \omega_0 \pm j \omega_d$$

mit Eigen-, Ausschwingfrequenz ω_d

$$\omega_d = \omega_0 \sqrt{1 - \vartheta^2}$$



- Eigenschaften: kausal, stabil, speicherbehaftet



Quellen: R. Sattler, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH im WS2021/22 sowie A. Seher, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH im WS2020/21
 Robert Huber, SUS, OTH Regensburg

23

SUS: Systeme

Elementare LTI-Systeme: PT₂-Glied (Tiefpass 2. Ordnung)

- Sprungantwort $g(t)$ und Impulsantwort $h(t)$
 - $0 < \vartheta < 1$ Schwingung
 $g(t) = \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \vartheta^2}} \cdot e^{-\vartheta \omega_0 t} \cdot \cos(\omega_d t - \Theta)\right) K_P \cdot \varepsilon(t)$
mit $\Theta = \arcsin(\vartheta)$
 - $\vartheta = 1$ aperiod. Grenzfall
 $g(t) = \left(1 - \left(1 + \frac{t}{T}\right) \cdot e^{-\frac{t}{T}}\right) K_P \cdot \varepsilon(t)$
 - $\vartheta > 1$ aperiod. Dämpfung
 $g(t) = \left(1 - \frac{T_1}{T_1 - T_2} \cdot e^{-\frac{t}{T_1}} + \frac{T_2}{T_1 - T_2} \cdot e^{-\frac{t}{T_2}}\right) K_P \cdot \varepsilon(t)$
- Impulsantwort $h(t)$
 - $h(t) = \frac{K_P \omega_0}{\sqrt{1 - \vartheta^2}} \cdot e^{-\vartheta \omega_0 t} \cdot \sin(\omega_d t) \varepsilon(t)$
 - $h(t) = K_P \cdot \frac{t}{T^2} e^{-\frac{t}{T}} \cdot \varepsilon(t)$
 - $h(t) = \left(\frac{1}{T_1 - T_2} \cdot \left(e^{-\frac{t}{T_1}} - e^{-\frac{t}{T_2}}\right)\right) K_P \cdot \varepsilon(t)$



Quellen: R. Sattler, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH im WS2021/22 sowie A. Seher, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH im WS2020/21
 Robert Huber, SUS, OTH Regensburg

24

4.7 Elementare Filter

SUS: Systeme


Elementare Filter: Übersicht

Filter bzw. **Siemenshaltungen** verändern den Frequenzgang, indem bestimmte Frequenzbereiche unterdrückt werden.

- Tiefpass
- Hochpass
- Bandpass
- Bandsperre

Anwendung:

- **Unterdrückung von Störungen:** z.B. Bandbreitenbegrenzung von AD-Wandlern, Gleichrichter, ...
- **Selektion von Frequenzanteilen:** z.B. DSL-Splitter, Radiosender, Lautsprecher-Frequenzweichen, ...



- Ein idealer Filter ist nicht kausal und damit nicht realisierbar.
- Die Grenzfrequenz f_g ist definiert, als die Frequenz, bei der die übertragene Leistung auf die Hälfte abgefallen ist. D.h. der Amplitudengang ist auf $1/\sqrt{2}$ des Referenzwertes abgefallen (entspricht -3dB).

Eigenschaften:

- Der Übergang zwischen Durchlass- und Sperrbereich ist um so steiler, je höher die Ordnung (und damit der Schaltungsaufwand) des Filters ist.
- Das Signal erfährt beim Filterdurchgang eine frequenzabhängige Phasenverschiebung (die sich z.B. als Zeitverzögerung nachteilig bemerkbar macht). Die Phasenverschiebung ist um so größer, je höher die Ordnung des Filters ist.

Quelle: R. Seifert, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH in WS2021/22
Robert Huber, SUS, OTH Regensburg

SUS: Systeme

Elementare Filter: Tiefpass

Übertragungsfunktion eines

Tiefpasses n.-Ordnung

$$H(s) = \frac{b_0}{1 + a_1 s + a_2 s^2 + \dots + a_n s^n}$$

$$H(0) = b_0$$



$$\omega \gg \omega_0 \rightarrow H(\omega) \approx \frac{b_0}{a_n \omega^n}$$

$$\frac{H(\omega)}{dB} = \text{const.} - 20n \lg \omega$$

Jeder Pol trägt mit 20dB/Dekade zur Flankensteilheit des Filters bei.

Beispiele:

- PT₁-Glieder ($\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$)
- PT₂-Glieder ($\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$)



Quelle: R. Seifert, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH in WS2021/22
Robert Huber, SUS, OTH Regensburg

26

SUS: Systeme

Elementare Filter: Hochpass

Übertragungsfunktion eines

Hochpasses n.-Ordnung

$$H(s) = \frac{b_n s^n}{1 + a_1 s + a_2 s^2 + \dots + a_n s^n}$$




$$H(\infty) = \frac{b_n}{a_n}$$

$$\omega \ll \omega_0 \rightarrow H(\omega) \approx b_n \omega^n$$

$$\frac{H(\omega)}{dB} = \text{const.} + 20n \lg \omega$$

Jeder Pol trägt mit 20dB/Dekade zur Flankensteilheit des Filters bei.

Beispiel:



Quelle: R. Seifert, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH in WS2021/22
Robert Huber, SUS, OTH Regensburg

SUS: Systeme

Elementare Filter: Bandpass

Übertragungsfunktion eines Bandpasses n.-Ordnung

$$H(s) = \frac{b_n/2 \cdot s^{n/2}}{1 + a_1 s + a_2 s^2 + \dots + a_n s^n}$$

$$H(0) = 0 \quad H(\infty) = 0$$




$$\omega \ll \omega_0 \rightarrow H(\omega) \approx b_n/2 \cdot \omega^{n/2} \quad \frac{H(\omega)}{dB} = \text{const.} + 10n \lg \omega$$

$$\omega \gg \omega_0 \rightarrow H(\omega) \approx \frac{b_n/2}{\omega^{n/2}} \quad \frac{H(\omega)}{dB} = \text{const.} - 10n \lg \omega$$

Bandpässe sind immer von gerader Ordnung.

Beispiel: Schwingkreis

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$



Quelle: R. Seifert, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH in WS2021/22
Robert Huber, SUS, OTH Regensburg

28

SUS: Systeme

Elementare Filter: Bandsperre

Übertragungsfunktion einer Bandsperre n.-Ordnung




$$H(s) = \frac{b_0 + b_2 s^2 + \dots + b_n s^n}{1 + a_1 s + a_2 s^2 + \dots + a_n s^n}$$

$$H(0) = b_0$$

$$H(\infty) = \frac{b_n}{a_n}$$

Bandsperrern sind immer von gerader Ordnung.

Beispiel: Schwingkreis




Quelle: R. Seifert, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH in WS2021/22
Robert Huber, SUS, OTH Regensburg

<https://audiotoolkit.com/equalizer>

SUS: Systeme

Elementare Filter: Übersicht Amplitudengänge



Quelle: R. Seifert, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH in WS2021/22
Robert Huber, SUS, OTH Regensburg

30

4.8 Übersicht wichtiger Übertragungsglieder

System	Differentialgleichung $\dot{x}_a = x_a(t), x_e = x_e(t)$	Übertragungsfunktion $F(s)$	Übergangs Funktion (Sprungantwort)	Ortskurve $F(j\omega)$	Bode- Diagramm	x: Pole o: Nullstellen
P	$x_a = K x_e$ konstant	K				
PT_1	$T\dot{x}_a + x_a = K x_e$ -20db/Dek.	$\frac{K}{1+Ts}$				
PT_2 ($D \geq 1$)	$\ddot{x}_a + 2D\omega_0\dot{x}_a + \omega_0^2 x_a = K\omega_0^2 x_e$ -40db/Dek.	$\frac{K\omega_0^2}{s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2}$ bzw. $\frac{K_1 \cdot K_2}{1+T_1 s} = \frac{K_1 K_2 (T_1 T_2)}{s^2 + (\frac{1}{T_1} + \frac{1}{T_2})s + \frac{1}{T_1 T_2}}$ ($K_1 K_2 \rightarrow K; \frac{1}{T_1 T_2} \rightarrow \omega_0^2; \frac{T_1+T_2}{2\sqrt{T_1 T_2}} \rightarrow D$)				
PT_2 ($0 \leq D < 1$)	$\ddot{x}_a + 2D\omega_0\dot{x}_a + \omega_0^2 x_a = K\omega_0^2 x_e$	$\frac{K\omega_0^2}{s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2}$				
I	$x_a = K_I \int x_e dt$	$\frac{K_I}{s} = K \cdot \frac{1}{T_N \cdot s}$ ($K_I = \frac{K}{T_N}$)				
Systemtechnik Übertragungsglieder						
IT_1	$T\dot{x}_a + x_a = K_I \int x_e dt$	$\frac{K_I}{s(1+Ts)}$				
D	$x_a = K_D \dot{x}_e$ +20db/Dek.	$K_D s = K \cdot T_V \cdot s$ ($K_D = K \cdot T_V$)				
DT_1	$T\dot{x}_a + x_a = K_D \dot{x}_e$	$\frac{K_D s}{1+Ts}$				
PI	$x_a = K \left(x_e + \frac{1}{T_N} \int x_e dt \right)$ $K_I = \frac{K}{T_N}$	$K \left(1 + \frac{1}{T_N s} \right)$				
PIT_1	$T\dot{x}_a + x_a = K \left(x_e + \frac{1}{T_N} \int x_e dt \right)$	$\frac{K(1+T_N s)}{1+Ts}$				
PD	$x_a = K(x_e + T_V \dot{x}_e)$ $K_D = K T_V$	$K(1+T_V s)$				
Systemtechnik Übertragungsglieder						
PDT_1 Lead-Glied ($T < T_V$)	$T\dot{x}_a + x_a = K(x_e + T_V \dot{x}_e)$	$K \frac{1+T_V s}{1+Ts}$				
PDT_1 Lag-Glied ($T > T_V$)	$T\dot{x}_a + x_a = K(x_e + T_V \dot{x}_e)$	$K \frac{1+T_V s}{1+Ts}$				
PID	$x_a = K \left(x_e + \frac{1}{T_N} \int x_e dt + T_V \dot{x}_e \right)$	$K \left(1 + \frac{1}{T_N s} + T_V s \right)$ bzw. $K_P + K_I \frac{1}{s} + K_D s$				
$PIDT_1$	$T\dot{x}_a + x_a = K \left(x_e + \frac{1}{T_N} \int x_e dt + T_V \dot{x}_e \right)$	$\frac{K(1+T_N s + T_V s)}{1+Ts}$				
T_i	$x_a = K \cdot x_e(t - T_i)$	$K \cdot e^{-T_i s}$				

Anm.: Strecken „ohne Ausgleich“ besitzen integrierendes Verhalten. Strecken „mit Ausgleich“ streben bei konstantem Eingangssignal einem konstanten Ausgangswert zu.

5 Fourierreihe periodischer Signale

5.1 Reelle Fourierreihe (FR)

a_k, b_k : FR-Koeffizienten.

$k = 0$: Gleichanteil, Mittelwert.

$k = 1$: Grundschiwingung, 1. Harmonische.

$k = n$: n . Harmonische, $(n - 1)$. Oberschiwingung.

- Synthese, trigonometrische Form:

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cdot \cos(k\omega_1 t) + b_k \cdot \sin(k\omega_1 t)]$$

- Synthese, harmonische Form:

A_k : Gewichte, Amplituden

$$\begin{aligned} x(t) &= A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cdot \sin(k\omega_1 t + \alpha_k) \\ &= A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cdot \cos\left(k\omega_1 t - \underbrace{(-\alpha_k + \frac{\pi}{2})}_{\beta_k}\right) \\ &= \boxed{A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cdot \cos(k\omega_1 t + \varphi_k)} \\ &= A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cdot \sin\left(k\omega_1 t + \varphi_k - \frac{\pi}{2}\right) \end{aligned}$$

- Analyse, trigonometrische Form:

$$\begin{aligned} \frac{a_0}{2} &= A_0 = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{T+t_0} x(t) dt \\ a_k &= \frac{2}{T} \int_{t_0}^{T+t_0} x(t) \cdot \cos(k\omega_1 t) dt \\ b_k &= \frac{2}{T} \int_{t_0}^{T+t_0} x(t) \cdot \sin(k\omega_1 t) dt \end{aligned}$$

- Umwandlung Harmonisch $\Leftrightarrow$ Trigonometrisch:

$$\begin{aligned} A_0 &= \frac{a_0}{2} = c_0 \quad A_k = \sqrt{a_k^2 + b_k^2} \\ a_k &= A_k \sin(\alpha_k) = A_k \cos(\beta_k) = A_k \cos(\varphi_k) \\ b_k &= A_k \cos(\alpha_k) = A_k \sin(\beta_k) = -A_k \sin(\varphi_k) \\ \tan(\alpha_k) &= \frac{a_k}{b_k} \quad \tan(\beta_k) = \frac{b_k}{a_k} \quad \tan(\varphi_k) = \frac{-b_k}{a_k} \end{aligned}$$

5.2 Komplexe Fourierreihe

- Synthese: $\omega \rightarrow t$ c_k : Gewichte

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \cdot e^{jk\omega_1 t} \quad \text{mit } c_k = |c_k| \cdot e^{j\varphi_k}$$

- Analyse: $t \rightarrow \omega$ (vgl. Kap. 6.2.)

$$c_k = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \cdot e^{-jk\omega_1 t} dt = \boxed{\frac{1}{T} \cdot \underline{X}(k\omega_1)}$$

$$\underline{X}(\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \cdot \delta(\omega - k\omega_1)$$

- Umwandlung Komplex $\Leftrightarrow$ Reell.

$$\begin{aligned} \frac{a_0}{2} &= A_0 = c_0 \quad A_k = 2|c_k| \quad \beta_k = -\varphi_k \\ a_k &= 2 \Re\{c_k\} = [c_k + c_{-k}] \\ b_k &= -2 \Im\{c_k\} = j[c_k - c_{-k}] \\ c_k &= \frac{1}{2}(a_k - jb_k) = \frac{A_k}{2} e^{-j\beta_k} = \frac{A_k}{2} e^{j\varphi_k} \\ c_{-k} &= \frac{1}{2}(a_k + jb_k) = \frac{A_k}{2} e^{j\beta_k} = \frac{A_k}{2} e^{-j\varphi_k} \end{aligned}$$

5.3 Symmetrieeigenschaften

- **Gerade** Funktionen - symmetrisch zur y-Achse
Alle *sin*-Anteile verschwinden.

$$\begin{aligned} b_k &= 0 \quad A_0 = \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} y(t) dt \\ a_k &= \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} y(t) \cdot \cos(k\omega_1 t) dt \end{aligned}$$

- **Ungerade** Funktionen - symmetrisch zum Ursprung
Gleichanteil und alle *cos*-Anteile verschwinden.

$$\begin{aligned} a_k &= 0 \quad A_0 = 0 \\ b_k &= \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} y(t) \cdot \sin(k\omega_1 t) dt \end{aligned}$$

5.3.1 Halbwellensymmetrie

FR mit HWS enthält nur ungerade Terme: $\rightarrow k = 1, 3, 5, \dots, \infty$

- Allgemein: $y(t) = -y(t \pm T/2)$

$$\begin{aligned} A_0 &= 0, \quad a_{2k} = 0, \quad b_{2k} = 0 \\ a_{2k-1} &= \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} y(t) \cdot \cos((2k-1)\omega_1 t) dt \\ b_{2k-1} &= \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} y(t) \cdot \sin((2k-1)\omega_1 t) dt \end{aligned}$$

- gerade Halbwellensymmetrie:

$$\begin{aligned} A_0 &= 0, \quad b_k = 0, \quad a_{2k} = 0 \\ a_{2k-1} &= \frac{8}{T} \int_0^{\frac{T}{4}} y(t) \cdot \cos((2k-1)\omega_1 t) dt \end{aligned}$$

- ungerade Halbwellensymmetrie:

$$\begin{aligned} A_0 &= 0, \quad a_k = 0, \quad b_{2k} = 0 \\ b_{2k-1} &= \frac{8}{T} \int_0^{\frac{T}{4}} y(t) \cdot \sin((2k-1)\omega_1 t) dt \end{aligned}$$

5.4 Verschiebungssatz

Zeitverschiebung $\Leftrightarrow$ **Phasendrehung** im Freq.-bereich um den Winkel: $-k\omega_1 t_v$

$$\begin{aligned} f_v(t) &= f(t - t_v) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \cdot e^{j\omega_1 k(t-t_v)} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \underbrace{c_k \cdot e^{-j\omega_1 k t_v}}_{c_{kv}} \cdot e^{j\omega_1 k t} \end{aligned}$$

$t_v < 0$: Phasenwinkel des Spektrums werden mit zunehmender Frequenz größer.

5.5 FR und LTI-Systeme

LTI-System verändert **nur** Betrag und Phase aller harmonischen Komponenten eines Eingangssignals = lineare Verzerrung. Sie fügen keine neuen Frequenzen hinzu.



$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \underbrace{H(k\omega_1) \cdot c_{xk}}_{c_{yk}} \cdot e^{j\omega_1 k t}$$





Treten im Ausgang Frequenzen auf, die nicht im Eingangssignal enthalten sind, so handelt es sich **nicht** um ein LTI-System → nicht-lineare Verzerrung.


5.6 FR-Tabelle - Bischoff

- normierte Pulsbreite $p = \frac{|\Delta t|}{T} = \frac{\text{Länge Zeit}}{\text{Periodendauer}}$
- $\overline{|f(t)|}$: Mittelwert Wechselanteil/ Gleichrichtwert.
- f_{eff} : Gesamt-Effektivwert des Signals.
- FR-Reihen sind auf Amplitude $\hat{f}$ normiert!
→ mit $\hat{f}$ multiplizieren!

















Fourierreihen







Funkschau Fourier-Reihen

C. Formelzusammenstellung		
Kurvenverlauf	Gleichung	Oberwellenaufbau
1 	$f(x) = \frac{4h}{\pi} \left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \frac{\sin 7x}{7} + \frac{\sin 9x}{9} \dots \right)$	 Ordnungszahl der Harmonischen Kurve 1 und 2
2 	$f(x) = \frac{4h}{\pi} \left(\cos x - \frac{\cos 3x}{3} + \frac{\cos 5x}{5} - \frac{\cos 7x}{7} + \frac{\cos 9x}{9} \dots \right)$	
3 	$f(x) = \frac{h}{2} + \frac{2h}{\pi} \left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} \dots \right)$	 Ordnungszahl der Harmonischen Kurve 3
4 	$f(x) = h \left\{ k + \frac{2}{\pi} \left(\sin k\pi \cos x + \frac{1}{2} \sin 2k\pi \cos 2x + \frac{1}{3} \sin 3k\pi \cos 3x \dots \right) \right\}$	
5 	$f(x) = -\frac{8h}{\pi^2} \left(\frac{\cos x}{1^2} + \frac{\cos 3x}{3^2} + \frac{\cos 5x}{5^2} \dots \right)$	 Ordnungszahl der Harmonischen Kurve 5, 6 und 7
6 	$f(x) = \frac{8h}{\pi^2} \left(\sin x - \frac{\sin 3x}{3^2} + \frac{\sin 5x}{5^2} \dots \right)$	
7 	$f(x) = \frac{8h}{\pi^2} \left(\cos x + \frac{\cos 3x}{3^2} + \frac{\cos 5x}{5^2} \dots \right)$	
8 	$f(x) = \frac{h}{2} - \frac{4h}{\pi^2} \left(\cos x + \frac{\cos 3x}{3^2} + \frac{\cos 5x}{5^2} \dots \right)$	 Ordnungszahl der Harmonischen Kurve 8 und 9
9 	$f(x) = \frac{h}{2} + \frac{4h}{\pi^2} \left(\frac{\cos x}{1^2} + \frac{\cos 3x}{3^2} + \frac{\cos 5x}{5^2} \dots \right)$	
10 	$f(x) = \frac{4h}{\pi \cdot a} \left(\frac{\sin a}{1^2} \cdot \sin x + \frac{\sin 3a}{3^2} \cdot \sin 3x + \frac{\sin 5a}{5^2} \cdot \sin 5x \dots \right)$	 Ordnungszahl der Harmonischen Kurve 10 bei a = π/4
11 	$f(x) = \frac{4h}{\pi(a-b)} \left(\frac{\sin a - \sin b}{1^2} \sin x + \frac{\sin 3a - \sin 3b}{3^2} \sin 3x + \frac{\sin 5a - \sin 5b}{5^2} \sin 5x \dots \right)$	

Kurvenverlauf	Gleichung	Oberwellenaufbau
12 	Halbwellen von sin- und -sin- Schwingungen $f(x) = \frac{2h}{\pi} - \frac{4h}{\pi} \left(\frac{\cos 2x}{3} + \frac{\cos 4x}{3 \cdot 5} + \frac{\cos 6x}{5 \cdot 7} + \dots \right)$	
13 	Halbwellen von cos- und -cos- Schwingungen $f(x) = \frac{2h}{\pi} - \frac{4h}{\pi} \left(-\frac{\cos 2x}{3} + \frac{\cos 4x}{3 \cdot 5} - \frac{\cos 6x}{5 \cdot 7} + \dots \right)$	
14 	Halbwellen einer cos- Schwingung $f(x) = \frac{h}{\pi} + \frac{h}{2} \cos x + \frac{2h}{\pi} \left(\frac{\cos 2x}{1 \cdot 3} - \frac{\cos 4x}{3 \cdot 5} + \frac{\cos 6x}{5 \cdot 7} - \dots \right)$	
15 	Halbwellen einer cos- Schwingung $f(x) = \frac{2kh}{\pi} + \frac{4kh}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi k}{1 - 4k^2 n^2} \cdot \cos nx$	
16 	$f(x) = \frac{hk}{2} + \frac{2h}{\pi^2 k} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \cos n\pi k}{n^2} \cdot \cos nx$	
17 	$f(x) = \frac{2h}{\pi} \left(\frac{\sin x}{1} - \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3} - \frac{\sin 4x}{4} \dots \right)$	
18 	$f(x) = -\frac{2h}{\pi} \left(\sin x + \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{1}{3} \sin 3x \dots \right)$	
19 	$f(x) = \frac{h}{2} - \frac{h}{\pi} \left(\frac{\sin x}{1} + \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3} \dots \right)$	
20 	$f(x) = -\frac{h}{2} - \frac{4h}{\pi^2} \left(\cos x + \frac{\cos 3x}{3^2} + \frac{\cos 5x}{5^2} \dots \right) + \frac{2h}{\pi} \left(\sin x - \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3} \dots \right)$	
21 	$f(x) = \frac{h}{4} - \frac{2h}{\pi^2} \left(\cos x + \frac{\cos 3x}{3^2} + \frac{\cos 5x}{5^2} + \dots \right) + \frac{h}{\pi} \left(\frac{\sin x}{1} - \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3} \dots \right)$	
22 	$f(x) = \frac{2h\gamma}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos (2n+1)x}{\gamma^2 + (2n+1)^2} + \frac{2h}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1) \sin (2n+1)x}{\gamma^2 + (2n+1)^2}$	

5.7 Kenngrößen periodischer Signale

5.7.1 Effektivwert, Klirrfaktor, Mischgrößen

- **Effektivwert:** Wert einer Gleichgröße, die im Mittel die gleiche elek. Leistung an einem R umsetzt.

$$U_{eff} = U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{\tau}^{\tau+T} u(t)^2 dt} = \sqrt{U_{\sim}^2 + U_0^2}$$

$$\text{harmonische Signale: } U_k = \frac{\hat{u}_k}{\sqrt{2}}$$

$U_{\sim}$: Wechselanteil U_0 : Gleichanteil, Mittelwert

- Effektivwert mit **Fourier-Reihe**:

$$U_{eff} = \sqrt{\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k^2} = \sqrt{\sum_{k=0}^{\infty} U_{k,eff}^2} = \sqrt{U_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \hat{u}_k^2}$$

- **Klirrfaktor**, Oberschwingungsgehalt:
Maß für Abweichung eines Signals $x(t)$ von der sin-Form.
Angabe von k in %. Kein Gleichanteil $U_0 = 0$.

$$\begin{aligned} k &= \frac{\text{Effektivwert Oberschwingungen}}{\text{Effektivwert Wechselanteil}} \leq 1 \\ &= \frac{\sqrt{\sum_{k=2}^{\infty} U_k^2}}{\sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} U_k^2}} = \frac{\sqrt{U_{\sim}^2 - U_1^2}}{U_{\sim}} \\ &= \sqrt{\frac{0,5 \cdot \sum_{k=2}^{\infty} \hat{u}_k^2}{0,5 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \hat{u}_k^2}} \quad \text{mit FR-Amplituden } \hat{u}_k \\ &= \sqrt{1 - \frac{U_1^2}{U_{\sim}^2}} = \sqrt{1 - g^2} \quad \text{mit } g = \frac{U_1}{U_{\sim}} \\ k_m &= \frac{U_m}{U_{\sim}} \quad k_1 = g = \sqrt{1 - k^2} \end{aligned}$$

Für Wechselgrößen lässt sich k einfach mit **Grundschwingungsgehalt** g ermitteln (*gilt immer*).

- **Mischgrößen:**
- Schwingungsgehalt:

$$s = \frac{U_{\sim}}{U} = \frac{\text{Effektivwert des Wechselanteils}}{\text{Effektivwert der Mischgröße}}$$

- Welligkeit:

$$w = \frac{U_{\sim}}{U_0} = \frac{\text{Effektivwert des Wechselanteils}}{\text{Gleichanteil}}$$

- Riffelfaktor:

$$R = \frac{\hat{u}_{\sim}}{U_0} = \frac{\text{Scheitelwert des Wechselanteils}}{\text{Gleichanteil}}$$

5.7.2 Leistungen

- **Wirkleistung:**

$$\begin{aligned} P &= \bar{p}(t) = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) \cdot i(t) dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \underline{u}_k \underline{i}_k^* \leftrightarrow i_k^* = i_{-k} \\ &= P_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_{k,eff} \cdot I_{k,eff} \cdot \cos(\varphi_{u,k} - \varphi_{i,k}) \\ &= U_0 \cdot I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\hat{u}_k \cdot \hat{i}_k}{2} \cdot \cos(\varphi_{u,k} - \varphi_{i,k}) \\ &= \frac{U^2}{R} = I^2 \cdot R \quad \text{rein am ohmschen Widerstand!} \end{aligned}$$

- **Blindleistung**

Nicht-sinusförmige Größen: Q ist vorzeichenlos! $[Q] = \text{var}$

$$|Q| = \sqrt{Q_v^2 + D^2} = \sqrt{S^2 - P^2}$$

Verschiebungs-/Feldblindleistung Q_v

$$Q_v = \sum_{k=1}^{\infty} U_k \cdot I_k \cdot \sin(\varphi_{u,k} - \varphi_{i,k})$$

Gleiche Frequenz, aber Phasenverschiebung zwischen U und I .

Verzerrungsblindleistung D

auch Oberwellen-, Deformationsblindleistung.

$$D^2 = U_1^2 \cdot (I^2 - I_1^2) = S^2(1 - g^2)$$

aus Mischtermen als Produkte von U und I unterschiedlicher Frequenzen.

- **Scheinleistung**

Gilt auch für Mischgrößen, da Effektivwerte Gleichanteile enthalten können. Achtung: U, I : **Gesamt**signal!


$$\begin{aligned} S &= U_{eff} \cdot I_{eff} = U \cdot I = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{P^2 + Q_v^2 + D^2} \\ &= \sqrt{\sum_{k=0}^{+\infty} U_k^2} \cdot \sqrt{\sum_{k=0}^{+\infty} I_k^2} = \sqrt{\left(\sum_{k=0}^{+\infty} U_k^2\right) \cdot \left(\sum_{k=0}^{+\infty} I_k^2\right)} \\ &\neq \sqrt{\sum_{k=0}^{+\infty} U_k^2 \cdot I_k^2} \end{aligned}$$

Nicht-linearer Verbraucher an einer sinusförmigen Spannung U_1 :

$$S^2 = (UI)^2 = U_1^2 \cdot \sum_{k=0}^{\infty} I_k^2 =$$

$$U_1^2 I_0^2 + U_1^2 \sum_{k=2}^{\infty} I_k^2 + U_1^2 I_1^2 \sin^2 \varphi_1 + U_1^2 I_1^2 \cos^2 \varphi_1$$

Räumliche Darstellung der Leistungen:



- **Leistungsfaktor:**

$$\text{Allgemein: } \lambda = \frac{|P|}{S} = \sqrt{1 - \frac{Q^2}{S^2}} \quad 0 < \lambda < 1$$

$$\text{Sinusförmig: } \lambda = \frac{P}{S} = \cos(\varphi) = \cos(\varphi_u - \varphi_i)$$

6 Fourier-Transformation (FT)

6.1 Hin- und Rücktransformation

Übertragung (nicht-)periodischer Signale in Spektrum/BB.

Bedingung: $x(t)$ absolut integrierbar! $\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| dt < \infty$

$$x(t) \quad \circ \text{---} \bullet \quad \underline{X}(\omega)$$

Hintransformation - Analyse:

$$\mathcal{F}\{x(t)\} = \underline{X}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j\omega t} dt$$

Rücktransformation - Synthese:

$$\mathcal{F}^{-1}\{\underline{X}(\omega)\} = x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \underline{X}(\omega) \cdot e^{j\omega t} d\omega$$

Komplexwertige Fouriertransformierte:

$$\underline{X}(\omega) = |\underline{X}(\omega)| \cdot e^{j\omega\varphi}$$

Einheit: Amplitudendichte $[x(t)] \cdot s$

6.3 Zeit-Bandbreite-Gesetz

Dualität und Verschiebung ergeben das Zeit-Bandbreite-Gesetz.

$$T_D \cdot \omega_B = \text{konstant}$$

T_D : Signaldauer ω_B : Bandbreite des zugeh. Spektrums

Zeitbereich	Spektrum
schnelle Vorgänge	hohe Frequenzen
langsame Vorgänge	niedrige Frequenzen
steile Flanken	breites Spektrum
langsame Übergänge	enges Spektrum
zeitlich begrenztes Signal	unendlich breites Spektrum
unendlich langes Signal	bandbegrenzttes Spektrum

6.2 FT periodischer Signale

- Übergang FR $\rightarrow$ FT:

$$\begin{aligned}
 U_a(\omega) &= 2\pi \cdot \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \underline{c}_k \cdot \delta(\omega - k\omega_a) \\
 &= 2\pi \cdot \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{\underline{U}(\omega)}{t_a} \cdot \delta(\omega - k\omega_a) \\
 &= \frac{2\pi}{t_a} \cdot \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \underline{U}(\omega) \cdot \delta(\omega - k\omega_a) \\
 &= \omega_a \cdot \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \underline{U}(\omega - k\omega_a)
 \end{aligned}$$

- Übergang FT $\rightarrow$ FR, Komplexe Fourierkoeffizienten, periodische Fortsetzung (vgl. Kap. 5.2):

$$\underline{c}_k = \frac{1}{T} \cdot \underline{X}(k\omega_1) = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) \cdot e^{-j\omega_1 t} dt$$

$T = t_p$: Periodizität, Periodendauer.

$\underline{c}_k$: FR-Koeff. d. periodischen Fortsetzung des endlichen Signals $x(t)$ mit Länge T .

- FR-Koeffizienten $\underline{c}_k$ sind **Abtastwerte** von $\underline{X}(\omega)$ bei den Frequenzen im Linienabstand:

$$\omega = k\omega_1 = k \frac{2\pi}{T} = k \frac{2\pi}{t_p}$$

6.4 Eigenschaften der FT

	$x(t)$	$\underline{X}(\omega)$
Linearität	$Ax_1(t) + Bx_2(t)$	$A\underline{X}_1(\omega) + B\underline{X}_2(\omega)$
Verschiebung	$x(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0} \underline{X}(\omega)$
Modulation	$e^{j\omega_0 t} \cdot x(t)$	$\underline{X}(\omega - \omega_0)$
Differentiation im Frequenz- bereich	$t \cdot x(t)$	$j \frac{d\underline{X}(\omega)}{d\omega}$
Differentiation im Zeitbereich	$\frac{dx(t)}{dt}$	$j\omega \underline{X}(\omega)$
Integration	$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{1}{j\omega} \underline{X}(\omega) + \pi \underline{X}(0) \delta(\omega)$
Zeitskalierung	$x(at)$	$\frac{1}{ a } \underline{X}\left(\frac{\omega}{a}\right), \quad a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$
Faltung	$x_1(t) * x_2(t)$	$\underline{X}_1(\omega) \cdot \underline{X}_2(\omega)$
Multiplikation	$x_1(t) \cdot x_2(t)$	$\frac{1}{2\pi} \underline{X}_1(\omega) * \underline{X}_2(\omega)$
Dualität	$x_1(t)$	$x_2(\omega)$
	$x_2(t)$	$2\pi x_1(-\omega)$
	$x(-t)$	$\underline{X}^*(-\omega)$
Symmetrien	$x^*(t)$	$\underline{X}^*(\omega)$
	$x^*(-t)$	
Parsevalsches Theorem	$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) ^2 dt$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \underline{X}(\omega) ^2 d\omega$

6.5 Symmetrieeigenschaften

Realteil & Betrag: **gerade**
Imaginärteil & Phase: **ungerade**.


$$\underline{X}(-\omega) = \underline{X}^*(\omega)$$

$x(t)$ reell & gerade $\leftrightarrow$
 $\underline{X}(\omega)$ reell & gerade

$$\underline{X}(\omega) = 2 \cdot \int_0^{\infty} x(t) \cdot \cos(\omega t) dt$$

$x(t)$ reell & ungerade $\leftrightarrow$ $\underline{X}(\omega)$ imaginär & ungerade

$$\underline{X}(\omega) = -2j \cdot \int_0^{\infty} x(t) \cdot \sin(\omega t) dt$$



6.6 Korrespondenzen der FT

$x(t)$	$\underline{X}(\omega)$
$\delta(t)$	1
1	$2\pi \cdot \delta(\omega)$
$\dot{\delta}(t)$	$j\omega$
$\sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(t - mT)$	$\omega_1 \cdot \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_1)$ mit $\omega_1 = \frac{2\pi}{T}$
$\varepsilon(t)$	$\pi \delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$
$\text{rect}\left(\frac{t}{2aT}\right)$	$2aT \cdot \text{si}(\omega aT)$
$\text{si}(at)$	$\frac{\pi}{ a } \text{rect}\left(\frac{\omega}{2a}\right)$
$\frac{ a }{\pi} \text{si}(at)$	$\text{rect}\left(\frac{\omega}{2a}\right)$
$\frac{1}{t}$	$-j\pi \text{sign}(\omega)$
$\text{sign}(t)$	$\frac{2}{j\omega}$
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi \delta(\omega - \omega_0)$
$\cos(\omega_0 t)$	$\pi [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$
$\sin(\omega_0 t)$	$j\pi [\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$
$e^{-\alpha t }, \alpha > 0$	$\frac{2\alpha}{\alpha^2 + \omega^2}$
$e^{-a^2 t^2}$	$\frac{\sqrt{\pi}}{a} e^{-\frac{\omega^2}{4a^2}}$

6.7 Faltungsregeln

- $a * b = b * a$ kommutativ
- $a * [b * c] = [a * b] * c$
- $a \cdot (f * g) = (a \cdot f) * g = f * (a \cdot g)$
- $a * [b + c] = a * b + a * c$
- $x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$ Ausblendeigenschaft

7 Laplace-Transformation (LPT)

Hintransformation - Analyse:

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = \underline{X}(s) = \int_0^{\infty} x(t) \cdot e^{-st} dt$$


Rücktransformation - Synthese:

$$\mathcal{L}^{-1}\{\underline{X}(s)\} = x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} \underline{X}(s) \cdot e^{-st} ds$$

Rücktransformation mit Partialbruchzerlegung (PBZ) + Tabelle in Kap. 7.6.

7.1 LTI-Systeme im Bildbereich (BB)

$x(t) = h(t) = 0$ für $t < 0$: Rechtsseitige (**kausale**) Signale!



LTI-Systeme im Bildbereich sind **immer** kausal!

7.2 Impuls- und Sprungantwort im BB

Impulsantwort:

$$h(t) \circ \bullet \underline{H}(s)$$

Sprungantwort:

$$g(t) = \int_0^t h(\tau) d\tau \circ \bullet \underline{G}(s) = \frac{\underline{H}(s)}{s}$$

7.3 P/N-Diagramm: Systemeigenschaften

- **Stabilität:** Alle Pole von $\underline{H}(s)$ liegen links der ω -Achse.
- **Minimalphasiges** System: Alle Nullstellen liegen links der ω -Achse.



7.3.1 Zusammenhang LPT $\leftrightarrow$ FT

Weitere Infos siehe Kap. 4.3.5.

- Konvergenzbereich (Kb): Halbebene rechts vom am weitesten rechts liegenden Pol.
- Wenn ω -Achse $\in$ Kb, dann existiert eine FT von $\underline{X}(s)$:

$$\mathcal{F}\{x(t)\} = X(\omega) = X(s)|_{s=j\omega} = \mathcal{L}\{x(t)\}|_{s=j\omega}$$

$\Rightarrow$ Wenn System instabil, dann gibt es keine FT!



7.4 Partialbruchzerlegung (PBZ)

Für die inverse bzw. Rücktransformation in den Zeitbereich. Beispiele siehe Papula FS. S.157f.

- Einfache Polstellen:

$$\underline{X}(s) = \frac{\underline{Z}(s)}{\underline{N}(s)} = \sum_{n=1}^N \frac{A_n}{(s-p_n)}$$

- Doppelte/ k -fache Polstellen:

$$\begin{aligned} \underline{X}(s) &= \frac{\underline{Z}(s)}{\underline{N}(s)} = \frac{\underline{Z}(s)}{(s-p_n)^k} \\ &= \frac{A_1}{s-p_n} + \frac{A_2}{(s-p_n)^2} + \dots + \frac{A_k}{(s-p_n)^k} \end{aligned}$$

- **Komplexe** Polstellen:

$$\begin{aligned} \underline{X}(s) &= \frac{\underline{Z}(s)}{\underline{N}(s)} = \frac{\underline{Z}(s)}{(s-p_1)(s-p_1^*)} = \frac{B \cdot s + C}{(s-p_1)(s-p_1^*)} \\ &= \frac{B \cdot s + C}{(s-jp_1)(s+jp_1)} \end{aligned}$$

Beachte: Wenn Zählergrad > Nennergrad, muss vor der PBZ eine **Polynomdivision** durchgeführt werden!

7.5 Eigenschaften der LPT

	$\mathbf{x(t)}$	$\mathbf{\underline{X}(s)}$
Linearität	$ax_1(t) + bx_2(t)$	$a\underline{X}_1(s) + b\underline{X}_2(s)$
Skalierung t	$x(at)$	$\frac{1}{a}\underline{X}(\frac{s}{a})$
Skalierung s	$\frac{1}{a}x(\frac{t}{a})$	$\underline{X}(as)$
Verschiebung	$x(t-t_0)$	$e^{-s \cdot t_0} \underline{X}(s)$
Modulation	$e^{at} x(t)$	$\underline{X}(s-a)$
Faltung	$x_1(t) * x_2(t)$	$\underline{X}_1(s) \cdot \underline{X}_2(s)$
Differentiation t	$\frac{d}{dt} x(t)$	$s \cdot \underline{X}(s) - x(0^-)$
Differentiation s	$t \cdot x(t)$	$-\frac{d}{ds} \underline{X}(s)$
Integration t	$\int_0^t x(\tau) d\tau$	$\frac{1}{s} \underline{X}(s)$
Integration s	$\frac{1}{t} \cdot x(t)$	$\int_s^{\infty} \underline{X}(s) ds$
Anfangswertsatz	$x(t=0) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot \underline{X}(s)$	
Endwertsatz	$x(t \rightarrow \infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \underline{X}(s)$	

7.5.1 Ableitungen

vgl. Kap. 8.1.2.

$$\dot{x}(t) \circ \bullet s \cdot \underline{X}(s) - x(0)$$

$$\ddot{x}(t) \circ \bullet s^2 \cdot \underline{X}(s) - s \cdot x(0) - \dot{x}(0)$$

$$x^{(3)}(t) \circ \bullet s^3 \cdot \underline{X}(s) - s^2 \cdot x(0) - s \cdot \dot{x}(0) - \ddot{x}(0)$$

7.6 Korrespondenzen der LPT

Nr.	$\mathbf{x}(t)$ für $t \geq 0$	$\underline{\mathbf{X}}(s)$	Nr.	$\mathbf{x}(t)$ für $t \geq 0$	$\underline{\mathbf{X}}(s)$
10	1	$\frac{1}{s}$	28	$\frac{1}{ab} + \frac{b \cdot e^{-at} - a \cdot e^{-bt}}{ab \cdot (a-b)}$	$\frac{1}{s(s+a)(s+b)}$
11	t	$\frac{1}{s^2}$	29	$\frac{e^{-at} + [(a-b)t - 1] \cdot e^{-bt}}{(a-b)^2}$	$\frac{1}{(s+a)(s+b)^2}$
12	$\frac{t^n}{n!}$	$\frac{1}{s^{n+1}}$	30	$\frac{[a-b(a-b)t] \cdot e^{-bt} - a \cdot e^{-at}}{(a-b)^2}$	$\frac{s}{(s+a)(s+b)^2}$
13	e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$	31	$\frac{(b-c) \cdot e^{-at} + (c-a) \cdot e^{-bt} + (a-b) \cdot e^{-ct}}{(b-a)(c-a)(b-c)}$	$\frac{1}{(s+a)(s+b)(s+c)}$
14	$\frac{1}{a} \cdot (1 - e^{-at})$	$\frac{1}{s(s+a)}$	32	$\frac{a(b-c) \cdot e^{-at} + b(c-a) \cdot e^{-bt} + c(a-b) \cdot e^{-ct}}{(b-a)(c-b)(c-a)}$	$\frac{s}{(s+a)(s+b)(s+c)}$
15	$\sin(at)$	$\frac{a}{s^2+a^2}$	33	$\frac{1}{2\omega^3} \cdot (\sin \omega t - \omega t \cdot \cos \omega t)$	$\frac{1}{(s^2+\omega^2)^2}$
16	$\sinh(at)$	$\frac{a}{s^2-a^2}$	34	$\frac{t}{2\omega} \cdot \sin \omega t$	$\frac{s}{(s^2+\omega^2)^2}$
17	$\cos(at)$	$\frac{s}{s^2+a^2}$	35	$\frac{1}{2\omega} \cdot (\sin \omega t + \omega t \cdot \cos \omega t)$	$\frac{s^2}{(s^2+\omega^2)^2}$
18	$\cosh(at)$	$\frac{s}{s^2-a^2}$	36	$\sin^2(\omega t)$	$\frac{2\omega^2}{s(s^2+4\omega^2)}$
19	$t \cdot e^{-at}$	$\frac{1}{(s+a)^2}$	37	$\cos^2(\omega t)$	$\frac{s^2+2\omega^2}{s(s^2+4\omega^2)}$
20	$(1-at) \cdot e^{-at}$	$\frac{s}{(s+a)^2}$	38	$\cos(\omega t + \psi)$	$\frac{s \cos \psi - \omega \sin \psi}{s^2+\omega^2}$
21	$\frac{1}{a^2} \cdot [1 - (1+at) \cdot e^{-at}]$	$\frac{1}{s(s+a)^2}$	39	$\sin(\omega t + \psi)$	$\frac{s \sin \psi + \omega \cos \psi}{s^2+\omega^2}$
22	$\frac{t^2}{2} \cdot e^{-at}$	$\frac{1}{(s+a)^3}$	40	$e^{-at} \cdot \cos(\omega t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$
23	$\frac{1}{a^2} \cdot (1 - \cos at)$	$\frac{1}{s(s^2+a^2)}$	41	$e^{-at} \cdot \sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$
24	$\frac{1}{a^2} \cdot (\cosh at - 1)$	$\frac{1}{s(s^2-a^2)}$	42	$e^{-at} \cdot \cos(\omega t + \psi)$	$\frac{(s+a) \cos \psi - \omega \sin \psi}{(s+a)^2+\omega^2}$
25	$\frac{1}{a^2} \cdot [at - 1 + e^{-at}]$	$\frac{1}{s^2(s+a)}$	43	$\frac{a \cos \omega t + \omega \sin \omega t - a \cdot e^{-at}}{a^2+\omega^2}$	$\frac{s}{s^2+\omega^2} \cdot \frac{1}{s+a}$
26	$\frac{e^{-at} - e^{-bt}}{b-a}$	$\frac{1}{(s+a) \cdot (s+b)}$	44	$\frac{a \sin \omega t - \omega \cos \omega t + \omega \cdot e^{-at}}{a^2+\omega^2}$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2} \cdot \frac{1}{s+a}$
27	$\frac{a \cdot e^{-at} - b \cdot e^{-bt}}{a-b}$	$\frac{s}{(s+a) \cdot (s+b)}$	45	$\frac{\cos(\omega t + \psi - \gamma) - \cos(\psi - \gamma) \cdot e^{-at}}{\sqrt{a^2+\omega^2}}$	$\frac{s \cos \psi - \omega \sin \psi}{(s^2+\omega^2) \cdot (s+a)}$

Nr	$\mathbf{x}(t)$ für $t \geq 0$	$\underline{\mathbf{X}}(s)$
46	$a^2 > b^2 : \quad \frac{1}{2W} \cdot (e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t})$ $a^2 = b^2 : \quad t \cdot e^{-at}$ $a^2 < b^2 : \quad \frac{1}{\omega_d} \cdot e^{-at} \cdot \sin \omega_d t$	$\frac{1}{s^2 + 2as + b^2}$
47	$a^2 > b^2 : \quad \frac{1}{2W} \cdot (\lambda_1 e^{\lambda_1 t} - \lambda_2 e^{\lambda_2 t})$ $a^2 = b^2 : \quad (1-at) \cdot e^{-at}$ $a^2 < b^2 : \quad \left(\cos \omega_d t - \frac{a}{\omega_d} \cdot \sin \omega_d t \right) \cdot e^{-at}$	$\frac{s}{s^2 + 2as + b^2}$
48	$a^2 > b^2 : \quad \frac{1}{b^2} \left(1 + \frac{\lambda_2}{2W} \cdot e^{\lambda_1 t} - \frac{\lambda_1}{2W} \cdot e^{\lambda_2 t} \right)$ $a^2 = b^2 : \quad \frac{1}{a^2} [1 - (1+at) \cdot e^{-at}]$ $a^2 < b^2 : \quad \frac{1}{b^2} \left[1 - \left(\cos \omega_d t + \frac{a}{\omega_d} \cdot \sin \omega_d t \right) \cdot e^{-at} \right]$	$\frac{1}{s(s^2 + 2as + b^2)}$
49	$a^2 > b^2 : \quad \frac{\cos(\omega_0 t + \varphi) + k_1 \cdot e^{-\lambda_1 t} + k_2 \cdot e^{-\lambda_2 t}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ $a^2 = b^2 : \quad \frac{\cos(\omega_0 t + \varphi) + (zt - \cos \varphi) \cdot e^{-at}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ $a^2 < b^2 : \quad \frac{\cos(\omega_0 t + \varphi) - k \cdot \cos(\omega_d t + \beta) \cdot e^{-at}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$	$\frac{s \cos \psi - \omega \sin \psi}{(s^2 + \omega^2) \cdot (s^2 + 2as + b^2)}$

- Aperiodischer Kriechfall:
 $a^2 > b^2 \quad \leftrightarrow \quad \vartheta > 1$
- Aperiodischer **Grenzfall**:
 $a^2 = b^2 \quad \leftrightarrow \quad \vartheta = 1$
- Periodischer Schwingfall:
 $a^2 < b^2 \quad \leftrightarrow \quad 0 < \vartheta < 1$
- Abklingkonstante [s]:
 $a = \delta = \frac{\vartheta}{T} = \vartheta \omega_0 = \frac{R}{2L}$
- Eck-/Kennkreisfrequenz:
 $b = \omega_0 = \frac{1}{T} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
- Eigenkreisfrequenz:
 $\omega_d = \sqrt{b^2 - a^2}$
 $= \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} = \omega_0 \sqrt{1 - \vartheta^2}$
- Dämpfungsgrad,-maß,
 -konstante:
 $\vartheta = D = \frac{\delta}{\omega_0} = \frac{a}{b}$

$$\begin{aligned}
 \lambda_{1,2} &= -a \pm W = -a \pm j\omega_d & W &= \sqrt{a^2 - b^2} = j\omega_d & x &= b^2 - \omega^2 & y &= 2a\omega & z &= \omega \sin \varphi - a \cos \varphi \\
 \varphi &= \arctan \frac{x \sin \varphi - y \cos \varphi}{y \sin \varphi + x \cos \varphi} & k &= \frac{\cos \varphi}{\cos \beta} & k_1 &= \frac{\lambda_2 \cos \varphi - \omega \sin \varphi}{2W} & k_2 &= \frac{\omega \sin \varphi - \lambda_1 \cos \varphi}{2W} \\
 \beta &= \arctan \frac{z}{\omega_d \cos \varphi}
 \end{aligned}$$

8 Schaltvorgänge

8.1 Berechnungsmethoden

Immer **Stetigkeitsbedingungen** beachten!

$$x(t=0) = x(0) = x(0^-) = x(0^+)$$

Bauteilverhalten KS/LL: $\underline{X}_C = -j\frac{1}{\omega C}$ $\underline{X}_L = j\omega L$

8.1.1 Vereinfachte Methode

mit Lösungsformeln aus GE1, GE2.

- **Bedingung:** konstantes Eingangssignal/Quelle und **einem** unabhängigen Energiespeicher L **oder** C (DGL 1. Ordnung, **eine** Zeitkonstante).
- GE1: Schaltung mit **einer** Induktivität L :

$$\tau = \frac{L}{R} \quad I_A = i(0) \quad I_E = i(t \rightarrow \infty)$$

$$i(t) = I_E + (I_A - I_E) \cdot e^{-t/\tau}$$

- GE2: Schaltung mit **einer** Kapazität C :

$$\tau = RC \quad U_A = u(0) \quad U_E = u(t \rightarrow \infty)$$

$$u(t) = U_E + (U_A - U_E) \cdot e^{-t/\tau}$$

8.1.2 Laplace-Transformation der DGL

1. DGL aufstellen mit Bauteilgleichungen für R, L, C . Maschen- und Knotensatz anwenden.
2. LPT der DGL durchführen:

$$\dot{x}(t) \circ \bullet s \cdot \underline{X}(s) - x(0)$$

$$\ddot{x}(t) \circ \bullet s^2 \cdot \underline{X}(s) - s \cdot x(0) - \frac{dx}{dt}(0)$$

$$x^{(3)}(t) \circ \bullet s^3 \cdot \underline{X}(s) - s^2 \cdot x(0) - s \cdot \frac{d}{dt}x(0) - \frac{d^2}{dt^2}x(0)$$

Anfangszustand $i_L, u_C \neq 0$ zum Schaltzeitpunkt $x(0)$ wird autom. **berücksichtigt**.

3. Auflösen nach gesuchter Größe.
4. Rücktransformation in Zeitbereich mit **Tabelle**.

8.1.3 Leere Energiespeicher mit LPT & KWR

1. **Bedingung:** Alle C ungeladen, Alle L stromlos.


$$u_C(0+) = 0, \quad i_L(0+) = 0$$

2. Eingang $x(t)$ mit LPT in Bildbereich $\underline{X}(s)$.
3. $\underline{H}(s)$ aus Schaltung nach Schaltvorgang mit erweiterter KWR bestimmen.
4. Ausgang im Bildbereich berechnen: $\underline{Y}(s) = \underline{X}(s) \cdot \underline{H}(s)$
5. Rücktransformation in Zeitbereich mit **Tabelle**.

8.1.4 Vorgeladene Energiespeicher mit LPT

1. Ersatzschaltbild (ESB) für Schaltkreis nach dem Schaltvorgang im Bildbereich erstellen:


- Vorzeichen (VZ) beachten! VZ-Änderung im Zeitbereich auch im Bildbereich gültig!
- Induktivitäten mit Anfangsstrom:



$$\underline{U}_L(s) = L \cdot (s \cdot \underline{I}_L(s) - \underbrace{i_L(0)}_{I_A})$$

$$\underline{I}_L(s) = \frac{\underline{U}_L(s)}{sL} + \frac{I_A}{s}$$

- Kapazitäten mit Anfangsspannung/Vorladung:



$$\underline{I}_C(s) = C \cdot (s \cdot \underline{U}_C(s) - \underbrace{u_C(0)}_{U_A})$$

$$\underline{U}_C(s) = \frac{\underline{I}_C(s)}{sC} + \frac{U_A}{s}$$

2. $\underline{H}(s)$ aus ESB mit KWR bestimmen.
3. Eingang $x(t)$ mit LPT in Bildbereich $\underline{X}(s)$.
4. Ausgang im Bildbereich berechnen: $\underline{Y}(s) = \underline{X}(s) \cdot \underline{H}(s)$
5. Rücktransformation in Zeitbereich mit **Tabelle**.

8.2 Quellenumwandlung

siehe Kap. 7.6 → Korrespondenz Nr.10:

$$\text{Stromquelle: } i_q(t) \cdot \varepsilon(t) \circ \bullet \frac{I_q(s)}{s}$$

$$\text{Spannungsquelle: } u_q(t) \cdot \varepsilon(t) \circ \bullet \frac{U_q(s)}{s}$$


8.3 Bauteilgleichungen

$$i_L(t) = C \cdot \frac{du_C(t)}{dt} \quad u_L(t) = L \cdot \frac{di_C(t)}{dt}$$

9 Zeitdiskrete Systeme

9.1 Elementare, zeitdiskrete Signale

- **Einheitsimpuls**, Impulsfolge, Delta-Impuls $\delta(n)$

$$\delta(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases}$$


Eigenschaften:


- Zusammenhang mit Einheitssprung:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(n) = 1 \quad \varepsilon(n) = \sum_{k=-\infty}^n \delta(k)$$

- Anregung der Impulsantwort
- konstantes Spektrum
- Ausblendeigenschaft:

$$x(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \cdot \delta(n - k)$$


- **Einheitssprung**

$$\varepsilon(n) = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$


Zusammenhang mit Einheitsimpuls:

$$\delta(n) = \varepsilon(n) - \varepsilon(n - 1)$$

- **Rechteckfolge**

$$\text{rect}_N(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n < N \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$



Zusammenhang mit Einheitsimpuls bzw. -sprung:

$$\begin{aligned} \text{rect}(n) &= \varepsilon(n) + \varepsilon(n - N) \\ &= \varepsilon(n) \cdot \varepsilon(N - 1 - n) \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} \delta(n - k) \end{aligned}$$


- **Zeitdiskreter Sinus**

$$x(n) = A \cdot \sin(\Omega n + \varphi)$$

A : Amplitude
 Ω : normierte
 Kreisfrequenz
 φ : Anfangsphase



- **Komplexe Exponentialfolge**

$$\begin{aligned} x(n) &= \underline{A} \cdot e^{Sn} \\ &= \underline{A} \cdot e^{(\Sigma + j\Omega)n} \end{aligned}$$


$$S = \Sigma + j\Omega$$

Amplitudenänderung $\Sigma = \sigma T = \sigma / f_A$

normierte Kreisfrequenz $\Omega = \omega T = 2\pi \frac{f_0}{f_A}$


9.2 A/D-Wandlung

- Zeitdiskretisierung, Abtastung, **Abtastrate**: $f_a = \frac{1}{t_a}$

$$x(n) = x_0(t) \Big|_{t=nT_a} = x_0(nT) = x_0\left(\frac{n}{f_a}\right)$$

- Wertdiskretisierung (Quantisierung): Bitbreite, Auflösung: 8 Bit = 256 Stufen.
- Abtastung Analog-Signal $\rightarrow$ **periodische** Fortsetzung des Analog-Spektrums im Abstand von

$$\omega_a = \frac{2\pi}{t_a} = 2\pi f_a \quad \text{mit } t_a: \text{ Abtastintervall}$$



- **Aliasing**: Spektrale Überlagerung, zusätzliche Frequenzen/Abtastwerte, keine Rekonstruktion des Originalsignals aus $t_a = \frac{1}{f_a}$ möglich.

Abhilfe: Eingangssignal auf ω_g -Band begrenzen und **Abtasttheorem** einhalten, Verringerung von t_a .

$$\omega_a \geq 2\omega_g \quad \text{bzw.} \quad f_a \geq 2f_g$$

$$\omega_g \leq \frac{\omega_a}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{t_a} \quad \text{bzw.} \quad f_g \geq \frac{f_a}{2}$$

Merke: zeitbegrenzte Signal: ∞ langes Spektrum $\rightarrow$ Aliasing
 Dirac-Sprung im Signal: ∞ hohe f im Spektrum $\rightarrow$ Aliasing

- Spektrum $U_a(\omega)$ eines abgetasteten Signals $u_a(t)$ mit $T = t_a = \frac{1}{f_a}$ aus einem Analogsignal $u(t)$:

$$\begin{aligned} U_a(\omega) &= 2\pi \cdot \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k \cdot \delta(\omega - k\omega_a) \\ &= 2\pi \cdot \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{U(\omega)}{t_a} \cdot \delta(\omega - k\omega_a) \\ &= \frac{2\pi}{t_a} \cdot \sum_{k=-\infty}^{+\infty} U(\omega) \cdot \delta(\omega - k\omega_a) \\ &= \omega_a \cdot \sum_{k=-\infty}^{+\infty} U(\omega - k\omega_a) \end{aligned}$$

9.3 Zeitdiskrete LTI-Systeme

9.3.1 Systemeigenschaften

- **Kausal:** Anzahl der Pole (Grad des Nenners) $N \geq M$
Anzahl der Nullstellen (Grad des Zählers),
 $h(n) = 0$ für $n < 0$, rechtsseitige Folge.
- **Stabil:** Einheitskreis (EK) $\in$ Konvergenzbereich (Kb),
absolute Summierbarkeit: $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty$,
Alle Pole innerhalb des EK.
- **minimalphasiges LTI-System:** Alle Nullstellen $\in$ EK.

9.3.2 Impuls- & Systemantwort, Faltung

Impulsanregung	Impulsantwort
$x(n) = \delta(n)$	$y(n) = h(n) = S\{\delta(n)\}$
$x(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \cdot \delta(n-k)$ $\delta(n) = \varepsilon(n) - \varepsilon(n-1)$	$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \cdot h(n-k)$ $= x(n) * h(n)$ $h(n) = g(n) - g(n-1)$ $\underline{H}(z) = \underline{G}(z) \cdot \frac{z-1}{z}$
Sprunganregung	Sprungantwort
$x(n) = \varepsilon(n)$	$y(n) = g(n) = S\{\varepsilon(n)\}$
$\varepsilon(n) = \sum_{k=-\infty}^n \delta(k)$	$g(n) = \sum_{k=-\infty}^n h(k)$ $\underline{G}(z) = \underline{H}(z) \cdot \frac{z}{z-1}$

9.3.3 Faltung mit Hilfstabelle

Beispiel:

$$x(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + 2\delta(n-2)$$

$$y(n) = h(n) + 2h(n-1) + 2h(n-2)$$

n	-1	0	1	2	3	4	5
$h(n)$	0	2	1	1	3		
$2h(n-1)$	0	0	4	2	2	6	
$2h(n-2)$	0	0	0	4	2	2	6
$y(n)$	0	2	5	7	7	8	6

9.3.4 Differenzengleichung $\Leftrightarrow$ Ü-Fkt.

Allgemein:

$$\underline{H}(z) = \frac{\underline{Y}(z)}{\underline{X}(z)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k \cdot z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^N a_k \cdot z^{-k}} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k \cdot z^{M-k}}{z^N + \sum_{k=1}^N a_k \cdot z^{N-k}}$$

$$z\text{-Transformation: } x(n-k) \circ \bullet \underline{X}(z) \cdot z^{-k}.$$

$$a_0 \cdot y(n) + a_1 \cdot y(n-1) + \dots + a_N \cdot y(n-N) =$$

$$b_0 \cdot x(n) + b_1 \cdot x(n-1) + \dots + b_M \cdot x(n-M)$$

$$a_0 \cdot \underline{Y}(z) + a_1 \cdot \underline{Y}(z) \cdot z^{-1} + \dots + a_N \cdot \underline{Y}(z) \cdot z^{-N} =$$

$$b_0 \cdot \underline{X}(z) + b_1 \cdot \underline{X}(z) \cdot z^{-1} + \dots + b_M \cdot \underline{X}(z) \cdot z^{-M}$$

Systeme 2. Ordnung:

$$\underline{H}(z) = \frac{b_M}{a_N} = \frac{\underline{Y}(z)}{\underline{X}(z)} = \frac{b_0 \cdot z^2 + b_1 \cdot z + b_2}{z^2 + a_1 \cdot z + a_2}$$

$$= \frac{b_0 + b_1 \cdot z^{-1} + b_2 \cdot z^{-2}}{1 + a_1 \cdot z^{-1} + a_2 \cdot z^{-2}}$$

$$a_2 \cdot y(n-2) + a_1 \cdot y(n-1) + a_0 \cdot y(n)$$


$$= b_2 \cdot x(n-2) + b_1 \cdot x(n-1) + b_0 \cdot x(n)$$

$$\Rightarrow y(n) = \frac{1}{a_0} \cdot [b_0 \cdot x(n) + b_1 \cdot x(n-1) + b_2 \cdot x(n-2)$$


$$- a_1 \cdot y(n-1) - a_2 \cdot y(n-2)]$$

9.3.5 Signalfussplan/-graph

$-a_k$: Wert muss negativ sein, ansonsten VZ-Wechsel in der Ü-Fkt bzw. DGL.



9.4 Zeitdiskrete Signale im Spektrum



[4]

9.5 Zeitdiskrete Fouriertransformation

- zeitdiskrete Fouriertransformation (DTFT):

$$\underline{X}(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \cdot e^{-j\Omega n}$$

- Rücktransformation, Synthese:

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \underline{X}(\Omega) \cdot e^{j\Omega n} d\Omega$$

- Normierte Kreisfrequenz:

$$\Omega = \omega T = 2\pi f T = 2\pi \frac{f}{f_a}$$

Spektrum $\underline{X}(\Omega)$ ist freq.-kontinuierlich und periodisch mit $T = 2\pi$. $\rightarrow X(\Omega) = X(\Omega + 2\pi)$

- Einheit des Spektrums/Signals: $[\underline{X}(\omega)] = x(n)$

9.6 z-Transformation

Hintransformation, Analysegleichung:

$$\underline{X}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(n) \cdot z^{-n}$$

Existiert nur für rechtsseitige (kausale) Folgen/Signale!

- Kb darf keine Polstellen enthalten.
- Zeitbegrenzte (kausale) Signale: Kb außerhalb des Ursprungs.
- Unendlich lange (kausale) Signale: Kb außerhalb des Kreises durch betragsgrößte Polstelle.

9.6.1 Rücktransformation mit PBZ

Partialbruchzerlegung allgemein:

$$\underline{X}(z) = \frac{Z(z)}{N(z)} = \frac{\sum_{m=0}^M b_m z^m}{\sum_{n=0}^N a_n z^n} = \frac{b_M}{a_N} \cdot \frac{\prod_{m=1}^M (z - z_{om})}{\prod_{n=1}^N (z - z_{xn})}$$

Einfache Polstellen p_n :

$$\frac{\underline{X}(z)}{z} = \frac{c_0}{z} + \frac{c_1}{z - z_{x1}} + \frac{c_2}{z - z_{x2}} + \dots + \frac{c_N}{z - z_{xN}}$$

$$\Rightarrow \underline{X}(z) = c_0 + \sum_{n=1}^N c_n \frac{z}{z - p_n} \quad c_0 = 0, \text{ wenn } b_0 = 0$$

Sonderfall: n -fache Polstellen bei $z = 0$:

$$\underline{X}(z) = \frac{\sum_{m=0}^M b_m \cdot z^m}{a_N \cdot z^N} = \sum_{m=0}^M \frac{b_m}{a_N} \cdot z^{m-N}$$

Mehrfache Polstellen p_n :

$$\frac{\underline{X}(z)}{z} = \frac{c_0}{z} + \frac{c_1}{z - p_n} + \frac{c_2}{(z - p_n)^2} + \dots + \frac{c_k}{(z - z_{xn})^k}$$

$$\Rightarrow \underline{X}(z) = c_0 + c_1 \frac{z}{z - p_n} + c_2 \frac{z}{(z - p_n)^2} + \dots + c_k \frac{z}{(z - p_n)^k}$$

9.6.2 Eigenschaften der z-Transformation

	$\mathbf{x[n]}$	$\mathbf{\underline{X}(z)}$
Linearität	$ax_1[n] + bx_2[n]$	$a\underline{X}_1(z) + b\underline{X}_2(z)$
Verschiebung	$x[n - k]$	$z^{-k} \underline{X}(z)$
Modulation	$a^n x[n]$	$\underline{X}\left(\frac{z}{a}\right)$
Multiplikation	$n \cdot x[n]$	$-z \frac{d}{dz} \underline{X}(z)$
Faltung	$x_1[n] * x_2[n]$	$\underline{X}_1(z) \cdot \underline{X}_2(z)$
Faltung im BB	$x_1[n] \cdot x_2[n]$	$\frac{1}{2\pi j} \int \underline{X}_1(\eta) \underline{X}_2\left(\frac{z}{\eta}\right) \frac{1}{\eta} d\eta$
Differenzbildung	$x[n] - x[n - 1]$	$\frac{z-1}{z} \underline{X}(z)$
Summenbildung	$\sum_{i=0}^n x[i]$	$\frac{z}{z-1} \underline{X}(z)$

9.6.3 Korrespondenzen der z-Transformation

Normierte Kreisfrequenz $\Omega_1 = \omega T$

Nr.	$\mathbf{x[n]}$	$\mathbf{\underline{X}(z)}$
1	$\delta[n]$	1
2	$\delta[n - i]$	z^{-i}
3	$\varepsilon[n]$	$\frac{z}{z-1}$
4	$\varepsilon[n - i]$	$\frac{z}{z-1} \cdot z^{-i}$
5	$n \cdot \varepsilon[n]$	$\frac{z}{(z-1)^2}$
6	$n^2 \cdot \varepsilon[n]$	$\frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$
7	$e^{-an} \cdot \varepsilon[n]$	$\frac{z}{z-e^{-a}}$
8	$n e^{-an} \cdot \varepsilon[n]$	$\frac{ze^{-a}}{(z-e^{-a})^2}$
9	$a^n \cdot \varepsilon[n]$	$\frac{z}{z-a}$
10	$a^{n-1} \cdot \varepsilon[n - 1]$	$\frac{1}{z-a}$
11	$n a^n \cdot \varepsilon[n]$	$\frac{za}{(z-a)^2}$
12	$n a^{n-1} \cdot \varepsilon[n]$	$\frac{z}{(z-a)^2}$
13	$(n-1) a^{n-1} \cdot \varepsilon[n - 1]$	$\frac{1}{(z-a)^2}$
14	$n^2 a^n \varepsilon[n]$	$\frac{az(z+a)}{(z-a)^3}$
15	$\binom{n}{i} a^{n-i} \varepsilon[n - i]$	$\frac{z}{(z-a)^{i+1}}$
16	$\frac{(a^{n+1} - b^{n+1})}{a-b} \varepsilon[n] \quad a \neq b$	$\frac{z^2}{(z-a)(z-b)}$
17	$\frac{1}{n} \varepsilon[n - 1] \cdot \varepsilon[n]$	$\ln\left(\frac{z}{z-1}\right)$
18	$\sin(\Omega_1 n) \cdot \varepsilon[n]$	$\frac{z \sin(\Omega_1)}{z^2 - 2z \cos(\Omega_1) + 1}$
19	$\cos(\Omega_1 n) \cdot \varepsilon[n]$	$\frac{z[z - \cos(\Omega_1)]}{z^2 - 2z \cos(\Omega_1) + 1}$
20	$a^n \sin(\Omega_1 n) \cdot \varepsilon[n]$	$\frac{za \sin(\Omega_1)}{z^2 - 2za \cos(\Omega_1) + a^2}$
21	$a^n \cos(\Omega_1 n) \cdot \varepsilon[n]$	$\frac{z[z - a \cos(\Omega_1)]}{z^2 - 2za \cos(\Omega_1) + a^2}$
22	$\text{rect}_N[n]$	$\frac{z - z^{-N}}{z - 1}$

9.7 LTI-Systeme im Bildbereich

9.7.1 Impuls- und Sprungantwort im BB

$$h(n) \circ \bullet \quad \boxed{H(z) = G(z) \cdot \frac{z-1}{z}} \quad \boxed{G(z) = H(z) \cdot \frac{z}{z-1}}$$

9.7.2 PN-Diagramm $\Rightarrow$ Frequenzgang


Wenn zeitdiskretes LTI-System **stabil**: Ersetze $z = e^{j\Omega}$:

$$\boxed{H(\Omega) = H(z)|_{z=e^{j\Omega}}} \quad \text{wenn alle Pole innerhalb des EK.}$$

Ermittlung $H(\Omega)$: Am Einheitskreis des PN-Diagramms entlang gegen den UZS für $\Omega > 0$ gehen.

z_o : Nullstellen, z_x : Polstellen

$$H(z) = \frac{(z - z_o)}{(z - z_x)} \quad H(\Omega) = \frac{(e^{j\Omega} - z_o)}{(e^{j\Omega} - z_x)} = \frac{A_o e^{j\varphi_o}}{A_x e^{j\varphi_x}}$$




Betragsfrequenzgang, Amplitudengang
Pole/Nullstellen $\rightarrow$ Amplitude steigt/sinkt.

$$|H(\Omega)| = H(\Omega) = \frac{A_o(\Omega)}{A_x(\Omega)} = \frac{Y(\Omega)}{X(\Omega)}$$

Phasenfrequenzgang

$$\varphi_H(\Omega) = \varphi_o(\Omega) - \varphi_x(\Omega) = \varphi_Y(\Omega) - \varphi_X(\Omega)$$

Beispiele:



9.7.3 Systemantwort auf harm. Eingangssignale

LTI-System verändert **nur** Amplitude und Phase von $x(t)$.
Normierte Frequenz $\Omega_1 = \omega T$ bleibt gleich.

Gegeben: $x(n) = \hat{x} \cdot \sin(\Omega_1 n + \varphi_x) + x_0$


Gesucht: $y(n) = \hat{y} \cdot \sin(\Omega_1 n + \varphi_y) + x_0$

$$\boxed{\hat{y} = \hat{x} \cdot |H(\Omega_1)|} \quad \boxed{\varphi_y = \varphi_x + \varphi_H(\Omega_1)}$$

9.7.4 Klassifizierung von Systemen


• Transversale Systeme, FIR, AR:

Finite Impulse Response (FIR), Auto-Regressive (AR)
Keine Rückführung von Ausgang $y(n)$ auf Eingang $x(n)$.
 $\Rightarrow a_k = 0$ für $k > 0$.
 $\Rightarrow$ Alle Pole liegen im Ursprung.



• Rekursive Systeme, IIR, MA:

Infinite Impulse Response (IIR), Moving-Average (AR)
Aktueller Ausgangswert hängt nur vom aktuellen Eingangswert und früheren Ausgangswerten ab.
 $\Rightarrow b_k = 0$ für $k > 0$.
 $\Rightarrow$ Alle Nullstellen liegen im Ursprung.



• allgemeine Systeme, ARMA:

Auto-Regressive Moving Average $\rightarrow$ transversal-rekursives System.