

Hyundai Ioniq 5 - Hướng dẫn vận hành xe điện

1. Pin cao áp (High Voltage Battery): Xe sử dụng pin 72.6 kWh. Để đảm bảo tuổi thọ pin, không nên sạc đầy.
2. Hệ thống sạc: Hỗ trợ sạc nhanh 350kW, từ 10% lên 80% chỉ trong 18 phút.
3. Động cơ điện: Động cơ điện đặt ở trục sau hoặc cả hai trục. Bảo dưỡng rất ít vì không dùng dầu nhớt.
4. ADAS: Hệ thống hỗ trợ lái trên cao tốc HDA 2 giúp xe giữ làn đường và chuyển làn tự động.