

Toyota Camry 2024 - Hướng dẫn sử dụng

1. Hệ thống phanh (Brake System): Xe được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS giúp đảm bảo an toàn.
2. Động cơ (Engine): Động cơ Hybrid tiết kiệm nhiên liệu. Thay dầu định kỳ mỗi 5000 km.
3. Hệ thống điều hòa (HVAC): Hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập, hỗ trợ lọc không khí nano.
4. Bảo dưỡng định kỳ: Để thay lốp dự phòng, dùng kích nâng gầm xe ở vị trí được đánh dấu dưới của xe.