Introduction to Robot Making Class - Week 3 -

Department of Electrical and Computer Engineering Seoul National University

Seong Hyeon Park and Jae Young Chung


목차

- 1. 21세기의 자율주행 자동차
 - 1.1 원리
- 2. 초음파센서 제어
 - 2.1 초음파센서란?
 - 2.2 초음파센서 다루기
- 3. 부저 제어
 - 2.1 소리의 높낮이
 - 2.2 아두이노로 노래 부르기
- 4. 로봇제작 실습 3주차
 - 4.1 장애물 자동인식 자율주행 자동차

21세기의 자율주행 자동차


■ 일반적인 자율주행 자동차의 원리






■ 일반적인 자율주행 자동차의 동작





https://www.youtube.com/watch?v=rSMgAxC50A0

로봇은 어떻게 자기의 위치나 근처 물체를 인지할까?




SH Park <pajoheji0909@snu.ac.kr>


Introduction to Robot Making Class week 3 – Fundamentals of Robot

로봇은 어떻게 자기의 위치나 근처 물체를 인지할까?

- 매핑과 로컬라이제이션
- □ 매핑(Mapping)?



□ 로컬라이제이션 (Localization) ?







기본적으로 모든 움직이는 로봇의 필수 기능

어떻게 할 수 있을까?


- 라이다 (LIDAR), 레이더 (RADAR), 초음파 센서 (SONAR)로 가능!

로봇은 어떻게 자기의 위치나 근처 물체를 인지할까?

- 매핑과 로컬라이제이션 예시
- □ SLAM (Simultaneous Localization And Mapping)
- □ 로봇 청소기가 집을 청소할 때의 동작 방식


라이다 센서?


- 라이다 센서의 원리
- Light Detection And Ranging (LIDAR)



- □ 아이폰 12 Pro에 들어간 새롭게 추가된 센서
- □ 많은 로봇에 실제로 사용되는 센서!
- □ 거리를 재는 데 있어서 많이 사용 (매핑)
- 가격대가 매~~우 비쌈...
- □ 학생들이 사용해 보기엔, 부담되는 가격

비슷한 기능을 하는 저렴한 센서? = 초음파 센서!







초음파 센서 제어

■ 초음파 센서의 원리


- 초음파를 대상에게 발사하여 반사되어 오는 반사파를 받을 때까지의 시간을 확인하여 거리를 측정하는 센서
- □ 초음파 = 음속 (소리의 속도!)
- 소리의 속도로 거리를 재는 것이므로, 초음파가 돌아오는 시간을 측정함으로써 물체와의 거리를 알 수 있음
- □ 초음파 센서의 구성
- Trig: 초음파를 쏘는 부분
- Echo: 초음파를 받는 부분
- VCC: + 5V 파워를 주는 부분
- GND: 그라운드는 그라운드







초음파 센서 회로




SH Park <pajoheji0909@snu.ac.kr>

Introduction to Robot Making Class week 3 – Fundamentals of Robot

초음파 센서 제어

- 초음파 센서로 거리 재보기
- □ 회로구성
- 1. echoPin → 디지털 12 핀
- 2. trigPin → 디지털 13 핀
- 3. VCC는 5 V에 그리고 GND는 GND에!
- □ 예시 코드




```
int echoPin = 12;
int trigPin = 13;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
 // trig를 출력모드로 설정, echo를 입력모드로 설정
 pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode (echoPin, INPUT);
void loop() {
  // 초음파를 보낸다. 다 보내면 echo가 HIGH 상태로 대기하게 된다.
   digitalWrite(trigPin, LOW);
   digitalWrite(echoPin, LOW);
   delayMicroseconds(2);
   digitalWrite(trigPin, HIGH);
   delayMicroseconds(10);
   digitalWrite(trigPin, LOW);
  // echoPin 이 HIGH를 유지한 시간을 저장 한다.
   unsigned long duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  // HIGH 였을 때 시간(초음파가 보냈다가 다시 들어온 시간)을 가지고 거리를 계산
  float distance = ((float)(340 * duration) / 10000) / 2;
  Serial.print(distance);
  Serial.println("cm");
 // 수정한 값을 출력
  delay(500);
```

fritzing

부저 (BUZZER)


- 부저란? 소리를 내는 작은 스피커
- □ 주파수를 활용하여 음계를 출력
- □ 부저로 소리의 높낮이를 조절 가능
- □ (+)라고 써져 있거나, 옆에 조그만 홈이 파져 있는 쪽의 단자에 +전극을 연결
- □ 우린 부저 연결을 7번핀에 할겁니다!



□ TMI: 소리의 높낮이는 주파수의 진동수랑 관련이 있습니다.

(단위 : Hz)

| 옥타브 음계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| C(도) | 32.7032 | 65.4064 | 130.8128 | 261.6256 | 523.2511 | 1046.502 | 2093.005 | 4186.009 |
| C# | 34.6478 | 69.2957 | 138.5913 | 277.1826 | 554.3653 | 1108.731 | 2217.461 | 4434.922 |
| D(레) | 36.7081 | 73.4162 | 146.8324 | 293.6648 | 587.3295 | 1174.659 | 2349.318 | 4698.636 |
| D# | 38.8909 | 77.7817 | 155.5635 | 311.1270 | 622.2540 | 1244.508 | 2489.016 | 4978.032 |
| E(n]) | 41.2034 | 82.4069 | 164.8138 | 329.6276 | 659.2551 | 1318.510 | 2637.020 | 5274.041 |
| F(과) | 43.6535 | 87.3071 | 174.6141 | 349.2282 | 698.4565 | 1396.913 | 2793.826 | 5587.652 |
| F# | 46.2493 | 92.4986 | 184.9972 | 369.9944 | 739.9888 | 1479.978 | 2959.955 | 5919.911 |
| G(솔) | 48.9994 | 97.9989 | 195.9977 | 391.9954 | 783.9909 | 1567.982 | 3135.963 | 6271.927 |
| G# | 51.9130 | 103.8262 | 207.6523 | 415.3047 | 830.6094 | 1661.219 | 3322.438 | 6644.875 |
| A(라) | 55.0000 | 110.0000 | 220.0000 | 440.0000 | 880.0000 | 1760.000 | 3520.000 | 7040.000 |
| A# | 58.2705 | 116.5409 | 233.0819 | 466.1638 | 932.3275 | 1864.655 | 3729.310 | 7458.620 |
| B(시) | 61.7354 | 123.4708 | 246.9417 | 493.8833 | 987.7666 | 1975.533 | 3951.066 | 7902.133 |



<pajoheji0909@snu.ac.kr>

week 3 - Fundamentals of Robot

부저로 경고음 만들기

- 자동차 후방 센서 원리
- 초음파 센서를 통해 거리를 재서, 운전자에게 차량과 벽간의 거리를 소리로써 알려줌
- 일반적으로 차량에 탑재된 초음파 센서의 정밀도가 현재 쓰는 초음파 센서보다 좋음



- 코드 설명
- tone(핀,음높이,시간) // 아두이노의 부저 함수
- void alarm(float distance) {} // 알람 함수!
- 여기서 float distance는 함수에 넣는 매개변수
- 예시:
- alarm(500); // 알람 함수의 distance란 변수에 500 대입

```
#define buzzer 7
#define echoPin 12
#define trigPin 13
// 한 번 부저가 총 울리는 시간
int buzzertime = 200;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 // trig를 출력모드로 설정, echo를 입력모드로 설정
 pinMode (buzzer, OUTPUT);
 pinMode (trigPin, OUTPUT);
 pinMode (echoPin, INPUT);
void loop() {
 // 초음파를 보낸다. 다 보내면 echo가 HIGH 상태로 대기하게 된다.
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 digitalWrite(echoPin, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 // echoPin 이 HIGH를 유지한 시간을 저장 한다.
 unsigned long duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
 // HIGH 였을 때 시간(초음파가 보냈다가 다시 들어온 시간)을 가지고 거리를 계산 한다.
 float distance = ((float)(340 * duration) / 10000) / 2;
 Serial.print(distance);
 Serial.println("cm");
 // 부저로 거리에 따른 알람 울리기
 alarm(distance);
 delay(200);
void alarm(float distance) {
 if (distance >= 50) {
```

```
tone (buzzer, 500, buzzertime);
else {
 // 거리가 가까워질수록, 더 높은 소리가 난다.
 tone (buzzer, 500*50/distance, buzzertime);
```

저장 완료.

부저로 노래 부르기


■ 데스파시토





https://www.youtube.com/watch?v=2Lok4QqFmWU


- □ 코드위치: https://github.com/WhenTheyCry96/RobotTutorial/tree/master/arduino/
- □ 부저 연결: 7번 핀
- □ LED 연결: 8번 핀 (굳이 안 해도 되긴 함)
- □ LED 연결할 때, 꼭 저항을 달아야 합니다!!! (안 그러면 터짐)



SH Park <pajoheji0909@snu.ac.kr>


Introduction to Robot Making Class week 3 – Fundamentals of Robot

로봇 실습(3): 장애물 인식 로봇



충돌전에 멈추기!

로봇 실습(3): 장애물 인식 로봇



과제: 장애물 회피 로봇

