Introduction to Robot Making Class - Week 2 -

Department of Electrical and Computer Engineering Seoul National University

Seong Hyeon Park and Jae Young Chung

목차

1. 아두이노 프로그래밍

- 1.1 변수와 자료형
- 1.2 조건문
- 1.3 클래스

2. 모터제어

- 2.1 PWM이란?
- 2.2 모터 2개 전진 제어
- 2.3 모터 2개 후진 제어

3. 조도센서 제어

2.1 조도센서 동시에 제어

4. 로봇제작 실습 2주차

4.1 자율주행 자동차를 만들어보자

아두이노 프로그래밍

■ 변수

- □ 데이터를 읽고 쓰는 공간: 메모리
- □ 예시: 센서값, 스위치 ON/OFF상태 등등
 → 메모리에 저장
- □ 데이터를 저장하는 곳: "변수"
- □ 파이썬과 다르게, "**자료형"** 존재!

int value; value = 8; int answer; Answer = value;

버스 이르	出人プ	기그정
면수이름	변수 값	사도영
value	8	int

■ 자료형 (아두이노 우노 한정)

자료형	int	char	float	bool
데이터 종류	정수	정수	실수	진리값
데이터 범위	-32768~32767	-128~127	-3.4E38~3.4E38	true/false
변수 용량	2byte	1byte	4byte	1byte

(char의 경우 글자의 ASCII 코드값을 저장하는데 흔히 사용됩니다)

- 자료형의 중요성: 자료형에 알맞게 데이터가 변환되기 때문
- □ 오른쪽 예시의 결과는? 5입니다.

int val = 3;
int ans = val + (val*7-3)/7;

■ 연산자

□ 산술 연산자는 숫자의 사칙연산 가능케 함 *연산자의 =은 같다가 아니라 대입의 의미

연산자	+	_	*	/	%	-
의미	덧셈	뺄셈	곱셈	나눗셈	나머지	음수
a=7, b=4	a+b = 11	a-b=3	a*b = 28	a/b = 1	a%b = 3	-a = -7

□ 계산과 동시에 대입을 하는 연산자들 (<u>쓰지말았으면 하는 문법!</u>)

연산	a += b	a -= b	a *= b	a /= b	a++	a
의미	a = a+b	a = a-b	a = a*b	a = a/b	a += 1	a -= 1

□ 비교연산자는 값의 같음 혹은 다름의 우위를 판별함

연산자	==	!=	(<=
의미	같다	다르다	작다	작거나 같다
a = 3, b = 4	(a==b):false	(a!=b)∶true	(a⟨b)∶true	(a(=b) true

아두이노 프로그래밍

■ 조건문

□ if 문 : 조건이 참 (TRUE)인 경우, {}안의 코드가 실행됨

```
if (진리값 1)
 진리값 1이 참일 경우 실행할 코드;
else if (진리값 2)
 진리값 1은 거짓이지만 진리값 2가 참일 경우 실행할 코드;
else
 진리값 1, 진리값 2 모두 거짓인 경우 실행할 코드;
```

□ switch 문 : case: 안에 꼭 break;를 붙여주는 습관을 들이도록 합시다.


```
switch (index)
         case 마다 break; 를 안 붙이면,
case 1:
         다음 case를 실행하는 특성 때문에
 num = 2;
         break: 를 꼭 붙이도록 합시다
 break;
case 2:
 num = 3;
 break;
case 3:
 num = 5;
 break;
default:
         Index가 case에 없는 경우엔 default:
         내부의 내용이 실행됨
 num = 0;
 break;
```

아두이노 프로그래밍

- 클래스
- □ 클래스를 쓰는 이유?

관련된 함수와 변수를 여러 번 정의하지 않으면서, 한 데에 묶어서 관리할 수 있음

- □ 예시: 아두이노의 모터 각도, 속도, 앞/뒤 함수를 Motor 클래스로 묶어서 사용
- □ 지금 당장은 사용하지 않을 거지만, 나중에 사용하면 편한 경우가 많음



프로그래밍에서의 클래스 개념

LED 제어 클래스 예시:


```
13 class Blinker {
    private:
      byte pinLED;
15
16
17
      boolean ledState = LOW;
18
19
      unsigned long timeLedOn;
      unsigned long timeLedOff;
20
21
      unsigned long nextChangeTime = 0;
23
24
    public:
      Blinker (byte pinLED, unsigned long timeLedOn, unsigned
26
        this->pinLED = pinLED;
        this->timeLedOn = timeLedOn;
        this->timeLedOff = timeLedOff;
30
        pinMode(pinLED, OUTPUT);
```


■ PWM란?

- Pulse Width Modulation
- □ 아두이노는 0~5 V를 0~255로 아날로그 신호를 출력할 수 있음
- □ 주로 언제 아날로그 신호를 필요로 할까?


ex]

- 모터 돌리기
- LED 제어
- 다양한 소리 내기
- □ PWM을 사용할 수 있는 핀 (<u>물결표 있음)!</u>
- □ 디지털핀쪽의 (3,5,6,9,10,11)
- □ PWM을 사용하는 방법
- □ ex] analogWrite(5, 128)
- * 5번 핀을 통해 128/255 (=1/2) * 5 V = 2.5 V를 출력 가능





- 저번시간에 만들었던 회로 (모터 부분만)
- □ 모터 A: 디지털 핀(5,6), 모터 B: 디지털 핀(10, 11)



>pajoheji0909@snu.ac.kr>

Introduction to Robot Making Class week X – Fundamentals of Robot

PWM으로 모터 제어해보기 (앞)

- 코드 설명
- 디지털 핀 5,6,9,10을 출력핀으로써 사용
- 5번핀의 출력값을 0부터 255까지 크게 해가면서, 모터 속도를 증가
- 5번핀의 출력값을 255에서 0까지 작게 해가면서, 모터 속도를 감소
- (5번 핀이 차의 왼/오른쪽 모터의 전진인지 후진인지 판별 가능!)
- 9번핀의 출력값을 0부터 255까지 크게 해가면서, 모터 속도를 증가
- 9번핀의 출력값을 255에서 0까지 작게 해가면서, 모터 속도를 감소
- (9번 핀이 차의 왼/오른쪽 모터의 전진인지 후진인지 판별 가능!)
- 코드 위치:

https://github.com/WhenTheyCry96/RobotTutorial/tre e/master/arduino 에서 폴더별로 하나씩 있음

파일 편집 스케치 둘 도움말 motorspeed1 void setup() { pinMode(5, OUTPUT); // 5번핀을 출력모드로 설정합니다. pinMode(6, OUTPUT); // 6번핀을 출력모드로 설정합니다. pinMode (9, OUTPUT); // 10번핀을 출력모드로 설정합니다. pinMode(10, OUTPUT);// 11번핀을 출력모드로 설정합니다. 대소문자 조심!! pinMode void loop() { for(int i=0;i<255;i++) { // for 문 반복문 analogWrite(5,i); // 5번 핀에 (i/255*5 [V])만큼 아날로그 신호 출력 // 10 ms 만큼 쉬었다가 // 속도가 점점? -> 빨라진다 for(int i=255;i>0;i--){ analogWrite(5,i); // 5번 핀에 (i/255*5 [V])만큼 아날로그 신호 출력 // 10 ms 만큼 쉬었다가 // 속도가 점점? -> 느려진다 for(int i=0;i<255;i++) { analogWrite(9,i); // 9번 핀에 (i/255*5 [V])만큼 아날로그 신호 출력 // 10 ms 만큼 쉬었다가 // 속도가 점점? -> 빨라진다 for(int i=255;i>0;i--){ analogWrite(9,i); // 9번 핀에 (i/255*5 [V])만큼 아날로그 신호 출력 // 10 ms 만큼 쉬었다가 delay(10); // 속도가 점점? -> 느려진대

대소문자 조심!! analogWrite

스케치는 프로그램 저장 공간 1204 바이트(3%)를 사용. 최대 32256 바이트. 전역 변수는 동적 메모리 9바이트(0%)를 사용, 2039바이트의 지역변수가 남음. 최대는 2048 바이트.

Arduino/Genuino Uno on COM3

Introduction to Robot Making Class

🥯 motorspeed1 | 아두이노 1.8.10

9/20

PWM으로 모터 제어해보기 (뒤)

- 코드 설명
- 디지털 핀 5,6,9,10을 출력핀으로써 사용
- 6번핀의 출력값을 0부터 255까지 크게 해가면서, 모터 속도를 증가
- 6번핀의 출력값을 255에서 0까지 작게 해가면서, 모터 속도를 감소
- (6번 핀이 차의 왼/오른쪽 모터의 전진인지 후진인지 판별 가능!)
- 10번핀의 출력값을 0부터 255까지 크게 해가면서, 모터 속도를 증가
- 10번핀의 출력값을 255에서 0까지 작게 해가면서, 모터 속도를 감소
- (10번 핀이 차의 왼/오른쪽 모터의 전진인지 후진인지 판별 가능!)
- 코드 위치:

<paioheii0909@snu.ac.kr>

https://github.com/WhenTheyCry96/RobotTutorial/tre e/master/arduino 에서 폴더별로 하나씩 있음

motorspeed2 void setup() { pinMode(5, OUTPUT); // 5번핀을 출력모드로 설정합니다. pinMode(6, OUTPUT); // 6번핀을 출력모드로 설정합니다. pinMode(9, OUTPUT); // 10번핀을 출력모드로 설정합니다. pinMode(10, OUTPUT);// 11번핀을 출력모드로 설정합니다. 대소문자 조심!! pinMode void loop() { for(int i=0;i<255;i++) { // for 문 반복문 analogWrite(6,i); // 6번 핀에 (i/255*5 [V])만큼 아날로그 신호 출력 // 10 ms 만큼 쉬었다가 // 속도가 점점? -> 빨라진다 for(int i=255;i>0;i--){ analogWrite(6,i); // 6번 핀에 (i/255*5 [V])만큼 아날로그 신호 출력 // 10 ms 만큼 쉬었다가 // 속도가 점점? -> 느려진다 for(int i=0;i<255;i++) { analogWrite(10,i); // 10번 핀에 (i/255*5 [V])만큼 아날로그 신호 출력 // 10 ms 만큼 쉬었다가 delay(10); // 속도가 점점? -> 빨라진다 for(int i=255;i>0;i--){ analogWrite(10,i); // 10번 핀에 (i/255*5 [V])만큼 아날로그 신호 출력 // 10 ms 만큼 쉬었다가 delay(10); // 속도가 점점? -> 느려진다 대소문자 조심!! analogWrite

🥯 motorspeed2 | 아두이노 1.8.10


파일 편집 스케치 둘 도움말


SH Park


10/20

조도 센서 제어

- 조도센서 (디지털) 입력 받기
- 발광부에서 빛을 쏴서 수광부에서 빛을 읽어서,지면이 어두운지 밝은지를 판별하는 원리
- 밝은지 어두운지에 대한 조절은 가변저항을드라이버로 돌리면서 구현 가능







흰색 면에서 **반사**

Introduction to Robot Making Class

week X – Fundamentals of Robot

검정색 면에서 흡수

조도 센서 제어

- 조도센서 (디지털) 입력 받기
- □ 코드설명:
- □ 조도센서가 연결된 디지털 핀 2번을 다음과
 - 같이 #define SENSOR1 2 로 아예 설정 가능
 - #define 변수 값 // 이런 식으로 사용
 - 여기서 ; 이나 = 을 붙이면 컴파일 에러 발생 pinMode(SENSOR1, INPUT); // 입력 핀으로써
- 사용
- □ 조도센서 (왼쪽/가운데/오른쪽)의 디지털 핀 연결은 가능한 2,3,4번으로 해주길 바람

OR

- □ 조도센서가 연결된 회로를 바꾸는 게 어려 울 경우, 코드에서의 #define 부분을 바꿔주면 됨
- □ 코드위치:

https://github.com/WhenTheyCry96/RobotTutorial/tree/master/arduino 에서 폴더별로하나씩 있음

 sensor1 | 아두이노 1.8.10 편집 스케치 툴 도움말 #define SENSOR1 2 // SENSOR1의 핀 2번을 저장 #define motorlA 5 // motorlA (전진이 아닐경우, 5,6번 서로 교체) #define motor1B 6 // motor1B (전진이 아닐경우, 5,6번 서로 교체) #define motor2A 9 // motor2A (전진이 아닐경우, 9,10번 서로 교체) #define motor2B 10 // motor2B (전진이 아닐경우, 9,10번 서로 교체) void setup() { // put your setup code here, to run once: pinMode(SENSOR1, INPUT); pinMode (motorlA, OUTPUT); pinMode(motor1B, OUTPUT); pinMode(motor2A, OUTPUT); pinMode (motor2B, OUTPUT); void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: if (digitalRead(SENSOR1) == HIGH) { // LED 센서에 HIGH가 입력된다면? analogWrite(motorlA, 255); // 전진 analogWrite(motor2A, 255); // 전진 analogWrite(motorlB, 255); // 후진 analogWrite(motor2B, 255); // 후진 delay(50); 저장 완료.

Arduino/Genuino Uno on COM4

SH Park <pajoheji0909@snu.ac.kr>

Introduction to Robot Making Class week X – Fundamentals of Robot

조도 센서 제어 (3개)

```
#define SENSOR1 2 // SENSOR1의 핀 2번을 저장(제일 왼쪽)
#define SENSOR2 3 // SENSOR2의 핀 3번을 저장 (가운데 센서)
#define SENSOR3 4 // SENSOR3의 핀 4번을 저장 (제일 오른쪽)
#define motor1A 5 // motor1A (전진이 아닐경우, 5,6번 서로 교체)
#define motor1B 6 // motor1B (전진이 아닐경우, 5,6번 서로 교체)
#define motor2A 9 // motor2A (전진이 아닐경우, 9,10번 서로 교체)
#define motor2B 10 // motor2B (전진이 아닐경우, 9,10번 서로 교체)


void setup() {
    // put your setup code here, to run once:
    pinMode(SENSOR1, INPUT);
    pinMode(motor1A, OUTPUT); // motor1 : 왼쪽 모터
    pinMode(motor2A, OUTPUT); // motor2 : 오른쪽 모터
    pinMode(motor2B, OUTPUT);
    pinMode(motor2B, OUTPUT);
}
```

- □ 코드 사용 시 주의 점:
- 1. SENSOR1,2,3의 위치를 각각 파악할것!
- 2. motor1,2가 각각 왼쪽 오른쪽 모터인지 판단!
- 3. motor의 전진/후진이 각각 (5,6) (9,10)인지 확인!

본인의 회로에 맞추어서 코드에서의 #define 부분을 변경하면 됩니다.

```
void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 int S1 = digitalRead(SENSOR1); // SENSOR1의 상태값 저장
 int S2 = digitalRead(SENSOR2); // SENSOR2의 상태값 저장
 int S3 = digitalRead(SENSOR3); // SENSOR3의 상태값 저장
 if (s1 == HIGH && s3 == LOW) {
   // 조도센서 왼쪽은 HIGH 그리고 오른쪽은 LOW일 때 (왼쪽에 선)
   analogWrite(motorlA, 150); // 전진
   analogWrite(motor2B, 150); // 후진
   // 우회전
   delay(100);
 else if ((s1 == LOW \&\& s3 == HIGH)) {
   // 조도센서 왼쪽은 LOW 그리고 오른쪽은 HIGH일 때 (오른쪽에 선)
   analogWrite(motorlB, 150); // 후진
   analogWrite(motor2A, 150); // 전진
   // 좌회전
   delay(100);
 else if ((s1 == HIGH && s2 == HIGH && s3 == HIGH)) {
   // 바로 앞에 선이 있을 때
   analogWrite(motorlB, 150); // 후진
   analogWrite(motor2B, 150); // 후진
   // 뒤로 후진
   delay(100);
   // 위의 두 경우가 아닐 때
   analogWrite(motorlA, 150); // 전진
   analogWrite(motor2A, 150); // 전진
   // 앞으로 전진
   delay(100);
```

자율주행 자동차 회로도



자율주행 자동차 소개

■ 4차 산업 혁명 중 혁신적인 생활 변화를 이끌어 낼 기술



SH Park <pajoheji0909@snu.ac.kr>


Introduction to Robot Making Class week X – Fundamentals of Robot


자율주행 자동차 소개

- 일반적인 자율주행 자동차
- □ 테슬라 자율 주행 데모 (2019년) https://www.youtube.com/watch?v=tlThdr305Qo

자율주행 자동차 소개


일반적인 자율주행 자동차의 원리





■ 일반적인 자율주행 자동차의 동작






https://www.youtube.com/watch?v=rSMgAxC50A0

로봇 실습(2): 자율주행 자동차 기본 원리

■ 조도센서 + 모터 제어를 통한 트랙킹 로봇




□ 코드 위치:

https://github.com/WhenTheyCry96/RobotTutorial/tree/master/arduino/autodriving/

에서 아두이노 파일 (.ino)에 있음 (상세한 상수값, 시간 조절등은 본인의 차량에 맞게!)

로봇 실습(2): 자율주행 자동차

조도센서 + 모터 제어를 통한 자율주행 로봇



과제: 자율주행 자동차 보강하기

조도센서 + 모터 제어를 통한 자율주행 로봇 (완주하도록 노력해 봅시다!)

