



信号•一个承载了某些信息的时变的电压(或其他量)

## 信号的图形表示

■ 连续时间信号: x(t)




■ 离散时间信号: x[n]



#### C-T 和 D-T 信号通常会出现在哪里?

#### 现代的电系统看上去通常是这样的...




## 捕捉和判断"玉兔号"无线电信号的特征


#### 接收信号的时域波形式

×杂乱无章,无特征

#### 接收信号的频域波形。 (频谱仪):


- ✓ 8.462 GHz处有明显 的频率分量
- ✓ 玉兔号下行信号中心 频率约为 8.462 GHz
- ✓ 清晰的信号特征





## 傅里叶的两个主要观点

- (1) 周期信号可表示为呈谐波关系余弦信号的加权和
- (2) 非周期信号可表示为连续频率余弦信号的加权积分



## 连续时间周期信号的傅里叶级数表示

- 周期信号 x(t): 周期  $=T_1$ ,角频率  $\omega_1=2\pi/T_1$
- 三角函数形式的傅里叶级数:

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t)]$$

## 连续时间周期信号的傅里叶级数表示

- 周期信号 x(t): 周期  $=T_1$ ,角频率  $\omega_1=2\pi/T_1$
- 三角函数形式的傅里叶级数:

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t)]$$

## 三角函数空间周期信号的正交分解

## 三角函数空间周期信号的正交分解

- 完备正交函数基:  $\{\cos(n\omega_1 t), \sin(n\omega_1 t)\}, n = 0,1,...$
- 周期信号的正交分解: 傅里叶级数

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t)]$$

投影到  $\cos(n\omega_1 t)$ 维度

## 阐述分解方法和物理含义

围绕信号分解, 阐述分解方法和物理含义:

- 数学形式:**傅里叶级数**
- 物理含义:<mark>频谱</mark>(用另外的坐标系刻画信号特征)

□ 连续时间周期信号的傅里叶级数表示

数学形式


口 连续时间周期信号的频谱

信号特征

## 傅里叶级数物理含义:谐波频率分量叠加


$$x(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(n\omega_1 t + \varphi_n)$$

-对 $[c_n, \varphi_n]$ 对应 $n\omega_1$ 这个余弦分量



#### 时域 vs. 频域中的周期信号表征方法对比


#### 时域



## 信号表征方法 不同时刻的幅度

$$x(t) = \begin{cases} E, & |t| < \tau \\ 0, & \tau < |t| < T \end{cases}$$

#### 频域



信号表征方法 不同频率分量的幅度和相位

幅度频谱  $c_n \sim n\omega_1$ 相位频谱  $\varphi_n \sim n\omega_1$ 

# 小结

# 傅里叶 级数

$$x(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(n\omega_1 t + \varphi_n)$$

把周期信号分解成无穷多呈谐波关系的余弦分量

# 系数 计算

$$a_0$$
,  $a_n$ ,  $b_n$ ,  $c_0$ ,  $c_n$ ,  $\varphi_n$ 

• 基于 $\{\cos(n\omega_1 t), \sin(n\omega_1 t)\}$ 的正交性

#### 频谱


#### 幅度谱 $c_n(n\omega_1)$ ; 相位谱 $\varphi_n(n\omega_1)$

• 一对  $[c_n, \varphi_n]$  对应  $n\omega_1$ 频率的余弦分量

# 信号·带宽

#### 傅里叶有限级数下分量频率的影响


由频谱可以看出:信号的主要能量通常集中于低频分量。



工程应用中,没有必要传输信号的所有频率分量,只要保证将占据信号能量主要部分的频率分量有效传输即可。

#### 信号的带宽

由频谱可以看出:信号的主要能量通常集中于低频分量。




工程应用中,没有必要传输信号的所有频率分量,只要保证将占据信号能量主要部分的频率分量有效传输即可。为此,需要对信号定义"带宽(bandwidth)"。

#### 信号的带宽

(1) FWHM: Full Width at Half Maxim 半峰全宽/半高宽

功率 $(|X(j\omega)|^2)$ 下降到峰值一半(-3 dB)时的频谱宽度。


也称为: -3 dB 带宽。



## 信号的带宽

#### (2) First Zero-crossing Bandwidth 第一过零点带宽

频谱第一个零点(主瓣)对应的频谱宽度。



Further reading: <a href="http://www.ece.villanova.edu/~mobasser/ece4790\_s99/bandwidth.pdf">http://www.ece.villanova.edu/~mobasser/ece4790\_s99/bandwidth.pdf</a>