Q: 为何光取代了电?

Q: 有线单通道通信速率提升?

Q: 什么是信道物理资源? 频率资源? 通道带宽?




Q: 为何光取代了电? 可提供更宽的总车道。

Q: 为何光取代了电?


Q: 有线单通道通信速率提升?

Q: 什么是信道物理资源? 频率资源? 通道带宽?


充分利用频带车道




波分复用技术——WDM



高阶调制




0 1 0 1→所用时间4T




ON-OFF keying: 开关键控

0 1 1 0 1 1 0 0 → 所用时间4T



Multi-level modulation: 多电平调制

高级调制格式



OOK: 1bit/symbol

QPSK: 2 bits/symbol – for the same amplifier bandwidth data rate is doubled

QAM8: 3 bits/symbol

QAM16: 4 bits/symbol

小结

Q: 为何光取代了电?

A: 带宽扩展

Q: 低频语音信号如何在光纤中进行传输?

A: "频带"搬移——调制

Q: 如何提高通信速率?

A: 充分利用频带车道——调制

A: 频谱利用率——高阶调制

信号频谱 信道带宽

Q: 为何光取代了电? 可提供更宽的总车道。

Q: 什么是信道物理资源? 频率资源? 通道带宽? 可提供车道数。

Q: 有线单通道通信速率提升? 波分复用; 高阶调制。


扩展问题

Q: 为何声音会变样?

A: 滤波

传输距离——损耗











光放大技术

dependent only on pump — open up new wavelength band






Q: 为何光取代了电? 可提供更宽的总车道。

Q: 什么是信道物理资源? 频率资源? 通道带宽? 可提供车道数。

Q: 有线单通道通信速率提升? 波分复用; 高阶调制。

无线频谱资源有限



蜂窝通信中,每一代都引入了不同 的多址技术

有效地利用现有的频谱

世界上每个活跃的用户必须有一个独特的频率,否则你会收到别人的信号

世界上大约有50亿手机用户

多址技术

- 把处于不同地点的多个用户接入一个公共传输媒质,实现各用户之间通信的技术
 - ① <u>频</u>分多址 (FDMA)
 - ② <u>时</u>分多址 (TDMA)
 - ③ 码分多址 (CDMA)
 - 4 <u>空</u>分多址(SDMA)

Q: 为何光取代了电? 可提供更宽的总车道。

Q: 什么是信道物理资源? 频率资源? 通道带宽? 可提供车道数。

Q: 有线单通道通信速率提升? 波分复用; 高阶调制。

Q: 无线频谱利用率提升? 多址技术。

新的需求——安全性

5776 Vol. 44, No. 23 / 1 December 2019 / Optics Letters

Letter

Optics Letters

32 Gb/s chaotic optical communications by deep-learning-based chaos synchronization



通信

距离、速度、准确度

基本概念信号 频谱信道 带宽频谱利用率

现代通信——电磁波通信

有线 主干容量需求: <u>距离(衰减)、速度</u>、准确度

无线 频谱资源: 距离、速度、准确度

安全