


# 华南虎战队 23 赛季轮足步兵电控代码框架设计 思想分享

--华南虎 23 赛季平衡步兵电控 余俊晖



华南虎战队 — 华南理工大学机器人实验室 —

## 摘要

无论是仿真与实车代码之间的相互移植、将旧车代码迁移到新车以及同类兵种的车间代码同步,都是一个花费时间并且容易出现 bug 的工作。为了减少这相关的开发时间,并且增强整车代码的模块化程度、提高可移植性等等,笔者提出了一套关于代码结构分层+模块抽象化的代码框架,并在此进行分享。

关键词: 电控, 代码框架, 仿真



## 华南理工大学机器人实验室

## 目录

摘要		2
	· · 关键词:	
1.	背景和设计思想	
	代码结构分层	
	抽象电机模块	
	抽象 IMU 模块	
	总结思考	
		10

#### 1. 背景和设计思想

因为轮足步兵具有使用仿真软件验证控制算法可行性的新需求,在将仿真代码转化为实车代码时却发现工作量庞大且容易出错;将使用 3508 作为轮子电机的第一代平衡步兵代码,迁移到使用 9025 电机的二代平衡步兵上时的时间花销不少;在车间代码同步方面,因为代码与车辆本身强耦合,导致代码同步只能人工迁移同步.....

为了解决以上痛点,提高开发效率,使代码更加模块化,因此笔者设计了这一代码 结构分层+模块抽象化的代码框架。

以下为该框架应用在23赛季轮足步兵上的示例图:




图 1 华南虎 23 赛季轮足步兵代码结构图

## 2. 代码结构分层

该设计将整车代码分为顶层、中间层、底层:

- 1. **顶层:** 负责整车核心的控制算法运行,坐标系与电机转动方向均为"理想化"的, 与 实车完全解耦,可以照搬不动的放到仿真软件、其他同类车上运行。
  - 为了方便在车间同步顶层代码,将顶层分为"数据池"与"计算部分":
  - **数据池:** 负责存储控制参数如 PID 参数,以及控制环的使能信号(若某辆车在 顶层有某个特殊的策略,而另外一辆不需要,可以通过使能信号的设置来解决)
  - → 计算部分: 为控制算法的具体计算流程。

在代码管理时,将项层的"计算部分"设为一个单独的仓库,作为 submodule 加入在整车的总仓库中,而"数据池"创建好模板文件以统一格式,每一辆车的总仓库中放入设置好数值的数据池模板文件,则顶层代码在车间同步将会变得简单。

#### 华南理工大学机器人实验室

- 2. 中间层: 用于对接顶层与底层,将底层的电机转速、电流以及 IMU 数据,转化为顶层的理想坐标系下的对应数据后,通过函数接口将理想数据传递给顶层;同时也负责为顶层提供电机控制指令,将顶层的电机控制指令对接到底层的电机中。
- 3. 底层:对于实车来说,底层是对于实车上的 IMU、电机的数据收发的功能实现部分;对于 webots 等仿真软件来说,底层是调用软件提供的 API 来获取仿真软件中的 IMU、电机数据:

对于整车来说,底层是战队已经封装好的功能模块,而中间层只需为一个平台编写一次后便无需再改动,后续调试均为对于顶层代码的更改。因此,相对于不分层时的代码,分层的代码只需花费短暂的时间编写一个中间层后,无论顶层代码经历了多少改动,都可以在实车和仿真软件之间轻松移植。

#### 以下为轮足步兵中间层的结构:

```
float linerSpeed = 0;
   float target speed y = 0;
   float target_speed_z = 0;
   float target_height = 0.14;
   float power_limit_scale = 0.;
   float centripetal_force_scale = 0.f;
   chassis state structdef chassis state = {};
 } rec data;
#pragma pack()
 MyMiddlewareClassdef();
 void Link_Check();
 void setJointTorque(float tarTorque[4]);
 void sendDigitalBoard(float totalTorque[2], float _angularSpeed, uint16_t _is_balance, uint16_t _is_reset, uint16_t
 void jointInit(MotorHT04Classdef _motor[4]);
 void jointReset();
 void setJointOffset();
 void jointCommandClear();
 float *getMotorAngle();
```

#### 华南理工大学机器人实验室

```
float *getMotorTorque();
void processRecData(Send2ControllerStructdef *recData);
const recDataStructdef &getRecData() { return rec_data; }
LinearDataStructdef *getAccData();
AngularDataStructdef *getEularData();
AngularDataStructdef *getAngleVelData();
abstractMotor<MotorHT04Classdef> jointMotor[4];
abstractIMUClassdef<LPMS_BE2_Typedef> imu;
RecFromControllerStructdef sendMessage;
float jointAngle[4];
float jointTorque[4];
QueueHandle_t USART_TxPort;
USART_COB Usart_TxCOB;
uint8_t port_num[2];
uint8_t LinkCount = 90;
uint8_t continueError = 0;
int16_t packetLossRate = 0;
```

## 3. 抽象电机模块

为了方便中间层的编写以及具体模块的切换,笔者想出了一个分层设计的伴生设计思想——模块抽象。就如同分层思想是为了将顶层算法与执行平台解耦一般,模块抽象是为了将代码中底层的功能模块与实际设备解耦。其主要工作为1.接口统一;2.将模块的运行方向/坐标系抽象;

#### 以下为抽象电机的实现代码:

```
inline virtual bool isInit()
      if(this->motor == nullptr)
         return 0;
         return 1;
  motorType *motor = nullptr;
  inline void bindMotor(motorType *_motor) { motor = _motor; }//绑定电机指针
  inline virtual float getMotorTotalAngle()
      if (isInit() == 0)
         return 0;
     return getRawMotorTotalAngle() * angle_unit_convert * Polarity + baseAngle;
  inline virtual float getMotorAngle()
      if (isInit() == 0)
         return 0;
      return getRawMotorAngle() * angle_unit_convert * Polarity + baseAngle;
  inline virtual float getMotorSpeed()
      if (isInit() == 0)
         return 0;
     return getRawMotorSpeed() * speed_unit_convert * Polarity;
  inline virtual void setMotorCurrentOut(float out)
      if (isInit() == 0)
      setRawMotorCurrentOut(out * out_unit_convert * Polarity);
  float Polarity = 1;
  float speed_unit_convert = 1; // 获取数据的单位转换, 自行设置
  float angle_unit_convert = 1; // 获取数据的单位转换,自行设置
  float baseAngle = 0;
  float out_unit_convert = 1;
```

#### 华南理工大学机器人实验室

#### 以下为将底层的9025功能模块适配到抽象电机模块的代码示例:

```
/**

* @brief 电机轴象模板类,仅仅为了可以转化而写,并无实际作用

* 用模板是为了类名统一,实现泛化

* 模板主类不写实现,是为了避免在传入没有特化过的电机类型时,会出现无法设想的错误

* @tparam motorType

*/
template <class motorType>
class abstractMotor
{
    ;;
    /**

    * @brief 模板特化,MF9025_v2 电机抽象类

    */
template <>
class abstractMotor<MotorMF9025v2Classdef> : public abstractMotorBase<MotorMF9025v2Classdef>
{
    protected:
        inline virtual float getRawMotorTotalAngle()
        {
            return motor->getData().totalAnglelocal;
        }
        inline virtual float getRawMotorAngle()
        {
            return motor->getData().singleAngle;
        }
        inline virtual float getRawMotorSpeed()
        {
            return motor->getData().speed;
        }
        inline virtual void setRawMotorCurrentOut(float out)
        {
            motor->iqcloseControl_Current(out);
        }
    };
}
```

通过构建一个抽象电机基类与抽象电机模板类,模板参数为已经封装好的电机模块 类名,通过导入电机类成员的指针,使用"继承+纯虚函数+模板特化"的方式,强制对 于以上说明的电机必备的几种功能封装二次封装成统一接口。由以上代码示例可以看出, 将原有的底层电机功能模块适配到抽象电机模块只需很小的工作量。

使用该抽象电机模块的优势有三点:

- 1. **电机模块的更换变得简单:** 比如使用 3508 的平衡底盘与使用 9025 的平衡底盘之间的中间层实现部分是一样的,只需将中间层中的 abstractMotor<3508 电机> wheelMotor[2]变更为 abstractMotor<9025 电机> wheelMotor[2],即可完成代码迁移。
- 2. **将电机方向抽象化:** 以底盘电机为例,通常电机的正方向为逆时针转动,这导致了一个问题——底盘向前运动时,右轮电机的输出、转速为负值,左轮却为正值,这无疑是十分"别扭"的,而且也会导致因为疏忽了电机极性导致 bug 的现象存在。通过抽象电机模块的极性设置,会在项层与底层通过中间层进行数据交互时自动进行极性修正,减少了使用者的开发成本、写 bug 的可能性。

#### 华南理工大学机器人实验室

而且将电机方向抽象出来,有助于顶层的使用理想方向与坐标系进行计算,进一步与现实解耦,比如在平衡步兵建模中的理想坐标系为轮子电机施加正力矩时会使底盘往水平正方向加速,通过抽象电机的极性修正后,顶层处理的数据均为建模时的理想坐标系的数据,即减少了开发成本,也降低了出 bug 的概率。

3. **数据转化:** 顶层与底层通过中间层进行数据交互时,抽象电机会自动进行单位转换、偏置修正。通过提前设置好的角度单位转换系数,顶层获取的角度数据可以方便的在 degree 与 rad 之间进行变更,且电机的零点设置也变得简单。

对于速度单位转换系数,将其设置为电机减速比的倒数后,即可方便的获得电机出轴的转速。比如将轮子电机为19减速比的舵轮底盘中间层迁移到14减速比的舵轮底盘中间层,则只需变更该系数即可完成迁移。

而输出单位转换系数,则是用于设置力矩输出对应到电机实际输出的系数,也 是为了方便切换电机时使用。

## 4. 抽象 IMU 模块

除了抽象电机外,还设计了抽象 IMU 模块,用于将 IMU 的实际坐标系对接到顶层的理想坐标系,比如实际 IMU 的 roll 轴为建模时的 pitch 轴、因为 IMU 方向装反导致其建模时的极性与实际数据极性相反等等。

其设计理念与抽象电机的设计理念相同,因此代码放置在附录中,并不做过多解释。

## 5. 总结思考

通过该框架的搭建,使得代码的模块化程度提高,各模块的更换也变得容易,能够减少许多开发时间。因此该框架的推广也作为了华南虎 24 赛季电控组的重要推进方向之一,但该框架仍有不少可以改进的地方,欢迎大家为此框架提供建议,使单片机上的机器人控制程序开发能够越来越接近使用 ROS 那般的模块化与高效。



### 附录 1——中间层+抽象库代码仓库网址:

WhiteNightyu/23 WheelManipulator Infantry code struct: RoboMaster 华南理工大学华南虎战队 23 赛季轮足步兵中间层+抽象模块代码开源(github.com)

## 附录 2——抽象 IMU 模块代码:

```
float y;
   float pitch;
   float yaw;
   float roll;
namespace abstractIMU
       int8_t pitch = 1;
       int8_t yaw = 1;
       uint8_t y = 1;
```

```
* @brief 抽象欧拉角坐标结构体
  uint8_t Pitch = 0;
  uint8_t Roll = 2;
  imuWorldPitch = 0,
  imuWorldYaw = 1,
  imuWorldRoll = 2
* @brief IMU 直角坐标系世界(现实)坐标系枚举
  imuWorldAccX = 0,
  imuWorldAccY = 1,
  imuWorldAccZ = 2
* @brief IMU 抽象类基类,完成了绝大部分的逻辑操作
  LinearDataStructdef accData;
  AngularDataStructdef eularData, angleVelData;
  abstractAccCoordinateStruct abstractAccData;
  abstractEulerCoordinateStruct abstractEularData;
  inline virtual float getACCX() = 0;
  inline virtual float getACCY() = 0;
  inline virtual float getACCZ() = 0;
  inline virtual float getPitch() = 0;
  inline virtual float getYaw() = 0;
  inline virtual float getRoll() = 0;
  inline virtual float getPitchVel() = 0;
  inline virtual float getYawVel() = 0;
  inline virtual float getRollVel() = 0;
```



```
inline virtual bool isInit() = 0; // 检测是否导入了 imu 指针,防止未导入时,因为指针为空指针,调用函数而进
          linerPolarityStruct accPolarity;
          anglePolarityStruct eularPolarity;
          AngularDataStructdef eularBaseData = {0, 0, 0};
          float angle_unit_convert = 1;
          inline void bindEulerCoordinate(imuEulerCoordinate abstractPitch, imuEulerCoordinate abstractYaw,
imuEulerCoordinate abstractRoll)
              abstractEularData.Pitch = abstractPitch;
              abstractEularData.Yaw = abstractYaw;
              abstractEularData.Roll = abstractRoll;
          // 若传入 imuWorldPitch, imuWorldRoll, imuWorldYaw
          inline void bindAccCoordinate(imuAccCoordinate abstractX, imuAccCoordinate abstractY,
              abstractAccData.x = abstractX;
              abstractAccData.y = abstractY;
              abstractAccData.z = abstractZ;
          inline LinearDataStructdef *getAccData()
                  return &accData;
              float tempAccData[3];
              tempAccData[imuWorldAccX] = this->getACCX();
              tempAccData[imuWorldAccY] = this->getACCY();
              tempAccData[imuWorldAccZ] = this->getACCZ();
              accData.x = tempAccData[abstractAccData.x] * accPolarity.x * angle_unit_convert;
              accData.y = tempAccData[abstractAccData.y] * accPolarity.y * angle_unit_convert;
              accData.z = tempAccData[abstractAccData.z] * accPolarity.z * angle_unit_convert;
              return &accData;
```

```
inline AngularDataStructdef *getEularData()
                   return &eularData;
               float tempGyroData[3];
               tempGyroData[imuWorldPitch] = this->getPitch();
               tempGyroData[imuWorldYaw] = this->getYaw();
               tempGyroData[imuWorldRoll] = this->getRoll();
               eularData.pitch = tempGyroData[abstractEularData.Pitch] * eularPolarity.pitch * angle_unit_convert
 eularBaseData.pitch;
               eularData.yaw = tempGyroData[abstractEularData.Yaw] * eularPolarity.yaw * angle_unit_convert +
eularBaseData.yaw;
               eularData.roll = tempGyroData[abstractEularData.Roll] * eularPolarity.roll * angle_unit_convert
 eularBaseData.roll;
              return &eularData;
            inline AngularDataStructdef *getAngleVelData()
               if (isInit() == 0)
                  return &angleVelData;
               float tempGyroData[3];
               tempGyroData[imuWorldPitch] = this->getPitchVel();
               tempGyroData[imuWorldYaw] = this->getYawVel();
               tempGyroData[imuWorldRoll] = this->getRollVel();
               angleVelData.pitch = tempGyroData[abstractEularData.Pitch] * angle_unit_convert *
eularPolarity.pitch;
               angleVelData.yaw = tempGyroData[abstractEularData.Yaw] * angle_unit_convert * eularPolarity.yaw;
               angleVelData.roll = tempGyroData[abstractEularData.Roll] * angle_unit_convert *
eularPolarity.roll;
               return &angleVelData;
   #if USE_LPMS_BE2
   template <>
   class abstractIMUClassdef<LPMS_BE2_Typedef> : public abstractIMU::abstractIMUBaseClassdef
   private:
       LPMS_BE2_Typedef *lpms = nullptr;
```

```
inline virtual float getACCX()
    return lpms->get_data().linearAccX;
inline virtual float getACCY()
   return lpms->get_data().linearAccY;
inline virtual float getACCZ()
    return lpms->get_data().linearAccZ;
inline virtual float getPitch()
    return lpms->get_data().Euler_Pitch;
inline virtual float getYaw()
   return lpms->get_data().Euler_Yaw;
inline virtual float getRoll()
   return lpms->get_data().Euler_Roll;
inline virtual float getPitchVel()
    return lpms->get_data().caliGyroY;
inline virtual float getYawVel()
   return lpms->get_data().caliGyroZ;
inline virtual float getRollVel()
    return lpms->get_data().caliGyroX;
inline virtual bool isInit()
    if (lpms == nullptr)
inline void bindIMU(LPMS_BE2_Typedef *_lpms)
    this->lpms = _lpms;
```



```
inline void update(uint8_t *data)
{
    if (isInit() == 0)
        return;
    lpms->LPMS_BE2_Get_Data(data);
}
```

