

# PHY6222/52 SWD Debug chendy(20210118)


#### 1)把工程配置成NO SLEEP模式




#### 2) 擦除芯片里的程序




#### 3) 选择对应ramxip.ini,如下图参考




4) 用Phypluskit生成hexf文件, ramxip.ini会调用hexf文件(默认是object, 为了方便,可以hexf文件目录修改为bin录下)




#### 5)选择debug连接设备,如下图




6) setting,debug选项中选择"SW"



7) setting-》flash download选项如下



#### 8) 运行debug,run到对应的断点处



(二)非XIP工程

非XIP工程是直接在RAM 里run,通过SWD debug的时候, .ini 文件选则ram.ini文件,不需要hexf文件。其他参考上面带xip 工程的debug步骤。