
SIEMENS

FDCIO222, FDCIO224	FDCH221
en Input/output module	Housing
de Ein-/Ausgabebaustein	Gehäuse
ru Модуль ввода/вывода	Корпус
es Módulo de entrada/salida	Carcasa
it Modulo in/out digitali	Contenitore



Применение

Модуль ввода/вывода может использовать выходы в целях управления, а входы — для контроля состояния "сухих" контактов. Корпус позволяет защитить модуль от влияния окружающей среды и опасности, связанной с электрическим напряжением.



ОПАСНОСТЬ

Уровень напряжения вплоть до 250 В перем.т. может возникнуть на клеммах модуля!

Угроза для жизни при контакте с действующими компонентами!

- Используйте корпус FDCH221 при коммутации выходов с напряжением >60 В пост.т. (колебание <10 % от среднего значения) или >30 В перем.т. (пиковое значение макс. 42.4 В).
- Убедитесь в том, что при прокладке кабели не находтс под напряжением.

Подготовка

Процесс установки зависит от места и типа установки модуля.

- 1. Определитесь с местом установки.
 - Установка вне электрического шкафа
 - Установка в электрическом шкафу



Выходные шлейфы модуля ввода/вывода не контролируются! Для ввода в действие противопожарных средств согласно VdS, модуль следует устанавливать в противопожарный корпус.

- 2. Определитесь с типом установки.
 - В корпус FDCH221 (рис. 5)
 - На монтажную рейку (рис. 1)
 - На ровную поверхность (рис. 2)

Установка в корпус



ПРИМЕЧАНИЕ

Применение модуля во влажной или пыльной среде

Повреждение модуля из-за пыли или попадания воды

- Во влажной или пыльной среде модуль устанавливают в корпус FDCH221.
- 1. Откройте корпус (рис. 5).
- **2.** Определитесь с кабельными вводами, затем откройте их.
- **3.** Для установки корпуса на ровную поверхность используйте два винта (рис. 3).
- **4.** Прикрепите кабельные сальники с резьбой M20 x 1,5 к корпусу и подведите кабели (рис. 4).

- **5.** Для установки модуля в корпус используйте два винта M3 x 12 (рис.2).
- **6.** Закройте корпус с помощью прилагаемых винтов (рис. 5).

Установка модуля ввода/вывода на монтажную рейку



ПРИМЕЧАНИЕ

Высокая температура на месте установки модуля

Перегрев и повреждение модуля

- Расстояние между двумя модулями или модулем и любым другим компонентом должно составлять минимум 1 см.
- **1.** Вставьте два монтажных кронштейна в модуль ввода/вывода.
- **2.** Прижмите модуль ввода/вывода и монтажные кронштейны к рейке, так чтобы защелкнулись кронштейны (рис. 1).

Установка модуля ввода/вывода на ровную поверхность



ПРИМЕЧАНИЕ

Высокая температура на месте установки модуля

Перегрев и повреждение модуля

- Расстояние между двумя модулями или модулем и любым другим компонентом должно составлять минимум 1 см.
- 1. Закрепите модуль ввода/вывода на ровной поверхности с помощью двух винтов (рис. 2).

Электроподключение

1. Подключите кабели к клеммам (рис. 8).




Помните о положительном и отрицательном полюсах.

Подключайте по одному проводу к клемме. Это позволит гарантировать надежное подключение устройства в течение всего срока службы.

- 2. При использовании экранированных кабелей: Подключите экран к клеммам DBZ1190-AB (аксессуар). Экран не должен соприкасаться с несобственными заземляющими потенциалами или металлическими частями устройства.
- **3.** Подключите резисторы к входным клеммам (рис. 6 и рис. 7). Резисторы включаются в конце линии!
- 4. Закрепите кабели хомутами (рис. 9).



За дополнительной информацией обратитесь к документу 007023.



en Details for ordering	de Bestell- angaben	ru Для заказа е	S Datos de pedido	it Dati per l'ordinazione
B	BPZ:3383580001 e	1 Resistor Rs 1k15; 1 %; 0.25 W		
	d	Widerstand Rs 1k15; 1 %; 0,25 W		
	r	Резистор Rs 1k15; 1 %; 0,25 Вт		
	е	Resistencia Rs 1k15; 1 %; 0,25 W		
	i	Resistenza Rs 1k15; 1 %; 0,25 W		
A5Q000009	A5Q00000944 e	Resistor 2k7; 1 %; 0.35 W (FDCIO224)		
	d	Widerstand 2k7; 1 %; 0,35 W (FDCIO224)		
	r	Резистор 2k7; 1 %; 0,35 Вт (FDCIO224)		
	е	Resistencia 2k7; 1 %; 0,35 W (FDCIO224)	1	
	i	Resistenza 2k7; 1 %; 0,35 W (FDCIO224)		
	A5Q00014012 e	Resistor 560; 1 %; 0.25 W (FDCIO224)		
	d	Widerstand 560; 1 %; 0,25 W (FDCIO224))	
	r	Резистор 560; 1 %; 0,25 Вт (FDCIO224)		
	е	Resistencia 560; 1 %; 0,25 W (FDCIO224))	
	i	Resistenza 560; 1 %; 0,25 W (FDCIO224)		
DBZ1190-AB	BPZ:4942340001 e	Connection terminal 1 2.5 mm ²		
	d	Verbindungsklemme 1 2,5 mm ²		
	r	Клемма 1 2,5 мм²		
	е	Terminal de conexión 1 2,5 mm²		
	i	Morsetto di collegamento 1 2,5 mm²		

OOO <Сименс> Департамент Siemens Building Technologies Россия, Москва Тел. +7 495 737 18 21 Факс +7 495 737 18 20 www.sbt.siemens.ru © Siemens Switzerland Ltd 2007-2009 Данные и дизайн могут быть изменены без предупреждения.



За более подробной информацией обратитесь к Декларации Соответствия ЕС, которую можно получить, позвонив в Центр технической поддержки: тел. +49 89 9221-8000

Year 09 Стандарт: EN 54-17, EN 54-18