
## Guide d'utilisation application web NAO

Au lancement de l'application, vous êtes redirigé sur la page de connexion :



Lors de la connexion, vous êtes redirigé vers la page de contrôle distant :



lci, vous pourrez stopper le robot via le bouton dans le coin gauche, vous déconnecter à l'aide du bouton opposé.

Ensuite pour accéder aux contrôles des différentes actions du robot, il faut cliquer sur "afficher le contenu de chaque rubrique, d'autre rubrique sont disponibles en défilant vers le bas :

Stop	Contrôle du Robot NAO	Déconnexion
	Contrôle de la posture  Cacher le contenu	
	Se lever	'
	S'asseoir	
	Se coucher	
	Repos	
	Contrôle du mouvement	

Enfin, vous pouvez consulter l'état de la batterie du robot et modifier son volume en bas de page :

