# 家用网络优化建议

#### 1. 电源与散热优化

尽量设备不要叠落一起,影响散热,换较好的 DC 电源(波纹好),能自己改统一供电更好(多分头),效率高,能节点电。网线头注意做好,不马虎,避免潮湿。(电源换台牌或一些洋垃圾拆机的代工。市面广西及广东源头的台达及一些 DC 电源都是改标虚标的,要买 8A 用就买 10A 的。这个是内幕了),一定要保证足功率的电源,才能稳定网络接口、WIFI 输出功率也才会稳定,别轻视好电源的重要性。

### 2. 网络结构优化

家用网络结构尽量在同一层交换下(说简单理解点就是所有设备都是同段IP,如 192.168.0.X),尽量不要做多层(多次WAN口层接)交换,家用没必要多层网关。每增加一层增加2-3MS延迟,且影响NAT转发。网络节点设备最好都用固定IP,方便设备共享访问与管理,除非你要做隔离。

#### 3. WIFI 频宽设置

WIFI 频宽在保证使用带宽需求下,尽可能的低,一来减少干扰、二来能降低延迟,三有更好的穿透能力。比如 2.4G 就只用 20HZ,满速度也有 12M/S 的下载。保证手机游戏最低的延迟稳定,也能增加智能家电的覆盖及连通率(现家电基本都只支持 2.4G 20HZ)。5G 一般 40HZ 够用了,更大的带宽,更多的邻频干扰。不用的频率 2.4 或 5G 就关掉,减少一个射频芯片发热(现在这货比 CPU 都热)。

### 4. 光猫桥接模式

光猫能桥接改用桥接(但要自己折腾组播 IPTV),光猫 CPU 的性能不足成网关瓶颈,又浪费了好路由 CPU 性能。另外有些光猫改不了 NAT 模式,默认 NAT4,NAT1 有更好的穿透性,适合游戏及视频资源连接,虽然相对于网络开放性更高,但家用一般问题不大,没有较重要级别文件,特重要的单独加防火墙或转移存储。网关换好点,网络发挥也好点。(干兆有的地区是例外,受限光猫设备或是 ISP 后台限制,改桥接掉速)

### 5. OP 服务管理

OP 上多余的服务,不熟悉的玩家,建议不要轻易删除,轻则清不干净,重则直接 OP 不启动,只要不是硬路由非要让软件空间出来,我都建议在启动中改禁自启动,这些开机后并不占用任何 CPU 及内存资源了。

### 6. WIFI 信号增强

WIFI 路由天线,比如是背靠墙的(空射区域),可以自己用含金属材质的平面(比如光盘、外卖包装锡纸、一些铜板纸张),平放天线后面,可明显加强 WIFI 信号的接受功率,调好能增强 5-10DB 的接收,雷达效果。 (光盘直接放天线背后也有效果,也可绑天线上,可以多放几个)

### 7. 软路由系统选择

软路由不建议用 U 盘做系统,容易文件损坏及坏块,稳定性不好。

### 8. 多拨及多 WAN 设置

家用多拨及多 WAN 只有在在下载及上传有用,当然还受 ISP 局端限制,影响叠加成效。因 OP 先天的多路策略薄弱,多路效率不太好,多个网关出口容易网络波动或网络卡顿,不如单线顺。所以除非你能手动将端口策

略补全及分流做好才会好用,但这在 OP 上是大量的采集工作要做,并且有些是随机的端口映射,麻烦也不完美。多路应用爱快就比 OP 上要好多了,自带策略库及分流库,方便多路设置,更精准一些。多路还有负载均衡的作用,除非你带宽经常吃满。当然也可用于作备线。

### 9. 多节点覆盖方案

家里多节点覆盖,能 MESH 就 MESH, 走哪不掉,不建议用面板式的,好看但是性能都拉跨,家用一般 2 个完全够,设计 2 个中心覆盖点,不用太近,过于密集覆盖也自身干扰,可调小点功率缩小覆盖,尽量让设备落在最近的节点上。非要面板式的,近来喜欢华为 airengine 5761-11W 这种挂壁式的

#### 10. OP CPU 性能设置

OP 的 CPU 性能开高些,不要默认动态节能,好 U 就应发挥性能,保证 CPU 响应及网络响应满的,自动降频切过来,也会网速及延迟波动,那点节能根本节不了多少能耗。选个较高的基础频率。我个人还是觉得网络 CPU 的性能还是有差异的,虽然都能上网。

### 11. QOS 流控设置

要用 QOS 流控,所有的加速功能都要关掉才有效,软硬加速的都要关,SFE 及 OFFLOAD 日常也不建议开,虽然能减少 CPU 占用和增加转发率,但容易卡或断。

#### 12. DHCP 服务管理

整网同层内只一个 DHCP 服务为好,多了容易冲突,不用的日常关掉,一般是主路来控,除非主路 DHCP 功能不全,无法指定网关或 DNS。

### 13. 光猫 TR069 设置

光猫的 TR069 不要听信删除,这样电信升级换 VLAN,无法下发,排查无法上网原因会让你找半天,还得复位 光猫 ,重新下发。方法:只用在原 ITMS 的地址下改一下,增加或删除一个符号,让地址报错就行了,电信也 就管控不了。电信升级,只用把地址还原,新下发好了后,再改过来。

### 14. 网络稳定性建议

忍住少折腾,能正常用就别不折腾,最新的不一定兼容或稳定差,家里断网多数是自己玩坏的,还少挨家人骂,我就是。

## 15. WIFI6 升级建议

WIFI6 能上就上,有多通道色染、OFDMA,抗干扰和延迟好不少。

## 16. 多 WAN 分流方案

真要多 wan 分流及流控, 还是装爱快, 现阶段策略无人能及。

### 17. 系统安装方式

直装系统是最好的,我 X86 都喜欢直装 OP,不喜欢套娃,有损耗及增加延迟。(自己现在就把 X86 全换成 ARM,从 RK3399 到 A311D 到 RK3588S,我纯跑 OP 作路由,单装一台主机跑服务器或 NAS。)

#### 18. OP 刷机建议

OP 刷机,我个人建议,非 MTK 的最好别刷(有个别例外也有闭源或好的第三方驱动),因为 MTK 有闭源驱动,能相对保障 WIFI 信号(MTK 也有缺点,果子兼容性不那好),多数情况信号都不如原厂固件,要就加个 ARM 盒子或开发板刷 OP 作旁路由。 1 保障 WIFI 信号 2 增加功能。

### 19. NAS 服务建议

日常 OP 上一些轻 NAS 服务够多数人了,下载服务、文件备份、媒体共享,OP 上都有功能,自己多研究吃透,也不一定非要去折腾群辉 NAS。最简单就是搞个玩客云原系统,我觉得挺好用的。

### 20. WIFI 加密模式

WIFI 加密模式优先用 WPA2PSK,加密类型 AES。

#### 21. 桥接设置建议

能少桥接少桥接,同 LAN 就不用桥接。

### 22. 定时重启建议

定时重启,不要去显摆多少天不重启,又不是服务器需要 7X24 小时不断网,再说为啥服务器要上带校验的内存,比如 ECC,就是因为内存驻留久了,也会偏移出错,何况你还是普通内存。本身一些日志及临时文件也会不断增长占内存资源,硬路由本身内存也不大。起码一周一启,保证内存新鲜,整体系统流畅。

### 23. OP 监测工具建议

OP 那些花俏的流控监测,如 NETDATA、NLBW,我建议是删除了,一来时时占 CPU 资源,二来这种必定是靠抓包记流量损网络性能。三基本网络正常了,很少使用得上。

### 24. WAN/LAN 模式设置

现在很多路由是自动 WAN/LAN 模式,有时候你根本不需要桥接,它自动给你来个,建议还是自己手动固定掉,方便排查及管理,TP 现多数都有游戏口(就是小包优先走)及网口汇聚功能,可以利用起来。

### 25. 防火墙设置

家用除了最外层网关需要防火墙,内部路由的防火墙都可以关掉,减少性能损耗及穿透性。

### 26. 设备老化问题

路由器的射频芯片、功放用了几年后,也会老化衰减信号的,该换还得得换,这东西长年开着一直工作,不容易,所以买二手老设备时,也要多留个心眼。

### 27. 网卡选择建议

2.5G 上 INTEL 的 225 226 是比较容易有断流的批次,这个没有明确是啥原因,也不断出了几次硬件修正版本,有人断,有人不断,相对 REALTEK 8125 更稳定点,我个人使用感觉 225 断流和温度有关。X86 软路由要尽量规避 N5105,反正这货,虚拟机有人稳有人不稳,最好别碰。

#### 28. 高速网卡散热

高速网卡发热不小,性能是好,特别万兆的,要上风扇来玩。但现阶段高速网卡都是硬网卡,不像现家用都是软网卡,占 CPU 资源。要追求极致,可以买些拆机的服务器网卡来玩,还支持多队列传输。我就用 I 3 5 0 T 2 打游戏。

### 29. OP 多路玩法

虽然我不太赞成 OP 玩多路,但是 OP 可以有线+有线,有线+无线,无线+无线,叠加或分流的玩,资源利用,也可以热备线路

#### 30. USB3.0 干扰问题

usb3.0 接口 ,会影响 WIFI2.4G 信号,所以要就关掉 USB3.0 模式,或在接口全周边贴些屏蔽胶带包一下。可能 这原因,也是我不想无线路由加风扇吧。

### 31. 无线设备干扰处理

有些无线鼠标 耳机 蓝牙设备会有 WIFI 干扰,不稳定,把这些设备的接收器用 USB 延迟线延长在手边,这样必然 干扰小。

### 32. DNS 设置建议

多用几个不同的 DNS,有可能解析出更多的 IP 及逃脱 ISP DNS 屏蔽。这对支持多点传输的视频流和下载有好处,也能解部分运营商和谐部分网站。

# 33. P2P 软件管理

一些不用的 P2P 下载或直播软件(百度网盘、迅雷下载、看直播软件)用完要关掉。后台会自动不断上传,占用资源,有些电视机,ITV 也开着有不少上传,要用的手动去流控里去限上传速度,避免无用浪费。

### 34. 去广告设置

开去广告,最好 CPU 性能好一点,起码 COREMARK 有 3W 分以上为佳,滤包时感知小。2W 分也能用,只是感觉不如 3W 响应快。(我自己用 5W 到 10W 分不那明显)规则不用太多,很多是合包重复的,6-8W 条完全够用。

### 35. 设备散热建议

路由架空些起来,也降温不少。

### 36. WIFI 信道选择

WIFI 频道,自己先测下找些人少或在你区域弱信号占用的,固定来用。(不要学我,把隔壁酒店的密集 WIFI 破解了固定通道,总干扰我频段)

### 37. 科学上网分流设置

science 后不光要做区域分流还要做协议分流,有需要的还要做设备分流。

## 38. 节能模式关闭建议

关闭任何节能模式有利网络顺畅,实际节不了多少电,本身网络设备不是高功耗,另网内基本保持轻负载流量,及 DNS 后台查询,ITV、P2P 程序等在偷跑,断不了流,休眠不了。(有线网卡,无线模式、路由 CPU 等)

#### 39. 软硬路由转发对比

硬路由才支持硬件加速转发、(主要是 MTK 有 HWNAT 的、高通有 NPU 的、博通有个别支持)和硬交换机,主要是极大减少 CPU 和略提高转发率,软路由都是软件转发和软交换的,并不说软路由转发就差,只是要求 CPU 好点,家用日常根本跑不满,不用纠结,完全够日常用的。但软路由交换能力薄弱才是关键,全靠 CPU 跑,所以,软路由不要接太多 LAN 接口,非常吃 CPU,多 LAN 或内网传输高建议接在硬路由或交换机上。

#### 40. 路由 CPU 架构演进

原来的路由 CPU 都是 MIPS 架构的,熟悉的经典型 MTK7620 7621 系列为代表。现近二年都升级为 ARM 的架构,先阶段以 A53 为主,频率和性能有了大的进步,还加入了一些网络专用 FPU 辅助。高通的 NPU,MTK 传统艺能 HWNAT。所以,买新不买旧。

#### 41. ARM vs X86 选择

ARM 和 X86 软路由怎么选?如果当纯作路由系统来用话,ARM 性能并不比 X86 差到那多,有些还会反超,有人可能说同样的价格能买 X 8 6。不错,但是 ARM 有更好的被动温度和更小的体积与能耗,我不在乎 ALL IN ONE 的功能,专精路由 + science,那 ARM 合适我。当然 X 8 6 同价会有更强的性能,更方便更多的固件支持(爱快只支持 X 8 6,流控一流),多种虚拟机(ARM 也能,只是比较麻烦),能玩更多花活,但套娃过多会降性能和稳定性的可能,也有 ALL IN BOOM 的风险。这个就看个人喜好和偏重点了。选 ARM 就技术性要求高点,要折腾多些,X86 思考资料多。我自己现在主路都不用 X86 了,ARM 纯 OP 跑,主要是 X86 被动散热太热了。

### 42. 中继设置建议

中继不要用单频接收发,单频降一半,还半工模式,把接收发双频分开,支持 3 频的路由就能双频 AP。

## 43. DNS 套娃流程

DNS 套娃,一定要搞清动线流程,包括 science 的分流上游及远程的 DNS 区分,不要选返回最快的单一 IP 模式,这样损失支持多点传输的视频及下载速度,对游戏到是有效果,能进延迟相对最低的服务器。

### 44. 光猫 WIFI 关闭建议

光猫的 WIFI 不用就关掉,减少路由 WIFI 干扰,还能减少点光猫发热。另有的光猫还有些插件服务的,能关也一起关掉。

### 45. MTK 路由加速设置

MTK 路由开了硬件 NAT 和 WIFI 加速后,不要开任何软件相关加速,如 SFE OFFLOD、CPU 负载均衡、BBR,会卡或出错。

## 46. OP 防火墙设置

OP 防火墙或 TURBOACC 有"全锥形 NAT 选项"的,就是 FULL CONE,建议打开。

### 47. 科学上网与 IPV6

science 之前关掉和 IPV6 相关的所有,开启所有 V6 过滤,解析测试 DNS 只有 IPV4。

### 48. 旁路由说明

旁路由又叫旁路网关,在原有网络中增加一台设备作第二网关,网络先经旁边网关再经主路网关出口,一般纯作 OP 服务功能拓充,需要 OP 服务 (science) 的设备走旁路网关或指向其 IP 作 DNS (去广告)。既主路由不能刷机或保留原厂固件 WIFI 性能的一种最佳增设方案。

### 49. 游戏 UDP 设置

science 如果要玩游戏或主机,就把 UDP 通道打开,也可针对设备单独打开 UDP,尽量选所属服务器延迟低的节点。

### 50. 网卡固件更新

无线及有线网卡固件和驱动都是可更新的,有断流的问题,就先刷刷固件或换驱动试试。

### 51. WIFI 断流处理

WIFI 断流先换低频通道上,降低频宽,再关了 WIFI 上有关节能的选项,再就关了 WIFI6 (老设备兼容不好)

### 52. SSH 安全建议

OP的 SSH 服务最好日常关掉或 SSL 加密凭证, 防被黑的可能。

### 53. 浏览器安全设置

各类 EDGE 、CHOROME 通用核心浏览器,设置一安全-使用安全 DNS 要关掉。

# 54. 内存盘使用建议

现在电脑内存大,装个内存盘软件,少量内存模拟内存盘,把浏览器的 CAHCE 转移到内存盘上,一来减少 SSD 的擦写量,二来网页加载秒开,用了停不下来。

### 55. 宽带安装技巧

给你装宽带调试的师傅买个好水或好烟,就能要到超级密码,做光纤或对接时光