
实际应用中,常把超声波换能器称为超声波探头。实验中常用的探头有直探头和斜探头两种,其结构如图。

探头通过保护膜或斜楔向外发射超声波; 吸收背衬的作用是吸收晶片向背面发射的声波,以减少杂波;

应配电感的作用是调整脉冲波的形状。 一般情况下,采用直探头产生纵波,斜探头产生横波或表面波。对于斜 探头,晶片受激发生超声波后,声波首先在探头内部传播一段时间后,才到达试块表面,这段时间称为探头的延迟。对于直探头,一般延迟较小,在测量精度要求不高的情况下,可以忽略不计。



3. 超声波的振型及界面的反射与折射

如果晶片内部质点的振动方向垂直于晶片平面,那么晶片向外发射的就是超声纵波。超声波在介质中传播可以有不同的振型,它取决于介质可以承受何种作用力以及如何对介质激发超声波。通常有三种情况: 纵波波型:介质中质点振动方向与超声波传播方向一致。任何固体介质当其体积发生交替变换时均能产生

频波型:介质中质点的振动方向与超声波传播方向垂直。固体介质除了能承受体积变形外,还能承受切变变形,因此当有剪切力交替作用于固体介质时均能产生横波。横波只能在固体介质中传播。表面波波型:沿着固体表面传播的具有纵波和横波双重性质的波。可看成是由平行于表面的纵波和垂直于表面的横波合成,震动质点的轨迹为一椭圆,在距表面1/4波长深处振幅最强,随深度增加很快衰减,离表面一次发展上线的对象点振到振幅之级。积极导力

超声波在界面传播时可发生振型转换:当一种特定类型的波入射时,反射和折射波中可以包含另外类型波 的成分。


超声波在介质界面上的反射折射需要满足Sneel定律:

反射:

折射:

为超声波的入射角和声速, 和 分别为纵波反射角和横波反射角; 和 分别为纵波折射角和横 和 分别是第一种介质中纵波声速和横波声速; 和 分别是第二种介质的纵波声速和横波 波折射角; 声速

采用如图的可变角探头(其中探头芯可以旋转),通过改变探头的入射角可以得到不同折射角的斜探头。当入射角为0时为直探头。 在斜探头或可变探头中,如果介质1的声速小于介质2的横波声速,而横波声速又小于纵波声速,根据公式(2),存在两个临界入射角



第一临界角

第二临界角

< 时,介质2中存在横波和纵波; < < ,只有横波;当 > 时,无纵波,也无横波,出现表面 波。

4. 超声探伤与成像原理

超声探伤或成像都是通过测量反射波来获取物体内部的信息。 在进行缺陷定位时,首先找到找到缺陷反射回波最大的位置;然后测量缺陷反射回波对应的时间t,根据被测材料的声速v可以计算出缺陷到探头入射点的垂直深度H或水平距离L。在超声成像时,探头在试块顶部二位扫描,得到来自试块内部缺陷深度的分布,再利用计算机进行图像重建,可得立体图形。由于衍射存在,实际的超声波总有一定的发散性。超声探头反射能量的指向性与探头的几何尺寸和波长有

通常用偏离了中心轴线后振幅减小一半的位置表示声束的边界。如图,在同一深度位置,中心轴线的能量最大,当偏离中线到位置A、A'时,能量减小到最大值的一半。其中角定义为探头的扩散角。 越小,探头 方向性越好,定位精度越高。 设X的位置为原点 , A点到中心位置的坐标为1, '点的为2 , 则直探头 的扩散角为:




图 8 超声波探头的指向性 (a)直探头(b)斜探头

斜探头的扩散角为:

为小孔深度 为折射角。 对于斜探头,通过回波时间只能确定缺陷距离探头的直线距离中对缺陷的准确定位,需要确定折射角。 通常采用如图9所示 通常采用如图9所示的不同深 度、不同水平位置的两个缺陷A、B对声波的反射来测量折射角。 B分别为缺陷A、 B具体参考点O的水平距离 , HA、 HB分别为缺陷A、 的距离探测表面的垂直距离 , AO和BO分别为探头前沿距离参考点O的水平 距离,则:




图 9 折射角测量示意图