




段鹏瑞

主要内容


- 1 交换单元的基本概念和数学模型
- 2 各类交换单元
 - 基本开关阵列、共享存储器、总线型
- **3**交换网络
 - CLOS BENES TST BANYAN DSN

电信交换系统的基本结构




交换设备的结构


- 交換单元
 - 在入线和出线间建立连接, 将入线上的信息发送到出线 上
- 控制单元
 - 对信号进行译码,控制交换 单元的动作
- 接口单元
 - 外部线路信号与交换单元信号的转换



1 交换单元


- 交换单元
 - 完成交换功能的基本部件,能按照一定的要求,将入线上的信息 发送到指定的出线
- 按照信息流向分类







1 交换单元

■ 按照使用需求分类









1 交换单元

- 交换过程
 - 建立内部通道,完成入线与出线上的信息交换
 - 在完成信息交换后,拆除内部通道



同步时分复用信号的交换



统计复用信号的交换

1 交换单元---连接

- M*N交换单元的入线集合与出线集合分别为 入线集合 T = { 0, 1, 2...M-1 } 出线集合 R = { 0, 1, 2...N-1 }
- 连接的定义

对于一个入端 t ($t \in T$) 和一组出端 R_t ($R_t \subseteq R$), $c = \{t, R_t\}$ 称为一个 连

接。

其中 t称连接的起点, $r \in \mathbb{R}$,称连接的终点

若 $\mathbf{r} \in \mathbf{R}_{t}$, \mathbf{R}_{t} 中含有多个元素,则称该连接是一对多(点对多点)连接


- 同发与广播
 - 一个交换单元中,若允许点对多点的连接,则称具有同发功能;


若允许一个入端对全体出端的连接(即R_t=R),则称具有广播功能。

交换单元中不允许多对多或多对一连接,该种情况称出线冲突。

1 交换单元---连接方式

• 交换单元的连接方式: $C = \{c_1, c_2,...\}$ 为由若干个连接组成的集合。 连接方式对应于某一时刻





起点集: $T_c = \{ t; t \in c_i, c_i \in C \}$ 为该连接方式中所有连接的起点组成的集合。


终点集: $R_c = \{ r; r \in R_t, R_t \in c_i, c_i \in C \}$ 为该连接方式中所有连接的终点组成的集合。


■ 若入端 $t \in T_c$,称其处于**占用** 状态;否则称其处于**空闲** 状态。若出端 $r \in R_c$,称其处于**占用**状态;否则称其处于**空闲**状态。

- 连接函数入线集合与出线集合的映射关系
- M*N交换单元的连接函数表示 排列表示法

$$\left(\begin{array}{cccc} \mathbf{r_1} & \mathbf{r_2} & \dots & \mathbf{r_n} \\ \mathbf{t_1} & \mathbf{t_2} & \dots & \mathbf{t_n} \end{array}\right) \quad (\mathsf{n} \mathrel{<=} \mathsf{N}) \ 表示$$

■ 排列表示法举例





- 连接函数 入线集合与出线集合的映射关系
- M*N交换单元的连接函数表示 排列表示法

$$\begin{bmatrix} \mathbf{r_1} & \mathbf{r_2} & \dots & \mathbf{r_n} \\ \mathbf{t_1} & \mathbf{t_2} & \dots & \mathbf{t_n} \end{bmatrix} \quad (n \le N) \ 表示$$

当不存在同发时,上式可写作

$$\left(\begin{array}{cccc} 1 & 2 & & n \\ t_1 & t_2 & & t_n \end{array}\right)$$

简写作 $(t_1, t_2, \dots t_n)$,称入端重排表示

■ 入端重排表达式举例

1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
(1	,2, 3, 4, 5, 6)

1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
(2,1,	4, 3, 6, 5)

当不存在同发时,上式可写作

$$\left[\begin{array}{cccc} 1 & 2 & \dots & n \\ t_1 & t_2 & \dots & t_n \end{array}\right]$$



简写作 $(t_1, t_2, \dots t_n)$,称入端重排表示

- 若满足:
 - 交换单元的入端数M等于出端数N;
 - 没有空闲的入端和出端;
 - 没有点对多点的连接。
 - 一个N*N的交换单元有 N! 种不同的点对点连接方式。

函数表示法举例----直线连接:


函数表示法:
$$I(x_{n-1}x_{n-2}...x_1x_0) = x_{n-1}x_{n-2}...x_1x_0$$

函数表示法举例----交叉连接:

函数表示法:
$$E(x_{n-1}x_{n-2}...x_1x_0) = x_{n-1}x_{n-2}...x_1\overline{x_0}$$

函数表示法举例----间隔交叉连接:

$$C_k(x_{n-1}x_{n-2}...x_k...x_1x_0) = x_{n-1}x_{n-2}...\overline{x_k}...x_1x_0$$



函数表示法举例----均匀洗牌连接:


$$\sigma(x_{n-1}x_{n-2}...x_k...x_1x_0) = x_{n-2}...x_k...x_1x_0x_{n-1}$$

函数表示法举例----蝶式连接:

$$\beta(x_{n-1} x_{n-2} ... x_k ... x_1 x_0) = x_0 x_{n-2} ... x_k ... x_1 x_{n-1}$$


2 各类交换单元


- 性能指标
 - 容量——可交换的信息量,或出入线数量
 - 接口——单向/双向,数字/模拟
 - 交换功能——点到点,同发,广播
 - 质量——时延,内部阻塞



2 各类交换单元


- 种类
 - 基本开关阵列——空分交换
 - 共享存储器结构
 - 共享总线型结构






工作原理

- 开关有接通、断开两种状态。开关接通则对应的入线和出线连接;否则入线和出线就不连接。
- 每个开关都有一个控制端和 一个状态端,分别用于控制 和表示开关的通断状态。
- 开关阵列的控制端构成控制 方阵 (1.0 0.)




开关阵列的状态端构成状态 方阵




特性


- 由空间上分离的多个开关部件构成,是一种空分交换单元。
- 交换动作控制简单,具有均匀的单位延迟时间
- 交叉点(开关)数为入线数 与出线数的乘积。适合构造 小的交换单元
- 同发与广播易于实现
- 无内部阻塞




- 实际开关阵列
 - 继电器
 - 噪声大、动作慢
 - 模拟电子开关
 - 衰耗和延时大
 - 数字电子开关
 - 逻辑门,动作迅速




- 实际开关阵列
 - 继电器
 - 噪声大、动作慢
 - 模拟电子开关
 - 衰耗和延时大
 - 数字电子开关
 - 逻辑门,动作迅速
 - 多路选择器
 - ■可有效避免冲突




- 实际开关阵列
 - 继电器
 - 模拟电子开关
 - 数字电子开关
 - 多路选择器
 - 2*2交叉连接单元
 - 可以避免出线冲突,不支持同发




- 实际开关阵列
 - 继电器
 - 模拟电子开关
 - 数字电子开关
 - 多路选择器
 - 2*2交叉连接单元
 - 可以避免出线冲突,不支持同发







- 实际开关阵列
 - 继电器
 - 模拟电子开关
 - 数字电子开关
 - 多路选择器
 - **2*2**交叉连接单元
 - 可以避免出线冲突,不支持同发
 - 带缓冲器的开关
 - 没有呼损,有排队时延


- 缺点
 - 交叉接点开关数量巨大
 - 交叉接点开关利用率低
- 克服缺点的方法
 - 时分交换
 - 多级网络


















- 空间(S)接线器
 - 实现一个时隙内任意母线间的交换。
 - 由电子交叉点矩阵、控制存贮器CM和控制电路组成。
 - 控制方式分为: 输入控制和输出控制



空间(S)接线器—输出控制方式







控存填写的内容为'线号'




空间(S)接线器—输出控制方式







控存填写的内容为'线号'























































2 各类交换单元---基本开关阵列

- 空间(S)接线器的特点
 - 以时分方式完成复用线之间的空间交换。
 - 每个交叉点仅接通一个时隙。
 - 交换的控制过程由硬件CM实现,速度快。
 - 交换时延小,且稳定。
 - 严格无阻塞。
 - 可避免出线冲突。
 - 易于实现同发和广播。
- 空间(S)接线器的工作原理

空间交换单元的工作原理




电子交叉接点矩阵的组成

主要内容

- 1 交换单元的基本概念和数学模型
- 2 各类交换单元
 - 基本开关阵列、共享存储器、总线型
- **3**交换网络
 - CLOS BENES TST BANYAN DSN

2 各类交换单元--共享存储器结构


- 基本结构
 - 信号存储器
 - 控制器
- 工作方式
 - 入线缓冲,控制读出
 - 出线缓冲,控制写入




共享存储器结构——工作方式

交换要求: 1→N, 2→1, N→2


■ 入端缓存,控制读出






2 各类交换单元--共享存储器结构


- 基本结构
 - 信号存储器
 - 控制器
- 工作方式
 - 入线缓冲,控制读出
 - 出线缓冲,控制写入
- 特性
 - 时分交换单元,适用于三类时分复用信号
 - 延迟时间不均匀
 - 可以实现同发与广播
 - 存储容量足够大时,无内部阻塞
 - 容量受到信号存储器工作速度和控制器工作速度的限制




- 时间(T)接线器
 - 实现一条母线上的时隙交换
 - 由话音存储器、控制存储器和控制电路组成
 - 控制方式分为:输出控制和输入控制



- 时间(T)接线器—输出控制
 - 话音存储器SM 顺序写入,控制读出
 - 控制存储器CM 控制写入,顺序读出



- 时间(T)接线器—输入控制
 - 话音存储器SM 控制写入,顺序读出
 - 控制存储器CM 控制写入,顺序读出




- 时间(T)接线器
 - 上一帧的信息会来不及取走,丢失吗?

- 时间(T)接线器的特点
 - 以空间位置的划分实现时隙交换
 - SM划分为N个区域,每个区域一个字节,存放一个话音数据。各个区域间不共享,各个区域内无排队缓冲。
 - 交换的控制过程由硬件CM实现,速度快。
 - 交换时延小,且稳定。
 - 严格无阻塞。
 - 可避免出线冲突。
 - 易于实现同发和广播。
 - 带宽(速率)固定为64kb/s。

- 时间(T)接线器的工作原理
 - 建立连接
 - 前半周期写入 后半周期读出 写控存持续125µS
 - 拆除连接
 - 接静音
 - 如果TS1 和TS2 用户通话一分钟,交换次数 万次?

- 时间(T)接线器的工作原理
 - 建立连接
 - 前半周期写入 后半周期读出 写控存持续125µS
 - 拆除连接
 - 接静音
 - 如果TS1 和TS2 用户通话一分钟,交换次数 48 万次?

- 时间(T)接线器的扩展
 - 多个PCM基群
 - 内部时隙号与外部时隙号的换算
 - HW_i TS_j 的ITS号 = TS号j * HW线总数m + HW号i






2 各类交换单元--共享存储器结构

统计时分复用 异步时分复用

2

各类交换单元 — 总线型

- 基本结构
 - 总线、入线控制部分、出线控制部分
- 工作方式(总线控制权的分配)
 - 时隙分配
 - 固定时隙分配
 - 按需时隙分配
 - 令牌法
 - 冲突检测
- 特性
 - 易于实现广播
 - 有时延,不同工作方式时延有差别
 - 交换速度与总线宽度有关
 - 受总线上速率的限制,不能构造大规模的交换单元



2 各类交换单元—总线型


- 数字交换单元DSE
 - 16个端口 16*32=512 512*512交换单元。
 - 时钟4Mb/s*16
 - 16个端口时分复用TDM总线,即在每个信道时隙Chi内(3.9us)16个端口分时占用1/16的时间。
 - 总线宽度39
 - 数据总线16
 - 端口地址总线4
 - 信道地址总线5
 - 控制总线14

PCM Port0 T Port8 PCM Port7 4 Port15

125us/帧 32CHs/帧 16bits/CH

固定时间片 分配

数字交换单元DSE 交换过程



2 各类交换单元----比较

■ 基本开关阵列

空分交换

- 共享存储器结构
- 总线型

时分交换


2 各类交换单元---课后思考题

- 对于共享存贮器结构的交换单元,当采用不同的时分复用技术时, 信号存贮器在设计上有何不同?会影响到交换单元的哪些特性?
- 对于共享总线结构的交换单元,三种总线控制权分配方法会影响 到交换单元的哪些特性?
- 比较基本开关阵列、共享存储器结构、总线型这三类交换单元的工作原理和特性,并搜集使用不同交换单元实现的交换设备实例。


- 交换网络
 - CLOS网络
 - BENES
 - TST
 - BANYAN网络
 - DSN

多级交换网络的拓扑结构可用三个参数来说明:

每个交换单元的容量 交换单元的级数 交换单元间的连接通路(链路)




- 交换网络
 - 多级网络
 - 相同容量的多级网络比单级网络的交叉点数量减少



上图为采用基本开关阵列构造的100*100 交换网络

- 交换网络
 - 多级网络
 - 相同容量的多级网络比单级网络的交叉点数量减少




内部阻塞!

由于入线找不到交换网络的空闲内部通道而不能到达空闲的出线,叫做交换网络的'内部阻塞'


- 交换网络
 - 多级网络
 - 相同容量的多级网络比单级网络的交叉点数量减少
 - 无阻塞网络
 - 严格无阻塞网络
 - 只要入端与出端空闲时,就可以通过交换网络建立一个连接
 - 可重排无阻塞网络
 - 只要入端与出端空闲时,通过对已有连接的重排,就可以通过交换网络建立一个连接
 - 广义无阻塞网络
 - 一个给定的网络存在着固有的阻塞可能,但又可能存在着一种精巧的选路方法,使得所有的阻塞均可避免,而不必重新安排网络中已建立起来的连接

- 交換网络
 - 多级网络
 - 相同容量的多级网络比单级网络的交叉点数量减少
 - 无阻塞网络
 - 无阻塞网络的例图




极限情况

入口级I的9条入线都连接,占用9个中间级的9条入线I




极限情况

- 入口级I的9条入线都连接,占用9个中间级的9条入线I
- 出口级J的9条出线都连接,占用另9个中间级的9条出线J





极限情况

- 入口级I的9条入线都连接,占用9个中间级的9条入线I
- 出口级J的9条出线都连接,占用另9个中间级的9条出线J
- 入口级I的10号入线<->出口级J的10号出线




结论: 增加级数, 可以消除阻塞






采用二级级连方式构造的100*100 交换网络




内部阻塞!


由于入线找不到交换网络的空闲内部 通道而不能到达空闲的出线,叫做交 换网络的'内部阻塞'



采用基本开关阵列构造的**100*100** 交换网络需要开关个数**10000**,无内部阻塞



采用二级级连方式构造的100*100 交换网络需要开关个数2000,有内部阻塞



采用三级级连方式构造的100*100 交换网络需要开关个数5700,无内部阻塞

■ K级互连网络


■ 第k级(1 \leq k \leq K)有 r_k 个交换节点,第j个节点表示为S (j, k),假设同一级的各个交换节点具有相同的入线数和出线数,则S (j, k)的入线数可记为 m_k 。出线数可记为 n_k 。 如果一个多级互连网络的每个交换节点都与下一级的 r_{k+1} 个交换节点有且只有一条连线,则 $n_k = r_{k+1}$, $m_k = r_{k+1}$ 。

CLOS网络


- 一个三级互连网络,若满足:三级交换节点数为 r_1 、 r_2 、 r_3 ,且 $r_1 = r_2$, $r_2 = r_1$, $r_2 = r_3$, $r_3 = r_2$,则称为三级CLOS网络,用五元组(r_1 , r_2 , r_3)表示
- 既减少交叉开关数,又要做到无阻塞

CLOS网络

■ 一个三级互连网络,若满足:三级交换节点数为 r_1 、 r_2 、 r_3 , 且 $n_1 = r_2$, $m_2 = r_1$, $n_2 = r_3$, $m_3 = r_2$,则称为三级CLOS网络,用五元组(m_1 , n_3 , r_1 , r_2 , r_3)表示




- CLOS网络 无阻塞条件
 - 严格无阻塞条件
 - 充要条件是: $r_2 \ge m_1 + n_3 1$ 当网络对称,即 $m_1 = n_3 = n$ 时, $r_2 \ge 2n - 1$




极限情况 $(r_2 \ge m_1 - 1 + n_3 - 1 + 1)$

- 入口级I的9条入线都连接,占用9个中间级的9条入线I
- 出口级J的9条出线都连接,占用另9个中间级的9条出线J
- 入口级I的10号入线<->出口级J的10号出线




可重排无阻塞




已经有 1→4 3→1 的连接 无法建立 2→2 4→3 的连接

- CLOS网络 无阻塞条件
 - 可重排无阻塞条件
 - 充要条件是: $r_2 \ge Max(m_1, n_3)$ 当网络对称,即 $m_1 = n_3 = n$ 时, $r_2 \ge n$ 。 重排次数 $\le r_1 + r_3 2$




极限情况 $(r_2 \ge Max(m_1, n_3))$

- 入口级I的9条入线都连接,占用9个中间级的9条入线I
- 出口级J的9条出线都连接,占用同9个中间级的9条出线J
- 入口级I的10号入线<->出口级J的10号出线




极限情况 $(r_2 \ge Max(m_1, n_3))$

- 入口级I的9条入线都连接,占用9个中间级的9条入线I
- 出口级J的9条出线都连接,占用同9个中间级的9条出线J
- 入口级I的10号入线<->出口级J的10号出线



极限情况 $(r_2 \ge Max(m_1, n_3))$

- 入口级I的9条入线都连接,占用9个中间级的9条入线I
- 出口级J的9条出线都连接,占用同9个中间级的9条出线J
- 入口级I的10号入线<->出口级J的10号出线




CLOS网络——递归构造

- 按照CLOS网络原则,可以构造3级无阻塞网络
- 网络中的每一个交换单元又可以用CLOS网络实现


■ 举例:构造8*8的可重排无阻塞CLOS网络

8 * 8 可重排无阻塞网络的构造

(m1, n3, r1, r2, r3) = (2, 2, 4, 2, 4)




8 * 8 可重排无阻塞网络的构造




3 交换网络---BENES网络

- benes网络是多通路网络,具有可重排无阻塞的特点。
- benes网络的构成有一定的规律。使用2X2交换单元来构成的NXN benes网络的方法为:
 - 两侧各有N/2个2X2交换单元,中间为两个N/2 X N/2的子网络,每个交换单元以一条链路连到每个子网络;再将中间子网络按上述方法继续分解,直到中间子网络就是2X2交换单元为止。


BENES 网络构成方法





benes网络构成方法



8 X 8 benes网络







现代交换原理-交换网络


作业

构造256*256的三级严格无阻塞CLOS网络。要求:入口级选择8入线的交换单元,出口级选择8出线的交换单元。画出该网络连接示意图(标出各级交换单元的个数,入出线)


3 交换网络---TST网络

- T-S-T组合交换网络
 - 由时间(T)接线器和空间(S)接线器组成
 - TST结构
 - 反向路由的半帧选择
 - 控制存储器的合用
 - 阻塞







TST




TST



TST






3 交换网络---TST网络

- T-S-T组合交换网络
 - TST结构
 - 反向路由的半帧选择
 - 控制存储器的合用
 - 阻塞


复用和分路




复用器分路器与T-S-T网络的连接

- BANYAN网络的结构
 - 基本单元
 - 2*2交叉连接单元


平行连 接 Bar状态




交叉连接 Cross状态




- BANYAN网络的结构
 - 基本单元
 - 2*2交叉连接单元
 - 4*4交换网络
 - 8*8交换网络
 - 16*16交换网络?







- BANYAN网络的构造方法
 - 构造2N*2N的BANYAN 网络,可以用两个N*N的 BANYAN网络 和N个2*2 交换单元组成
 - 前一级N*N BANYAN网络 的出线分别连接最后N个 2*2交换单元的相同序号的 入线
 - N*N的BANYAN网络,级数为log₂N;每一级需要N/2个2*2交换单元。
 共需要 (N/2)*log₂N个交换单元




- BANYAN网络的特性
 - 树型结构特性
 - 从任一输入端口引出 的一组通道形成了2叉 树
 - 唯一路径
 - 每个入线与出线之间 有且只有一条路径
 - 自动选路
 - 适用于统计时分复用 信号的交换




■ BANYAN网络的变形






- **BANYAN**网络的阻塞
 - 出线冲突
 - 内部阻塞





- BANYAN网络的阻塞
 - 出线冲突
 - 内部阻塞



内部阻塞


- 降低 BANYAN网络的内部阻 塞概率的方法
 - 增加级数





8 X 8 benes网络

- 降低 BANYAN网络的内部阻塞概率的方法
 - 增加级数
 - 引入排序网络
 - BANYAN网络在那种输入下不会产生内部阻塞?
 - 设交换网络的入线和出线各按自上而下的顺序编号, 入线a到出线b的连接称为连接a→b。若网络中有两个 连接a→b和a'→b',并且编号满足条件: a'>a,b'>b, b'-b≥a'-a,则这两个连接的路径是完全不重叠的。




- 降低 BANYAN网络的内部阻塞概率的方法
 - 增加级数
 - 引入排序网络
 - BANYAN网络在那种输入下不会产生内部阻塞?
 - 设交换网络的入线和出线各按自上而下的顺序编号,入线a 到出线b的连接称为连接a→b。若网络中有两个连接a→b和 a'→b',并且编号满足条件: a'>a,b'>b,b'-b≥a'-a,则这两 个连接的路径是完全不重叠的。
 - 排序网络
 - 一个具有N*N的交换网络,对于任意给定的N个输入,交换网络可以按照目的地址进行交换,最后可以得到一个有序的排列。_____

BATCHER --- BANYAN网络

BATCHER网络

根据连接的目的地址将其按升序排列,每个节点比较两个连接目的地址,并将高地址连接送到高端,低地址连接送到低端。仅有一个连接时,送到低端。




▼ 2*2 排序, 大值向下

▲ 2*2 排序,大值向上

BATCHER --- BANYAN网络

■ BATCHER网络


根据连接的目的地址将其按升序排列,每个节点比较两个连接目的地址,并将高地址连接送到高端,低地址连接送到低端。仅有一个连接时,送到低端。




▼ 2*2 排序, 大值向下

▲ 2*2 排序,大值向上


- 降低 BANYAN网络的内部阻塞概率的方法
 - 增加级数
 - 引入排序网络
 - 限制入线上的信息量,加大缓冲存储器
 - 增加BANYAN网络的平面数,构成多通道交换网络






- 降低 BANYAN网络的内部阻塞概率的方法
 - 增加级数
 - 引入排序网络
 - 限制入线上的信息量,加大缓冲存储器
 - 增加BANYAN网络的平面数,构成多通道交换网络








作业

- 构造16*16的交换单元:采用基本开关阵列时,需要多少个开关?
- 用2*2交叉单元构造16*16的可重排无阻塞benes网络;用2*2交叉单元构造16*16的BANYAN网络,画出这两个网络,并比较两者的异同和相关性.


3 交换网络---DSN网络


































总线单元级连交换网络 平面3 平面2 平面1 平面0 第4级 第1级 第2级 第3级 组0 组0 组0 8 0 DSE 终端 模块 DSE₀ DSE0 DSE0 15 $\overline{1}1$ 8 8 DSE7 DSE7 DSE7 组15 组15 组7 DSE0 DSE0 DSE₀



交换设备---性能评价

■ 支持业务的广泛性

- 多速率交换方面
- 多点交换方面
- 多媒体业务方面

• 交换系统的容量

■ 主要体现在交换单元的容量上。交换单元的容量等于所有入线可同时送入的总信息量。

■ 交换时延

- 基本传输时延
- 附加时延: 排队时延, 处理时延等

交换设备---性能评价

■ 交换差错率

- 丢失信息的概率
- 错误交换的概率
- 信息被损伤的概率

■ 连接阻塞及呼损

- 内部阻塞
- 出线冲突

交换设备性能评价

- 接口单元
- 交换单元
- 控制单元

- 支持业务的广泛性
- 交换系统的容量
- 交换时延
- 连接阻塞
- 交换差错率
- 系统可靠性
- 处理能力

小结

- 交换设备、交换网络、交换单元
- 交换单元的描述方法
- 三种基本交换单元的结构、特性、工作原理
- Banyan, CLOS, TST交换网络的构造方法和特点
- 几个概念
 - 连接、连接方式
 - 点对点、同发、广播
 - 空分交换、时分交换
 - ■出线冲突、内部阻塞
 - 严格无阻塞、可重排无阻塞、广义无阻塞
- 课外扩展
 - 各类交换机的交换网络、时间敏感网络...