
Redes Industriais




Comunicação


- Necessidade de envio de dados de um dispositivo a outro;
- Ex.: um dispositivo necessita enviar o um byte para outro dispositivo;
 - > Envio do byte inteiro:
 - ▶ 1 fio por bit;
 - O envio se torna simples;
 - Envio dos bits em sequencia:
 - ▶ 1 fio somente;
 - Necessita o envio dos bits em uma ordem pré-determinada;

Comunicação

- Comunicação paralela:
 - > um fio por bit;
 - longos percursos = linha de transmissão (reflexão, ruído, ...)
- Comunicação serial:
 - > um bit após o outro, utilizando poucos fios
- Síncrona:
 - relógio enviado junto com a informação
- Assíncrona:
 - taxa de transmissão pré-definida

Tipos de Sistema de Comunicação








Onde:

Start bit: Indica o inicio da transmissão

Dados: São os dados a serem transmitidos, geralmente 8 bits mas podem ser 5 e 7

Bit de paridade: é opcional e é utilizado para verificação de erro.

Stop bit: Indica o fim da transmissão, pode ser 1, 1.5 ou 2 bits






Tabela ASCII

Dec	H	Oct	Cha	r	Dec	Нх	Oct	Html	Chr	Dec	Нх	Oct	Html	Chr	Dec	Нх	Oct	Html Cl	nr
0	0	000	NUL	(null)	32	20	040		Space	64	40	100	 4 ;	0	96	60	140	`	*
1	1	001	SOH	(start of heading)	33	21	041	6#33;	!	65	41	101	A	A	97	61	141	6#97;	a
2	2	002	STX	(start of text)	34	22	042	@#3 4 ;	rr .	66	42	102	B	В	98	62	142	@#98;	b
3	3	003	ETX	(end of text)	35	23	043	#	#	67	43	103	C	С	99	63	143	6#99;	C
4	4	004	EOT	(end of transmission)	36			\$	-	68			D					d	
5	5	005	ENQ	(enquiry)	37			6#37;		69			E					e	
6	6	006	ACK	(acknowledge)	38			%#38;		70			F					f	
7	7	007	BEL	(bell)	39			6#39;		71			G					@#103;	
8	_	010		(backspace)	40			&# 4 0;		72			H					«#104;	
9	_		TAB	(horizontal tab)	41)		73			6#73;	_				i	
10		012		(NL line feed, new line)				&#42;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>a#74;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>j</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td>013</td><td>-</td><td>(vertical tab)</td><td></td><td></td><td></td><td>&#43;</td><td>+</td><td></td><td></td><td></td><td>@#75;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>@#107;</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>_</td><td>014</td><td></td><td>(NP form feed, new page)</td><td></td><td></td><td></td><td>,</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>a#76;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>l</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>_</td><td>015</td><td></td><td>(carriage return)</td><td></td><td></td><td></td><td>&#45;</td><td>_</td><td>77</td><td></td><td></td><td>£#77;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>_</td><td>016</td><td></td><td>(shift out)</td><td>46</td><td></td><td></td><td>a#46;</td><td></td><td></td><td>_</td><td></td><td>a#78;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>n</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td>017</td><td></td><td>(shift in)</td><td></td><td></td><td></td><td>6#47;</td><td>-</td><td>79</td><td></td><td></td><td>&#79;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>o</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>020</td><td></td><td>(data link escape)</td><td></td><td></td><td></td><td>a#48;</td><td></td><td>80</td><td></td><td></td><td>P</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>p</td><td>-</td></tr><tr><td>_</td><td></td><td>021</td><td></td><td>(device control 1)</td><td>49</td><td></td><td></td><td>6#49;</td><td></td><td>81</td><td></td><td></td><td>481;</td><td>_</td><td></td><td>-</td><td></td><td>q</td><td>_</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>DC2</td><td>(device control 2)</td><td>50</td><td></td><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>R</td><td></td><td>ı</td><td></td><td></td><td>r</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(device control 3)</td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>S</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>s</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(device control 4)</td><td></td><td></td><td></td><td>6#52;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>a#84;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>t</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(negative acknowledge)</td><td></td><td></td><td></td><td>6#53;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><u>@</u>#85;</td><td></td><td>I — — ·</td><td>-</td><td></td><td>u</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>SYN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>V</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>v</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(end of trans. block)</td><td></td><td></td><td></td><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>W</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>w</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(cancel)</td><td>56</td><td></td><td></td><td>8</td><td>_</td><td>88</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>031</td><td></td><td>(end of medium)</td><td>57</td><td></td><td></td><td>a#57;</td><td></td><td>89</td><td></td><td></td><td>489; ۵#89;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>y</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>032</td><td></td><td>(substitute)</td><td>58</td><td></td><td></td><td>6#58;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6#90;</td><td></td><td> </td><td></td><td></td><td>z</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>033</td><td></td><td>(escape)</td><td>59</td><td></td><td></td><td>6#59;</td><td></td><td>91</td><td></td><td></td><td>[</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td></td><td>@#123;</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td>034</td><td></td><td>(file separator)</td><td>60</td><td></td><td></td><td><</td><td></td><td>92</td><td></td><td></td><td>\</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td> </td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>035</td><td></td><td>(group separator)</td><td>61</td><td></td><td></td><td>=</td><td></td><td>93</td><td></td><td></td><td>6#93;</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td>@#125;</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>036</td><td></td><td>(record separator)</td><td></td><td></td><td></td><td>></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>a#94;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>~</td><td></td></tr><tr><td>31</td><td>1F</td><td>037</td><td>US</td><td>(unit separator)</td><td>63</td><td>ЗF</td><td>077</td><td>4#63;</td><td>?</td><td>95</td><td>5F</td><td>137</td><td>_</td><td>_</td><td>127</td><td>7F</td><td>177</td><td></td><td>DEL</td></tr></tbody></table>											

Source: www.LookupTables.com

Bit Rate: Quantidade de bits transmitidos por segundo;

Baud Rate: Quantidade de **símbolos** transmitidos por segundo;

No caso da comunicação serial RS232:

`baud rate' = 'bit rate'

Pois é necessário uma variação de tensão para representar um bit;


RS 232 - C - Características

- Padronizado pela Eletronics Industries Association (EIA), em 1969;
- Conector de 25 pinos: DB-25
- Conector de 9 pinos: DB-9
 - Padronizado nos PCs, pois não utilizavam todos os 25 pinos
- Transmissão até 25 Kbps (Kilo bits per second)
 - Porém, dispositivos modernos podem chegar a 115200 Kbps
- Pequenas distâncias: até 15 metros


RS 232 – C - Sinais


NOME	DIR.	25 PINOS	9 PINOS	DESCRIÇÃO		
TD	\rightarrow	2	3	Transmitir dados		
RD	↓	3	2	Receber dados		
DSR	+	6	6	Conjunto de dados pronto		
DTR	\rightarrow	20	4	Terminal de dados pronto		
RTS	\rightarrow	4	7	Solicitação para enviar		
CTS	←	5	8	Livre para enviar		
DCD	←	8	1	Detecção de portadora		
RI	←	22	9	Indicador de chamada		
TERRA	_	7	5	Terra de sinal		
TERRA P.	_	1		Terra de proteção		

RS 232 – C - Sinais




RS 232 - C





RS 232 – C (MAX 232) Ligação










Figura 160 - Pirâmide de automação industrial Fonte: SENAI-SP (2013)












Ponto a ponto




Barramento




Anel




Estrela





Híbrida

TIPO DE TOPOLOGIA	PRINCIPAIS VANTAGENS	PRINCIPAIS DESVANTAGENS			
	• facilidade de Instalação;	 um dispositivo em falha afeta toda a rede; 			
Ponto a Ponto	• utiliza menor quantidade de cabos;	problemas difíssis de isolar			
	• possui desempenho uniforme.	 problemas difíceis de isolar. 			



Par trançado




Par trançado



Par trançado sem blindagem




Par trançado blindado




Cabo coaxial



Fibra ótica



Fibra ótica



VLF, LF, MF

Microwave

Rádio

Par trançado (assíncrono) Par trançado (síncrono)	Sensibilidade a perturbações								
Cabo coaxial Fibra ótica	MEIO	SINALIZAÇÃO	BITRATE (MAX.)	DISTÂNCIA* (P. BITRATE MAX.)					
	Par trançado	Digital	10 Mbps (CAT-3) 16 Mbps (CAT-4) 100 Mbps (CAT-5) 300 Mbps (STP)	100 m 100 m 100 m 100 m					
	Cabo coaxial	Digital Analógica	2 Gbps 3 Mbps	1 km 100 km					
	Fibra ótica	Digital	1 Gbps 1 Tbps	100 km 1 km					
		VIETEME	50 Mbps (telecom.)	1000 km					


50 Kbps (celular)

54 Mbps (rede)

50 km

100 m


Protocolos – Níveis de Aplicação



Protocolos – Níveis de Aplicação

Nível 0 - SensorBus

- Sensores e Atuadores tipicamente discretos
- Mensagens de dados de alguns bits
- Frequência de comunicação de dezenas de milisegundos
- Distância de dezenas de metros
- Concepção determinística










Protocolos – Níveis de Aplicação

Nível 0 - DeviceBus

- Distribuição de periféricos de controle
- Mensagens de dados de bytes ou words
- Frequência de comunicação de dezenas de milisegundos
- Distância de centenas de metros
- Concepção determinística









Protocolos – Níveis de Aplicação

Nível 1 - FieldBus

- Integração entre unidades inteligentes
- Mensagens de dados de words ou blocos
- Frequência de comunicação de centenas de milisegundos
- Distância de centenas de metros







Modbus+

Protocolos – Níveis de Aplicação

Nível 2 - DataBus

- Transferência maciça de dados entre equipamentos
- Mensagens de dados de blocos ou arquivos
- Frequência de comunicação de segundos ou minutos
- Grandes distâncias (LAN / WAN / Internet)



ETHERNET

FDDI

MAP

Protocolos

- AS-i (Actuator Sensor Interface)
- PROFIBUS (PROcess Field BUS)
- Foudation Field Bus










Protocolo AS-i (Actuator Sensor Interface)


- AS-I surgiu em 1990, quando empresas se uniram em um consórcio para tornar seus equipamentos compatíveis
- Foi concebida como um sistema monomestre com comutação Cyclic polling (processo de varredura), neste sistema somente o mestre insere dados nos escravos em intervalos de tempo definidos.
- Foi desenvolvida para atender aos requisitos de comunicação a nível de "chão-de-fábrica".


Características

- Classificação: SensorBus
- Ampla oferta de produtos
- Topologia:Barramento / Anel / Estrela / Arvore
- Tempo de Ciclo c/ 256 Discretas (16 Nós c/ 16 E/S): 4.7ms
- Max. número de nós 248 E/S (31 dispositivos)
- Distância Máxima: 100 metros / 300 c/ repetidor
- Mestre-Escravo c/ pooling cíclico


Níveis de Aplicação








Acessórios









Técnica de conexão do módulo AS-I





Derivador para dispositivo convencional



Derivador para dispositivo ASi






- PROFIBUS desenvolvido na Alemanha, inicialmente pela Siemens em conjunto com a Bosch e Klockner-Moeller em 1987.
- Em 1988 tornou-se um "Trial Use Standard" no contexto da norma DIN (DIN V 19245, parte 1), que define as camadas Física e Enlace.
- Posteriormente, grupo de 13 empresas e 5 centros de pesquisa propuseram alterações nas camadas Física e Enlace e definiram a camada de Aplicação (norma DIN V 19245, parte 2).
- Esta proposta é atualmente apoiada por mais de 300 empresas européias e internacionais.


- É uma rede de campo aberta, independente dos fabricantes, ao alcance de uma larga variedade de aplicações de manufatura e processos de automação
- A sua independência e a garantia de ser uma rede aberta é assegurada pelas normas internacionais
- A comunicação entre dispositivos de diferentes fabricantes ocorre sem ajustes especiais
- Pode ser usado em tarefas que requerem comunicação em tempo real, alta velocidade e de comunicação complexa






Profibus DP / PA


Configuração do sistema via software













Conexão para o primeiro e último device da rede


Conexão para os devices intermediários









Protocolos – PROFIBUS + PROFINET





Protocolos - PROFIBUS + AS i



Protocolos – PROFINET







Protocolos – PROFINET







Protocolos – PROFINET








4 bytes (octetos) = 32 bits



4 bytes (octetos) = 32 bits



IP = 128 . 10 . 2 . 30


Classes de Endereços IP (IP Classfull)

	Octeto 1	Octeto 2	Octeto 3	Octeto 4		
Classe A	0 Net - id		Host - id			
Classe B	1 0	Net - id	let - id Hos			
Classe C	1 1 0	Net - id	Net - id			
Classe D	1 1 1 0	Ender	Endereços Multicast			
Classe E	1 1 1 1	Ē	Reservado			


Classe	Formato	Redes	Endereços	Hosts Válidos
А	7 Bits Rede, 24 Bits Host	128 (126)	16.777.216	16.777.214
В	14 Bits Rede, 16 Bits Host	16.384	65.536	65.534
С	21 Bits Rede, 8 Bits Host	2.097.152	256	254

Classes de Endereços IP (IP Classfull)

NETID: Identifica a Rede, HOSTID: Identifica o HOST na rede



Máscaras de Sub-Rede




Utilização da MÁSCARA de Sub-Rede

Classe	Máscara padrão		Máscara padrão em binário			
A B C	255.0.0.0 255.255.0.0 255.255.255	11	1111111 . 00000000 . 00000000 . 00000000			
	Octe	to 1	Octeto 2	Octeto 3	Octeto 4	
	Classe B 1 0 Net - id		Host - id			
			Net - id Host - id			
	Classe C 1 1 0		Net - id		Host - id	

Endereçamento em Sub-Redes

Endereço IP original	Net-id	Host-id		
Máscara de Sub-Rede	1 1 11 1 1	1 11 1	0 00 0	
Endereço IP em sub-rede	Net-id	Sub-Net	Host-id	

Utilização da MÁSCARA de Sub-Rede



Endereçamento em Sub-Redes

