

ARDUNO



SESIÓN 02




RESISTENCIAS EN SERIE






RESISTENCIAS EN SERIE



$$Req = R1 + R2 + R3$$




RESISTENCIAS EN PARALELO





RESISTENCIAS EN PARALELO




$$\frac{1}{Req} = \frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} + \frac{1}{R3}$$

$$\frac{1}{Req} = \frac{R2 R3 + R1 R3 + R1 R2}{R1 R2 R3}$$




RESISTENCIAS EN PARALELO



Req =
$$\frac{R1 R2 R3}{R2 R3 + R1 R3 + R1 R2}$$



DIVISOR DE TENSIÓN




$$V2 = \frac{Vs R2}{R1 + R2 + R3}$$



CÓDIGO DE COLORES RESISTENCIAS

COLOR	VALOR 1	VALOR 3	MULTIPLICADOR	TOLEDANICIA
COLOR	VALOR 1	VALOR 2	MULTIPLICADOR	TOLERANCIA
NEGRO	0	0	1Ω	± 1%
MARRÓN	1	1	10Ω	± 2%
ROJO	2	2	100Ω	
NARANJA	3	3	1ΚΩ	
AMARILLO	4	4	10ΚΩ	
VERDE	5	5	100ΚΩ	± 0.5%
AZUL	6	6	1ΜΩ	± 0.25%
VIOLETA	7	7	10ΜΩ	± 0.10%
GRIS	8	8		± 0.05%
BLANCO	9	9		
ORO			0.1Ω	± 5%
PLATA			0.01Ω	± 10%




Las primeras dos bandas establecen el valor del resistor.



CÓDIGO DE COLORES RESISTENCIAS

COLOR	VALOR 1	VALOR 2	MULTIPLICADOR	OLERANCIA
NEGRO	0	0	1Ω	± 1%
MARRÓN	1	1	10Ω	± 2%
ROJO	2	2	100Ω	
NARANJA	3	3	1ΚΩ	
AMARILLO	4	4	10ΚΩ	
VERDE	5	5	100ΚΩ	± 0.5%
AZUL	6	6	1ΜΩ	± 0.25%
VIOLETA	7	7	10ΜΩ	± 0.10%
GRIS	8	8		± 0.05%
BLANCO	9	9		
ORO			0.1Ω	± 5%
PLATA			0.01Ω	± 10%




La tercera banda es el multiplicador, esta es la que nos indica los ceros al final.



CÓDIGO DE COLORES RESISTENCIAS

COLOR	VALOR 1	VALOR 2	MULTIPLICADO	TOLERANCIA
NEGRO	0	0	1Ω	± 1%
MARRÓN	1	1	10Ω	± 2%
ROJO	2	2	100Ω	
NARANJA	3	3	1ΚΩ	
AMARILLO	4	4	10ΚΩ	
VERDE	5	5	100ΚΩ	± 0.5%
AZUL	6	6	1ΜΩ	± 0.25%
VIOLETA	7	7	10ΜΩ	± 0.10%
GRIS	8	8		± 0.05%
BLANCO	9	9		
ORO			0.1Ω	± 5%
PLATA			0.01Ω	± 10%




La cuarta banda es la tolerancia, es decir, el porcentaje en el cual varía el valor de la resistencia.



EJERCICIOS

COLOR	VALOR 1	VALOR 2	MULTIPLICADOR	TOLEDANCIA
	VALUK 1	VALUE 2		TOLERANCIA
NEGRO	0	0	1Ω	± 1%
MARRÓN	1	1	10Ω	± 2%
ROJO	2	2	100Ω	
NARANJA	3	3	1ΚΩ	
AMARILLO	4	4	10ΚΩ	
VERDE	5	5	100ΚΩ	± 0.5%
AZUL	6	6	1ΜΩ	± 0.25%
VIOLETA	7	7	10ΜΩ	± 0.10%
GRIS	8	8		± 0.05%
BLANCO	9	9		
ORO			0.1Ω	± 5%
PLATA			0.01Ω	± 10%




100 [Ω]



EJERCICIOS

			T	
COLOR	VALOR 1	VALOR 2	MULTIPLICADOR	TOLERANCIA
NEGRO	0	0	1Ω	± 1%
MARRÓN	1	1	10Ω	± 2%
ROJO	2	2	100Ω	
NARANJA	3	3	1ΚΩ	
AMARILLO	4	4	10ΚΩ	
VERDE	5	5	100ΚΩ	± 0.5%
AZUL	6	6	1ΜΩ	± 0.25%
VIOLETA	7	7	10ΜΩ	± 0.10%
GRIS	8	8		± 0.05%
BLANCO	9	9		
ORO			0.1Ω	± 5%
PLATA			0.01Ω	± 10%




220 [Ω]




EJERCICIOS

			T	
COLOR	VALOR 1	VALOR 2	MULTIPLICADOR	TOLERANCIA
NEGRO	0	0	1Ω	± 1%
MARRÓN	1	1	10Ω	± 2%
ROJO	2	2	100Ω	
NARANJA	3	3	1ΚΩ	
AMARILLO	4	4	10ΚΩ	
VERDE	5	5	100ΚΩ	± 0.5%
AZUL	6	6	1ΜΩ	± 0.25%
VIOLETA	7	7	10ΜΩ	± 0.10%
GRIS	8	8		± 0.05%
BLANCO	9	9		
ORO			0.1Ω	± 5%
PLATA			0.01Ω	± 10%




4700 [Ω]










Canal central: Es la región localizada en el medio del protoboard. Su mayor utilidad se da al momento de conectar circuitos integrados.









Buses: Se localizan en los extremos del protoboard. Se utilizan para conectar la fuente de alimentación y tierra.






Buses: Se localizan en los extremos del protoboard. Se utilizan para conectar la fuente de alimentación y tierra.





Nodos: También llamadas pistas, se localizan en la parte central del protoboard.





Nodos: También llamadas pistas, se localizan en la parte central del protoboard.



PROGRAMACIÓN EN ARDUINO

- Es la programación de un microcontrolador.
- El lenguaje de programación de Arduino está basado en C++.
- Lenguaje de programación es una estructura diseñada para describir el conjunto de acciones que un equipo debe ejecutar.
- Arduino incluye las herramientas necesarias para compilar y "quemar" el programa en la memoria flash del microcontrolador.



SKETCH DE ARDUINO

```
sketch_nov23a Arduino 1.8.7 (Windows Store 1.8.15.0)
Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda
  sketch nov23a
  1 void setup() {
      // put your setup code here, to run once:
  6 void loop() {
      // put your main code here, to run repeatedly:
  8
  9 1
```

- Un programa de Arduino se denomina sketch o proyecto y tiene la extensión .ino.
- Para que funcione el sketch, el nombre del archivo debe estar en una carpeta con el mismo nombre que el sketch.



ESTRUCTURA SKETCH

```
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
}
```

void setup(){}

Se utiliza para dar valores iniciales a las variables y establecer los modos de los pines (entrada o salida).

void loop(){}

Es el bucle que se ejecuta infinitamente y donde reside la funcionalidad del sketch.



VARIABLES

- Una variable es una herramienta de programación que nos ayuda a almacenar y recuperar información en nuestros programas.
- Una variable debe tener un nombre.
- Una variable global es aquella que puede ser vista y utilizada por cualquier función.
- Una variable local es aquella que se define dentro de una función o como parte de un bucle.

```
sketch_nov23a §

1 int variable1;
2
3 void setup() {
4
5 }
6
7 void loop() {
8 int variable2;
9 }
10
```



DECLARACIÓN E INICIALIZACIÓN DE VARIABLES





TIPOS DE DATOS

Byte

Almacena un valor numérico de 8 bits sin decimales. Tienen un rango entre 0 y 255.

Entero (int)

Almacena valores numéricos de 16 bits sin decimales comprendidos en el rango -32768 a 32767.

Entero largo (long)

Puede almacenar números de 4 bytes (32-bit). El rango de valores es de -2.147.483.648 a 2.147.483.647. Puede almacenar números positivos y negativos.



TIPOS DE DATOS

Decimal (float)

Se aplica a los números con decimales. Con este tipo de datos se pueden almacenar valores realmente grandes. Solo utiliza 4 bytes de memoria (32-bit).

Booleano (boolean)

Es el tipo de dato que menos memoria ocupa, 1-bit. Puede tomar dos valores o 1 (true) o 0 (false).

Carácter (char)

Utiliza 1 byte de memoria (8-bit). Permite almacenar una letra de una forma especial.



OPERADORES

- Un operador es un elemento de programa que se aplica a uno o varios operandos en una expresión o instrucción.
- Un operador, es un símbolo que indica al compilador que se lleve a cabo ciertas manipulaciones matemáticas o lógicas.



OPERADORES ARITMÉTICOS

= asignación

+ suma

* producto

- resta

% módulo



OPERADORES COMPUETOS

$$x++ \longrightarrow x = x + 1$$

$$x-- \rightarrow x = x - 1$$

$$x += y \longrightarrow x = x + y$$

$$x *= y \longrightarrow x = x * y$$

$$x -= y \longrightarrow x = x - y$$

$$x /= y \longrightarrow x = x / y$$



OPERADORES COMPARACIÓN

$$x > y$$
 mayor



OPERADORES BOOLEANOS


x && y






Name	Graphic Symbol	Algebraic Function	Truth Table
AND	A—F	F = A + B or F = AB	A B F 0 0 0 0 ! 0 1 0 0 1 1 1
OR	А—	F = A + B	A B F 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
NOT	A—————————————————————————————————————	F = Ā or F = A'	A F 0 1 1 0
















Estas dos patas están conectadas siempre una con otra.










Estas dos patas NO se encuentran conectadas entre sí.


















Cuando el pulsador está abierto, el pin digital no tiene un voltaje de referencia, por lo cual este queda en un estado de alta impedancia, es decir, puede asumir cualquier valor.



Resistencia Pull-Up


La resistencia de Pull-Up fuerza HIGH cuando el pulsador está abierto. Cuando está cerrado el PIN se pone a LOW, la intensidad que circula se ve limitada por esta resistencia.






Resistencia Pull-Down

La resistencia de Pull-Down fuerza LOW cuando el pulsador está abierto. Cuando está cerrado el PIN se pone a HIGH, y la intensidad que circula se ve limitada por esta resistencia.





Resistencia Pull-Up



Resistencia Pull-Down

