

J1 MOTEUR A
J3 VARIATEUR A
J5
M3
M3
J5 COMMANDE A : 1 VR 2 DIR 3 EL 4 STOP 5 GND 6 NTC 7 NC 8 GND
BANC SEUL
TP12 TP13
ELA VRA
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
5V 3V3 GND CANH CANL/SAFE
TP7 TP8 TP9 TP10 TP11
HAA HAB HAC SVMA GMA
5V
GND
HA
HB
HC
RETRIEVER motor_interface v2.0—draft
NE PAS FABRIQUER avant M7. HALL_OC, P1. P2, P3
NC — FLASH
J10
J8
J9
FREIN A !
FREIN B !
USB
DevKitC V4
ANTENNE
DORSALE 1 5V 2 CANH 3 CANL 4 /SAFE 5 GND 6 SHLD
J11
NC — FLASH
ROLE AVANT/ARRIERE : SJ1 ouvert = AVANT, SJ1 ferme = ARRIERE, SJ2 = BANC
TP14 TP15 TP16 TP17 TP18
HC
HB
HA
GND
5V
TP19 TP20
BANC SEUL
J6 COMMANDE B : 1 VR 2 DIR 3 EL 4 STOP 5 GND 6 NTC 7 NC 8 GND
J6
J2 MOTEUR B
J4 VARIATEUR B
M3
M3