




Présentation n°5

Administration et sécurité



Naviguer en sécurité

1

A bord de votre navire à propulsion mécanique et avec votre permis mer côtier vous pourrez vous éloigner à 6 Milles maximum d'un abri.

Vous aurez équipé votre navire du matériel de sécurité approprié basique (2 Milles) ou Côtier (6 Milles)

Sur la plaque signalétique du navire :

Figure le nombre de personnes maximum embarqué

Figure la catégorie de conception du navire, elle précise que votre navire est conçu pour des voyages au cours desquels les vents peuvent aller jusqu'à la force 6 ou 8 ou ... (échelle beaufort)

La plaque signalétique du navire est un élément qui permet au chef de bord d'estimer sa distance d'éloignement d'un abri

Lors de sa conception, un bateau est classé dans une catégorie :

- D peut affronter jusqu'à 4 beaufort, des vagues jusqu'à 0,5 mètre
- C peut affronter jusqu'à 6 beaufort, des vagues jusqu'à 2 mètres
- B peut affronter jusqu'à 8 beaufort, des vagues jusqu'à 4 mètres
- A + de 8 beaufort et des vagues > 8 mètres



- 5- Bonne brise 17-21 nds - 29-38 kms/h Vagues modérées, moutons, embruns
- 6- Vent frais 22-27 nds - 39-49 kms/h Lames, crêtes d'écume blanche, embruns
- 7- Grand frais 28-33 nds - 50-61 kms/h Lames déferlantes, traînées d'écume
- 8- Coup de vent 34-40 nds - 62-74 kms/h Tourbillon d'écume à la crête des lames, traînées d'écume
- 9 Fort coup de vent 41-47 nds - 75-88 kms/h Lames déferlantes, grosses à énormes, visibilité réduite par les embruns



3

Vous devez être capable de choisir la brassière adaptée aux types de navigation, de l'ajuster en fonction de la morphologie des personnes et des enfants.

Etre en mesure de contrôler la conformité et l'état d'usure de la brassière et du matériel en général.

Je vérifie le matériel de sécurité, les gilets, les piles, le niveau de carburant, l'extincteur, la VHF, ..

et :

le contenu de la pharmacie,

Je m'assure des moyens de communications, des numéros utiles, médecin..

Lors d'une consultation par téléphone, j'évite de faire appeler par quelqu'un qui n'a pas vu le malade et je suis objectif



9

Documents obligatoires en navigation hauturière

Pour naviguer au-delà de 6 milles d'un abri vous devez être en possession des documents nautiques suivants :

- les documents nautiques obligatoires pour la navigation côtière ;
- le livre des feux tenu à jour ;
- l'annuaire des marées officiel, ou un document annuel équivalent élaboré à partir de celui-ci. Ces documents ne sont pas requis en Méditerranée ;
- un journal de bord libellé comme tel, et contenant au moins les éléments suivants : composition de l'équipage, heure d'appareillage, prévisions météorologiques et temps observé, position, route suivie et vitesse à intervalles réguliers, consommation et réserve de combustibles ainsi que tout incident, panne ou avarie à bord ou observé dans la zone de navigation.

Prenez soin de tenir à jour vos documents en utilisant les moyens indiqués ci-dessous.

Les services hydrographiques nationaux : la source officielle

- tous les services hydrographiques nationaux définissent, élaborent, tiennent à jour et diffusent la documentation nautique générale des espaces maritimes dont ils ont la responsabilité. Ils centralisent, exploitent et diffusent dans les meilleurs délais les informations engageant directement la sécurité de la navigation au bénéfice de tous les usagers de la mer. Ils sont la source officielle des documents nautiques ;
- en France, cette responsabilité nationale est confiée au service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) pour les espaces maritimes français, en métropole et en outre-mer ainsi que sur les zones de l'ancienne union française. Depuis 2006, le système de management de la qualité du SHOM a été certifié conforme à la norme ISO 9001 : 2000 pour l'ensemble de ses activités.

Vérifiez la cohérence de vos documents nautiques avec les informations officielles

- vous pouvez choisir librement vos documents nautiques qu'ils soient produits par un éditeur privé ou par un service hydrographique national ;
- si vous optez pour des documents sur support informatique, sachez que les cartes marines électroniques officielles sont les ENC (carte électronique de navigation – Electronic Navigational Chart), qui sont vectorielles, et les RNO (cartes marines matricielles Raster Navigational Charts). Pour en savoir plus sur ces différents documents vous pouvez consulter le site www.shom.fr (rubrique informations sur les cartes électroniques officielles) ;
- plusieurs ouvrages nautiques édités par le SHOM sont téléchargeables gratuitement sur le site www.shom.fr (rubrique Produits et publications, ouvrages nautiques).

Disposez d'une information à jour

- la plupart des renseignements figurant dans les documents nautiques sont sujets à des modifications fréquentes, car la réalité maritime, et surtout la connaissance que l'on en a, évoluent sans cesse. Les services hydrographiques officiels ont aujourd'hui pratiquement accès en temps réel à toute l'information nautique disponible, dans le monde entier.

Les cartes ENC et RNO bénéficient d'une mise à jour continue assurée par les services hydrographiques nationaux distribués par les organismes agréés dont la liste est disponible sur les sites : www.primar-stavanger.org et www.ic-enc.org.

- le SHOM publie en permanence l'information nautique dite «rapide», rassemblée et mise en forme dans le Groupe d'Avis aux Navigateurs (GAN), accessible librement, ainsi que les différents documents de corrections nécessaires. www.shom.fr, rubrique corrections (avis).



11

300m

Les engins de plage circulent jusqu'à 300 mètres du rivage



Engins de plage :

sont considérées comme engins de plage :

- à condition que la puissance maximale de l'appareil propulsif ne dépasse pas 3 kW, les embarcations dont la longueur de coque est inférieure à 2,50 m, sauf lorsqu'il s'agit de planches à voiles ou aérotractées, ou que la propulsion d'une telle embarcation est assurée par un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine. Dans ce dernier cas, elle est considérée comme véhicule nautique à moteur.
- les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine dont la longueur est inférieure à 4 m ou la largeur est inférieure à 0,45 m. Toutefois, dans le cas d'une embarcation multicoque, la largeur additionnée des coques doit être inférieure à 0,40 m. Ne sont pas considérés comme coques, les flotteurs latéraux de longueur inférieure à 1,5 m.
- les embarcations propulsées au moyen d'avirons, dont la largeur de coque est inférieure à 1 m, et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 10.
- les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine qui ne satisfont pas aux dispositions de stabilité et de flottabilité de l'article 240-2.09, quelles que soient leurs dimensions.



13

Le VNM

Véhicules nautiques à moteur

type scooter, moto de mer

Définition

Engin dont la longueur de coque est inférieure à 4 mètres, équipé d'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine, constituant sa principale source de propulsion, et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout, ou agenouillées sur la coque.

Limite à la navigation

Les véhicules nautiques à moteur effectuent des navigations diurnes et à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles.
abri « tout lieu où le navire peut soit accoster soit mouiller en sécurité »



15

Respectez les autres usagers et notamment les baigneurs. Pensez qu'ils peuvent être gênés par vos évolutions ou par le bruit qui en résulte. Soyez vigilants. Ne jamais conduire sous l'emprise de l'alcool.

Règles techniques

Le numéro d'immatriculation doit être apposé d'une manière visible sur la coque, les caractères de ce numéro doivent avoir une hauteur minimale de 30 millimètres ;

Les véhicules nautiques à moteur mis sur le marché à partir du 01/01/2006 devront porter le marquage "CE", et être accompagnés d'une déclaration écrite de conformité.

Les hélices non entièrement carénées sont proscrites ainsi que les turbines non équipées d'une grille de protection. Le niveau sonore ne doit pas dépasser 80 décibels A à 0,75 mètres.

Tout véhicule nautique à moteur comporte une consigne en français placée en permanence sous les yeux du pilote, et résumant les principaux conseils et recommandations de pilotage. Cette consigne est apposée par la personne responsable de la conformité du véhicule nautique à moteur, préalablement à sa mise en service



17

Matériel obligatoire

Les planches à voile ou aérotractées effectuant une navigation à moins de 300 mètres de la côte ne sont pas tenues d'embarquer de matériel de sécurité.

Au delà de 300 mètres de la côte,
l'équipement obligatoire est composé de :

- 1 équipement individuel de flottabilité par personne
- 1 moyen de repérage lumineux



19



Comment bien transporter votre planche à voile ?

Vous devez, en application du Code de la Route prendre toutes les précautions utiles pour que le chargement de la planche sur votre véhicule ne puisse être une cause de dommage ou de danger.

La planche à voile et ses accessoires doivent être solidement amarrés et fixés au véhicule de manière à ne déborder à aucun moment de sa largeur.

Ce que dit la réglementation

De plus, votre chargement ne doit, en aucun cas dépasser, à l'avant, l'aplomb antérieur du véhicule, ne pas risquer de traîner sur le sol, ni dépasser de plus de 3 mètres l'extrémité arrière du véhicule ou de sa remorque.

Comment devez-vous transporter votre planche à voile ?

Pour permettre un bon arrimage, un support est nécessaire : une galerie ou, de préférence, des supports spéciaux adaptés au transport de planches à voile.

Placer la planche au milieu du support dans le sens de la longueur, de façon à ce que la face où se trouvent la dérive et l'aileron soit orientée vers le haut.

Fixer en deux points d'attache la planche et ses accessoires avec des sangles ou courroies ou autres dispositifs suffisamment solides pour éviter toute oscillation ou arrachage en cas de vent violent ou choc de véhicule.



21

Non auto videur : 2 Milles d'un abri

Auto videur : 6 Milles d'un abri

Kayaks et avirons de mer

abri

« tout lieu où le navire peut soit accoster soit mouiller en sécurité »

auto-videur

Navire dont les parties exposées aux intempéries peuvent en permanence évacuer par gravité l'eau accumulée.

Sont considérés comme auto-videur les navires dont les ouvertures de pont et les parties exposées sont protégées par un moyen d'obturation empêchant la stagnation de l'eau, telle qu'une jupe, un prélat, ou un capot à condition que ces dispositifs soient efficaces contre les vagues qui viendraient s'y abattre

Ces embarcations doivent être immatriculées auprès des services des affaires maritimes et sont dispensées du port des marques extérieures d'identité.

La carte de circulation délivrée lors de l'immatriculation, doit se trouver à bord



23

Moyens individuels de repérage

Les événements de mer qui nécessitent de longues recherches concernent le plus souvent les petits flotteurs et les loisirs sous-marins, car les embarcations de petites dimensions, basses sur l'eau, les hommes à la mer ainsi que les plongeurs sont très difficiles à repérer. C'est en situation périlleuse que l'emploi de moyens individuels de repérage peut se révéler déterminant.

"Pour être secouru il faut être vu"

En mer, les vêtements de couleurs vives, qui ne se rencontrent pas dans la nature, comme par exemple la couleur orange, augmentent vos chances d'être repéré.

Pour les pratiquants de loisirs nautiques, les aides à la flottabilité et les combinaisons de couleurs vives assurent une visibilité accrue.

À bord des navires, les vêtements avec des bandes réfléchissantes et des capuches de couleur fluorescente sont les plus adaptées à la navigation de plaisance.

Le repérage de jour

Miroir de signalisation

Ce dispositif rudimentaire mais robuste, attire l'attention jusqu'à l'horizon lorsqu'il y a du soleil. Certains modèles possèdent un système de visée afin d'être dans la bonne direction ; l'usage en est difficile par mer forte mais il tient dans une poche.



25

Le nombre de personnes maximum que je puisse embarquer dépend :

A - du nombre de brassière
B - de la plaque signalétique
 C - de l'éloignement

A et B

Le nombre de personnes maximum que je puisse embarquer dépend :

- A - du nombre de brassière
- B - de la plaque signalétique
- C - de l'éloignement

Réponse A et B

Quel est le type de gilet qui n'est pas conforme à la réglementation :

- A- gilet à déclenchement hydrostatique
- B - gilet à gonflage buccal seul**
- C - gilet à déclenchement automatique par cartouche de sel

Savez vous ce que c'est qu'un feu de retournement ? = moyen de repérage lumineux

Sur les navires à propulsion mécanique ou à voile, la ligne de mouillage est :

- A - obligatoire sauf pour les embarcations < 5 pers**
- B - obligatoire si vous vous éloignez à 6 Milles
- C - obligatoire si votre navire fait 7 m et plus

A - le port du gilet de sauvetage est obligatoire par mer formée pour tous les passagers du navire

B - le port du gilet de sauvetage est obligatoire par mer formée pour les enfants

Une navigation « à proximité des côtes » nécessite le port d'un gilet de sauvetage d'une flottabilité de :

- A - 50 newtons
- B - 100 newtons
- C - 150 newtons

Parmi ces documents, lequel n'est pas obligatoire à bord d'un navire de plus de 7 m en navigation côtière :


- A - la carte Marine de la région
- B - Acte de vente**
- C - Acte de Francisation
- D - R I P A M



27

Vents régionaux en France métropolitaine	
Autan	Le Autan est un vent de sud-est, dans la vallée de la moyenne Garonne, le Quercy et le Rouergue; de sud dans le Cantal, le vent d'au. L'autan blanc est un vent de beau temps, d'origine continentale, frais en hiver, chaud en été. L'autan noir est chaud, précurseur d'une pluie qui ne dure généralement pas; il est nettement moins fréquent que l'autan blanc.
Bise	La Bise est un vent soufflant du nord ou du nord-est, on la rencontre dans la majeure partie du territoire. On la dénomme aussi vent de France dans l'Oise, vent d'amont dans le Cantal, vent de bise dans le Gers et bise negro dans le Rouergue. Il est froid, modéré à fort, sec, et sévit en toutes saisons, mais plus particulièrement en hiver et au printemps.
Cers	Le Cers est un vent venant d'ouest ou de sud-ouest dans le bas Languedoc, il est désigné aussi sous le nom de narbonnais dans la région de Narbonne. Froid en hiver, chaud en été, toujours sec, il amène le beau temps.
Galerie	La Galerie est un vent de nord-ouest, actif en Touraine, dans le Berry, les Deux-Sèvres, le Béarn et le Quercy, est froid et humide et souffle en rafales violentes.
Grec	Le Grec est un vent qui se manifeste selon une direction nord-est dans les régions méditerranéennes; on l'appelle couramment grécal sur la Côte d'Azur et dans le Roussillon, grécau en Provence, grégale en Corse et grecal en Catalogne. En Provence, en Corse et dans le bas Languedoc, il est froid et sec et amène les gelées printanières. Sur la Côte d'Azur, dans l'Aude et le Roussillon, c'est au contraire un vent humide chargé de pluie. Sa vitesse reste généralement inférieure à 5 ou 6 mètres/sec.
Levant	Le Levant est un vent d'est soufflant sur les régions du Sud-Est. Il est plus couramment appelé levant (ou Llevant en Catalan) dans le Roussillon et levante en Corse. Modéré à fort, il est généralement doux et humide avec des précipitations. Lorsqu'il souffle par beau temps, c'est le levant blanc.
Marin	Le Marin est un vent de sud-est soufflant sur les régions du Sud-Est; il est fort, parfois violent, très humide, avec de fortes précipitations. Lorsqu'il n'apporte pas de pluies, c'est le marin blanc.
Mistral	Le Mistral produit par un effet d'accélération dans la vallée du Rhône entre les Alpes et le Massif central, il souffle du nord dans la vallée du Rhône, puis du nord, du nord-est ou du nord-ouest sur la majeure partie de la zone littorale méditerranéenne. S'il atteint la Côte d'Azur, c'est alors un vent d'ouest. Il est froid, sec, violent et souffle en rafales.
Siroco	Le Siroco est le vent du Sud. Particulièrement chaud et pénible en été, que l'on observe assez rarement. Sa durée se limite à quelques heures en France.
Tramontane	La Tramontane est un vent de nord-ouest dans le bas Languedoc et le Roussillon, Tramuntana en Catalan. Souvent violent, froid et sec lorsqu'il est associé à une invasion d'air polaire, il peut être accompagné d'averses lorsqu'il est associé à une perturbation sur la Méditerranée. (Quan plou de tramuntana, plou de gana - <i>Quand il pleut par tramontane, il pleut avec conviction</i>)
Traverse	La Traverse est un vent d'ouest ou de nord-ouest dans le Jura, le Massif central et les Alpes, c'est le ploudzaou dans le Cantal, la traverse haute dans le sud du Massif central (où traverse basse correspond à un vent de sud-ouest). Il est modéré à fort, soufflant généralement en rafales; humide et tiède en été, avec des orages; froid au printemps et en hiver.

Attention !



La variété des vents est différente dans l'océan Atlantique du bassin Méditerranéen

Les zones



29

Avant le départ,

Je regarde le baromètre, il est le 1er indicateur de l'arrivée du vent fort

S'il indique une chute régulière sur 6 heures de 6 hPa, il faut s'attendre à un vent de 6 BF

10 hPa = 8 Beaufort

15 hPa = 10 Beaufort

La longueur de la houle croît au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la côte mais il peut arriver de rencontrer une houle croisée qui peut être dangereuse même si le vent n'est pas fort.

Longueur de la houle = distance entre deux crêtes de vague

Retenez bien qu'une baisse subite de la pression atmosphérique est annonciateur de mauvais temps !



31

AVANT DE PARTIR :

Avez-vous laissé un plan de navigation à une personne responsable à terre?

Avez-vous tenu compte pour votre voyage des prévisions météorologiques, des dangers de la navigation et du carburant dont vous avez besoin?

Avez-vous vérifié si votre équipement radio fonctionne correctement?

Avez-vous chargé et vérifié les batteries qui alimentent l'équipement radio utilisé pour les communications d'urgence?

Avez-vous branché votre radio sur votre GPS?

Avez-vous des signaux de détresse visuels appropriés à bord? (feux rouges à main, fumigènes..., etc.)

informer vous sur les dangers locaux : Les meilleurs marins le font systématiquement.

Connaissez vous parfaitement la place à bord des équipements de sécurité : Étudiez leur mode de mise en œuvre. Lorsque l'accident ou l'incident surviennent, ce n'est plus le moment de les chercher et d'étudier les notices.

Le port du gilet de sauvetage doit être systématique pour vos enfants; lors des manœuvres délicates, cantonnez les à l'intérieur du navire.



Depuis le 1er janvier 2000, l'ANFR a pris le relais de France Télécom pour garantir le bon usage des émetteurs radio maritimes et fluviaux, sans lesquels il n'y a pas de navigation sûre. Elle accomplit sa mission à différents niveaux. Tout d'abord, elle participe à l'élaboration des réglementations internationales et nationales. Elle gère également l'attribution des indicatifs d'appel et des identités du service mobile maritime (MMSI) et édite les licences correspondantes ; elle fait passer les examens du Certificat Restreint de Radiotéléphoniste (CRR). Par des contrôles réguliers, l'ANFR s'assure du bon fonctionnement des installations radioélectriques de bord des navires de pêche, de charge ou de transport de personnes.

Le téléphone mobile à utilisation terrestre peut être utilisé en mer jusqu'à des distances de l'ordre de 5 à 15 Milles.

Il doit être protégé des embruns et ne permet pas d'être localisé en cas de problème. Il est donc impératif de donner sa position lors d'une demande de secours en composant le « 16 16 » pour obtenir le CROSS.

Les intérêts du « portable » sont le secret et le prix des communications



La VHF permet des liaisons entre navires, d'envoyer des messages, de recevoir la Météo, et **notamment les BMS !**, mais aussi d'obtenir des liaisons terrestres.

Les portées peuvent atteindre 50 Milles.

Lors d'une demande de secours la VHF peut être localisée

EXEMPLE DE MESSAGE DE DÉTRESSE (MAYDAY)

Appuyer sur le bouton de détresse, puis prononcer le message de détresse « MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY, Ici (NOM DU NAVIRE RÉPÉTÉ 3 FOIS) MAYDAY, NOM DU NAVIRE, NUMÉRO FREQUENCE 1245467, position 51° 03'.000' Nord 002° 22'.000 Est. Le navire prend l'eau et menace de chavirer, J'ai besoin d'une aide immédiate, 4 personnes à bord, Nous montons dans l'embarcation de sauvetage, Terminé. »

EXEMPLE DE MESSAGE D'URGENCE (PAN PAN)

Le signal indique que la station appelante a un message très urgent à transmettre concernant la sécurité d'un navire, d'un autre véhicule ou d'une personne. Le « n » se prononce (« panne - panne »)

« PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN, Ici (NOM DU NAVIRE RÉPÉTÉ 3 FOIS). NUMÉRO FREQUENCE , 5 Milles à l'est du Port du Grand Large, 5 personnes à bord, Le navire a pris l'eau par l'arrière, nous essayons de pomper l'excédent, Terminé ».

« Mayday » est la transcription anglaise du mot français « m'aider »

« Pan pan » est la transcription en anglais du mot français « panne » répété deux fois



37

A - la distance de navigation est laissée à l'initiative du chef de bord
B - la distance d'éloignement est déterminée par la plaque signalétique du navire
C - la plaque signalétique du navire est un élément d'appréciation de distance d'éloignement par le chef de bord

A
B
C

A - Le CROSS est dirigé par des Membres de la SNSM
B - Le CROSS est dirigé par des Administrateurs des Affaires Maritimes et officiers de la Marine Nationale
C - Le CROSS est dirigé par des Membres du corps des Sapeurs Pompiers

A
B
C

A - la SNSM prend la direction des sauvetages
B - Le CROSS prend la direction des sauvetages
C - les Sapeurs Pompiers prennent la direction des Sauvetages
D - En cas de détresse je compose le canal 16 ou 1616

A
B
C
D

A - Un kayak peut s'éloigner à 2 Milles s'il est auto videtur
B - Un kayak peut s'éloigner à 6 Milles s'il est auto videtur

A
B



Vos réponses



A et C

B

B et D

B

39

Mesures élémentaires

le degré :

la circonférence de la terre divisée par 360 = environ 111 Km = 60 Milles.
Sur les cartes Le degré est ensuite divisé en 60 minutes et chaque minute en 10

la minute d'arc :

1 minute d'arc = 1 Mille nautique = 1852 mètres

Les minutes d'arc sont divisées en dix graduations = 0',1

Echelle des latitudes :

On retrouve l'échelle des latitudes sur les cotés latéraux de votre carte.

C'est sur cette échelle que vous pouvez relever des distances pour situer un point sur la carte.



41

Attention !


Les appareils fonctionnant au gaz ne peuvent être utilisés de façon continue, le local chauffé doit être équipé d'une entrée d'air frais et d'une sortie d'air vicié.

Attention aux vannes, elles doivent être vérifiées !
Vanne de WC
Vanne d'évier
Vanne de crépine, etc...

Sachez préciser sur un plan la voie d'eau

La poupe


La proue



Toutes les parties immergées peuvent être la source d'une voie d'eau, prises d'eau du moteur, circuit de refroidissement, sanitaires, hublots, etc...
Pour épuiser l'eau de cale il faut avoir à bord, Si vous n'avez pas de pompe de cale, une pompe à main ou un seau ou une écope

En cas de collision, coupez le contact !

Dans le cas d'une voie d'eau, mettez le bateau à la gîte hors de l'eau, colmatez de l'extérieur avec pinoches ou bâche, complétez le colmatage de l'intérieur du bateau



43

Les moteurs se classent en 3 catégories ;

Le hors Bord

Le moteur fixe, par arbre en ligne

Le Moteur Z-drive qui est une combinaison du moteur hors bord et du moteur fixe

il faudra savoir situer 3 éléments

mécaniques importants,
vous serez instruit lors de la pratique :

Le niveau d'essence, d'huile

Sur le refroidissement du moteur, la sortie d'eau

Le coupe batterie, l'alternateur, Les bougies , etc ...

La bougie

Elle fournit l'étincelle nécessaire au démarrage du moteur.

Il faut avoir un jeu de rechange à bord (4)

Le coupe batterie (clef rouge) :

Permet de séparer l'alimentation 12 V de la batterie du démarreur du moteur.

Il est à mettre (et à enlever) lors d'une sortie

La courroie d'alternateur :

Elle permet de maintenir la batterie correctement chargée, elle entraîne également la pompe à eau

Il faut toujours en avoir une de rechange

niveaux d'huile, d'eau, d'essence

L'eau dans la cale

à vérifier avant chaque départ



45

Des précautions

Les appareils fonctionnant au gaz ne peuvent être utilisés de façon continue, le local chauffé doit être équipé d'une entrée d'air frais et d'une sortie d'air vicié.

Le compartiment moteur doit être correctement ventilé avec arrivée et sortie d'air.

Dans le cas d'un moteur fixe, avant la mise en marche, bien aérer en levant le capot, mettre en marche le ventilateur de cale s'il existe surtout s'il s'agit d'un moteur à essence.

Manipulation, stockage des combustibles

Les transvasements doivent se faire dans des endroits ventilés, pas de fumée à proximité ni de brûleur en fonctionnement, le moteur doit être arrêté.

Prévoir un extincteur à portée de main. Utilisez un bec verseur adapté En cas de débordement, essuyer et jeter les chiffons.

Les réservoirs doivent être placés dans des endroits aérés et facile d'accès. Les réservoirs fixes ne doivent pas être à proximité d'une source de chaleur, les bidons d'essence doivent être de **couleur rouge**


Si vous décidez d'aménager un coin cuisine avec une bouteille de gaz de plus de 3 kgs sachez qu'elle devra impérativement être à l'extérieur



47



Le nœud de cabestan



Le nœud de chaise



Le nœud au taquet



49

L'environnement

Rien ne doit être jeté à la mer, d'une manière générale surtout ce qui a une durée de vie longue.

- Les déchets alimentaires broyés ou non, ou concassés : évacuation = plus de 12 Milles s'il y a impossibilité d'attendre le retour au port
- Eviter de jeter des objets solides
- Ne pas jeter d'objet en matière plastique, des cordages qui peuvent venir endommager un navire
- Ne pas jeter d'hydrocarbures, d'huiles usées



Ne pas mouiller n'importe où, l'ancre peut abîmer un fond,
Rincer la ligne de mouillage, elle peut transmettre une algue « tueuse »
la ' caulerpa taxifolia

Utiliser des antifouling non toxiques.....



51

La pêche



53

Ressources Halieutiques

L'objectif est de définir les moyens et méthodes permettant d'assurer la restauration des pêcheries à un niveau optimal et durable de production d'ici 2015 et, pour cela, d'inverser les tendances à la surexploitation et de réduire la dégradation des ressources et des habitats, la fragilisation des écosystèmes et les pertes de biodiversité



55

Les infractions

Contravention de 1^{er} classe = 38 Euros au plus

Contravention de 2^e classe = 150 Euros au plus

Contravention de 3^e classe = 450 Euros au plus

Contravention de 4^e classe = 750 Euros au plus

Contravention de 5^e classe = 1500 Euros au plus

Récidive sur la 5^e classe = 3000 Euros



57

Le Nolisage

Attention si vous louez un navire (on dit aussi « Nolisé », le nolisage) ce n'est pas le nolisier le responsable en cas d'accident mais bien le titulaire du permis



59

A – Un homme grenouille n'a pas le droit de faire usage d'un foyer lumineux

B – Un homme grenouille ne peut détenir en même temps , un appareil respiratoire et un appareil pour la pêche sous marine

C – Un homme grenouille n'a pas le droit de s'approcher à moins de 50 m des autres embarcations et engins de pêche

A bord du navire il est interdit de détenir en même temps , un appareil respiratoire et un appareil pour la pêche sous marine.

A

B

C

A – le défaut d'instruments ou de documents donne lieu à une contravention de 5 ème catégorie

B - le défaut d'instruments ou de documents donne lieu à une contravention de 3 ème catégorie

C - le défaut d'instruments ou de documents donne lieu à une contravention de 1 ème catégorie

A

B

C

A – l'objectif au niveau des Ressources Halieutiques est de doubler la production

B - d'inverser les tendances à la surexploitation

A

B

Un navire doit parcourir 24 Milles avec un navire qui consomme 15 litres par heure à 12 nds, combien le capitaine doit il prévoir de carburant :

A – 39 litres

B – 42 litres

C – 37 litres

A

B

C

Vos réponses



A et B

A

B

A

61

Pour une navigation à 6 Milles maximum je dois avoir à bord :

A La carte de la région

B Un compas de route

C Un dispositif permettant de recevoir la Météo

A

B

C

A - Vent de secteur Sud Ouest, 25 nds

B - Vent de secteur Nord Est 25 nds

C - Vent de secteur Ouest 20 nds

D - Vent de secteur Est 20 nds



A

B

A - Le port du gilet de sauvetage est obligatoire par tous lorsque la mer est formée

B - le port du gilet de sauvetage est obligatoire par les enfants lorsque la mer est formée

A

B

Ce pavillon sur une bouée près d'un navire m'indique :

A La présence de filets

B La présence de plongeurs

C Une zone interdite au mouillage



A

B

C

Attention pavillon ALPHA, Passez à 100m AU MOINS !

Voir P2

Réponses



A et B

A

A

B

63

A – je dois utiliser un Anti Fouling non toxique

A

B – Je peux mouiller n'importe où

B

D – Je dois rincer ma ligne de mouillage qui peut transmettre une algue « tueuse »

C

A – le « coupe batterie » et à enlever lors d'une sortie

A

B – avant le départ, je vérifie le niveau d'eau dans la cale

B

C – le « presse étoupe » permet une bonne ventilation du moteur

C

D – la « pissette » de mon hors bord est à vérifier

D

A – je peux stocker dans ma cabine une bouteille de gaz de 5 kg au plus

A

B – je peux stocker dans ma cabine une bouteille de gaz de 3 kg au plus

B

C – les bidons d'essence doivent être de couleur rouge

C



Réponses



A et C

B et D

B et C

65

A bord de mon navire à propulsion mécanique, pour m'éloigner à 6 Milles d'un abri :

A

A – Le fumigène orange est obligatoire

B

B – le livre des feux n'est pas obligatoire

C

C – le permis de naviguer est obligatoire

D

D – le règlement pour prévenir les abordages en mer est obligatoire

A – la distance d'éloignement dépend de mon matériel de sécurité

A

B – la distance d'éloignement dépend de mon permis

B

C – la distance d'éloignement dépend de la catégorie de navigation de mon navire

C

D – la distance d'éloignement dépend de la plaque signalétique du navire

L'objectif au niveau des Ressources Halieutiques est :

A – de doubler la production d'ici à 2015

A

B - d'inverser les tendances à la surexploitation

B

C – de définir des zones de culture biologique

C



Réponses



C et D

A et B

B

67

Quel document permet de vérifier si un bateau doit être équipé d'un extincteur :

- A – le RIPAM
- B – la facture du bateau
- C – le manuel du propriétaire



C

La pêche sous marine de loisir peut :

- A – se pratiquer avec un équipement respiratoire
- B – ne peut pas se pratiquer avec un équipement respiratoire

B

Les symboles et abréviations sont répertoriés :

- A – à la DDAM
- B – sur le RIPAM
- C – sur le livre du SHOM

C

