

Le vocabulaire Maritime

Abattre : amener le navire à bâbord ou à tribord en éloignant ainsi le navire de la direction d'où vient le vent

Alignement : L'Alignement est une ligne droite déterminée par deux amers (repère sur la côte) quand on les voit l'un par l'autre

Amplitude : la différence de hauteur entre la pleine mer et la basse mer

Au près : lorsqu'un voilier serre le vent le plus possible

Bâbord : en regardant l'avant du bateau, tout ce qui se trouve à gauche

Cavitation : lorsqu'une hélice tourne trop vite pour son pas il se crée une poche d'air autour d'elle et le moteur s'emballe sans effet

Chenal : passage navigable, voie de circulation

Déjauger : naviguer en planant par dessus la vague d'étrave

Empanner : virer en faisant passer la poupe au vent

Erre : L'Erre est la vitesse par rapport à l'eau conservée par un navire dont la F.E.M. est stoppée

Estran : L'estran est la laisse entre marée haute et marée basse

Etale : le moment entre la fin de la marée montante et le début de la marée descendante ou inversement

Flot : Marée montante

Furne : câble d'acier qui sert à remorquer le chalut

Gisement : Le gisement est l'angle de la direction d'un point avec le cap d'un navire, il se mesure en degré

Gouvernail : installé à la poupe, il permet de diriger le bateau

Haut fond : là où la profondeur est réduite

Jauge : la jauge du navire est une unité de volume valant 2,83 m³

Jusant : marée descendante

Laisse : La laisse est la limite de l'eau sur le rivage

L'évitage : c'est l'espace balayé par un navire qui tourne sur place

Ligne de foi : c'est le repère placé sur la cuvette du compas et matérialise l'axe longitudinal du navire

lofer : amener le bateau à serrer le vent

Marnage : idem amplitude

Morte eau : lorsque la mer monte ou descend avec une faible amplitude, la marée a un faible coefficient

Mouillé : un navire mouillé est immobilisé par son ancre. Un navire fait route lorsqu'il n'est ni à l'ancre ni amarré ni échoué

Nord vrai : Nord géographique, celui des cartes

Période : une période est un intervalle de temps au bout duquel un feu reprend l'émission des mêmes signaux

Plat bord : bord de la coque ou du pont

Poupe : arrière du bateau

Proue : avant du bateau

Gisement : le gisement est l'angle de la direction d'un point avec le cap d'un navire, il se mesure en degré

Quart : Le quart est la division du compas 360° par 32 = $11^\circ 25/100$ et $25/100 =$ en minute d'arc $25 \times 60 = 15$

Relèvement : le relèvement est l'angle formé par la direction d'un point avec la direction du nord.

Zv = Nord géographique

Route : Un navire fait route lorsqu'il n'est ni à l'ancre ni amarré ni échoué

La route est la direction de la trajectoire du centre de gravité du navire par rapport : soit à la surface de l'eau soit au fond de l'eau $\Rightarrow R_s = C_v + D_e \Rightarrow R_f$

Sous le vent : côté opposé au vent

Tirant d'eau : la partie immergée du bateau

Tirant d'air : la partie émergée du bateau

Tonneau : Le tonneau est une unité de volume valant $2,83 \text{ m}^3$ utilisée pour la jauge des navires

Travers : le travers est la direction perpendiculaire à l'axe longitudinal du navire ($\pm 90^\circ$)

Tribord : en regardant l'avant du bateau, tout ce qui se trouve à droite

Vive eau : lorsque la mer monte ou descend avec une grande amplitude, la marée a un coefficient élevé

Voyant : le voyant est une marque géométrique utilisée pour l'identification d'une marque de balisage mais aussi utilisée pour identifier des navires