


Packet Tracer – Exame de um Projeto Redundante

Topologia



Objetivos

Parte 1: Verificar a convergência de STP

Parte 2: Examinar o Processo ARP

Parte 3: Testar a Redundância em uma Rede Comutada

Histórico

Nesta atividade, você observará como o STP opera por padrão e como ele reage quando ocorrem falhas. Os switches "prontos para usar" foram adicionados à rede. Os switches Cisco podem ser conectados a uma rede sem que sejam necessárias ações por parte do administrador da rede. Para o objetivo desta atividade, a prioridade da bridge foi modificada.

Parte 1: Verificar a convergência de STP

Quando o STP estiver totalmente convergido, as seguintes condições ocorrem:

- Todos os PCs têm luzes verdes nas portas em switch.
- Os switches de camada de acesso têm um uplink de encaminhamento (link verde) para um switch de camada de distribuição e um uplink de bloqueio (link âmbar) para um segundo switch de camada de distribuição.
- Os switches de camada de distribuição têm um uplink de encaminhamento (link verde) para um switch de camada de núcleo e um uplink de bloqueio (link amarelo) para outro switch de camada de núcleo.

Parte 2: Examinar o Processo do ARP

Etapa 1: Mude para o modo de Simulação.

Etapa 2: Faca ping de PC1 para PC6.

- a. Use a ferramenta Adicionar PDU Simples para criar um PDU de PC1 a PC6. Verifique se o ARP e o ICMP estão selecionados nos Filtros da Lista de Eventos. Clique em Capture/Forward (Capturar/Encaminhar) para analisar o processo ARP enquanto a rede em switch aprende os enderecos MAC de PC1 e PC6. Observe que todos os loops possíveis são interrompidos por portas de bloqueio. Por exemplo, a solicitação de ARP de PC1 se desloca de A1 para D2, C1 e D1 e, em seguida, de volta a A1. No entanto, como STP bloqueia o link entre A1 e D1, não ocorre loop.
- b. Observe que a resposta de ARP proveniente do PC6 se desloca por um caminho. Por quê?

c. Registre o caminho sem loop entre **PC1** e **PC6**.

Etapa 3: Examine o processo do ARP novamente.

- a. Abaixo da lista suspensa Scenario 0 (Cenário 0), clique em New (Novo) para criar Scenario 1 (Cenário 1). Analise o processo ARP novamente ao fazer o ping entre dois PCs diferentes.
- b. Qual parte do caminho é alterado em relação ao último conjunto de pings? _____

Testar a Redundância em uma Rede Comutada Parte 3:

Etapa 1: Exclua o link entre A1 e D2.

Alterne para o modo Realtime (Tempo real). Exclua o link entre A1 e D2. Demora algum tempo para o STP convergir e determinar um novo caminho sem loop. Como somente o A1 é afetado, observe a luz âmbar no link entre A1 e D1 mudar para verde. Você pode clicar em Avançar o Tempo para acelerar o processo de convergência de STP.

Etapa 2: Faça o ping entre PC1 e PC6.

- a. Depois que o link entre A1 e D1 estiver ativo (indicado por uma luz verde), alterne para o modo de Simulação e crie o Cenário 2. Faça o ping entre PC1 e PC6 novamente.
- b. Registre o novo caminho sem loop.

Etapa 3: Exclua o link entre C1 e D3.

- a. Alterne para o modo **Realtime** (Tempo real). Observe que os links entre **D3** e **D4** para **C2** são âmbar. Exclua o link entre C1 e D3. Demora algum tempo para o STP convergir e determinar um novo caminho sem loop. Olhe os links âmbar em D3 e D4. Você pode clicar em Avançar o Tempo para acelerar o processo de convergência de STP.
- b. Qual link agora está ativo para C2?

Etapa 4: Faça o ping entre PC1 e PC6.

- a. Alterne para o modo de Simulação e crie o Cenário 3. Faça ping entre PC1 e PC6.
- b. Registre o novo caminho sem loop.

Etapa 5: Exclua D4.

Alterne para o modo Realtime (Tempo real). Observe que A4, A5 e A6 estão encaminhando tráfego para D4. Exclua D4. Demora algum tempo para o STP convergir e determinar um novo caminho sem loop. Observe os links entre A4, A5 e A6 para a transição do D3 para o estado de encaminhamento (verde). Agora, todos os três switches devem estar encaminhando para D3.

Etapa 6: Faça o ping entre PC1 e PC6.

- a. Alterne para o modo de Simulação e crie o Cenário 4. Faça ping entre PC1 e PC6.
- b. Registre o novo caminho sem loop.
- c. O que há de diferente sobre o novo caminho que você não tinha visto antes?

Etapa 7: Exclua C1.

Alterne para o modo **Realtime** (Tempo real). Observe que **D1** e **D2** estão encaminhando tráfego para **C1**. Exclua **C1**. Demora algum tempo para o STP convergir e determinar um novo caminho sem loop. Observe que os links entre **D1** e **D2** para **C2** passam para o estado de encaminhamento (verde). Depois de convergidos, os três switches devem estar encaminhando tráfego para **C2**.

Etapa 8: Faça o ping entre PC1 e PC6.

- a. Alterne para o modo de Simulação e crie o Cenário 5. Faça ping entre PC1 e PC6.
- b. Registre o novo caminho sem loop.

Pontuação Sugerida

Seção das Atividades	Etapa das Perguntas	Pontos Possíveis	Pontos Obtidos
Parte 2: Examinar o Processo ARP	Etapa 2b	5	
	Etapa 2c	15	
	Etapa 3	5	
	Parte 2 Total	25	
Parte 3: Testar a Redundância em uma Rede Comutada	Etapa 2	15	
	Etapa 3	5	
	Etapa 4	15	
	Etapa 6b	15	
	Etapa 6c	10	
	Passo 8	15	
Parte 3 Total		75	
Pontuação Total		100	