
6-mavzu: Maydoniy tranzistorlarning tuzilish texnologiyalari, ularning ulanishlari. Maydoniy tranzistorlarning xarakteristikalari.

Maydoniy tranzistor (MT) deb, tok kuchi qiymatini boshqarish ychun oʻtkazuvchi kanaldagi elektr oʻtkazuvchanligikni oʻzgartirish hisobiga elektrmaydon oʻzgarishi bilan boshqariladigan yarim oʻtkazgichli aktiv asbobga aytiladi.

Maydoniy tranzistorlar turli elektr signallar va quvvatni kuchaytirish uchun moʻljallangan maydoniy tranzistorlarda bipolyar tranzistorlardan farqli ravishda tok tashkil boʻlishida faqat bir turdagi zaryad tashuvchilar ishtirok etadi: yoki elektronlar, yoki kovaklar. Shuning uchun ular yana *unipolyar* tranzistorlar deb ham ataladi. (2.3.1-rasm.)




2.3.1-rasm. Maydoniy tranzistorlar koʻrinishi.

Maydoniy tranzistorlarning tuzilishi va kanal oʻtkazuvchanligiga koʻra ikki turimavjud: p-n oʻtish bilan boshqariladiganmaydoniy tranzistor hamdametall – dielektrik—yarim oʻtkazgichli (MDYA) tuzilishga ega boʻlgan zatvori izolyatsiyalangan maydoniy tranzistorlar. Ular MDYA- tranzistorlar deb ham ataladilar.

p-n oʻtish bilan boshqariladigan maydoniy tranzistor. 2.3.2-rasm. n-kanalli p-n oʻtish bilan boshqariladigan maydoniy tranzistorning tuzilishining qirqimi (a) va uning shartli belgisi (b) keltirilgan.

n—turdagi soha kanal deb ataladi. Kanalga zaryad tashuvchilar kiritiladigan kontakt istok(I); zaryad tashuvchilar chiqib ketadigan kontakt stok(S) deb ataladi.



2.3.1-rasm. p-n oʻtish bilan boshqariladigan maydoniy tranzistorlar.


Zatvor (**Z**) boshqaruvchi elektrod hisoblanadi. Zatvor va istok oraligʻiga kuchlanish berilganda yuzaga keladigan elektr maydoni kanal oʻtkazuvchanligini,

natijada kanaldan oqib oʻtayotgan tokni oʻzgartiradi. Zatvor sifatida kanalga nisbatan oʻtkazuvchanligi teskari turdagi soha qoʻllaniladi. Ishchi rejimda u teskari ulangan boʻlib, kanal bilan p-n oʻtish hosil qiladi.

Kanalning o'tkazuvchanligi uning qarshiligi bilan aniqlanadi $R = \rho \frac{l}{S}$, bu yerda

 ρ - kanal materialining solishtirma qarshiligi, l- uzunligi, S - kanalning koʻndalang kesim yuzasi. Tashqi kuchlanish mavjud boʻlmaganda kanal uzunligi boʻylab zatvor ostidagi kanalning koʻndalang kesim yuzasi bir xil boʻladi. Berilgan qutblanishda zatvor va istok oraligʻiga tashqi kuchlanish berilsa U_{ZI} p-n oʻtish teskari yoʻnalishda siljiydi, kanal tomonga kengayadi, natijada kanal uzunligi boʻylab kanalning koʻndalang kesim yuzasi bir tekis torayadi. Kanal qarshiligi ortadi, lekin chiqish toki $I_S = 0$ boʻladi, chunki $U_{SI} = 0$ (2.3.2. a - rasm).

Agar istok va stok oraligʻiga kuchlanish manbai ulansa, u holda kanal boʻylab istokdan stok tomonga elektronlar dreyfi boshlanadi, ya'ni kanal orqali stok toki I_S oqib oʻta boshlaydi. Kuchlanish manbai U_{SI} ning ulanishi p-n oʻtish kengligiga ham ta'sir koʻrsatadi, chunki oʻtish kuchlanishi kanal uzunligi boʻylab turlicha boʻladi. Kanal potensiali uning uzunligi boʻylab oʻzgaradi: istok potensiali nolga teng boʻlib, stok tomonga ortib boradi, stok potensiali esa U_{SI} ga teng boʻladi. P-n oʻtishdagi teskari kuchlanish istok yaqinida $|U_{3H}|$ ga, stok yaqinida esa $|U_{3H}|+U_{CH}$ teng boʻladi. Natijada oʻtish kengligi stok tomonda kattaroq boʻlib, kanal kesimi stok tomoga kamayib boradi ((2.3.2. b -rasm).



2.3.2. *a,b* - rasm.

Shunday qilib, kanal orqali oqib oʻtayotgan tokni U_{ZI} kuchlanish qiymatini (kanal kesimini oʻzgartiradi) hamda U_{SI} kuchlanish qiymatini (tok va kanal uzunligi boʻylab kesimni oʻzgartiradi) boshqarish mumkin. Istok tomonda kanal kengligi berilgan U_{ZI} qiymati bilan, stok tomonda esa $U_{ZI} + U_{SI}$ yigʻindi qiymati bilan aniqlanadi. U_{SI} qiymati qancha katta boʻlsa, kanalning ponaligi va uning qarshiligi shuncha katta boʻladi.

Kanalning koʻndalang kesimi nolga teng boʻladigan vaqtdagi zatvor kuchlanishi $berkilish kuchlanishi U_{ZI.Berk}$ deb ataladi.

 $|U_{ZI}|+U_{SI.To'y.}$ kuchlanish berkilish kuchlanishiga $U_{zi.berk}$ ga teng boʻladigan vaqtdagi stok kuchlanishi *toʻyinish kuchlanishi* $U_{si.to'y.}$ deb ataladi.

Bu yerdan

$$U_{SI.To'y.} = |U_{SI.Berk.}| - |U_{SI}|$$
 (2.3.1)

 $U_{SI} \leq U_{SI.10^{\circ}y.}$ vaqtidagi tranzistorning ishchi rejimi *tekis oʻzgarish* rejimi, $U_{SI} \geq U_{SI.10^{\circ}y.}$ vaqtidagi tranzistorning ishchi rejimi esa *toʻyinish* rejimi deb ataladi. Toʻyinish rejimida U_{SI} kuchlanish qiymatining ortishiga qaramay I_C tokining ortishi deyarli toʻxtaydi. Bu holat bir vaqtning oʻzida zatvordagi U_{ZI} kuchlanishining ham ortishi bilan tushuntiriladi. Bu vaqtda kanal torayadi va I_C tokini kamayishiga olib keladi. Natijada I_C dreyfrli oʻzgarmaydi.


Biror uch elektrodli asbob kabi, maydoniy tranzistorlarni uch xil sxemada ulash mumkin: umumiy istok (UI), umumiy stok (US) va umumiy zatvor (UZ). UI sxema keng tarqalgan sxema hisoblanadi.

Maydoniy tranzistorni statik xarakteristikalari va asosiy parametrlari. Zatvordagi kuchlanish U_{ZI} yordamida stok toki I_C ni boshqarish stok - zatvor xarakteristikasidan aniqlanadi. Bu xarakteristika tranzistorning uzatish xarakteristikasi deb ham ataladi. 2.3.3 a-rasmda U_{SI} =const boʻlgandagi stok zatvor xarakteristikalar oilasi I_S =f (U_{ZI}) keltirilgan.

Stok – zatvor xarakteristikadan koʻrinib turibdiki, $U_{ZI}=0$ boʻlganda tranzistor orqali maksimal tok oqib oʻtadi. U_{ZI} qiymati ortishi bilan kanal kesimi tusha boshlaydi va ma'lum $U_{ZI.BERK.}$ qiymatga yetganda nolga teng boʻlib qoladi va stok toki I_S deyarli nolga teng boʻlib qoladi. Tranzistor berkiladi. U_{SI} ortishi bilan xarakteristika tikkalasha boradi, bu holat kanal uzunligining uncha katta boʻlmagan kamayishi bilan tushuntiriladi. Stok – zatvor xarakteristika tenglamasi quyidagi qoʻrinishga ega boʻladi:

$$I_C = I_{C.T\breve{y}\breve{H}} (1 - \frac{U_{ZI}}{U_{ZI,RFRK}})^2$$
. (2.3.2)

2.3.3 *b*—rasmda maydoniy tranzistorning chiqish (stok) xarakteris-tikalari keltirilgan. *Stok xarakteristika* - bu ma'lum U_{ZI} = const qiymatlaridagi I_S = $f(U_{SI})$ bogʻliqlik. U_{SI} ortishi bilan I_S deyarli toʻgʻri chiziqli oʻzgaradi (tekis oʻzgarish rejimi) va U_{SI} = $U_{SI,TO,Y}$ qiymatiga yetganda (b nuqta) I_S ortishi toʻxtaydi.



MT asosiy parametrlari. Maydoniy tranzistorlarning asosiy parametrlaridan biri boʻlib xarakteristika tikligi hisoblanadi.

$$S = \frac{dI_C}{dU_{ZI}}$$
 (mA/V), (2.3.3)

va uni quyidagi ifodadan aniqlash mumkin.

$$S = S_{\text{max}} (1 - \frac{U_{ZI}}{U_{ZI.BERK}}),$$
 (2.3.4)

bu yerda $Smax - U_{ZI}$ =0 boʻlgandagi maksimal tiklik. (2.3.3), (2.3.4) ifodalardan koʻrinib turibdiki, U_{ZI} ortishi bilan stok toki va maydoniy tranzistor xarakteristika tikligi kamayadi.

Statik xarakteristikalardan maydoniy tranzistorning boshqa parametrlarini ham aniqlash mumkin.

Tranzistorning *differensial (ichki) qarshiligi* istok va stok oraligʻidagi kanal qarshiligini ifodalaydi

$$R_i = \frac{dU_{CH}}{dI_C}$$
 $U_{ZI} = const$ boʻlganda (2.3.5)

Toʻyinish rejimida (VAX ning tekis qismida) R_i bir necha MOmni tashkil etadi va U_{SI} ga bogʻliq emas.

Kuchlanish boʻyicha kuchaytirish koeffisienti tranzistorning kuchaytirish xususiyatini ifodalaydi:

$$\mu = -\frac{dU_{CH}}{dU_{3H}}$$
 $I_S = const$ boʻlganda (2.3.6)

Bu koeffisient stokdagi kuchlanish stok tokiga zatvordagi kuchlanishga nisbatan qanchalik ta'sir koʻrsatishini ifodalaydi. "Manfiy" ishora kuchlanish oʻzgarishi yoʻnalishlarining qarama-qarshiligini bildiradi. Har doim ham bu koeffisientni xarakteristikadan aniqlab boʻlmaganligi sababli, bu kattalikni quyidagicha hisoblash mumkin:

$$\mu = SR_i \qquad (2.3.7)$$

Bundan tashqari, ushbu tranzistorlar turiga qarab oʻzgaradi. Bipolyar asosan analog texnologiyada, dalada esa raqamli.

Maydonli va bipolyar tranzistorlar oʻrtasidagi farq nima? Bu savolning javoblari ularning nomlariga toʻgʻri keladi. Bipolyarli tranzistorda zaryadning uzatilishi oʻz ichiga oladi **va** elektronlar, **va** teshiklari ("bis" - ikki marta). Va maydonlida (unipolar) - **yoki** elektronlar, **yoki** teshiklari.

Va nihoyat: **har qanday tranzistorning asosiy qoʻllanilishi** - qoʻshimcha quvvat manbasi tufayli zaif signalni kuchaytirish.

MUHOKAMA UCHUN SAVOLLAR.

- 1. Maydoniy tranzistor nima va nima sababli ular unipolyar tranzistorlar deb ataladi?
- 2. Maydoniy tranzistorlar sinflanishini keltiring.
- 3. Maydoniy tranzistor qanday rejimlarda ishlashi mumkin?
- 4. p-n oʻtish bilan boshqariladigan maydoniy tranzistor ishlash printsipi nimadan iborat?
- 5. Maydoniy tranzistor asosiy xarakteristikalarini aytib bering.