## INTRO recap SW10

Arbnor Hoti <sup>1</sup> Raphael Wirtz <sup>2</sup>

<sup>1</sup> arbnor.hoti@stud.hslu.ch

<sup>2</sup>raphael.wirtz@stud.hslu.ch

HSLU Hochschule Luzern

November 30, 2018

#### Inhaltsverzeichnis


- Übersicht
- 2 IR Sensor
- 4 Fragen


## Übersicht

- Liniensensor, für Position auf der Linie
- Motor
- PID, um auf der Linie zu bleiben
- Quadratur Encoder, zur Bestimmung von Position und Geschwindigkeit

#### IR Sensor


- Sender: IR-LED
- Empfänger: Phototransistor
- Unterschiedliche IR Reflexion
  - Unterscheidung zwischen Schwarz und Weiss
- Energieversorgung über Akkumulatoren






#### IR Sensor

- Transistoren werden über ein Array angesteuert
  - Array ein-/ausschalten über Port IR\_LED\_ON (via Jumper)
- Störgrössen
  - Crosstalk: IR LED sendet an falschen Transistor
  - Externe Lichteinstreuung





## Implementation

- Task, oder Prozess für Sensor
- Periodisches sampling, oder auf Abfrage
  - ⇒ Periodisches sampling f
    ür vorsehbares Systemverhalten (stabiles System)
- Kalibration
  - min und max Werte skalieren zwischen 0 und 1000
  - In Event, auf externen Befehl (Button, ...)
  - Daten im RAM gespeichert
    - Nach jedem Neustart erneut Kalibration nötig
      - $\Rightarrow$  Kalibrationdaten in Flash verschieben (nicht flüchtig)

#### Motoren

- Geschwindikeit proportional zur Spannung (ohne Störgrössen)
- Störgrössen
  - Mechanische Belastung
  - Toleranzen im Antriebsstrang

 $\Rightarrow$  Regler

### H-Brücke

## Treiber IC (Dual H-Brücke)

- x = H-Bridge A,B...
- xENABLE: speed, via PWM
- xPHASE: direction, Vorwärts (1) und Rückwärts (0)
- MODE über Hardware auf 1 gesetzt

## Treiber Ansteuerung (motor.c)

- xPHASE ← PWM
- xENABLE ← DIR

Robo V1: Stützkondensatoren zu gering

⇒ Spannungsversorgung sinkt bei Belastung.



8 / 13

#### motor.c Interface

#### Funktionen

MOT\_SetDirection : DIR (boolean)

MOT\_SetSpeedPercent : percent  $(\pm 0-100)$ 

Gemeinsamer Wert für Geschwindikeit und Richtung

 $\Rightarrow$  speed: (-100% zu 100%)

• PWM: (0x0000-0xffff)

• DIR: (boolean)

currSpeeedPercent: ist nicht die relative Geschwindigkeit gegenüber Unterboden!

## Fragen

- Weshalb kann der Motor nicht direkt mit einem PWM angesteuert werden?
- Welche Eingänge vom H-Brücken Treiber IC werden benötigt?
- Was ist der Vorteil, wenn die relative Geschwindikeit (%)verwendet wird?
- Was muss aktiviert werden, damit die Phototransistoren verwendet werden können (Hardware)?
- 6 Wieso wird eine Kalibierung gemacht?

## Fragen & Antworten

- Weshalb kann der Motor nicht direkt mit einem PWM angesteuert werden?
  - ⇒ Ausgang liefert zu wenig Leistung.
- Welche Eingänge vom H-Brücken Treiber IC werden von der Software angesteuert?
  - ⇒ xENABLE, xPHASE
- Was ist der Vorteil, wenn die relative Geschwindikeit (%) verwendet wird?
  - ⇒ Modularität, Relation zwischen Wirklichkeit und Software
- Was muss aktiviert werden, damit die Phototransistoren verwendet werden können (Hardware)?
  - $\Rightarrow$  Sensor Array, Port  $IR\_LED\_ON$  via Jumper setzen.
- **6** Wieso wird eine Kalibierung gemacht?
  - ⇒ Normalisierte Werte

Bug

 $MOT\_SetSpeedPercent : percent (\pm 0-100)$ 

Hoti, Wirtz (hslu) INTRO recap November 30, 2018 12/13

# Outro