Calculer une Force

Florian Reinhard florian.reinhard@epfl.ch

24.09.2013

1 Marche à suivre

- 1. Est-ce que je peux appliquer Laplace?
- 2. Est-ce qu'on connaît la distribution du champ magnétique dans l'entre fer? -> forme simplifiée du tenseur de Maxwell
- 3. Le système est-il linéaire?

$$F_m = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^k \sum_{p=1}^k \frac{dL_{jp}}{dx_m} i_j i_p$$
 (1)

4. Le système est saturable et ne peut pas être résolu par Maxwell -> calcul de la dérivée de l'énergie dans l'entrefer si possible ou calcul de la dérivée de la coénergie du système complet.

2 Exemple




FIGURE 1 – Exemple d'un système électrodynamique.

Hypothèses:

- pas de fuite/franges
- pas de saturation et du fer idéal $(\mu_{fe} = \infty)$
- pas d'effets d'extrémités

2.1 Laplace

Laplace

$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B} \tag{2}$$

Champ dans l'entrefer

$$B_{\delta} = B_a = B_0 \frac{\Lambda_e}{\Lambda_e + \Lambda_a} \tag{3}$$

$$\Lambda_e = \Lambda_\delta = \frac{\mu_0 A_\delta}{\delta} \tag{4}$$

$$\Lambda_a = \frac{\mu_0 \mu_{dr} A_a}{l_a} \tag{5}$$

 Λ_e : permanence de l'entrefer

 Λ_a : permanence interne de l'aimant

 A_a : surface de l'aimant A_δ : surface de l'entrefer l_a : longueur de l'aimant δ : longueur de l'entrefer

Les permanences Λ_e et Λ_a fonctionnent comme un diviseur de tension (mais avec un champ magnétique) sur B_0 .

$$B_{\delta} = B_0 \frac{\mu_0 \frac{A_{\delta}}{\delta}}{\frac{\mu_0 A_{\delta}}{\delta} + \mu_0 \mu_{dr} \frac{A_a}{l_a}} = B_0 \frac{l_a}{l_a + \mu_{dr} \delta}$$
 (6)

Finalement

$$F = I \int B_{\delta} d\vec{l} = I2NB_{\delta} h \tag{7}$$

h : profondeur du système

2.2 Maxwell

$$F_{\perp} = \mu H_n H_t \tag{8}$$

Ne marche pas. I.e. trop difficile à calculer.

2.3 Dérivée de l'énergie (mal adapté à la électrodynamique)

Linéaire, alors:

$$F_x = \frac{1}{2} \frac{d\Lambda_{aa}}{dx} \Theta_a^2 + \frac{d\Lambda_{ab}}{dx} \Theta_a \Theta_b + \frac{1}{2} \frac{d\Lambda_{bb}}{dx} \Theta_b^2$$
 (9)

2.3.1 $\frac{d\Lambda_{aa}}{dx} = ?$ (partie aimant)

$$\Lambda_{aa} = \Lambda_{interne} + \Lambda_{\delta} = const. \tag{10}$$

$$\frac{d\Lambda_{aa}}{dx} = 0\tag{11}$$

$2.3.2 \quad \frac{d\Lambda_{bb}}{dx} = ?$

En négligeant les effets d'extrémités (i.e. un système de longueur infini) : $\frac{d\Lambda_{bb}}{dx}=0$

 $2.3.3 \quad \frac{d\Lambda_{ab}}{dx} = ?$

$$\Phi_{ab} = \int B_{\delta} ds = B_{\delta} x h 2 \tag{12}$$

$$\Lambda_{ab} = \frac{\Phi_{ab}}{\Theta_a} = \frac{B_\delta x h 2}{H_0 l_a} \tag{13}$$

$$\frac{d\Lambda_{ab}}{dx} = \frac{B_{\delta}h2}{H_0l_a} = \frac{B_{\delta}h2}{\Theta_a} \tag{14}$$

$$F_{1spire} = \frac{d\Lambda_{ab}}{dx}\Theta_a\Theta_b = \frac{2B_{\delta}h}{\Theta_a}\Theta_a\Theta_b = 2B_{\delta}hI$$
 (15)

$$F = NF_{1spire} = I2NB_{\delta}h \tag{16}$$