Electronique des Systèmes EmbarquésTP3 TP3

Manipulation 1 : Contrôle d'un Servomoteur avec Raspberry Pi

Matériel requis :

- Raspberry Pi avec Raspbian OS installé
- Un servomoteur
- Une plaque d'essai (breadboard)
- Câbles de raccordement (mâle-femelle)
- Résistance de 330 ohms (ou similaire)
- Alimentation externe pour le servomoteur (le Raspberry Pi seul ne peut pas fournir suffisamment de puissance)

Objectif: L'objectif de ce TP est de contrôler un servomoteur en utilisant Raspberry Pi et Python. Nous allons créer un programme qui permettra au servomoteur de tourner à différents angles.

Tâches:

1. Connexion du matériel :

- Branchez le servomoteur sur la plaque d'essai (breadboard) en utilisant des câbles de raccordement.
- Connectez la broche de signal (généralement de couleur blanche ou jaune) du servomoteur à une broche GPIO du Raspberry Pi (par exemple, GPIO 17).
- Connectez la broche d'alimentation (généralement rouge) du servomoteur à l'alimentation externe (3,3 à 5 V).
- Connectez la broche de masse (généralement noire ou brune) du servomoteur à la masse du Raspberry Pi.

2. Écrire le code Python:

- Ouvrez un éditeur de texte sur le Raspberry Pi.
- Écrivez un programme Python qui utilise la bibliothèque RPi.GPIO pour contrôler le servomoteur. Voici un exemple de code :

import RPi.GPIO as GPIO import time

Configuration des broches GPIO GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(17, GPIO.OUT)

```
# Configuration du PWM pour le servomoteur
pwm = GPIO.PWM(17, 50) # Fréquence de 50 Hz
# Fonction pour définir l'angle du servomoteur
def set_angle(angle):
  duty = (angle / 18) + 2
  GPIO.output(17, True)
  pwm.start(duty)
  time.sleep(1)
  GPIO.output(17, False)
  pwm.ChangeDutyCycle(0)
try:
  while True:
    set_angle(0) # Rotation à 0 degrés
    time.sleep(1)
    set_angle(90) # Rotation à 90 degrés
    time.sleep(1)
    set_angle(180) # Rotation à 180 degrés
    time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
  pwm.stop()
  GPIO.cleanup()
```

3. Exécution du code :

- Enregistrez le code Python sous un nom tel que "servo_control.py".
- Exécutez le code en utilisant la commande suivante dans le terminal : python servo_control.py.


4. Observation:

• Le servomoteur devrait tourner à différents angles (0, 90, 180 degrés) à intervalles d'une seconde.

Manipulation 2 : Mesure de distance avec HC-SR04

Matériels:

- Un module ultrasons HC-SR04
- Une résistance de 1 kΩ
- Une résistance de $2 k\Omega$
- Une plaquette de câblage rapide



import time

TRIG=23

ECHO=24

print "Distance Measurement In Progress"
GPIO.setup(TRIG, GPIO.OUT)
GPIO.setup(ECHO, GPIO.IN)
GPIO.output(TRIG, False)
print "Waiting For Sensor To Settle"
time.sleep(2)
GPIO.output(TRIG, True)

time.sleep(0.00001)

GPIO.output(TRIG, False)

while GPIO.input(ECHO) == 0:

pulse_start = time.time()

while GPIO.input(ECHO) == 1:

pulse_end = time.time()

pulse_duration = pulse_end - pulse_start
distance = pulse_duration * 17150
distance = round(distance, 2)
print "Distance: ", distance, " cm"

GPIO.cleanup()

Sauvegardez votre code en le nommant « range_sensor.py » et lancez-le en utilisant la commande suivante : sudo python range_sensor.py

