Cap 2 – Recebendo dados

Paula Laysa Amorim Silva

Anotações:

Variáveis em C++ possuem uma propriedade chamada de escopo. Uma variável local é visível apenas onde é declarada, já uma variável local pode ser vista por todas as funções.

Const é uma abreviação de constante, é uma variável que não se pode dar um valor.

PinMode() configura um pino especifico para entrada ou saída.

DigitalRead() lê o valor de um pino digital especifico, podendo ser high ou low.

DigitalWriter() aciona o valor de high ou low em um pino digital.

! (não lógico) resulta em verdadeiro se o operador é falso.

&& (lógico) resulta em verdadeiro, apenas se ambos os operadores forem verdadeiros.

|| (lógico) resulta em verdadeiro se pelo menos um dos operadores forem verdadeiros.

Entradas analógicas só podem ter 2 estados, ou high ou low, ou 0 V ou 5 V.

analogRead() lê o valor de um pino analógico específico.

Float é um número racional.

O TMP36 é um componente eletrônico digital para projetos que necessitam de monitoramento de temperatura, basicamente é um sensor para medir temperatura no ambiente.

Map() são valores dentro de uma faixa para valores dentro de outra faixa.

PWM é a variação do valor médio de onda periódica.

AnalogWriter() escreve um valor PWM em um pino digital que possui função PWM

Exercício:

1- Uma variável local é visível apenas onde é declarada, já uma variável local pode ser vista por todas as funções.

```
2-a)
for (byte i = 0; i < 4; i++) {
bool bt_atual = digitalRead(BOTAO[i]);
```

```
if (bt_atual == 1) {
   digitalWrite (LED[i], 1);
  } else {
   digitalWrite (LED[i], 0);
  }
b)
for (byte i = 0; i < 4; i++) {
  bool bt_atual = digitalRead(BOTAO[i]);
  if (bt_atual == 1) {
   digitalWrite (LED[i], 0);
  } else {
   digitalWrite (LED[i], 1);
  }
3- a)
const byte LED = 13;
const byte BOTAO[] = \{5, 4\};
void setup() {
  for (byte i = 0; i < 2; i++) {
    pinMode ( LED, OUTPUT );
    pinMode ( BOTAO[i], INPUT );
}
void loop() {
  delay (10);
  for (byte i = 0; i < 2; i++) {
    bool bt_atual = digitalRead(BOTAO[i]);
    if (bt_atual == 1 && BOTAO[i] == 5) {
      digitalWrite (LED, 1);
    } else if (bt_atual == 1 && BOTAO[i] == 4) {
      digitalWrite(LED, 0);
    }
  }
}
const byte LED = 13;
const byte BOTAO[] = \{5, 4\};
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode ( LED, OUTPUT );
  for (byte i = 0; i < 2; i++) {
    pinMode ( BOTAO[i], INPUT );
```

```
}
void loop() {
  delay (100);
  bool bt1 = digitalRead(BOTAO[0]);
  bool bt2 = digitalRead(BOTAO[1]);
  Serial.print(bt1);
Serial.print(" | ");
  Serial.println(bt2);
  if (bt1 && bt2) {
      digitalWrite(LED, HIGH);
    } else if (!bt1 && !bt2) {
      digitalWrite(LED, LOW);
};
c)
const byte LED = 13;
const byte BOTAO[] = \{5, 4\};
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode ( LED, OUTPUT );
  for (byte i = 0; i < 2; i++) {
    pinMode ( BOTAO[i], INPUT );
void loop() {
  delay (100);
  bool bt1 = digitalRead(BOTAO[0]);
  bool bt2 = digitalRead(BOTAO[1]);
  Serial.print(bt1);
  Serial.print(" | ");
  Serial.println(bt2);
  if (bt1 && bt2) {
      digitalWrite(LED, HIGH);
    } else {
      digitalWrite(LED, LOW);
    }
};
const byte LED = 13;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode ( LED, OUTPUT );
void loop() {
  delay (10);
  char c;
  byte n;
  if (Serial.available() > 0) {
    c = Serial.read();
    n = c;
    if (n == 65 && digitalRead(LED) == LOW) {
      digitalWrite(LED, HIGH);
```

```
Serial.println("LED ligado!");
    } else if (n == 97 && digitalRead(LED) == HIGH) {
      digitalWrite(LED, LOW);
      Serial.println("LED desligado!");
 }
};
const byte LED = 13;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode ( LED, OUTPUT );
void loop() {
  delay (10);
  char c;
  byte n;
  if (Serial.available() > 0) {
    c = Serial.read();
    n = c;
    if (n >= 65 \&\& n <= 90 \&\& digitalRead(LED) == LOW) {
      digitalWrite(LED, HIGH);
      Serial.println("LED ligado!");
    } else if (n >= 97 && n <= 122 && digitalRead(LED) == HIGH) {
      digitalWrite(LED, LOW);
      Serial.println("LED desligado!");
  }
};
6- O valor máximo é 1023 e o valor mínimo é 0.
const byte POT = A0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
  delay (10);
  float valor_pot = analogRead(POT);
  Serial.println( valor_pot );
  if ( valor_pot >= 1023/2 ) {
    digitalWrite(13, HIGH);
    digitalWrite(13, LOW);
  }
```

```
}
```

```
const byte POT = A0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
  delay (10);
  int valor_pot = analogRead(POT);
  Serial.println( valor_pot );
  if (valor_pot <= 341) {
    digitalWrite(13, HIGH);
    digitalWrite(12, LOW);
    digitalWrite(11, LOW);
  } else if (valor_pot >= 342 && valor_pot <= 682) {</pre>
    digitalWrite(12, HIGH);
    digitalWrite(13, LOW);
    digitalWrite(11, LOW);
  } else if (valor_pot >= 683) {
    digitalWrite(11, HIGH);
    digitalWrite(12, LOW);
    digitalWrite(13, LOW);
}
const byte POT = A0;
const byte LDR = A1;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
  delay (10);
  float valor_pot = analogRead(POT);
  float valor_ldr = analogRead(LDR);
  Serial.print( valor_pot );
Serial.print( " | " );
  Serial.println( valor_ldr );
  if ( valor_ldr < valor_pot ) {</pre>
    digitalWrite(13, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(13, LOW);
  }
}
```

10- a) Dados: -40, 20 e 124, 358.

```
b)
const byte POT = A0;
const byte LDR = A1;
const byte TMP = A2;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(13, OUTPUT);4
}
void loop() {
 delay (10);
 int valor_pot = analogRead(POT);
 int valor_ldr = analogRead(LDR);
 int valor tmp = analogRead(TMP);
 int ctmp = map(valor tmp, 20, 358, -40, 125);
 Serial.print( valor_pot );
 Serial.print( " | " );
 Serial.print( valor_ldr );
 Serial.print( " | " );
 Serial.print( valor_tmp );
 Serial.print( " / " );
 Serial.println( ctmp );
 if (valor ldr < valor pot) {
   digitalWrite(13, HIGH);
 } else {
   digitalWrite(13, LOW);
}
c)
const byte POT = A0;
const byte LDR = A1;
const byte TMP = A2;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
 delay (10);
 int valor_pot = analogRead(POT);
 int valor_ldr = analogRead(LDR);
 int valor_tmp = analogRead(TMP);
 int ctmp = map(valor_tmp, 20, 358, -40, 125);
 float mapa = ((((double)valor_tmp/1024) * 5) - 0.5) * 100;
 Serial.print( valor_pot );
Serial.print( " | " );
 Serial.print( valor_ldr );
Serial.print( " | " );
 Serial.print( valor_tmp );
Serial.print( " / " );
 Serial.print( ctmp );
Serial.print( " / " );
 Serial.println( mapa );
 if ( valor_ldr < valor_pot ) {</pre>
```

```
digitalWrite(13, HIGH);
 } eles {
    digitalWrite(13, LOW);
12- O pino não é PWM, pois quando chega na metade da contagem ele acende e fica assim até o reiniciar
a contagem (255).
13-
const byte LED = 11;
const byte BTN1 = 5;
const byte BTN2 = 4;
void setup() {
pinMode ( LED, OUTPUT );
pinMode (BTN1, INPUT);
pinMode (BTN2, INPUT);
Serial.begin (9600);
}
void loop() {
 delay (50);
 static byte n = 1;
 bool p1 = digitalRead(BTN1);
 bool p2 = digitalRead(BTN2);
 analogWrite(LED, n);
 Serial.println(n);
  if (n > 0 \&\& n < 255) {
   if (p1) {
   n++;
  } else if (p2) {
   n--;
 } else {
 Serial.println("Limite atingido!");
  if (n == 0) \{ n = 1; \}
  if (n == 255) \{ n = 254; \}
14-6 outros pinos.
const byte LED = 10;
const byte POT = A0;
void setup() {
pinMode ( LED, OUTPUT );
pinMode ( POT, INPUT );
Serial.begin (9600);
}
void loop() {
delay (50);
int v = analogRead(POT);
int praOrganizar = map(v, 0, 1023, 0, 255);
analogWrite(LED, praOrganizar);
Serial.print(v);
Serial.print(" | ");
```

Serial.println(praOrganizar);

}