



# **SISTEMAS EMPOTRADOS 3º Grado en Ingeniería Informática**

## **PRÁCTICA 4**

### CONTROLADOR DE INTERRUPCIONES VECTORIZADAS (VIC)

#### 4.1 Introducción

En esta práctica vamos a obtener el mismo resultado de la práctica anterior, pero programando los timers por interrupciones a través del controlador de interrupciones vectorizadas (VIC) del LPC2378.

Queremos generar dos señales digitales por un puerto GPIO con distinta anchura a baja que a alta. La primera tendrá una duración a baja de 500 microsegundos y a alta 700 microsegundos; la segunda tendrá una duración a baja de 200 microsegundos y a alta de 300 microsegundos. Se comprobará con el osciloscopio que estas señales se generan correctamente.

Los pines escogidos para visualizar las dos señales son P4.24 y P4.25 que se corresponden con los pines 127 y 124 respectivamente, como se puede observar en el documento donde se incluye el esquemático de la placa MCB2300 (disponible en la plataforma moodle). Son los mismos que en la práctica anterior.

Para completar el estudio del controlador de interrupciones vectorizadas debemos mirar como referencia el capítulo 6 del manual de usuario LPC23xx de NXP Semiconductors (páginas 85–95).

Para el estudio teórico utilizamos el apartado 3.8 (páginas 76–84) del libro de referencia de la asignatura "The Insider's guide to the NXP LPC2300/2400 Based Microcontrollers. An engineer's introduction to the LPC2300 & LPC2400 series". http://www.hitex.co.uk.

#### 4.2 Objetivos

Los objetivos marcados en esta práctica son los siguientes:

Curso 2020–2021 Página 1 de 6





- Que el alumnado estudie y aprenda a configurar el controlador de interrupciones vectorizadas VIC del LPC2378.
- Diseño de un programa de aplicación y su comprobación real con el osciloscopio.

#### 4.3 Material utilizado

El material necesario para la realización de esta práctica es el siguiente:

- Ordenador personal con Windows con el software Keil μVision 5 instalado y el *software pack* correspondiente a nuestra placa.
- Placa de desarrollo Keil MCB2300.
- Adaptador USB-JTAG de la familia ULINK para depurar programas.
- Dos cables USB A–B conectados a dos puertos USB disponibles del ordenador.
- Osciloscopio.

#### 4.4 Desarrollo de la práctica

Los timers se programarán por interrupciones utilizando el VIC. El final de la cuenta del timer se detectará muestreando los bits de control.

Crear un nuevo proyecto (practica4) en una carpeta personalizada para cada práctica. Copiar en esa carpeta los ficheros:

- LPC2300.s
- retarget.c (para configurar el microcontrolador, entradas/salidas, estándar de C, stdio.h, etc.).
- serial.c

Crear un nuevo fichero fuente practica4.c

Curso 2020–2021 Página 2 de 6





```
Project
                  Practica4.c Practica4.h HAL.c misTipos.h
1 /************
 🖹 🚂 Practica4
                      2 /* Practica 4: Timers hardware con VIC
   ☐ ☐ Codigo_de_inicio
                      3 /************
     LPC2300.s
   ☐ 🇀 Llamadas_a_sistema
                      5 #include <stdio.h>

    Retarget.c

■
                      6 #include <LPC23xx.H> /* LPC23xx definitions */
    7 #include "Practica4.h"
       LPC23xx.H
                     8 #include "misTipos.h"
       misTipos.h
   ☐ ☐ Codigo_fuente
    HAL.c
                     10 extern void hardwareInit(void);
       LPC23xx.H
                     11
     ☐ Practica4.c
                     12 unsigned int signalOHigh = FALSE;
       LPC23xx.H
                     13 unsigned int signal1High = FALSE;
       misTipos.h
                     14
       Practica4.h
                     stdio.h
                     16 /* Timer0 IRQ
                     18 p irq void T0 IRQHandler (void) {
                     19
                     20
                          if (signalOHigh==TRUE)
                     21 🖨
                         {
                           signalOHigh=FALSE;
                     22
                     23
                            SIGNALO PIN LOW;
                     24
                            delayT0Unlocked(PULSO0 LOW);
                     25
                     26
                          else
                     27
                          {
                            signalOHigh=TRUE;
                     28
                            SIGNALO_PIN_HIGH;
                     29
                     30
                           delayT0Unlocked(PULSO0_HIGH);
                     31
                     32
                     33
                                    = 1; /* Clear interrupt flag */
                          VICVectAddr = 0; /* Acknowledge Interrupt */
                     34
                     35
                     36
       36 /**************************
        37 /* Timer1 IRQ
           /****************
        38
        39 □ __irq void T1_IRQHandler (void) {
        40
        41
             if (signal1High==TRUE)
        42 ់
        43
               signal1High=FALSE;
               SIGNAL1 PIN LOW;
        44
        45
               delayT1Unlocked(PULSO1 LOW);
        46
        47
             else
        48 🖨
        49
               signal1High=TRUE;
        50
               SIGNAL1_PIN_HIGH;
        51
               delayT1Unlocked(PULSO1_HIGH);
        52
        53
        54
                        = 1; /* Clear interrupt flag */
             VICVectAddr = 0; /* Acknowledge Interrupt */
        55
        56
        57
        58 int main (void)
        59 □ {
        60
             hardwareInit();
        61
             delayT0Unlocked(PULSO0 LOW);
        62
        63
             delayT1Unlocked(PULSO1 LOW);
        64
        65
             while(1) {}
        66
       67
```

Figura 4-1 Rutina principal de la aplicación.

Curso 2020–2021 Página 3 de 6





En esta práctica la configuración de los *timers* la haremos por interrupciones, es decir, programando el circuito VIC, por lo que el fichero HAL.c quedará como en la figura 4-2.

```
HAL.c
Practica4.c Practica4.h
   /******************
1
2
   /* HAL.C: funciones generales que acceden al hardware
   /* Capa de abstracción del hardware (Hardware Abstract Layer)
   /* Sistemas Empotrados Universidad de Cordoba
   /************************************
5
   extern __irq void T0_IRQHandler (void);
6
7
   extern irq void Tl IRQHandler (void);
                                     /* LPC23xx definitions */
   #include <LPC23xx.H>
8
   9
10
   /* pinesSignalInit: Esta funcion configura los pines P4.24 y P4.25 */
11
                 como salida
   12
13
   void pinesSignalInit(void)
14 □ {
15
   PINSEL9 = 0x00000000;
    PINMODE9 = 0x000000000;
16
17
    FIO4DIR3 = 0x03;
18 L}
19
20
   /* timer0Init: Esta funcion configura el timer 0 con los parametros
21
       que no cambian durante la aplicacion
   23
  void timer0Init(void)
24 □ {
25
   TOPR = 0x00;
                               /* activa el preescalador a cero */
26
   VICVectAddr4 = (unsigned long) T0_IRQHandler; /* Set Interrupt Vector */
27
   VICVectCntl4 = 15; /* use it for TimerO Interrupt */
28
29
   VICIntEnable = (1 << 4);</pre>
                              /* Enable Timer0 Interrupt
30 -1
  31
  /* timerlInit: Esta funcion configura el timer l con los parametros */
32
33
       que no cambian durante la aplicacion
   /************************
35
   void timerlInit(void)
36 □ {
37
            |= (0 << 2);
                            /* Habilito Timer 1, power y reloj */
38
39
   T1PR = 0x00;
                             /* activa el preescalador a cero
40
41
   VICVectAddr5 = (unsigned long) Tl_IRQHandler; /* Set Interrupt Vector */
                       /* use it for Timerl Interrupt
    VICVectCnt15 = 15;
42
43
   VICIntEnable = (1 << 5);</pre>
                             /* Enable Timerl Interrupt
44 -}
  45
  /* hardwareInit: Esta funcion se llama al comienzo del programa para
47
         inicializar el Hardware
48
49
   void hardwareInit(void)
50 □ {
                            /* Configura los pines del circuito */
51
    pinesSignalInit();
                            /* Inicializa el timer 0 */
52
    timer0Init();
                            /* Inicializa el timer l
53
    timerlInit();
54
   }
55
```

Figura 4-2 Funciones generales que acceden al hardware.

Curso 2020–2021 Página 4 de 6





Hay una serie de registros que deben programarse obligatoriamente por cada fuente de interrupción:

- VICVectAddrXX: coloca el vector de la fuente de interrupción (dirección de la rutina de interrupción).
- VICVectPriorityXX: coloca la prioridad de la fuente de interrupción XX. Por defecto se encuentra al valor 15.
- VICIntEnable: registro que habilita las interrupciones.

Hay que señalar que, en concreto, en el circuito de nuestra placa LPC2378, el registro que controla la prioridad es VICVectCntXX.

El fichero cabecera Practica4.h queda, como en las prácticas anteriores, de la forma siguiente:

```
Practica4.c Practica4.h HAL.c misTipos.h
 /* Practica4.h: definiciones para las practicas de timers y algunas funciones
   /* Sistemas Empotrados Universidad de Cordoba
                 5 #define PULSO0_LOW 2
6 #define PULSO0_HIGH 3
7 #define PULSO1_LOW 5
8 #define PULSO1_HIGH 7
                                             /* duracion del pulso 0 a nivel bajo */
                                              /* duracion del pulso 0 a nivel alto */
                                             /* duracion del pulso 1 a nivel bajo */
                                             /* duracion del pulso 1 a nivel alto */
9 #define SIGNALO_PIN_HIGH FIO4SET3 = 0x01; /* Pin señal 0 a nivel alto P4.24
10 #define SIGNALO_PIN_LOW FIO4CLR3 = 0x01; /* Pin señal 0 a nivel bajo P4.24
#define SIGNAL1_PIN_HIGH FIO4SET3 = 0x02; /* Pin señal 1 a nivel alto P4.25

#define SIGNAL1_PIN_LOW FIO4CLR3 = 0x02; /* Pin señal 1 a nivel bajo P4.25
13
14 #include <LPC23xx.H>
                                                           /* LPC23xx definitions */
                 15 /********
16 /* delayTOUnlocked: Esta funcion arranca el timer 0 y programa el registro match0 */
17 /*********************
18 void delayTOUnlocked(unsigned int delayInDecimaMiliseg)
19 □ {
     TOTCR = 0x02;
                        /* reset timer
                                                                                 */
20
     TOMR0 = delayInDecimaMiliseg * (12000000 / 10000-1);
21
22
     TOMCR = 0x07; /* timer on match
     TOTCR = 0x01:
                         /* inicia timer y para cuando se llegue al final de cuenta */
23
24 \}
/* delayTlUnlocked: Esta funcion arranca el timer 1 y programa el registro match1 */
27
28 void delayT1Unlocked(unsigned int delayInDecimaMiliseg)
29 ঢ় {
     T1TCR = 0 \times 02;
30
                        /* reset timer
31
     T1MR0 = delayInDecimaMiliseg * (12000000 / 10000-1);
     T1MCR = 0x07; /* timer on match
T1TCR = 0x01; /* inicia timer y
32
                        /* inicia timer y para cuando se llegue al final de cuenta */
33
35
```

Figura 4-3 Fichero header Practica4.h.

El fichero donde definimos los tipos de variables es igual al de las prácticas anteriores.

Curso 2020–2021 Página 5 de 6





```
actica4.c Practica4.h
           HAL.c misTipos.h
   /***************
 2
   /* misTipos.h: definiciones de tipos de
 3
   /* variables para practicas con LPC2378
   /* Sistemas Empotrados Universidad de Cordoba */
   /****************
 5
 7 □#ifndef
           misTipos H
 8
   #define misTipos H
 9
10
   /* Byte */
11
   #define UINT8 unsigned char
   #define INT8 char
12
13
14
   /*16 bits */
15
   #define UINT16 unsigned short int
16
   #define INT16
                  short int
17
18
   /*32 bits WORD para el LPC2378 */
19
   #define UINT32 unsigned int
20
   #define INT32
                  int
21
22
   /* Tipos para control */
23
   #define STATUS UINT32
2.4
25
   /* Boolenas */
26
   #define BOOL
                  UINT32
27
   #define FALSE (unsigned int) 0x000000000
28
   #define TRUE
                 (unsigned int) 0x000000001
29
   /* flags */
30
   #define FLAG
                 BOOL
31
32
   #endif
33
```

Figura 4-4 Fichero header misTipos.h.

Al igual que en las prácticas anteriores, después de haber compilado, enlazado, simulado y depurado el programa, comprobaremos con el osciloscopio, que ambas señales se generan correctamente, observando y midiendo sus características. Los pines son P4.24 (127) y P4.25 (124) que tendrán que localizarlos en la placa.

Curso 2020–2021 Página 6 de 6