



SISTEMAS EMPOTRADOS 3º Grado en Ingeniería Informática

PRÁCTICA 7: Programación con el puerto serie

7.1.— Introducción

En esta práctica vamos a aplicar las dos prácticas anteriores. Partimos de la práctica 5, en las que se generaban dos señales por un puerto de salida utilizando un solo *timer* y trabajando por interrupciones, se va a realizar un interfaz de usuario que cambie la frecuencia de las señales. Se van a generar dos señales cuadradas cuyo semiperiodo será programable por el usuario a través del Terminal y por tanto podremos variar la frecuencia de estas señales digitales. Para descartar cualquier valor el usuario podrá pulsar la tecla ESC. Por otro lado, seguimos utilizando el puerto serie de la práctica anterior (práctica 6).

7.2. Objetivos

El objetivo de esta práctica será realizar un pequeño menú que se comunique con el usuario utilizando uno de los puertos serie de la placa MCB2300 y conectando al otro lado de la línea un ordenador personal que simule un terminal, por ejemplo, con el *Hyperterminal* de Windows XP.

7.3.- Material necesario:

- · Ordenador personal con Windows XP.
- Placa de desarrollo MCB2300 de Keil.
- Adaptador USB–JTAG de la familia ULINK para depurar programas.
- Dos cables USB A–B.
- Cable serie RS232.

7.4. – Desarrollo de la práctica:

El interfaz de usuario que se mostrará en la pantalla del terminal tendrá un aspecto similar a este:

Curso 2020–2021 Página 1 de 7





```
UART#2

Señal O Timer O periodo= O milisegundos
Señal 1 Timer 1 periodo= O milisegundos
Pulse una tecla para cambiar el semiperiodo de las señales

Call Stack + Locals UART#2
```

Una vez pulsada una tecla se pasará al menú de usuario que hará las siguientes preguntas:

Señal-Timer 0 ó 1:

La aplicación espera a que el usuario pulse 0 ó 1 y mostrará el eco en pantalla. Si se pulsa una tecla distinta de 0 ó 1 la aplicación no mostrará eco y descartará la tecla.

A continuación. preguntará por el semiperiodo. Se aceptarán valores de dos dígitos y se descartarán las teclas distintas de un valor BCD:

Indique el semiperiodo utilizando dos digitos 01 a 99:

A continuación, indicará el *timer* que se ha cambiado y la nueva frecuencia mostrando algo similar a esto:

```
Señal-Timer 0 o 1:
0
Indique el semiperiodo utilizando dos digitos 01 a 99:
67
Señal 0 Timer 0 nuevo periodo= 134 milisegundos
Pulse una tecla para cambiar el semiperiodo de las señales

Call Stack + Locals

UART#2
```

Indicaciones:

Separar el menú del resto de la aplicación. Para ello se creará una función con el menú. El prototipo será:

UINT32 menuTimer(UINT32* timer, UINT32* semiperiodo)


Curso 2020–2021 Página 2 de 7





La función devolverá un valor que indique a la función que llame, si el usuario ha abortado el menú pulsando la tecla ESC. Como argumentos tendrá el puntero a las variables que quedarán modificadas de la función que llama. El primer argumento estará relacionado con el *timer* (señal) y el segundo con el nuevo periodo.

Necesitaremos los ficheros de retarget.c y serial.c al igual que en la práctica anterior. También necesitaremos los ficheros IRQ.c y HAL.c de la práctica de los *timers* software con interrupciones. El manejador de proyectos tendrá una apariencia como la siguiente:



La parte de código que tiene el fichero serial.c para configurar el puerto serie del microcontrolador LPC2378 de nuestra placa es la siguiente:

```
/* Initialize Serial Interface
36 -void init serial (void) {
                                                                                   */
37 = #ifdef UARTO
38
       PINSELO |= 0x00000050;
                                             /* Enable TxD0 and RxD0
      #elif defined (UART1)
39
40
       PINSELO |= 0x40000000;
                                             /* Enable TxD1
       PINSEL1 |= 0x00000001;
41
                                             /* Enable RxD1
42
      #endif
               = 0;
43
      UxFDR
                                             /* Fractional divider not used
               = 0x83;
                                             /* 8 bits, no Parity, 1 Stop bit
44
      UxLCR
              = 78;
                                             /* 9600 Baud Rate @ 12.0 MHZ PCLK
45
      UxDLL
46
      UxDLM
               = 0;
                                             /* High divisor latch = 0
47
      UxLCR
              = 0x03;
                                             /* DLAB = 0
48 }
```

Curso 2020–2021 Página 3 de 7





Se observa que en este fichero se ha definido el reloj de 12 MHz del LPC2378 y una velocidad de transmisión de 9600 baudios. Por tanto, nuestra conexión del *hyperterminal* tendremos que definirla para 9600 baudios, 8 bits, sin paridad, un bit de parada y sin control de flujo.

El generador de velocidad de transmisión es un pre-escalador de dieciséis bits que divide el PCLK para generar una señal de reloj en la UART igual a 16 veces la velocidad de transmisión. Por tanto, la fórmula utilizada para calcular la velocidad de transmisión de la UART es:

```
Divisor = Pclk/(16 \times BAUD)
```

En el caso de 12 MHz

```
Divisor = 12.000.000/(16 \times 9600) = (approx) 78 \circ 0x4E
```

Con el valor aproximado de 78 se obtiene una velocidad de transmisión real de 9615 baudios. Normalmente no es posible obtener una velocidad de transmisión exacta para la UART, sin embargo, se trabaja con un error máximo del 5% en la temporización.

Tendremos que conectar con un cable serie RS232 nuestra placa por su COM1 a un puerto serie del ordenador, y observar el menú a través del *hyperterminal* de Windows.

Los valores obtenidos podremos medirlos en el osciloscopio, al igual que en las prácticas anteriores. Recordar que las señales son cuadradas y lo que hemos programado es el valor del semiperiodo.

7.5.– Ficheros auxiliares:

Fichero HAL.c:

Curso 2020–2021 Página 4 de 7





```
puertoSerie1.c | HAL.c | IRQ.c | misTipos.h | timers.h
2 /* HAL.C: funciones generales que acceden al hardware
3 /* Sistemas Empotrados Universidad de Cordoba
  /********************************
                            /* LPC23xx definitions
5
  #include <LPC23xx.H>
  #include "timers.h"
6
  /* Import external IRQ handlers from IRQ.c file
8
 extern irq void TO IRQHandler (void);
9
  extern void init serial (void);
  10
11 /* pinesSignalInit
/* Esta funcion configura los pines P4.24 y P4.25 como salida
13
  /*********************************
  void pinesSignalInit(void)
15
   PINSEL9 = 0x0000000000:
17
   PINMODE9 = 0x0000000000;
18
   FIO4DIR3 = 0x03;
19
20 -}
/* timer0Init
22
  /***********************
23
24 /* Esta funcion configura el timer 0 con los parámetros que no cambian durante*/
25 /* la aplicacion
  /*********************************
26
27
  void timer0Init(void)
28 □ {
29
   TOPR = 0x00; /* activa el preescalador a cero */
30
   //controlador de interrupciones
   VICVectAddr4 = (unsigned long)T0_IRQHandler;/* Set Interrupt Vector
31
32
    VICVectCntl4 = 15;
                          /* Priority use it for TimerO Interrupt */
   VICIntEnable = (1 << 4);</pre>
                           /* Enable Timer0 Interrupt
33
34 -}
  35
36
  /* hardwareInit
  37
38
 /* Esta funcion se llama al comienzo del programa para inicializar el Hardware*/
40
  void hardwareInit(void)
41 □ {
   pinesSignalInit(); // Configura los pines del circuito
42
                 // Inicializa el timer 0
43
   timer0Init();
44
   init_serial();
45 }
```

Fichero timers.h:

· Fichero IRQ.c:





```
IRQ.c misTipos.h
puertoSerie1.c | HAL.c
                                           imers.h
   /* IRQ.C: manejadores de interrupcion
   /* Sistemas Empotrados Universidad de Cordoba
3
   4
5
   #include <LPC23xx.H>
                                       /* LPC23xx definitions */
   #include "timers.h"
 6
   #include "mistipos.h"
   extern UINT32 timersw0, timersw0InitialCount;;
9
  extern UINT32 timersw1, timersw1InitialCount;;
10 extern BOOL signalOHigh;
  extern BOOL signal1High;
11
12
   /* Timer0 IRQ
13 🗏 __irq void T0_IRQHandler (void) {
14
     timersw0--;
15
     timersw1--:
16
     if (timersw0==0) // comprueba si el timer sw ha finalizado
17 🖨
18
         timersw0=timersw0InitialCount;
19
         if (signalOHigh==TRUE)
20 🖨
21
           SIGNALO_PIN_LOW;
           signalOHigh=FALSE;
22
23
         }
24
         else
25 🗀
         -{
          SIGNALO_PIN_HIGH;
26
27
           signalOHigh=TRUE;
28
29
     if (timersw1==0) // comprueba si el timer sw ha finalizado
30
31 🖹
       timersw1=timersw1InitialCount;
32
33
       if (signal1High==TRUE)
34 🖨
35
         SIGNAL1 PIN LOW;
36
         signal1High=FALSE;
37
         }
38
       else
39 ់
40
        SIGNAL1 PIN HIGH;
41
         signal1High=TRUE;
42
43
44
     TOIR
                = 1;
                                      /* Clear interrupt flag */
                                      /* Acknowledge Interrupt */
45
     VICVectAddr = 0;
46
   }
47
```

Fichero misTipos.h:

Curso 2020–2021 Página 6 de 7





```
2 /* misTipos.h: definiciones de tipos de variables para practicas con LPC2378 */
3 /* Sistemas Empotrados Universidad de Cordoba
7 #ifndef __misTipos_H
8
  #define __misTipos_H
9
  /* Bvte */
10
  #define UINT8 unsigned char
11
   #define INT8 char
12
13
14
   /*16 bits */
15
  #define UINT16 unsigned short int
  #define INT16 short int
16
17
18
   /*32 bits WORD para el LPC2378 */
19 #define UINT32 unsigned int
  #define INT32 int
20
21
   /* Tipos para control */
22
  #define STATUS UINT32
23
24
   /* Boolenas */
25
   #define BOOL UINT32
26
   #define FALSE (unsigned int) 0x000000000
27
28
  #define TRUE (unsigned int) 0x000000001
29
30
   /* flags */
  #define FLAG BOOL
31
  #define ESC 0x1B
32
33 #define OK 0x01
34
  #endif
35
```

Curso 2020–2021 Página 7 de 7