



## SISTEMAS EMPOTRADOS 3º Grado en Ingeniería Informática

# PRÁCTICA 5

## TIMERS SOFTWARE CON INTERRUPCIONES

### 5.1. Objetivos

Los objetivos marcados en esta práctica son los siguientes:

- Que el alumnado estudie y aprenda a configurar el controlador de interrupciones vectorizadas VIC del LPC2378.
- Diseño de un programa de aplicación utilizando un solo timer hardware del micro y su comprobación real con el osciloscopio.

### 5.2. Material utilizado

El material necesario para la realización de esta práctica es el siguiente:

- Ordenador personal con Windows XP (mínimo) con el software Keil μVision 5 instalado y el *pack* correspondiente a nuestra placa.
- Placa de desarrollo Keil MCB2300.
- Adaptador USB–JTAG de la familia ULINK para depurar programas.
- Dos cables USB A–B conectados a dos puertos USB disponibles del ordenador.
- Osciloscopio.

### 5.3. Desarrollo de la prática


- √ Esta práctica se realizará a partir de la anterior, pero utilizando un sólo *timer* (T0) del microcontrolador LPC2378.
- √ Trataremos de obtener dos señales periódicas de distinta anchura, igual que en las prácticas anteriores, pero programando convenientemente el *timer* T0 del micro.

Curso 2020-2021 Página 1 de 4





- √ Generar dos señales digitales por un puerto GPIO con distinta anchura a baja que a alta. La primera tendrá una duración a baja de 500 microsegundos y a alta 700 microsegundos y la segunda tendrá una duración a baja de 200 microsegundos y a alta de 300 microsegundos. Se comprobará con el osciloscopio que estas señales se generan correctamente.
- √ Crear un nuevo proyecto (practica5) en una carpeta personalizada para cada práctica. Copiar en esa carpeta los ficheros:
  - LPC2300.s
  - retarget.c (para configurar el microcontrolador, entradas/salidas, estándar de C, stdio.h, etc.)
  - serial.c
  - timers.h
  - HAL.c
  - IRQ.c
- √ Crear un nuevo fichero fuente practica5.c



√ El fichero IRQ.c con el que se controlan las interrupciones quedaría así:

Curso 2020–2021 Página 2 de 4





```
timerSoftInterrupciones.c
                      timers.h
                                  HAL.c
                                            ☐ IRQ.c
   /* IRQ.C: manejadores de interrupcion
3
    /* Sistemas Empotrados Universidad de Cordoba
4
    /* LPC23xx definitions
5
   #include <LPC23xx.H>
   #include "timers.h"
6
   #include "mistipos.h"
7
8
   extern UINT32 timersw0;
9
    extern UINT32 timersw1;
   extern BOOL signalOHigh;
LO
11
   extern BOOL signal1High;
12
   extern void delayT0Unlocked(unsigned int delayInDecimaMiliseg);
L3
   /* Timer0 IRQ
L4 = __irq void T0_IRQHandler (void) {
      // codigo ISR
15
١6
      timersw0--;
L7
      timersw1--:
18
      if (timersw0==0) // comprueba si el timer sw 0 ha finalizado
L9 🖨
0.5
          if (signalOHigh==TRUE)
21 🖨
          {
            SIGNALO_PIN_LOW;
22
23
            signalOHigh=FALSE;
            timersw0=SIGNAL0_LOWTIME;
24
25
          1
26
          else
27 🖨
          -{
28
            SIGNALO_PIN_HIGH;
            signalOHigh=TRUE;
29
30
            timersw0=SIGNALO HIGHTIME;
31
          }
32
        }
33
      if (timersw1==0) // comprueba si el timer sw 1 ha finalizado
34 🖹
35
        if (signal1High==TRUE)
36 🖹
37
          SIGNAL1 PIN LOW;
          signal1High=FALSE;
38
          timersw1=SIGNAL1 LOWTIME;
39
10
11
        else
12 🗀
        -{
          SIGNAL1_PIN_HIGH;
13
         signal1High=TRUE;
14
          timersw1=SIGNAL1_HIGHTIME;
15
16
17
                           /* Clear interrupt flag
                = 1;
18
      TOIR
19
      VICVectAddr = 0;
                           /* Acknowledge Interrupt
                           // vuelvo a arrancar el timer una vez programado
50
      delayT0Unlocked(1);
51 }
```

√ En este caso, el fichero HAL.c para inicializar el hardware utiliza solamente un timer hardware, T0:

Curso 2020–2021 Página 3 de 4





```
timerSoftInterrupciones.c itimers.h HAL.c IRQ.c
2 /* HAL.C: funciones generales que acceden al hardware
  /* Sistemas Empotrados Universidad de Cordoba
  /**********************
                           /* LPC23xx definitions
  #include <LPC23xx.H>
  #include "timers.h"
6
  /* Import external IRQ handlers from IRQ.c file
  extern __irq void T0_IRQHandler (void);
8
  9
  /* pinesSignalInit
10
  11
  /* Esta funcion configura los pines P4.24 y P4.25 como salida
12
  13
14
  void pinesSignalInit(void)
15 □ {
16
   PINSEL9 = 0x000000000;
17
   PINMODE9 = 0x0000000000;
18
   FIO4DIR3 = 0x03;
19 -}
21 /* timer0Init
22
  /*********************
  /* Esta funcion configura el timer 0 con los parámetros que no cambian
23
  /* durante la aplicacion
25
26
  void timer0Init(void)
27 □ {
   TOPR = 0x00; /* activa el preescalador a cero */
28
29
   //controlador de interrupciones
   VICVectAddr4 = (unsigned long)TO_IRQHandler; /* Set Interrupt Vector
30
   VICVectCntl4 = 15; /* Priority use it for TimerO Interrupt */
31
   VICIntEnable = (1 << 4);
                                 /* Enable Timer0 Interrupt */
32
33 -1
  34
  /* hardwareInit
35
  36
  /* Esta funcion se llama al comienzo del programa para inicializar el Hardware*/
37
  38
39
  void hardwareInit(void)
40 □ {
  pinesSignalInit(); // Configura los pines del circuito
timerOInit(); // Inicializa el timer 0
41
42
43 }
```

√ El fichero timers.h es igual al de la práctica anterior:

√ Las dos señales deberán observarse en los dos canales del osciloscopio.

Curso 2020–2021 Página 4 de 4