



# SISTEMAS EMPOTRADOS

### 3º Grado en Ingeniería Informática

## PRÁCTICA 2

## Manejo de los puertos básicos de Entrada/Salida y Timers (I)

#### 2.1. Introducción

El CI LPC2378 es un microcontrolador y por tanto multiplexa los pines como entradas y salidas. Cada pin maneja de una a cuatro funciones. Los pines de A0 a A15 y D0 a D8 son exclusivos para uso del controlador externo de memoria (EMC).

A continuación se muestran los registros de configuración de los pines de I/O:

- (F)IOxDIR (x = [0,4]), selecciona en cada bit si un pin es entrada o salida, con 0 es una entrada y con 1 es una salida.
- (F)IOxSET (x = [0,4]): escribe uno a los bits seleccionados de un registro IO.
- (F)IOxCLR (x = [0,4]): escribe cero a los bits seleccionados de un registro IO
- (F)IOxPIN (x = [0,4]): permite escribir o leer a un registro IO.
- IOxMASK (x = [0,4]): cuando se escriben unos a los bits se inhibe cualquier acción de escritura en los registros de entrada salida.
- PINSELx (x = [0,10]): estos registros escogen una de cuatro funciones que tiene cada pin del microcontrolador.

#### 2.2. Objetivos

Los objetivos marcados en esta práctica son los siguientes:

- Que el alumnado estudie y aprenda a configurar los puertos básicos de entrada/salida (GPIO) del LPC2378.
- Estudio y programación de los temporizadores (timers) de que dispone dicho microcontrolador.

Curso 2020-2021 Página 1 de 7





 Diseño de un programa de aplicación y su comprobación real con el osciloscopio.

#### 2.3. Material utilizado

El material necesario para la realización de esta práctica es el siguiente:

- Ordenador personal con Windows XP (mínimo) con el software Keil μVision 5 instalado y el *pack* correspondiente a nuestra placa.
- Placa de desarrollo Keil MCB2300.
- Adaptador USB–JTAG de la familia ULINK para depurar programas.
- Dos cables USB A–B conectados a dos puertos USB disponibles del ordenador.
- · Osciloscopio.

### 2.4. Desarrollo de la práctica

Queremos generar una señal digital por un puerto GPIO con distinta anchura a nivel bajo que a nivel alto. Tendrá una duración a baja de 500 µs y a alta 700 µs. Se comprobará con el osciloscopio que esta señal se genera correctamente.

Se programarán los timers por *polling* (sondeo). El final de la cuenta del *timer* se detectará muestreando los bits de control .

Crear un nuevo proyecto (practica2) en una nueva carpeta. Al igual que en la práctica anterior, copiar en esta carpeta los siguientes ficheros:

- LPC2300.s
- retarget.c
- serial.c
- HAL.c : para definir las funciones generales que acceden al hardware. En el caso de esta práctica al puerto de entrada/salida y al timer 0.)
- timers.h : definiciones necesarias para esta práctica y algunas funciones.

Curso 2020–2021 Página 2 de 7





En el fichero HAL.c vamos a definir las funciones generales que acceden al hardware. En esta práctica solamente vamos a necesitar configurar un pin del puerto 4 (el pin P4.24) como salida, y el timer 0.

```
/* HAL.C: funciones generales que acceden al hardware
3
  /* Sistemas Empotrados Universidad de Cordoba
  #include <LPC23xx.H>
                         /* LPC23xx definitions
  /***********************
6
  /* pinesSignalInit
  8
9
  /* Esta funcion configura el pin P4.24 como salida
10
  void pinesSignalInit(void)
11
12 □ {
   PINSEL9 = 0x0000000000:
13
  PINMODE9 = 0x0000000000;
14
15
  FIO4DIR3 = 0x03;
16 -}
  17
18 /* timer0Init
20 /* Esta funcion configura el timer 0 con los parámetros que no cambian
  /* durante la aplicacion
21
  void timer0Init(void)
23
24 ⊟ {
25
   TOPR = 0x00;
                            /* activa el preescalador a cero */
26 L}
27
28 /* hardwareInit
30
  /* Esta funcion se llama al comienzo del programa para inicializar el Hardware*/
  31
32
  void hardwareInit(void)
33 □ {
  pinesSignalInit(); // Configura los pines del circuito
35
  timer0Init(); // Inicializa el timer 0
36
  }
37
```

Figura 2-1 Fichero HAL.c para acceder al hardware

```
PINSEL9 = 0X00000000 selecciona el pin P4.24 como GPIO (bits 17 y 16)

PINMODE9 = 0X00000000 lo habilita como salida resistencia pull—up

FIO4DIR3 = 0x03 selecciona los pines P4.24 y P4.25

TOPR = 0x00 activa el preescalador del timer 0 a un valor cero.
```

Curso 2020–2021 Página 3 de 7





El fichero timers.h lo utilizaremos para incorporar las definiciones necesarias.

```
/* timers.h: definiciones para la practica de timers y algunas funciones
  /* Sistemas Empotrados Universidad de Cordoba
  4
5
  #define PULSOO LOW 5
                                  //duracion del pulso a nivel bajo
  #define PULSOO HIGH 7
                                  //duracion del pulso a nivel alto
8 #define SIGNALO PIN HIGH FIO4SET3 = 0x01; // Pin señal 0 a alto P4.24
9 #define SIGNALO PIN LOW FIO4CLR3 = 0x01; // Pin señal 0 a bajo P4.24
10 #define FALSE (unsigned int) 0x000000000
  #define TRUE (unsigned int) 0x000000001
11
12
14 /* delayT0Unlocked
  /************************
15
   /* Esta funcion arranca el timer 0 y programa el registro match0
  /**********
17
18
  void delayT0Unlocked(unsigned int delayInDecimaMiliseg)
19 □ {
20
    TOTCR = 0x02; /* reset timer */
21
    TOMRO = delayInDecimaMiliseg * (12000000 / 10000-1);
    TOMCR = 0x07; /* timer on match */
22
    TOTCR = 0x05; /* inicia timer y para cuando se llegue al final de cuenta*/
23
  }
24
25
```

Figura 2-2 Fichero timers.h para las definiciones.

```
FIO4SET3 = 0x01 coloca el pin P4.24 a nivel alto

FIO4CLR3 = 0x01 coloca el pin P4.24 a nivel bajo

TOTCR = 0x02 Registro de control del timer 0. Resetea el contador
```

T0MR0 = delayInDecimalMiliseg \* (12000000/10000–1) Coloca el registro match en el valor deseado. El reloj del LPC2378 es 12 MHz.

T0MCR = 0x07 Registro de control del match. Genera una interrupción cuando coincida la cuenta del timer con el valor del registro match.

TOTCR = 0x05 Habilita la cuenta

Curso 2020–2021 Página 4 de 7





En la programación de sistemas empotrados, es muy útil disponer de un fichero donde vamos añadiendo los tipos de variables que vamos a utilizar durante todo el diseño. Este fichero sería el misTipos.h que podría ser algo así:

```
misTipos.h timers.c timers.h HAL.c
  1
     /* misTipos.h: definiciones de tipos de variables para practicas con LPC2378 */
  2
    /* Sistemas Empotrados Universidad de Cordoba
     6 = #ifndef __misTipos_H
7 | #define __misTipos_H
  8
  9
     /* Byte */
     #define UINT8 unsigned char
 10
 11
     #define INT8 char
 12
 13
     /*16 bits */
     #define UINT16 unsigned short int
 14
 15
     #define INT16 short int
 16
 17
     /*32 bits WORD para el LPC2378 */
    #define UINT32 unsigned int
 18
 19
    #define INT32 int
 20
 21
     /* Tipos para control */
 22
    #define STATUS UINT32
 23
     /* Boolenas */
 24
 25
     #define BOOL UINT32
     #define FALSE (unsigned int) 0x000000000
 26
 27
     #define TRUE (unsigned int)0x000000001
 28
     /* flags */
     #define FLAG BOOL
 29
 30
 31
     #endif
 32
```

Figura 2-3 Fichero para la definición de tipos de variables.

Finalmente el programa principal para obtener una señal digital no periódica quedaría, por ejemplo, de la manera siguiente:

T0IR: Registro de interrupción del timer 0. Se lee para ver cuál de las interrupciones posibles están pendientes y se escribe en él para borrar esta interrupción. En este caso el canal 1 en modo de captura.

Curso 2020–2021 Página 5 de 7








Figura 2-4 Programa principal de la aplicación.

Después de haber compilado, enlazado, simulado y depurado el programa, comprobaremos con el osciloscopio, que la señal se genera correctamente, observando y midiendo sus características.

El pin escogido es el P4.24, tenemos que irnos al esquemático de la placa MCB2300 y ver que este se corresponde con el pin 127 y localizarlo en la placa para conectar el osciloscopio.

Curso 2020-2021 Página 6 de 7








Figura 2-5 Esquemático de la placa MCB2300.

Curso 2020–2021 Página 7 de 7