Robotik VL2a Kinematik

Inhalt

Mechanische Komponenten


Gelenktypen

- Arbeitsraum




Gelenktypen (1)

Rotationsgelenk (R)



- Die Drehachse bildet einen rechten Winkel mit den Achsen der beiden angeschlossenen Glieder.
- Beispiel
 - Ellbogengelenk


Gelenktypen (2)



- Die Drehachse des Torsionsgelenks verläuft parallel zu den Achsen der beiden Glieder.
- Beispiel
 - Unterarmdrehung

Gelenktypen (3)

Revolvergelenk (V)



- Das Eingangsglied verläuft parallel zur Drehachse, das Ausgangsglied steht im rechten Winkel zur Drehachse.
- Beispiel
 - 5 Schultergelenk (Arm nach vorne)

Gelenktypen (4)

Lineargelenk (L)



- Lineare Gelenke bewirken eine gleitende oder fortschreitende Bewegung entlang der Achse.
- auch
 - Translationsgelenk, Schubgelenk oder prismatisches Gelenk

Arbeitsraum(1)

Arbeitsraum


 Der Arbeitsraum besteht aus denjenigen Punkten im 3D Raum, die von der Roboterhand angefahren werden können. Hierzu sind drei Freiheitsgrade in der Bewegung, also mindestens drei Gelenke erforderlich.


Grundform des Arbeitsraums


 Die Grundform des Arbeitsraums ist der Arbeitsraum, der sich ergeben würde, wenn man die gegenseitige Behinderung der Arme des Roboters und die Begrenzung der Gelenkwinkel nicht berücksichtigt.

Arbeitsraum (2)

Räumliche Koordinatensysteme








Arbeitsraum (3)

Arbeitsraum im kartesischen Koordinatensystem

• Beispiel 1: Hand




L = Lineargelenk

Arbeitsraum: Quader Typ: LLL

Arbeitsraum (4)

Arbeitsraum im kartesischen Koordinatensystem

• Beispiel 2:




Arbeitsraum: Quader Typ: LLL

Arbeitsraum (5)

Arbeitsraum im Zylinderkoordinatensystem

•Beispiel 3:



R = Rotationsgelenk

T = Torsionsgelenk

V = Revolvergelenk

L = Lineargelenk

Arbeitsraum: Hohlzylinder


Typ: LVL


Andere Typen: TLL, LTL

Arbeitsraum (6)

Arbeitsraum im Zylinderkoordinatensystem

Roboter vom Typ "SCARA"





Typ: RRLT




SCARA Roboter bei der Prüfung von Leuchtmittel

Arbeitsraum (7)

Arbeitsraum im Kugelkoordinatensystem

Beispiel 4:



R = Rotationsgelenk

T = Torsionsgelenk

V = Revolvergelenk

L = Lineargelenk


Arbeitsraum: Hohlkugel

Typ: TRL

Arbeitsraum (8)

Arbeitsraum im Kugelkoordinatensystem

Beispiel 5: Gelenkarm-Roboter



Arbeitsraum: Hohlkugel


Typ: TRR

Andere Typen: VVR

Arbeitsraum (9)

Arbeitsraum im Kugelkoordinatensystem

Roboter vom Typ "PUMA"






Beispiele für Arbeitsräume (1)

Robot	Axes		Examples
Principle	Kinematic Structure	Workspace	Photo
Cartesian Robot			
Cylindrical Robot			
Spherical Robot		R	

Beispiele für Arbeitsräume (2)



Paralleler Roboter

Stewart-Plattform

- 6 Freiheitsgrade
 - 3 rotatorisch
 - 3 translatorisch
- Anwendungsfelder:
 - Fahr- und Flugsimulatoren
 - Krantechnologie
 - Medizin
 - Teleskope



Übung

• Beschreiben Sie die Roboterkinematik des Kuka youbots:

 Wie viele / welche Achsen (Bezeichnung, Abkürzung)

 Zeichnen Sie ein Schaubild mit der Anordnung und den korrekten Symbolen

Wie sieht der Arbeitsraum aus?