


## a) Contador assíncrono crescente de 4 a 12 com FF D



## b) Contador assíncrono decrescente de 13 a 3 com FF D



c) Contador assíncrono crescente de 7 a 26 com FF T



d) Contador assíncrono decrescente de 28 a 5 com FF T

