
Sensory binarne i cyfrowe.

Sensory binarne.


Sygnał wyjściowy w sensorze binarnym może przyjąć tylko dwa wzajemnie wykluczające się stany, np. włączony / wyłączony, dla sygnału napięciowego 0 V / 24 V, a dla sygnału prądowego 0 mA / 20 mA itp.

Stany dwuwartościowego sygnału są też oznaczane jako L / H lub 0 / 1.

Sensory binarne budowane są jako przełączniki lub jako sensory analogowe reagujące na dwie wartości progowe sygnału wejściowego (rys. 2). Różnica wartości progowych jest histerezą binarnego sensora.



Typowym przykładem jest mechaniczno-elektryczny wyłącznik krańcowy (rys. 3).




W urządzeniach i systemach mechatronicznych sensory binarne dostarczają informacje dwuwartościowe do układu sterowania (lub sygnalizacji), np. o osiągnięciu przez zespół ruchowy określonego położenia, temperatury poniżej / powyżej nastawionej wartości itp.

Sensory cyfrowe.

Sygnał wyjściowy z sensora cyfrowego przedstawia wartość mierzonej wielkości w postaci ustalonego zestawu sygnałów binarnych.

Przedstawienie analogowej wielkości w postaci cyfrowej wiąże się z jej **kwantyzacją** i **kodowaniem** (rys. 4).



Przy kwantyzacji funkcji ciągłej y(t) w zakresie jej zmienności należy wyznaczyć wartości wyróżnione ww, jakie może przybierać funkcja schodkowa w(t). Na rys. 4, wyznaczono osiem wartości wyróżnionych (0÷7), a zatem do zakodowania potrzeba trzech zmiennych binarnych: X1, X2, X3 i stąd $w(t) = X3 * 2^2 + X2 * 2^1 + X1 * 2^0$.