11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ, КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Муфта ГРП с разбуриваем	ıым седлом 579	9-4004-2 в сбор	е, заводской
номер, изготовлена	и принята в	соответствии с обя	азательными
требованиями государственны	х стандартов,	действующей тех	нической и
конструкторской документац			
579-4004-2XXX СБ и признана г		•	
377 4004 27000 CD Willpushana i	одпои для эксп.	луатации.	
Заводские испытания прове	едены « »	202 г.	
опредение изменять и резе	.Дотто п		
Пата выпуска	"	202г.	
Дата выпуска	« <u></u> »	2021.	
IZ			000
Консервацию произвел		«»	202г.
	подпись	дата	
Срок консервации — 12 мес	яцев.		
Дата упаковки	« »	202г.	
,			
OTK			
~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	М.П.		



K

ПАСПОРТ

FRACTURA Strike

МУФТА ГРП С РАЗБУРИВАЕМЫМ СЕДЛОМ 120-89-ОТТМ 102

579-4004-2___ ΠC

Изделие входит в состав оборудования скважинного для многостадийного гидравлического разрыва пласта продуктовой линейки изделий FRACTURA серии «Strike», соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Декларация о соответствии EAЭC N RU Д-RU.XT04.B.00075/19. Срок действия декларации по 06.09.2024 г. Схема декларирования 5д.





ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ **ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Заявитель: Публичное акционерное общество "Ижевский завод нефтяного машиностроения" Место нахождения: 426063. Российская Федерация. Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Орджоникидзе, 2, ОГРН: 1021801650804, Номер телефона: +7 3412689191, Адрес электронной почты: izhneftemash@rimera.com

В лице: Директора Технического центра Хомутова Алексея Сергеевича, действующего на основании доверенности № 2018/ИНМ/0195 от 01.01.2019г.

заявляет, что Оборудование нефтепромысловое, буровое геолого-разведочное: Оборудование скважинное многостадийного гидравлического разрыва пласта продуктовой линейки изделий FRACTURA серий «Strike», «Strike RT», «SolvTech», «Shuttle», «Spectr»

изготовитель: Публичное акционерное общество "Ижевский завод нефтяного машиностроения". адрес места деятельности: 426063. Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Орджоникидзе, 2,

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: «Оборудование скважинное многостадийного гидравлического разрыва пласта. Технические условия», номер: ТУ 3666-090-05785537-2019

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8479899708

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования Декларация о соответствии принята на основании сертификатов на тип продукции № ЕАЭС RU.XT04.A.089, № EAЭC RU.XT04.A.090, № EAЭC RU.XT04.A.091, № EAЭC RU.XT04.A.092 выданных 29.08.2019г. Протоколов испытаний № 093/18/19 выдан 20.08.2019, № 094/18/19 выдан 21.08.2019, № 095/18/19 выдан 21.08.2019, № 096/18/19 выдан 21.08.2019 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Независимый испытательный центр»" RA.RU.21ВЩ02; Схема декларирования: 5д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности. Условия хранения – 4 (Ж2) по ГОСТ 15150. Срок службы оборудования

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 06.09.2024 включительно



Хомутов Алексей Сергеевич

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: Дата регистрации декларации о соответствии:

EAЭC N RU Д-RU.XT04.B.00075/19

07.09.2019

10. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Содержание особой отметки	Должность, подпись

-
မ္တ
H
Φ
Z
I
Ф
⊻.
_
>
으
묫
O
Ф

																				_		
Проходной диаметр седла, дюйм/мм	2.391	60.73	2.465	62.6	2.540	64.52	2.618	66.49	2.696	68.48	2.775	70.49	2.858	72.58	2.941	74.7	3.026	76.86	3.112	79.06		
Диаметр шара, дюйм/ мм	2.443	62.05	2.518	63.96	2.595	65.91	2.674	67.92	2.754	69.95	2.835	72	2.919	74.14	3.004	76.3	3.091	78.51	3.179	80.75		
Обозначение ша- ра	EE 117.63	33-11243	EE 117E7	70711-00	11050	93-11239	77 4407.7	/0711-66	72011	0/711-66	EE 11703	33-11203	66 11303	76711-00	11001	10511-66	65 11200	60cH-cc	11010	002-11310		
Обозначение седла	01010	01010-01	00000	60010-01	00000	10-01008	10-01007		10-01007		10 01000	10-01000	10 0100 5	0-010-01	10 0100%	10-01004	40.04	10-01003	40.000	70010-01	10 01001	10010-01
Обозначение муфты	6766 7007 023	3/ 9-4004-2245	6306 7007 023	2/9-4004-772	0366 7007 023	3/9-4004-2239	579-4004-2267		2500 3003 OF3	3/9-4004-22/0	COCC 7007 073	3/9-4004-2203	COCC 7007 023	3/9-4004-2292	1000 1001	5/9-4004-2301	0066 7007 023	37.9-4004-2309	0100 7007	3/9-4004-2318		
oı Z	5	17	رر	77	CC	72	ć	77	3.0	67	70	70	7.0	/7	C	97	Ċ	67	Ċ	30		

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Изделие используется в составе компоновки оборудования, предназначенного для многостадийного гидравлического разрыва пласта (MГРП).

Изделие предназначено для проведения второй и последующих стадий гидравлического разрыва пласта в интервале, в котором оно установлено, при производстве работ по заканчиванию не цементируемых хвостовиков. Устанавливается в компоновку хвостовика 102 мм между пакерами, разделяющими интервалы ГРП.

Изделие представляет собой открывающийся/закрывающийся клапан хвостовика, установленного в открытом стволе скважины. Открытие окон муфты ГРП происходит посредством посадки шара в седло. Седло с шаром в изделии разбуривается после производства работ по ГРП.

Закрытие/повторное открытие циркуляционных окон муфты осуществляется специальным инструментом:

- инструмент закрытия муфты ГРП с разбуриваемым седлом 569-2340-1000;
- инструмент открытия муфты ГРП с разбуриваемым седлом 570-2340-1000.

Завод-изготовитель — ПАО «Ижнефтемаш», Россия, Удмуртская Республика, 426063, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИФ

Наружный диаметр, не более, мм	119,4
Внутренний диаметр без учета седла, не менее, мм	89,0
Максимальный внутренний диаметр после разбуривания седла, мм	85,7
Длина, мм	737
Внутреннее давление разрыва, МПа	70
Давление смятия, МПа	70
Предельное усилие растяжения, кН	1152
Рабочая площадь поршня (шар в муфте), см²	91,5
Давление активации муфты регулируется количеством установленных срезных винтов 52-00002 (поз.6)	см. табл. стр. 4
Давление среза одного винта (поз.6), МПа	2,43
Максимальное количество винтов (поз.6), шт.	12
Максимальное давление среза винтов (поз.6), МПа	29,16
Площадь сечения циркуляционных отверстий, см²	64,9
Эквивалентный диаметр одного циркуляционного отверстия, мм	26
Масса прокачиваемого проппанта, не менее, т	50

^оРазмеры шара и седла приведены в разделе 9.




Рис. 1. Муфта ГРП с разбуриваемым седлом, с повторным закрытием/открытием

4

Продолжение табл.

oı Z	Обозначение муфты	Обозначение седла	Обозначение шара	Диаметр шара, дюйм/ мм	Проходной диаметр седла, дюйм/мм
7	7710 7007 073	0,000	EE 11177	1.767	1.729
=	2/3-4004-71//	10-01020	03-11177	44.88	43.91
,	670 7007	01010	EE 11100	1.829	1.789
7	3/ 9-4004-2103	61010-01	33-11103	46.46	45.45
7	0010 7007	10 01010	EF 11100	1.892	1.851
2	3/9-4004-2109	01010-01	33-11109	48.06	47.02
1,	2010 2007 OF3	71010	EE 11102	1.956	1.914
<u> </u>	0/3-4004-7190	/1010-01	02-11190	89.65	48.61
,	COCC 7007 053	7,010	44000	2.021	1.978
<u>0</u>	2/9-4004-7202	10-01010	33-11202	51.33	50.23
16	0000 7007 023	10 0101	65 41200	2.088	2.043
<u>o</u>	3/9-4004-2209	10-01013	33-11209	53.04	51.9
1,	21CC 2007 0F3	70100	71016	2.156	2.110
-	0172-4004-7710	10-01014	33-11210	54.76	53.59
0,	CCCC 7007 023	01010	FF 41000	2.226	2.178
<u>o</u>	3/9-4004-2223	10-01013	33-11223	56.54	55.33
Ç	0000 7007 023	01010	11000	2.297	2.248
<u> </u>	3/9-4004-2229	10-01012	33-11229	58.34	57.10
C	7666 7007 023	10,010	EE 11007	2.369	2.319
70	3/9-4004-223/	10.0-01	33-11237	60.17	58.89

9. Варианты исполнения изделия

٥١ <u>ک</u>	Обозначение муфты	Обозначение седла	Обозначение шара	Диаметр шара, дюйм/ мм	Проходной диаметр седла, дюйм/мм
-	270 7007	00000	FE 11100	1.228	1.200
1	3/9-4004-2123	05010-01	33-11123	31.19	30.49
c	670 7004 073	0,000	FE 11100	1.276	1.247
7	3/3-4004-2120	10-01029	33-11120	32.41	31.69
c	2270 7007	10.010.00	FF 44100	1.325	1.296
n	3/9-4004-2133	07010-01	001-00	33.66	32.91
`	0 770 7120	70000	717.00	1.375	1.345
4	013-4004-7130	/7010-01	02-11150	34.93	34.15
L	770 7001 017	10.04037	77 4447.0	1.426	1.394
C	3/9-4004-2143	10-01020	33-11143	36.22	35.42
,	0710	10 04035	11170	1.479	1.446
0	3/9-4004-2148	10-01025	33-11148	37.57	36.74
7	670 6004 0450	10 0100%	FE 111E3	1.533	1.499
,	3/9-4004-2133	10-01024	33-11133	38.94	38.08
O	670 7007 2150	10 01000	FF 111 FO	1.59	1.555
0	3/3-4004-7133	10-01023	33-11139	40.39	39.50
C	770 7007 073	10 01000	EE 11167	1.648	1.612
6	3/9-4004-2104	10-01022	33-11104	41.86	40.95
ć	1710 007 023	10.010.01	FF 11171	1.707	1.670
2	3/9-400-21/1	10-01021	1/111-66	43.36	42.41

Усилие закрытия/повторного открытия циркуляционных окон муфты специальным инструментом, кН	44
Индикация закрытия/повторного открытия циркуляционных окон муфты специальным инструментом	да
Максимальный крутящий момент для разбуривания седла, Н·м	15185
Кислотостойкость оборудования при проведении ГРП	HCl до 24%
Максимальная температура эксплуатации, не более °С	150
Группа прочности стали по ГОСТ 53366-2009	P-110
Присоединительная резьба ГОСТ 33758-2016	ОТТМ 102 муфта х ниппель
Масса, не более, кг	24

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

муфта ГРП с разбуриваемым седлом, с повторным закрытием/открытием в сборе	1 шт.
паспорт	1 экз.

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Изделие поставляется в собранном виде.

Муфта рис.1 состоит из корпуса 1, в который ввернуты нижний 2 и верхний 3 переводники. Их соединения с корпусом герметизированы уплотнительными кольцами и зафиксированы от отворота установочными винтами. Присоединительные резьбы изделия ОТТМ 114 (муфта–ниппель).

Внутри корпуса 1 установлен поршень 4 с разбуриваемым седлом 5.

В исходном положении, поршень 4 зафиксирован в корпусе 1 срезными винтами 6 в положении "ЗАКРЫТО" (это положение показано на рис.1).

При производстве работ по ГРП для активации муфты на устье скважины в колонну труб сбрасывается шар 7 соответствующий типоразмеру седла 5 муфты. После посадки шара в седло 5 и повышения давления до расчетного давления среза винтов 6, количество которых настраивается перед спуском изделия в скважину, поршень 4 перемещается по направлению от устья (вниз) в положение "ОТКРЫТО" и фиксируется в этом положении пружинящим фиксатором 8. Через открытые циркуляционные окна муфты осуществляется гидравлический разрыв пласта.

По окончанию ГРП седло 5 с шаром 7 разбуривают. Время разбуривания седла не превышает 30 минут. При необходимости, если в скважине установлено несколько муфт ГРП, после разбуривания первого седла, фрезу для разбуривания спускают до следующих муфт ГРП и разбуривают седла второй и последующих муфт ГРП. Далее производят промывку и подъем инструмента для разбуривания на устье скважины.

Разбуривание сёдел всех муфт ГРП хвостовика производится за одну спуско-подъёмную операцию.

После разбуривания седла муфта остается в положении "ОТКРЫТО".

Для закрытия муфты ГРП необходимо спустить в скважину на ГНКТ или НКТ инструмент закрытия муфты ГРП с разбуриваемым седлом 569-2340-1000 ниже муфты. Циркуляцией активировать инструмент и перевести муфту в положение «ЗАКРЫТО» путем перемещения поршня 4 по направлению к устью (вверх).

Для повторного открытия муфты ГРП необходимо спустить в скважину на ГНКТ либо НКТ инструмент открытия муфты ГРП с разбуриваемым седлом 570-2340-1000. Циркуляцией активировать инструмент и перевести муфту в положение «ОТКРЫТО» путем перемещения поршня 4 по направлению от устья (вниз).

Инструмент 569-2340-1000 и 570-2340-1000 используется в том числе и для закрытия/повторного открытия гидравлически активируемой муфты ГРП первой стадии. При этом переключение всех муфт ГРП хвостовика в положение «закрыто» или «открыто» может быть выполнено за одну спускоподъёмную операцию.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Подготовка изделия к использованию должна включать удаление транспортировочных заглушек, внешний осмотр изделия, настройку давления активации муфты (давления среза по количеству устанавливаемых срезных винтов).

При внешнем осмотре изделия, оно не должно иметь механических повреждений, присоединительные резьбы не должны иметь задиров и вмятин.

Перед спуском в скважину муфта должна быть настроена на определенное давление активации - открытия окон. Требуемое давление определяет служба скважинного супервайзинга производителя в соответствии с программой проведения МГРП. По умолчанию, изделие поставляется с полным комплектом срезных винтов 6, последующая настройка давления активации осуществляется выкручиванием из изделия определенного их количества. При настройке, оставшиеся в муфте ГРП срезные винты 6 равномерно распределяются по окружности изделия. В разделе 11 "Особые отметки" потребитель должен указать количество установленных в изделии срезных винтов 6 и соответствующее им давление открытия циркуляционных окон. Полости выкрученных винтов необходимо заполнить смазкой.

Перед спуском изделия в скважину необходимо производить контроль правильности установки срезных винтов 6 путём следующих манипуляций срезные винты 6 ввинчиваются в изделие до упора, а затем ослабляются на четверть оборота против часовой стрелки, при этом категорически запрещается использование фиксатора резьбы типа Loctite.

Перед свинчиванием изделия с колонной обсадных труб хвостовика на ниппельную часть резьбы наносится резьбоуплотнительная смазка. При свинчивании изделия ключи необходимо накладывать строго на места, указываемые представителем службы супервайзинга производителя.

Скорость спуска изделия в скважину не должна превышать 0,5 м/с.

Запрещается перемещение изделия волоком и броски при разгрузке изделия.

6. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Маркировка нанесена лазерным способом в проточке на корпусе изделия, где указаны: товарный знак производителя; наименование производителя; обозначение узла; месяц и год выпуска (xx/xx); заводской номер; наружный диаметр; внутренний разбуриваемый диаметр; тип присоединительной резьбы (\emptyset 120/ \emptyset 89/OTTM 102); диаметр седла и диаметр шара (седло XX,XX / шар XX,XX); логотип.

Транспортирование изделия осуществляется в упаковке всеми видами транспорта. Во избежание засорения и повреждения резьбы при транспортировке необходимо устанавливать на изделие предохранительные колпачки.

Погрузка и разгрузка изделия должна производиться плавно, без ударов. Сбрасывание изделия с транспортных средств не допускается.

Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69.

7. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки с завода-изготовителя.

Назначенный срок хранения составляет 10 лет, резинотехнических изделий – 3 года со дня изготовления, при условии своевременной переконсервации. После окончания срока действия консервации, если устройство не эксплуатируется, необходимо провести его переконсервацию.

Срок активации муфты после спуска в скважину 3 месяца.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Составные части изделия не содержат взрывчатых, отравляющих веществ. Особых требований к утилизации изделия и его составных частей не предъявляется. Узлы и элементы изделия могут быть утилизированы как чёрные металлы по ГОСТ 2787-75.