



FICHA DE REPARACIÓN Nº DE FICHA 00011					
FICHA DE REPARACION			FECHA	00/00/00	
NOMBRE	Álvaro				
APELLIDOS	Yubero Morales				
CICLO DE REFERENCIA	Mecatrónica				
CIUDAD	Soria	EDAD			
TELÉFONO					
CORREO ELECTRONICO					

INFORMACI	ÓN DEL OBJETO A REPARAR	DETALLES (FOTOS)
QUE ES?	Taladro black and decker bd 160 de cable(dos velocidades)	
QUE LE PASA?	Está sucio y le falta el porta brocas	Mile y surveys and the second
QUE TE PROPONES HACER?	Eliminar suciedad y engrasar	
		≫ BLACK & DECKER Made in England
		BD 160 H1.B., 2600/3000 r.p.m. 220 V~ 50 Hz 2,2 A 500 W 10 mm.







2.	Quitar tornillos de sujeción del motor	
3.	Quitar tornillos de la pieza de sujeción del cable	
4.	Extraer motor y cable de corriente	





Separar engranaje helicoidal (z=40) y piezas del eje, sacar 5. rodamiento y mecanismo para la función de percutor. Desatornillar rosca para extraer 6. juntas y pieza de guiado






Quitar 3 tornillos Phillips para 7. separar parte frontal del motor Separar pieza para el funcionamiento del percutor 8.





9. Desconectar cableado que va al motor





Aflojar tornillo de la parte

10. posterior del motor para sacar
el rotor







11. Vista explosionada

Vista explosionada

15

16

17

20

21

18

18

20

21

19

10

20

21

11

21

22

31

31

Herramientas empleadas:



NOMBRE DE RESPONSABLE	FECHA FINALIZACIÓN REPARACIÓN
Álvaro Yubero	00/00/00