Lidar Clustering

WeGo & WeCAR



목차

- 1. Lidar Sensor
- 2. ROS Lidar Sensor Data
- 3. Lidar Clustering Algorithm
- 4. Lidar Clustering Package



Lidar Sensor



01 Lidar Sensor

- LiDAR: Light Detection And Ranging
- 발사된 레이저(빛)가 물체에서 반사되어 돌아오는 시간을 이용하여 반사체와의 거리를 측정하는 센서
- 측정된 거리에 대한 신뢰도가 매우 높고, 분해능도 높은 편이다.
- 레이더에 비해, 파장이 짧으므로 공간 분해능이 높다.
- 다른 센서에 비해. FOV가 넓다
- 투과성이 없어서, 설치 공간의 제약이 있으며, 기상의 영향을 받는다.
- 빚을 사용하므로, 물체의 반사도에 따라 결과 값이 영향을 받게 된다.












01 Lidar Sensor

3D Lidar based Mapping


http://www.youtube.com/watch?v=otp63J0ve2s





01 Lidar Sensor

- Lidar의 특징 중 하나는 공간 해상도가 높다는 것
- 공간에 있는 모든 물체에 대해 측정이 진행됨
- 원하지 않는 물체 (바닥) 에 대해서도 측정이 진행됨 → 지면을 제거해야함
- 하나의 물체에서 다양한 측정 값이 발생 → 물체 별로 접들을 접군으로 묶어야 함





02 ROS Lidar Sensor Data



02 ROS Lidar Sensor Data

- sensor_msgs/LaserScan.msg → 2D Lidar Data 丑현에 사용
 - Header header
 - float32 angle_min
 - float32 angle_max
 - float32 angle_increment
 - float32 time_increment
 - float32 scan_time
 - float32 range_min
 - float32 range_max
 - float32[] ranges
 - float32[] intensities



02 ROS Lidar Sensor Data

- sensor_msgs/PointCloud.msg → 2D, 3D 모두 사용 가능, 접 개수가 적을 경우 사용
 - Header header
 - geometry_msgs/Point32[] points
 - ChannelFloat32[] channels



02 ROS Lidar Sensor Data


- sensor_msgs/PointCloud2.msg → 3D Lidar Data를 표현 시 사용
 - Header header
 - uint32 height
 - uint32 width
 - PointField[] fields
 - bool is_bigendian
 - uint32 point_step
 - uint32 row_step
 - uint8[] data
 - bool is_dense






- Lidar Clustering Breakpoint
 - Lidar Clustering은 Lidar Point를 의미있는 결과로 묶는 것
 - 3D Lidar Data는 원하지 않는 데이터도 포함되어 있으므로, 제거가 필요 (지면 제거)
 - 2D Lidar Data는 전체 데이터를 이용하여 이를 특정 조건으로 묶어야함
 - 가장 간단한 방법은 거리가 가까운 점들을 하나의 Segment로 묶는 방법
- Breakpoint Detector

IIPn - Pn-1|| > Dmax






- Lidar Clustering Breakpoint
 - Breakpoint Detector의 문제 → 라이다의 특성을 고려하지 않음
 - Lidar 데이터에서 근거리 물체의 접의 밀도와 원거리 물체의 접의 밀도가 다르다는 접
 - 공간 해상도가 다르므로, 센서 원접과의 거리를 고려해야 함





- Lidar Clustering Adaptive Breakpoint Detector
 - 멀리 있는 물체 → 접과 접들 사이의 거리가 멀어집
 - 가까이 있는 물체 → 점과 점들 사이의 거리가 가까움
 - BreakPoint를 검출하는 Threshold 값을 측정값의 거리에 비례하게 설정
 - → Adaptive Breakpoint Detector
 (λ = Parameter, Δφ = 각도 해상도, σ = 거리 해상도)
 - 단접 → 파라미터가 각도에 해당하므로, 직관적인 부분이 부족


$$D_{\rm o} = d_i \cdot \frac{\sin(\Delta \phi)}{\sin(\lambda - \Delta \phi)} + 3\sigma_{\rm d}$$





- Lidar Clustering Split-and-Merge
 - Cluster 후, 의미있는 선으로 분해할 필요가 있음
 - 선 검출을 위해, Split이 필요
 - Cluster의 첫점과 끝점을 연결한 선과 최대 거리가 되는 점을 검출하고, 그 선과 점 사이의
 거리가 일정 이상 일 경우, 분할, 아닐 경우 유지하는 방법을 통해 Split 진행

- 1. Cluster의 시작점과 끝점을 잇는 직선의 식을 계산
- 2. Cluster 내부의 각 점과 직선 사이의 거리 계산
- 3. 거리가 최대가 되는 점 Pn과 그 거리 Tn을 계산
- 4. Tn의 값이 임계값보다 작은 경우 다음 Cluster 진행
- 5. Tn의 값이 임계값보다 큰 경우. Pn을 기준으로 Cluster를 두 개로 분해





Lidar Clustering Package



04 Lidar Clustering Package

- Obstacle Detector Package
 - github https://github.com/tysik/obstacle_detector
- Subscriber Topics
 - /scan (sensor_msgs/LaserScan)
- Published Topics
 - /obstacles (obstacle_detector/Obstacles)



04 Lidar Clustering Package

Obstacle Detector Package


Parameters

- ~active (bool, default: true) active/sleep mode,
- ~use_scan (bool, default: false) use laser scan messages.
- ~use_pcl (bool, default: true) use point cloud messages (if both scan and pcl are chosen, scans will have priority).
- ~use_split_and_merge (bool, default: true) choose wether to use Iterative End Point Fit (false) or Split And Merge (true) algorithm to detect segments.
- ~circles_from_visibles (bool, default: true) detect circular obstacles only from fully visible (not occluded) segments.
- ~discard_converted_segments (bool, default: true) do not publish segments, from which the circles were spawned.
- ~transform_coordinates (bool, default: true) transform the coordinates of obstacles to a frame described with frame_id parameter.
- ~min_group_points (int. default: 5) minimum number of points comprising a group to be further processed.
- ~max_group_distance (double, default: 0.1) if the distance between two points is greater than this value, start a new group.
- ~distance_proportion (double, default: 0.00628) enlarge the allowable distance between points proportionally to the range of point (use scan angle increment in radians).
- ~max_split_distance (double, default: 0.2) if a point in group lays further from a leading line than this value, split the group.
- ~max_merge_separation (double, default: 0,2) if distance between obstacles is smaller than this value, consider merging them,
- ~max_merge_spread (double, default: 0,2) merge two segments if all of their extreme points lay closer to the leading line than this value.
- ~max_circle_radius (double, default: 0.6) if a circle would have greater radius than this value, skip it.
- ~radius_enlargement (double, default: 0.25) artificially enlarge the circles radius by this value,
- ~frame_id (string, default: map) name of the coordinate frame used as origin for produced obstacles (used only if transform_coordinates flag is set to true).



04 Lidar Clustering Package

- Obstacle Detector Package
 - \$ roslaunch obstacle_detector nodes.launch







Tel. 031 – 229 – 3553

Fax. 031 - 229 - 3554





제플 문의: go.sales@wego-robotics.com

71 == go.support@wego-robotics.com