

# Grundläggande C-programmering – del 3 Structs och funktionspekare

#### **Ulf Assarsson**

#### Läromoment:

- Structs, pekare till structs (pilnotation), array av structs,
- Portadressering med structs
- Funktionspekare,
- structs med funktionspekare (objektorienterad stil)

#### Kopplat till Arbetsbok

Avsnitt 4: GPIO

Avsnitt 5: ASCII-display

Hemuppgifter: v3.

### Föregående lektion

Pekare

```
int a;
int*p = &a;
```

- Absolutadressering (portar):
  - typedef, volatile, #define


```
typedef volatile unsigned char* port8ptr;
#define INPORT_ADDR 0x40011000
#define INPORT *((port8ptr)INPORT_ADDR)

// läser från 0x40011000
value = INPORT;
```

Arrayer av pekare, arrayer av arrayer

```
char *fleraNamn[] = {"Emil", "Emilia", "Droopy"};
int arrayOfArrays[3][4] = { {1,2,3,4}, {5,6,7,8}, {9,10,11,12} };
```

# Vanlig fråga...



Ska man skapa en pekare eller en array (när det gäller specialfallet sträng)?

```
1. char* s1 = "Emilia"; // skrivskyddat strängliteralminne (datasegmentet)

2. shan s2[] = "Emilia": // skrivbant minne (datasegmentet ellen stasken)
```

2. char s2[] = "Emilia"; // skrivbart minne (datasegmentet eller stacken)

Spelar ofta ingen roll, men ska du ändra strängen så välj nr 2.

#### // skrivskyddat strängliteralminne:

```
void main()
{
    char *a;
    a = "hejsan";
}
```



```
const static char literal_constant_34562[7] = {'h',
   'e', 'j', 's', 'a', 'n', '\0'};
int main()
{
    char *a;
    a = &literal_constant_34562[0];
}
```



# Structs

### Sammansatta datatyper (structs)

En så kallad struct (från eng. structure)

- (Kallas även "post" på svenska)
- Har en/flera medlemmar.
- Medlemmarna kan vara av t ex:
  - bas-typ
    - char, short, int, long, long long (som signed/unsigned)
    - float, double
  - Sammansatta typer (t ex en annan struct).
  - Pekare (även till funktioner och samma struct)
  - Arrayer
  - Kombinationer av ovanstående

# Användning av struct

```
#include <stdio.h>
char* kursnamn = "Maskinorienterad Programmering";
struct Course {
    char* name;
                                          Definition av strukturen
    float credits;
    int numberOfParticipants;
};
int main()
{
                                          Deklaration av variabeln mop
    struct Course mop; <</pre>
    mop.name = kursnamn;
                                          Access till medlemmar via .-operatorn
    mop.credits = 7.5f;
    mop.numberOfParticipants = 110;
    return 0;
```

### Initieringslista

```
struct Course {
    char* name;
    float credits;
    int numberOfParticipants;
};

struct Course kurs1 = {"MOP", 7.5f, 110};

struct Course kurs2 = {"MOP", 7.5f};
initieringslista
```

En **struct kan** initieras med en initieringslista. Initieringen sker i samma ordning som deklarationerna, men alla medlemmar måste inte initieras.





# Typedef – alias för typer

#### Exempel:

```
typedef unsigned int uint32, uint32 t;
                                          typedef int postnr;
                                          typedef int gatunr;
                                          postnr x = 41501;
typedef signed short int int16;
                                          gatunr y = 3;
                                          x = y; // Ingen typkonvertering behövs ty bådas
typedef unsigned char *ucharptr;
                                          typer är int.
uint32 a, b = 0, c;
                                          // Lurighet: '*' ingår inte i typdeklarationen för byteptr2
                                          typedef char* byteptr, byteptr2; // byteptr2 fel!
int16 d;
                                          typedef char *byteptr, *byteptr2; // rätt
ucharptr p;
                                          typedef char *byteptr, byte; // rätt
```

```
typedef förenklar/förkortar uttryck, vilket kan öka läsbarheten.
typedef unsigned char uint8, ...;
typ alias/typnamn
```

# Structs (sammansatta datatyper)

```
Ekvivalenta skrivsätt:
struct Player { // "Player" kan här skippas
   int age;
   char* name;
} player1, player2;
Eller:
struct Player {
   int age;
   char* name;
};
struct Player player1, player2;
Eller:
typedef struct tPlayer {// tPlayer kan skippas
   int age;
   char* name;
} Player ;
Player player1, player2;
```

# Structs (sammansatta datatyper)

```
Initieringar av structs
Vanligt förekommande:
typedef struct {
  int age;
  char* name;
} Player;
//Player är nu typalias för
denna struct. Fördel: slipper
skriva "struct Player"
Player player1 = {15, "Ulf"};
Player player2 = {20, "John Doe"};
// eller t ex
player1.age = 16;
player1.name = "Striker";
```

```
Structs kan innehålla andra structs:
typedef struct {
  int x;
  int y;
} Position;
typedef struct {
  int
           age;
  char* name;
  Position pos;
} Player;
Player player1 = {15, "Striker", {5, 10}};
// eller t ex
player1.pos.x = 6;
player1.pos.y = 11;
player1.pos = (Position){6,11};// funkar
// Ofullständing initiering OK!
Player player1 = {15, "Striker", {5}};
```

# Structs (sammansatta datatyper)

```
I uppgift 34:
typedef struct tPoint{
  unsigned char x;
  unsigned char y;
} POINT;
#define MAX POINTS 20
typedef struct tGeometry{
   int numpoints;
   int sizex;
   int sizey;
   POINT px[ MAX POINTS ];
} GEOMETRY, *PGEOMETRY;
```

```
Skapa och initiera en variabel av typen
GEOMETRY:
GEOMETRY ball geometry = {
    12, 4, 4,
    { // POINT px[20]
         \{0,1\}, // px[...]
         \{0,2\},
         \{1,0\},
         \{1,1\},
         \{1,2\},
         {1,3},
         {2,0},
         {2,1},
         {2,2},
         {2,3},
         {3,1},
         {3,2} // Här utnyttjar vi ofullständig
                // initiering (12 av 20)
};
```

#### Pekare till struct - pilnotation

```
Course *pmop; // Pekare till struct

(*pmop).name = ...

Eller enklare:
   pmop->name = ...
```

Pilnotationen förenklar, då det är vanligt att ha pekare till structs

#### Pekare till struct

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
char* kursnamn = "Maskinorienterad Programmering";
typedef struct {
    char* name;
    float credits;
    int numberOfParticipants;
} Course;
int main()
{
    Course *pmop; // Pekare till struct
    pmop = (Course*)malloc(sizeof(Course));
    (*pmop).name = kursnamn;
    pmop->name = kursnamn;
    pmop->credits = 7.5f;
    pmop->numberOfParticipants = 110;
    free(pmop);
    return 0;
```

```
I Java:
public class Course {
   String name;
   float credits;
   int numberOfParticipants;
}

Course mop = new Course();
   mop.name = ...
   mop.credits = 7.5;
...
```

```
// eller
Course mop, *pmop;
pmop = &mop;
// och givetvis utan free()
```

Access till medlemmar via -> operatorn

#### Java har lurat er...

```
Dog myDog = new Dog("Rover");
```

myDog är (under ytan) en pekare till en Dog.

Pekare behövs oftast i ett program. Men ett programspråk kan dölja behovet genom språkets konstruktion.

### Array av structs

```
#include <stdio.h>
typedef struct {
    char* name;
    float credits;
} Student;
Student stud1 = {"Per", 200.0f};
Student stud2 = {"Tor", 200.0f};
Student stud3 = {"Ulf", 20.0f};
Student students[3] = {stud1, stud2, stud3};
// eller bara:
Student students[] = {{"Per", 200.0f}, {"Tor", 200.0f}, {"Ulf", 20.0f}};
int main()
{
    printf("%s, %s, %s\n", students[0].name, students[1].name, students[2].name);
    return 0;
```

Per, Tor, Ulf

### Portadressering med structs

```
Istället för:
#define
          portModer
                     ((volatile unsigned int *) (PORT DISPLAY BASE))
          portOtyper ((volatile unsigned short *)(PORT_DISPLAY_BASE+0x4))
#define
#define
          portOspeedr ((volatile unsigned int *) (PORT DISPLAY BASE+0x8))
#define
          portPupdr ((volatile unsigned int *) (PORT DISPLAY BASE+0xC))
          portIdrLow ((volatile unsigned char *) (PORT_DISPLAY_BASE+0x10))
#define
#define
          portIdrHigh ((volatile unsigned char *) (PORT DISPLAY BASE+0x11))
          portOdrLow ((volatile unsigned char *) (PORT_DISPLAY_BASE+0x14))
#define
#define
          portOdrHigh ((volatile unsigned char *) (PORT DISPLAY BASE+0x14+1))
Så kan vi utnyttja structs genom att skriva:
typedef struct {
    uint32 t
                  moder;
    uint16 t
                 otyper;
                                // +0x4
                                                 #define GPIO D (*((volatile GPIO*) 0x40020c00))
    uint16 t
                  otReserved:
                                                 #define GPIO E (*((volatile GPIO*) 0x40021000))
                              // +0x8
    uint32 t
                  ospeedr;
    uint32 t
                  pupdr; // +0xc
                                                 Exempel:
    uint8 t
                  idrLow; // +0x10
    uint8 t
                  idrHigh;
                              // +0x11
                                                 GPIO E.moder
                                                                  = 0x555555555;
                  idrReserved;
    uint16 t
                                                 GPIO E.otyper
                                                                     0x00000000;
                  odrLow;
                               // +0x14
    uint8 t
                                                 GPIO E.ospeedr
                                                                     0x5555555;
    uint8 t
                  odrHigh;
                              // +0x15
                                                 GPIO E.pupdr
                                                                  &= 0x55550000;
                  odrReserved;
    uint16 t
} GPIO;
```

#define GPIO E (\*((gpioptr) 0x40021000))

#### Portadressering – individuella bytes

```
Nyss definierade vi idrLow och idrHigh som bytes och idrReserved som 16-bits. Men
vi skulle istället kunna ha definierat alla dessa tre som bara
uint32 t idr; dvs 4 bytes och sedan addressera individuella bytes
uint8 t x = *(uint8 t*)&GPIO E.idr; // idrLow
uint8 t y = *((uint8 t*)\&GPIO E.idr + 1); // idrHigh
uint16 t z = *((uint16 t*)&GPIO E.idr + 1); // idrReserved
typedef struct {
                                            typedef struct gpio {
   uint32 t
            moder;
                                               uint32 t
                                                         moder;
                            // +0x4
   uint16 t otyper;
                                               uint32 t
                                                                        // +0x4
                                                         otyper;
   uint16 t otReserved;
                                               uint32 t ospeedr; // +0x8
   uint32 t ospeedr;
                           // +0x8
                                                         pupdr;
                                                                // +0xc
                                               uint32 t
   uint32 t
            pupdr;
                           // +0xc
                                             → uint32 t
                                                         idr;
                                                                       // +0x10
   uint8 t
                            // +0x10
            idrLow;
                                             ⇒ uint32 t
                                                         odr:
                                                                        // +0x14
   uint8 t
                            // +0x11
            idrHigh;
                                            } GPIO;
   uint16 t
            idrReserved;
                                            typedef volatile GPIO* gpioptr;
   uint8 t
                            // +0x14
             odrLow;
   uint8 t
            odrHigh;
                            // +0x15
                                            #define GPIO E (*((gpioptr) 0x40021000))
   uint16 t
             odrReserved;
} GPIO;
typedef volatile GPIO* gpioptr;
```

### Portadressering med structs

```
typedef struct tag usart
  volatile unsigned short sr;
  volatile unsigned short Unused0;
  volatile unsigned short dr;
  volatile unsigned short Unused1;
  volatile unsigned short brr;
  volatile unsigned short Unused2;
  volatile unsigned short cr1;
  volatile unsigned short Unused3;
  volatile unsigned short cr2;
  volatile unsigned short Unused4;
  volatile unsigned short cr3;
  volatile unsigned short Unused5;
  volatile unsigned short gtpr;
USART:
#define USART1 ((USART *) 0x40011000)
```

```
Exempel:
while (( (*USART).sr & 0x80) == 0)
    ; // vänta tills klart att skriva
(*USART1).dr = (unsigned short) 'a';
Eller med pilnotation:
while (( USART->sr & 0x80)==0)
USART1->dr = (unsigned short) 'a';
```



# Funktionspekare

### Funktionspekare

```
#include <stdio.h>
int square(int x)
{
    return x*x;
}

int main()
{
    int (*fp)(int);

    fp = square;
    printf("fp(5)=%i \n", fp(5));
    return 0;
}
```

$$fp(5)=25$$

# Funktionspekare

```
int (*fp)(int);
```

Funktionspekarens typ bestäms av:

- Returtyp.
- Antal argument och deras typer.

Funktionspekarens <u>värde</u> är en adress.

#### Likheter assembler – C

```
.aliqn
delay:
             r3, #255
        movs
loop delay:
             r3, r3, #1
        subs
             r3, r3, #255
        ands
        bne
                loop delay
                1r
        bx
        .align
var1:
        .SPACE
```

Både funktioner och globala variabler har adresser i minnet, men vi använder symboler.

```
int var1;

void delay()
{
    unsigned char tmp = 255;
    do {
        tmp--;
    } while(tmp);
}
```



# Structs med funktionspekare

för en mer objektorienterad programmeringsstil

# Objektorientering

- Har utvecklats kontinuerligt sedan 50-talet.
- Enormt stort område. Ni lär er i kursen Objektorientering (och fortsättningskurser...)
- Bör vara ert 1:a ryggmärgsval för att designa kod. (Finns emellanåt dock bra andra alternativ.)
- För oss här och nu: ett sätt att strukturera sina funktioner tillsammans med tillhörande data.
- Man vill ha lokala funktioner som hör ihop med strukten. Konceptet kallas **klass** (class). En klass kan innehålla både medlemmar och metoder (=funktioner). C har inte klasser, så vi får simulera detta med structs med funktionspekare för metoderna.

#### Vi skulle t ex vilja kunna göra såhär:

#### I C kan vi dock göra såhär:

```
typedef struct tMyClass{
   int a;
   void (*inc) (struct tMyClass* this);
} MyClass;

void incr(MyClass* this)
{
   this->a++;
}

MyClass v = {0, incr};
v.inc(&v);
```

# Objektorientering med C

Talar om för compilern att MyClass är en struct eftersom den inte finns definierad förrän sista raden...

Förtydligande: Detta är ekvivalent...

```
typedef struct tMyClass{
   int a;
   void (*inc) (struct tMyClass* this);
} MyClass;
```

tMyClass används för att ange en giltig parametertyp för this, eftersom MyClass är odefinierad fram tills sista raden.

```
... med detta:

struct MyClass;
typedef struct {
  int a;
  void (*inc) (MyClass* this);
} MyClass;
```

Båda sätten är lika OK.

#### Hur metodanropet .inc(...) fungerar i C:

```
// MyClass är ett så kallat objekt.
// v1, v2 är två instanser av objektet.
MyClass v1 = {0, incr}, v2 = {1, incr};
// Här anropar vi metoden inc() för v1
// samt v2.
v1.inc(&v1);
v2.inc(&v2);

// incr() är en vanlig funktion (som funktionspekarna v1.inc och v2.inc pekar på).
void incr(MyClass* this)
{
    this->a++;
}
```

Dessa initieringar gör att v1.a = 0 och v2.a=1 samt att v1.inc och v2.inc pekar på funktionen incr(). Kom ihåg att incr helt enkelt är en symbol för minnesadressen där incr() ligger, samt att v1.inc och v2.inc är pekarvariabler som pekar på denna adress.

Här anropas de funktioner som funktionspekaren v1.inc resp. v2.inc pekar på, och med &v1 resp. &v2 som inparameter. Dvs v1.inc(&v1) resulterar i att incr(&v1) anropas. v2.inc(&v2) resulterar i at incr(&v2) anropas.

Anropet incr(&v1) innebär att inparametern this blir lika med &v1 (dvs adressen till v1). Alltså resulterar this->a++ i samma som (&v1)->a++ (vilket är eqvivalent med v1.a++)...

...vilket är precis vad vi vill ska hända när vi gör v1.inc(&v1); 
Samma gäller v2.inc(&v2); Dvs det inkrementerar v2.a.

# Objektorientering i C - exempel

Exempel från hemuppgifterna:

```
typedef struct tGameObject{
   // medlemmar
   Gfx0bject
              gfxObi;
   vec2f pos;
   float speed;
   // metoder (dvs funktionspekare)
   void (*update) (struct tGameObject* this);
} GameObject;
// update ska peka på någon av dessa funktioner:
void updateShip (GameObject* this)
{
   this->pos += ...
void updateAlien(GameObject* this)
{
   this->pos += ...
```

```
GameObject ship, alien;
GameObject* objs[] = {&ship, &alien};
void main()
    // initiera funktionspekarna för ship och
    // alien till rätt funktion. (Initiera även
    // övriga structmedlemmar.)
    ship.update = updateShip;
    alien.update = updateAlien;
    // update all objects
    for(int i=0; i<2; i++)
        objs[i]->update(objs[i]);
         Detta resulterar alltså i anropen
```

Detta resulterar alltså i anropen ship.update(&ship) samt alien.update(&alien), vilket pga update-funktionspekarna resulterar i anropen: updateShip(&ship) resp. updateAlien(&alien)

# Objektorientering i C - exempel

Exempel 34 i Arbetsboken:

```
typedef struct tObj {
                                                       // store all objects in global array
    PGEOMETRY geo;
                                                       OBJECT* obj[] = {&ball, &player};
    int
         dirx, diry;
                                                       // In some function:
    int posx,posy;
                                                       // - move and draw all objects
    void (* draw ) (struct t0bj *);
                                                       for(int i=0; i<2; i++)
    void (* move ) (struct t0bj *);
    void (* set speed ) (struct t0bj *, int, int);
                                                          obj[i]->move(obj[i]);
} OBJECT, *POBJECT;
                                                          obj[i]->draw(obj[i]);
                                                       };
 OBJECT ball =
                                               OBJECT player =
    &ball geometry, // geometri för en boll
                                                  &player geo, // geometri för en boll
         // move direction (x,y)
                                                  0,0, // move direction (x,y)
    0,0,
         // position (x,y)
                                                  10,10, // position (x,y)
    1,1,
    draw_object, // draw method
                                                  draw player, // draw method
    move object, // move method
                                                  move player, // move method
    set object speed // set-speed method
                                                  set player speed // set-speed method
 };
                                               };
```

# Structs med funktionspekare – påminner om klassmetoder

```
I C:
                                                          Like a class method!
typedef struct tCourse {
                                                            - but needs 4 bytes for the
    void (*addStudent)(struct tCourse* crs,
                                                              function pointer in the struct.
                       char* name);
                                                              Java/C++ store all the class methods in
                                                               one separate "ghost" struct.
} Course;
void funcAddStudent(Course* crs, char* name) // some C function
{
void main()
{
    Course mop;
    mop.addStudents = funcAddStudent; // set the function pointer to our desired function
    mop.addStudent(&mop, "Per");  // call addStudent() like a class method
```

### Structs med funktionspekare

- påminner om klassmetoder

```
I Java:
I C:
typedef struct tCourse {
                                                                public class Course {
    char* name;
                                                                  String name;
    float credits;
                                                                  float credits;
          numberOfParticipants;
    char* students[100];
                                                                  int numberOfParticipants;
    void (*addStudent)(struct tCourse* crs, char* name);
                                                                  String[] students;
} Course:
                                                                  void addStudent(String name);
void funcAddStudent(Course* crs, char* name)
{
  crs->students[crs->numberOfParticipants++] = name;
                                                                Course mop = new Course();
                                                                mop.name = ...
void main()
                                                                mop.credits = 7.5;
{
                                                                mop.addStudent("Per");
    Course mop;
    mop.name = "Maskinorienterad Programmering";
    mop.credits = 7.5f;
    mop.numberOfParticipants = 0;
    mop.addStudent = funcAddStudent; // set the function pointer to our desired function
                                                            OK, men vi hade ju lika gärna kunnat
    mop.addStudent(&mop, "Per");
                                                            anropa funcAddStudent(...) här, så
```

vad är poängen med att gå via

pmop->addStudent(...)? Jo...

# Övningsuppgift 1

- Gör en struct som innehåller en funktionspekare
- Tilldela funktionspekaren värdet till en motsvarande lämplig funktion (dvs av samma typ).
- Anropa funktionen (dvs motsvarigheten till metodanrop för klass i Java/C++ etc.).

# Övningsuppgift 2

Objektorientering – struct med funktionspekare:

```
typedef struct tMyObject {
    int b;
    ... // lägg till funktionspekare till funktion som decrementerar b...
} myObject ;
// ... och komplettera nedanstående kod...
myObject var = { ... };
var.dec(...); // ... så att följande anrop funkar och alltså
             // har samma effekt som var.b--;
                                                      Ledtråd - tidigare exempel:
                                                      typedef struct tMyClass{
                                                         int
                                                                a;
                                                         void (*inc) (struct tMyClass* this);
                                                      } myClass;
                                                      void incr(...)
                                                         this->a++;
```



# Nästa föreläsning:

Mer programstruktur