

O PRODUTO É SIMPLES, PORTANTO, DEVE-SE TER CUIDADO AO INSTALAR!

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:

- · UMA CHAVE DE FENDA;
- · SELO DE SILICONE TRANSPARENTE:
- · FITA CREPE:
- · VENTILADOR DE AR QUENTE;
- · TRAVAS ORIGINAIS OU FITA DUPLA FACE
- · CHAVELIGA/DESLIGA
- · TIRAS DE LED'S FLEXÍVEIS.

INSTALADO NO TOPO DO FAROL:

1º - A SUPERFÍCIE DA INSTALAÇÃO É LIMPA E SECA COM UM SOPRADOR DE AR QUENTE.

2° - USE O FIO PRETO: CONECTE - GND / TERRA (FONTE DE ALIMENTAÇÃO NEGATIVA)NO FIO VERMELHO: CONECTE + 12V / ACC, (ILUMINAÇÃO BRANCA AO DIRIGIR); NO FIO AMARELO:

LIGUE + VIRAR LINHA DE SINAL, (SINAL DE VOLTA SÍNCRONO EM EXECUÇÃO AO GIRAR)

3° - LIGUE O INTERRUPTOR DE LUZ PARA VERIFICAR SE O SINAL DE FIAÇÃO É NORMAL;

4º - REMOVA A TIRA DE FITA ADESIVA E FIXE-A NA POSIÇÃO DESEJADA.

ESPECIFICAÇÕES:

TENSÃO DE ENTRADA DE 12 VOLTS

CORRENTE DE 420 MA

TAMANHO 15 × 4 × 600MM

NOTA: NEM TODAS AS LUZES PODEM SER SEPARADAS PELO MÉTODO ACIMA, NESTE CASO PROCURANDO PROFISSIONAIS.







WWW.RAYX.COM.BR