

MANUAL DE USUÁRIO

Operação

- 1. Configuração de cor:
- . Pressione a 'Colourful Light' (Luz colorida) uma vez e então a luz 'Tach' terá brilho. Há 10 cores para você escolher basta pressionar '▲▼'.
- 2. Configuração de luz:
- . Pressione 'Colorful Light' (luz colorida) duas vezes, e então a luz 'Set' (Configuração) ficará brilhante. Existem 5 níveis intensidade para você escolher, basta pressionar '▲▼'.
- 3. Teste de configuração:
- . Pressione 'Colourful light' (luz colorida) três vezes, e então 'tach' e 'set' ficarão brilhantes ao mesmo tempo. Existem três modos de inicio para você escolher, basta pressionar 'AV'.
- 4. Configuração de voz e alarme:
- . Pressione 'Colourful light' (luz colorida) quatro vezes e então 'tach' e 'set' ficarão brilhantes ao mesmo tempo. Existem três sons para você escolher, basta pressionar '▲▼'.
- 5. Configuração de valor do alarme:
- .Pressione 'MODE' uma vez e então 'set' ficará brilhante. Você pode ajustar o valor do alarme pressionando '▲▼'.

Instalação

- 1. Desconecte o cabo negativo da bateria.
- 2. Configure o selector do cilindro na parte traseira do tacômetro para corrigir a configuração do seu motor. Use uma pequena chave de fenda ou objeto semelhante para alcançar o recesso. Uma caneta de tinta funciona bem.
- 3. Escolha a melhor posição de montagem para o seu veículo em específico. Não monte o tacômetro em uma posição que prejudique a visibilidade ou interfira na direção.
- 4. Antes de perfurar a superfície de montagem. Procure qualquer fiação escondida ou outros componentes que possam ser danificados pela broca à medida que ele passa.

Fiação da Instalação

- 1. BRANCO: 1V Interruptor de ignição (ACC) (+);
- 2. **VERMELHO**: 12v Bateria (+) **PRETO**: Terra do motor (-);
- 3. AMARELO: 12v Lâmpada(+);
- 4. **VERDE**: Em ignição padrão, o cabo verde se liga ao negativo da bobina, Ou em ignição eletrônica, como o fio para o terminal do tacho.

NOTA: Memória automática, após a conclusão da configuração.

Certifique-se de ler todas as instruções antes de fazer qualquer trabalho. Isso facilitará a operação e a instalação.