ST教學

Structured text 結構化編程

此筆記是使用根據三菱電機GX Works及FX-3U所製作,其它種類的PLC不一定適用。

- Structured text 結構化編程
 - 概論
 - o 資料型態
 - 特殊物件
 - 。 運算子
 - 算術運算
 - 關係運算
 - 邏輯運算
 - 優先順序
 - 。 流程控制
 - o 進階
 - 陣列
 - 索引暫存器
 - 狀態機
 - 函式
 - 物件
 - 看門狗計時器

概論

ST全稱Structured text(結構化編程),此語言主要是使用在PLC上的開發,相比於階梯圖這門語言也更接近如C、Pascal,所使用的指令式程式設計,因此在數學與邏輯上也會更為容易的表達,但也因此學習成本與難度也相較於其它方式較高。

由於ST為編譯式語言,因此在燒錄時需要先進行編譯。

使用時只需要在PLC所對應的平台上選擇結構化編程,即可看到ST語言。

一份檔案包含兩的部份,分別為**程式區**與變數表,主要的程式都是在程式區編輯,有一個不同於其它程式語言的地方,**ST**的變數需要在變數表內先宣告,這也代表變數的作用範圍是全域的。

資料型態

ST的資料型態和其它語言並無不同,但需注意要事先在變數表宣告。

賦值使用:=而不是=,因為在ST裡面=為關係運算

舉例:

```
a := 50;
b := TRUE;
Y0 := TRUE;
Y1 := X0;
```

Bit

如其本身的名稱,這個型態只會用到一個bit,也就是說可以表達TRUE或FALSE,用於儲存布林值。

Word[Signed]

word佔用16的bit · 可以表達 $-2^{16} \sim 2^{16-1} - 1$ 有號數 · 常用的變數型態 ·

Double Word[Signed]

兩倍的word也就是說有 $-2^{32} \sim 2^{32-1}$ - 1 的有號數。

Time

專門用於表達時間,常與TON配合。

時間符號使用T#並可以搭配d、h、m、s、ms:

符號	現實單位
d	天
h	小時
m	分鐘
S	秒
ms	毫秒

特殊物件

在ST有兩個最常用的功能被封裝成物件。

TON

ton1(IN := <條件式>, PT := <Time>);

只有在 IN 為 TRUE 的時候才會開始計時,如果在計時到一半的時候變為 FALSE 會中斷計時。

因為這個特性,可以使用下列的用法重複使用同樣的計時器:

ton1(IN := NOT ton1.Q, PT := <Time>);

PT 需要輸入Time,如:T#5s、T#50ms,或宣告一個Time在進行輸入也可以。

在讀取TON的狀態需要使用:

ton1.Q

R TRIG

rt1(_CLK := <條件式>);

在階梯圖的上緣觸發在ST裡被封裝成物件,因此使用的時候需要先進行宣告。

如果要讀取狀態需要使用:

rt1.Q

運算子

ST的運算子雖然沒有不同,但在使用上還是有一些與其它語言的不同之處。

算術運算

$$\Rightarrow$$

$$a = 17$$

$$b=5$$

運算子	動作	動作
+	回傳 左邊的數值 加上 右邊的數值	a+b=17+5=22
-	回傳 左邊的數值 減掉 右邊的數值	a - b = 17 - 5 = 12
*	回傳 左邊的數值 減掉 右邊的數值	a*b = 17*5 = 85
1	回傳 左邊的數值 除於 右邊的數值	a/b=17/5=3
MOD	回傳 左邊的數值 除於 右邊的數值 的餘數	$a\ MOD\ b=17\ MOD\ 5=2$

關係運算



a = 20

運算子	動作	舉例
>	回傳 左邊的數值 是否大於 右邊的數值	a > b = 0 a > c = 1 c > a = 0
<	回傳 左邊的數值 是否小於 右邊的數值	$a < b = 0 \ c < a = 1 \ a < c = 0$
>=	回傳 左邊的數值 是否大於或等於 右邊的數值	$\underline{a>=b}=1$ $\underline{a>=c}=1$ $\underline{c>=a}=0$
<=	回傳 左邊的數值 是否小於或等於 右邊的數值	$\underline{a \le b} = 1$ $\underline{c \le a} = 1$ $\underline{a \le c} = 0$
=	回傳 左邊的數值 是否等於 右邊的數值	$\frac{a=b}{a=c} = 1$
<>	回傳 左邊的數值 是否不等於 右邊的數值	a <> b = 0 a <> c = 1

邏輯運算

 \Rightarrow

$$\begin{array}{l} a=1 \ b=1 \\ c=0 \ d=0 \end{array}$$

運算子	動作	舉例
NOT	回傳 右邊 的布林值取反	$NOT \ a = 0$
AND	回傳 左右兩邊 的布林值是否皆為 正	$egin{array}{l} a\;AND\;b=1\ a\;AND\;c=0 \end{array}$
OR	回傳 左右兩邊 的布林值是否有其中一者為 正	$egin{array}{l} a \ OR \ b = 1 \ a \ OR \ c = 1 \ c \ OR \ d = 0 \end{array}$
XOR	回傳 左右兩邊 的布林值為 正 的數量是否為 奇數	$a \ XOR \ b = 0$ $a \ XOR \ c = 1$ $c \ XOR \ d = 0$

優先順序

運算子	順序
-----	----

運算子	順序
()	1
函式	2
NOT、負號	3
* \ / \ MOD	4
+ \ -	5
> \ < \ >= \ <=	6
= \ <>	7
AND	8
XOR	9
OR	10

流程控制

常用的迴圈在ST裡面都有,但語法不盡相同。

在PLC內如果使用過多的迴圈會導致看門狗被觸發,若發生此狀況可能要改變算法或更改看門狗的觸發時間。

IF 條件判斷

IF <條件式> THEN

END_IF;

IF <條件式> THEN

ELSIF <條件式2> THEN

ELSE

END IF;

CASE 多重選擇

CASE <變數> OF

<狀態>:

<狀態2>:

```
<狀態3>:
ELSE
   <其它狀態>
END_CASE;
  FOR 變數迴圈
使用前在要先於變數表內宣告要使用的變數
FOR <變數> := <初始值> TO <目標值> BY <遞增值> DO
END_FOR;
  WHILE 條件迴圈
WHILE <條件式> DO
END_WHILE;
 EXIT、RETURN 中斷與回傳
當迴圈需要在執行時中斷就可使用EXIT
舉例:
YO := FALSE;
cnt := 0;
WHILE TRUE DO
  cnt := cnt + 1;
  IF cnt = 50 THEN
     EXIT;
   END IF;
END_WHILE;
YO := TRUE; (*YO會在cnt計數到50的時候被執行*)
當使用RETURN時,程式會無條件跳轉到程式的最後一行。
舉例:
YO := FALSE;
cnt := 0;
WHILE TRUE DO
  cnt := cnt + 1;
```

進階

ST可以使用一些在階梯圖難以實現的用法,且在ST有些用法也與階梯圖不同。

陣列

陣列常用於大量的變數控制,在階梯圖這是比較難實現的,並常與FOR搭配使用。陣列也可以用在實作一些較難的資料結構。

在變數表宣告時使用 [1..?], 問號內填入要的格數。

(如果將ST編譯後在反編譯成階梯圖,會發現變數都是由D、M等來構成的,只是在ST內我們不需在特別去使用,也可以取成有意義的命名。)

索引暫存器

因為FOR迴圈的特性非常適合用來控制大量的IO·但因為我們沒有辨法直接使用變數做為後綴·因此才有了索引暫存器。

索引暫存器可以使用Z跟V,兩者在用法上是完全相同的。

使用時先將要使用的索引暫存器指定為要讀取的編號,在將索引暫存器做為IO的後綴。

舉例:

```
IF M8013 THEN
    FOR ii := 0 TO 7 BY 1 DO
        ZO := ii;
        YOZO := TRUE;
    END_FOR;
ELSE
    FOR ii := 0 TO 7 BY 1 DO
        ZO := ii;
        YOZO := FALSE;
    END_FOR;
END_IF;
```

狀態機

在階梯圖有一個經典的用法就是狀態機,在階梯圖在使用S來表達步驟,但在ST裡我們使用一個變數來當作步數,並使用CASE來作掃描。

如要用這種用法有一個重點是,在每次程式的開頭要使用M8002進行歸零,因為在PLC從 STOP 到 RUN的過程中,變數表並不會被歸零。

舉例:

```
IF M8002 THEN
   wstep := 0;
END IF;
CASE wstep OF
   0:
   Y1 := FALSE;
   YO := TRUE;
   IF XO THEN
      wstep := 20;
   END IF;
   20:
   YO := FALSE:
   Y1 := TRUE:
   IF X1 THEN
      wstep := 0;
   END IF:
END CASE;
```

函式

在程式設計的時候有一個準則是**事不過三***·因為如果同樣的事不停的重複的話,一但遇到要修改就會變得相當的麻煩。

函式在使用上有一個要注意的點的是,函式的回傳值並**不是用RETURN**,是將函式的名稱當成變數,直接改變就行了。

有些時候可能會用到遞迴的設計模式,但在ST裡並不支援這樣的設計,因此在設計上應使用迭代來取 代。

物件

一般程式設計在使用上在較短的程式上可能沒有問題,一旦程式大了起來,就會發現有很多的問題在處理上變得麻煩,因此這個時候就需要使用物件導向的設計模式,簡化主程式並可以讓擴充性與可讀性提升。

物件在使用是只需要在變數表內宣即可直接使用,在使用之前也可以設定初始化並進行歸零。

有一點需要注意的是·ST不能使用繼承·也不能在物件內宣告函式·但在一般的PLC程式設計上這樣也 足夠了。

看門狗計時器

英文稱watchdog,其功能就像其名子一樣,會不斷的檢測PLC是否沒有回應,但有時候程式並沒有卡住,而是計算量過大,這個時候我們就需要調整看門狗計時器,在FX-3U這顆PLC中的看門狗變數為D8000,單位為毫秒。

D8000 := 1000; (*設為一秒*)

若程式本身的算法效率不高,這並不是正確的處理方法,因此在修改之請先檢視程式是否有辨法達到更高的效率。