# Structured text 結構化編程

此筆記是使用根據三菱電機**GX Works**及**FX-3U**所製作, 其它種類的PLC不一定適用。

## • Structured text 結構化編程

- 概論
- 變數型態
  - 特殊物件
- 運算子
  - 算術運算
  - 關係運算
  - 邏輯運算
  - 優先順序
- 流程控制
- 進階
  - 陣列
  - 索引暫存器
  - 狀態機
  - 函式
  - 物件
  - 看門狗計時器

## 概論

ST全稱Structured text(結構化編程),此語言主要是使用在PLC上的開發,相比於階梯圖這門語言也更接近如C、,所使用的指令式程式設計,因此在數學與邏輯上也會更為容易的表達,但也因此學習成本與難度也相較於其它方式較高。由於ST為編譯式語言,因此在燒錄時需要先進行編譯。使用時只需要在PLC所對應的平台上選擇**結構化編程**,即可看到**ST**語言。

一份檔案包含兩的部份,分別為**程式區**與變數表,主要的程式都是在程式區編輯,有一個不同於其它程式語言的地方, ST的變數需要在變數表內先宣告,這也代表變數的作用範圍是全域的。

# 變數型態

ST的資料型態和其它語言並無不同,但需注意要事先在變數表宣告。

賦值使用:= 而不是 = · 因為在ST裡面 = 為關係運算

#### 舉例:

```
a := 50;
b := TRUE;
Y0 := TRUE;
Y1 := X0;
```

#### Bit

如其本身的名稱,這個型態只會用到一個bit,也就是說可以表達TRUE或FALSE,用於儲存布林值。

## Word[Signed]

word佔用16的bit,可以表達  $-2^{16} \sim 2^{16-1} - 1$  的有號數, 是常用的變數型態。

#### Double Word[Signed]

兩倍的word也就是說有  $-2^{32} \sim 2^{32-1}$  - 1 的有號數。

Time

專門用於表達時間,常用與TON配合。

時間符號使用T#並可以搭配d、h、m、s、ms:

符號	現實單位
d	天
h	小時
m	分鐘
S	秒
ms	毫秒

## 特殊物件

在ST有兩個最常用的功能被封裝成物件。

#### TON

```
ton1(IN := <條件式>, PT := <Time>);
```

只有在 IN 為 TRUE 的時候才會開始計時,如果在計時到一半的時候變為 FALSE 會中斷計時。

因為這個特性,可以使用下列的用法重複使用同樣的計時器:

若同時存取同一個計時器將會導致不可預期的後果!

PT 需要輸入Time,如:T#5s、T#50ms,或宣告一個Time在進行輸入也可以。

在讀取TON的狀態需要使用:

ton1.Q

### **R\_TRIG**

rt1(\_CLK := <條件式>);

在階梯圖的上緣觸發在ST裡被封裝成物件,因此使用的時候需要先進行宣告。

如果要讀取狀態需要使用:

rt1.Q

# 運算子

ST的運算子雖然沒有不同,但在使用上還是有一些與其它語言的不同之處。

# 算術運算

令

a = 17

b = 5

b=5		
運算子	動作	動作
+	回傳 <b>左邊的數值</b> 加上 <b>右邊的數值</b>	a+b=17+5=22
-	回傳 <b>左邊的數值</b> 減掉 <b>右邊的數值</b>	a-b = 17-5 = 12
*	回傳 <b>左邊的數值</b> 減掉 <b>右邊的數值</b>	a*b=17*5=85
/	回傳 <b>左邊的數值</b> 除於 <b>右邊的數值</b>	a/b=17/5=3
MOD	回傳 <b>左邊的數值</b> 除於 <b>右邊的數值</b> 的餘數	$a\ MOD\ b=17\ MOD\ 5=2$

## 關係運算

a = 20

b=20

c = 15

c = 15		_
運算子	動作	舉例
>	回傳 <b>左邊的數值</b> 是否大於 <b>右邊的數值</b>	$egin{aligned} a > b = false \ a > c = true \ c > a = false \end{aligned}$
<	回傳 <b>左邊的數值</b> 是否小於 <b>右邊的數值</b>	$egin{aligned} a < b = false \ c < a = true \ a < c = false \end{aligned}$
>=	回傳 <b>左邊的數值</b> 是否大於或等於 <b>右邊的數值</b>	$egin{aligned} a>=b=true\ a>=c=1\ c>=a=false \end{aligned}$
<=	回傳 <b>左邊的數值</b> 是否小於或等於 <b>右邊的數值</b>	$egin{aligned} a <= b = true \ c <= a = 1 \ a <= c = false \end{aligned}$
=	回傳 <b>左邊的數值</b> 是否等於 <b>右邊的數值</b>	$(a=b)=true \ (a=c)=false$
<>	回傳 <b>左邊的數值</b> 是否不等於 <b>右邊的數值</b>	$a <> b = false \ a <> c = true$

# 邏輯運算

令

 $a = true \ b = true$ 

 $c = false \ d = false$ 

運算子	動作	舉例
NOT	回傳 右邊 的布林值取反	$NOT\ a = false$
AND	回傳 <b>左右兩邊</b> 的布林值是否皆為 <b>true</b>	$egin{aligned} a \ AND \ b = true \ a \ AND \ c = false \end{aligned}$
OR	回傳 左右兩邊 的布林值是否有其中一者為 true	$egin{aligned} a \ OR \ b = true \ a \ OR \ c = 1 \ c \ OR \ d = false \end{aligned}$
XOR	回傳 <b>左右兩邊</b> 的布林值為 true 的數量是否為 <b>奇數</b>	$egin{aligned} a \ XOR \ b = false \ a \ XOR \ c = true \ c \ XOR \ d = false \end{aligned}$

# 優先順序

運算子	順序
()	1
函式	2
NOT、負號	3
* \ / \ MOD	4
+ ` -	5
> ` < ` >= ` <=	6
= ` <>	7
AND	8
XOR	9
OR	10

# 流程控制

常用的迴圈在ST裡面都有,但語法不盡相同。

在PLC內如果使用過多的迴圈會導致看門狗被觸發,若發生此狀況可能要改變算法或更改看門狗的觸發時間。

# IF 條件判斷

```
1 IF <條件式> THEN
```

<sup>3</sup> END\_IF;

```
1 IF <條件式> THEN
2
3 ELSIF <條件式2> THEN
4
5 ELSE
6
7 END_IF;
```

### CASE 多重選擇

### FOR 變數迴圈

## 使用前在要先於變數表內宣告要使用的變數

```
1 FOR <變數> := <初始值> TO <目標值> BY <遞增值> DO 
2 
3 END_FOR;
```

### WHILE 條件迴圈

```
1 WHILE <條件式> DO
2
3 END_WHILE;
```

#### EXIT、RETURN 中斷與回傳

當迴圈需要在執行時中斷就可使用EXIT

#### 舉例:

```
Y0 := FALSE;
2
3
     cnt := 0;
4
    WHILE TRUE DO
5
          cnt := cnt + 1:
6
          IF cnt = 50 THEN
8
                 EXIT;
9
           END_IF;
10
   END_WHILE;
11
12 Y0 := TRUE; (*Y0會在cnt計數到50的時候被執行*)
```

當使用RETURN時,程式會無條件跳轉到程式的最後一行。 舉例:

```
1
   Y0 := FALSE;
3
    cnt := 0;
    WHILE TRUE DO
4
5
           cnt := cnt + 1;
6
           IF cnt = 50 THEN
7
8
                  RETURN;
           END_IF;
    END_WHILE;
10
11
12 Y0 := TRUE; (*Y0不會被執行到*)
```

## 進階

ST可以使用一些在階梯圖難以實現的用法,且在ST有些用法也與階梯圖不同。

## 陣列

陣列常用於大量的變數控制,在階梯圖這是比較難實現的,並常與FOR搭配使用。陣列也可以用在實作一些較難的資料結構。

在變數表宣告時使用 [1...?], 問號內填入要的格數。

如果將ST編譯後在反編譯成階梯圖,會發現變數都是由 D、M等來構成的,只是在ST內我們不需在特別去使用, 也可以取成有意義的命名。

## 索引暫存器

因為FOR迴圈的特性非常適合用來控制大量的IO,但因為我們沒有辨法直接使用變數做為後綴,因此才有了索引暫存器。

索引暫存器可以使用Z跟V,兩者在用法上是完全相同的。 使用時先將要使用的索引暫存器指定為要讀取的編號,在將 索引暫存器做為IO的後綴。

#### 舉例:

```
IF M8013 THEN
            FOR ii := 0 TO 7 BY 1 DO
3
                    Z0 := ii;
                    Y0Z0 := TRUE;
            END_FOR;
5
6
    ELSE
            FOR ii := 0 TO 7 BY 1 DO
8
                    Z0 := ii:
9
                    Y0Z0 := FALSE;
            END_FOR;
10
11 END_IF;
```

## 狀態機

在階梯圖有一個經典的用法就是狀態機,在階梯圖在使用S來表達步驟,但在ST裡我們使用一個變數來當作步數,並使用CASE來作掃描。

在每次程式的開頭要使用M8002進行歸零,因為在PLC從STOP 到 RUN 的過程中,變數表並不會被歸零,這樣將導致狀態殘留!

### 舉例:

```
1
     IF M8002 THEN
            wstep := 0;
3
     END_IF;
4
     CASE wstep OF
6
            0:
            Y1 := FALSE:
7
8
            Y0 := TRUE;
9
            IF X0 THEN
10
                   wstep := 20;
            END_IF;
11
12
13
            20:
            Y0 := FALSE;
14
15
            Y1 := TRUE;
16
            IF X1 THEN
17
                   wstep := 0;
            END_IF;
18
19 END_CASE;
```

#### **函式**

在程式設計的時候有一個準則是事不過三,因為如果同樣的事不停的重複的話,一但遇到要修改就會變得相當的麻煩。 函式在使用上有一個要注意的點的是,函式的回傳值並不是 用RETURN,是將函式的名稱當成變數,直接改變就行了。 有些時候可能會用到遞迴的設計模式,但在ST裡並不支援這樣的設計,因此在設計上應使用迭代來取代。

#### 物件

一般程式設計在使用上在較短的程式上可能沒有問題,一旦程式大了起來,就會發現有很多的問題在處理上變得麻煩,因此這個時候就需要使用物件導向的設計模式,簡化主程式並可以讓擴充性與可讀性提升。

物件在使用是只需要在變數表內宣即可直接使用,在使用之前也可以設定初始化並進行歸零。

有一點需要注意的是,ST不能使用繼承,也不能在物件內宣告函式,但在一般的PLC程式設計上這樣也足夠了。

## 看門狗計時器

英文稱watchdog,其功能就像其名子一樣,會不斷的檢測 PLC是否沒有回應,但有時候程式並沒有卡住,而是計算量 過大,這個時候我們就需要調整看門狗計時器,在FX-3U這 顆PLC中的看門狗變數為D8000,單位為毫秒。

1 D8000 := 1000; (\*設為一秒\*)

若程式本身的算法效率不高,這並不是正確的處理方法, 因此在修改之請先檢視程式是否有辨法達到更高的效率。