1. Das Arbeiten mit den Funktionen aus dem Paket cli soll geübt werden:

```
NX-OS: cli(), clip(), clid()
```

IOS-XE: cli(), clip(), execute(), executep(), configure(), configurep()

- 2. Bauen Sie von der Ubuntu VM eine Telnet Session zu ihrem CSR1000v oder N9kv auf. Rufen Sie die Guest Shell auf.
- 3. Starten Sie in der Guest Shell die Interactive Python Shell.

```
[guestshell@guestshell ~]$ python
Python 2.7.5 ......
>>>
```

4. Importieren sie das Paket cli:

```
>>> import cli
```

5. Verwenden Sie cli() und clip() um die IP-Interfaces des Devices abzufragen:

```
>>> cli.cli("show ip interface brief")
```

>>> cli.clip("show ip interface brief")

Welchen Unterschied beobachten Sie?

6. Im IOS-XE können Sie zusätzlich execute() bzw. executep() verwenden:

```
>>> cli.execute("show ip interface brief")
```

>>> cli.executep("show ip interface brief")

7. Weisen sie die Rückgabe der Funktionen cli() bzw. clip() einer Variablen zu:

```
>>> ipintf1 = cli.cli("show ip interface brief")
>>> ipintf2 = cli.clip("show ip interface brief")
```

Drucken Sie den Inhalt der Variablen mit print() aus:

```
>>> print(ipintf1)
```

>>> print(ipintf2)

Wie ist der Unterschied erklärbar?

8. Konfigurieren Sie mit cli() ein zusätzliches Loopback Interface loopback 2 mit der IP-Adresse

```
101.0.x.x/24 auf dem CSR1000v CSR_Pod_x
201.0.x.x/24 auf dem N9kv NX_Pod_x
```

Das Schema der Konfiguration im IOS-XE und NX-OS ist nahezu identisch:

```
NX-OX:
    interface loopback2
      ip address 201.0.x.x/24
    >>> cli.cli("configure; interface loopback2; ip address 201.0.x.x/24")
    IOS-XE:
    interface loopback2
      ip address 101.0.x.x 255.255.255.0
    >>> cli.cli("configure terminal; interface loopback2; ip address 101.0.x.x 255.255.255.0")
    Verifizieren Sie mit cli.clip("show ip interface brief") und cli.clip("show running"), dass die
    Konfiguration übernommen wurde.
9. Im IOS-XE können sie alternativ configure() verwenden:
    >>> cli.configure("interface loopback2 \n ip address 101.0.x.x 255.255.255.0")
    Mit \n wird ein einem String ein Zeilenumbruch (Carriage Return) dargestellt.
    oder
    >>> cli.configure(["interface loopback2", "ip address 101.0.x.x 255.255.255.0"])
    Beachten Sie die Unterschiede des Arguments von configure() gegenüber cli(). Was ist der
    Vorteil in Vergleich mit cli()??
10. Speicher Sie abschließend die Konfiguration ab:
```

>>> cli.cli("copy running startup")