


Datorteknik





Program

- Abstraktionsnivå:
 - Högnivåspråk

» t ex C, C++

Assemblyspråk


» t ex ADD R1, R2

– Maskinspråk

» t ex 001101....101

High-level language program (in C)

```
swap(int v[], int k)
{int temp;
   temp = v[k];
   v[k] = v[k+1];
   v[k+1] = temp;
}
```



Assembly language program (for MIPS)

```
swap:

muli $2, $5,4

add $2, $4,$2


lw $15, 0($2)

lw $16, 4($2)

sw $16, 0($2)


sw $15, 4($2)

jr $31
```




Binary machine language program (for MIPS)

Exekvering av en instruktion



Kontrollenhet



Exekveringstid

- Instruktion:
 - ADD R1, R3 // R1 <- R1 + R3
- Kontrollsteg = Klockcykler per instruktion (CPI)
 - 1. PC_{out}, MAR_{in}, Read, Clear Y, Carry-in, Add, Z_{in}
 - 2. Z_{out}, PC_{in}
 - 3. MBR_{out}, IR_{in}
 - 4. R1_{out}, Y_{in}
 - 5. R3_{out}, Add, Z_{in}
 - 6. Z_{out}, R1_{in}, End



Exekveringstid

- Antal klockcykler f
 ör att exekvera en maskininstruktion
 - Clocks per instruction (CPI)
- Tid för en klockcykel
 - Tid för en klockperiod (T)
 - Frekvens (f) är: f=1/T
- Antal maskininstruktioner
 - Instruction count (IC)
- Exekveringstid i klockcykler = CPI x T x IC



Exekveringstid

- Prestanda kan ökas genom:
 - Öka klockfrekvensen (f) (minska T)
 - Minska antal instruktioner (IC)
 - Minska antal klockcykler per instruktion (CPI)



Prestanda

- Algoritm
 - Bestämmer vilka och hur många operationer som ska utföras
- Programmeringsspråk, kompilator, arkitektur
 - Bestämmer hur många maskininstruktioner som ska utföras per operation
- Processor och minnessystem
 - Bestämmer hur snabbt instruktioner exekveras
- I/O (Input/Output) och operativsystem
 - Bestämmer hur snabbt I/O operationer ska exekveras

Maskininstruktioner

- Typer av instruktioner:
 - Aritmetiska och logiska (ALU)
 - Dataöverföring
 - Hopp
 - In- och utmatning



Maskininstruktioner

- Definitioner:
 - Vad ska göras (operationskod)?
 - Vem är inblandad (source operander)?
 - Vart ska resultatet (destination operand)?
 - Hur fortsätta efter instruktionen?



Maskininstruktioner

- Att bestämma:
 - Typ av operander och operationer
 - Antal adresser och adresserings format
 - Registeraccess
 - Instruktionsformat
 - » Fixed eller flexibelt



Aritmetiska operationer

- Addition (+) och subtraktion (-)
 - Två källor (sources) och en destination (destination)

```
add a, b, c // a = b + c
```

- Alla aritmetiska funktioner följer detta mönster
- Design regel: Enkelhet föredrar regelbundenhet
 - Regelbundenhet g\u00f6r implementation enklare
 - Enkelhet ökar möjligheten till högre prestanda till lägre kostnad



Aritmetiska operationer

• C kod:

$$f = (g + h) - (i + j);$$

Kompileras till assemblykod (MIPS):

```
add t0, g, h # temp t0 = g + h add t1, i, j # temp t1 = i + j sub f, t0, t1 # f = t0 - t1
```



Immediate adressering

ADD R4,
$$\#3$$
 //R4<-R4+3

Operanden finns direkt i instruktionen

ADD R4 3



Direkt adressering

ADD R4,
$$3 / R4 < -R4 + [3]$$

Adressen till operanden ligger i instruktionen

ADD	R4	3			
				Adress	
				0	
				1	
				2	
			>	3	
				4	



Register adressering

Liknar direkt adressering men istället för att peka ut i minnet så pekas ett register ut

ADD	R4	3

Register	Data
0	11
1	22
2	33
3	44
4	55



Memory indirect

ADD R4, (3)
$$R4 < -R4 + [[3]]$$

Instruktionen innehåller adressen till en minnesplats

Adress

Data

som innehåller den önskade adressen


ADD	R4	3

Med indirekt adressering kan en större minnesarea adresseras då stora adresser kan läggas i minnet och instruktionen pekar ut dem.

Register indirect

ADD R4, (R3)
$$R4 < -R4 + [R3]$$


Liknar indirekt adressering men instruktion pekar ut register istället för minnesplats




Displacement

ADD R4, R1.X
$$R4\leftarrow R4+[R1+X]$$

Ett basregister (vanligen ett general purpose register) ger basen och ett par bitar ger displacement (en offset från basregister)




- Relativ adressering
 - Använd t ex PC för att skapa adress. Enbart liten bit finns i instruktionen





Varför olika sätt att adressera?

 Öka flexibiliteten vid programmering, vilken förenklar programmering




Adressering: avvägningar

- Få och enkla adresseringsmöjligheter
 - Stora adressfält i instruktion för att kunna täcka stor adressrymd
 - Begränsar programmering
 - Snabbare adressberäkning
 - Mindre komplex processor
- Många och avancerade adresseringsmöjligheter
 - Tillåter mindre addressfält utan att påverka adressrymd
 - Flexibel programmering
 - Kan ge långsam adressberäkning
 - Ökar komplexitet av processorn



Kontrollenhet – komplexitet



Hoppinstruktioner

Exempel 1

a=a+b; c=a-b; d=a*f;

Instruktionen här görs flera gånger

Exempel 2

else c=0; d=a*f; Beroende på villkor görs olika saker (olika instruktioner exekveras)

Instruktionerna utförs i ordning



Hoppinstruktion

Nästa instruktion är normalt nästa i programmet.

```
PC=PC+1;
```

Programräknaren (program counter) räknas upp och nästa instruktion hämtas

 För att göra hopp till annan del av kod, ladda programräknaren med nytt värde

- Två typer av hopp
 - Ovillkorliga hopp
 - Villkorliga hopp



Ovillkorliga hopp

• Exempel:

Programräknaren får nytt värde och hämtar nästa instruktion på nytt ställe


```
Adress Instruktion Kommentar

01011 Instruktion 29 //Instruktion 29, PC=PC+1
01100 BR 10101 //PC = 10101, PC=PC+1
01101 Instruktion 31 //Instruktion 31, PC=PC+1
......
10101 Instruktion 89 //Instruktion 89, PC=PC+1
```




Villkorliga hopp

- Villkor bestäms av flaggor i statusregister
- De vanligaste flaggorna är:
 - N: 1 om resultatet är negativt (annars 0)
 - Z: 1 om resultatet är noll (annars 0)
 - V: 1 om aritmetiskt "overflow" (annars 0)
 - C: 1 om "carry" (annars 0)




Villkorliga hopp





Villkorliga hopp



Program:

```
void main(void) {
int a, b, c;
  a = 5;
  b=6;
  c=my add(a,b);
int my add(int x, int y)
  return x+y;
```


Exekvering:

```
a=5 //instruktion 1
b=6 //instruktion 2
funktionsanrop
+parameteröverföring
c=my_add(a,b); instruktion 11
återhopp+parameteröverföring
```



- Problem
 - Hopp till subrutin
 - Återhopp från subrutin
 - Parameteröverföring
 - Nästlade subrutinanrop

instruktion 1 call proc A instruktion 3 instruktion 4 call proc A instruktion 6




	Exekvering: instruktion 1	
	instruktion 11	//Proc A
	Instruktion 12	//Proc A
2	Instruktion 13 instruktion 3	//Proc A
	instruktion 4	
2		
3	instruktion 11	//Proc A
	Instruktion 12	//Proc A
	instruktion 13	//Proc A
	instruktion 6	



- Problem
 - Hopp till subrutin
 - Återhopp från subrutin
 - Parameteröverföring
 - Nästlade subrutinanrop

instruktion 1 call proc A instruktion 3 instruktion 4 call proc A instruktion 6




instruktion 13 K

5 6

	Exekvering:	
\	instruktion 1	
)	instruktion 11	//Proc A
	Instruktion 21	//Proc B
\	Instruktion 22	
	instruktion 13	//Proc A
	instruktion 3	
	instruktion 4	
)	in atmulation 11	//Dxc c
/	instruktion 11	//Proc A
)	Instruktion 11	//Proc B
	Instruktion 21	
	Instruktion 21 Instruktion 22	//Proc B

procB: **Instruktion 21** Instruktion 22 return





Stack

• Två operationer: push och pop

2 Push A A

3 Push B B

4 Pop A

5 Pop _____

1 Stackpeka	re
Stack	

Adress	Byte	Data
0	0	1111 0000
1	1	1010 0101
2	2	1100 0011
3	3	0011 0011
4	4	1111 1111
5	5	0000 1111
6	6	1111 0000
7	7	1010 1010

Stack

• Två operationer: push och pop

1

2 Push A A

3 Push B B A

4 Pop A

5 Pop _____

2 Stackpekare

	Adress	Byte	Data
	0	0	1111 0000
	1	1	1010 0101
	2	2	1100 0011
	3	3	0011 0011
•	4	4	А
	5	5	0000 1111
	6	6	1111 0000
	7	7	1010 1010

Stack

• Två operationer: push och pop

2 Push A A

3 Push B B

4 Pop A

5 Pop _____

3 Stackpekare

	Adress	Byte	Data
	0	0	1111 0000
	1	1	1010 0101
	2	2	1100 0011
	3	3	0011 0011
	4	4	А
>	5	5	В
	6	6	1111 0000
	7	7	1010 1010

Stack

• Två operationer: push och pop

2 Push A A

3 Push B B

4 Pop A

5 Pop _____

4 Stackpekare

Adress	Byte	Data		
0	0	1111 0000		
1	1	1010 0101		
2	2	1100 0011		
3	3	0011 0011		
4	4	А		
5	5	В		
6	6	1111 0000		
7	7	1010 1010		

Stack

• Två operationer: push och pop

1

Push A A

3 Push B B


4 Pop A

5 Pop _____


5 Stackpekare

Adress	Byte	Data		
0	0	1111 0000		
1	1	1010 0101		
2	2	1100 0011		
3	3	0011 0011		
4	4	А		
5	5	В		
6	6	1111 0000		
7	7	1010 1010		

Stack för subrutiner och funktioner



Register för subrutiner och funktioner



Återhopp och parameteröverföring

Register


- Använd ett antal register för att spara återhoppsadress och för parameteröverföring
- Fördel: snabbt. Nackdel: register behövs
- Stack
 - Reservera en del av minnet och skapa en kö som fungerar enligt Last-In First-Out
 - Fördel: stort. Nackdel: långsamt (jmf register)




In- och utmatning

• Läsning och skrivning: **Enhet för Enhet för** (CPU) Primärminne indata utdata Sekundärminne

Minnesmappad och isolerad I/O





Exempel på minnesmappad I/O

LOAD R1, 7 STORE R1, 6 //Ladda R1 med värde på adress 7

//Lagra värdet i R1 på adressplats 6

Adress	Instruktion/ Data
0	1111 0000
1	1010 0101
2	1100 0011
3	0011 0011
4	11 11 1111
5	0000 1111
6	00100000
7	0010 0000

Maskininstruktioner

- Aritmetiska och logiska (ALU)
- Dataöverföring (adressering)
- Hopp och subrutiner
- Inmatning/utmating (Input/Output (I/O))



Instruktionsformat

• Hur definiera fälten i instruktioner?

Opcode Operand1 Operand2

Hur ska högnivåspråk kompileras och exekveras effektivt?





Antal adresser i instruktion

- För att beräkna: X = (A+B)*C
- 4-adress instruktioner:
 - Op A1, A2, A3, A4

//A1 <- [A2] op [A3], nästa instruktion = A4

I1: ADD X, A, B, I2
I2: MUL X, X, C, I3

OP A1 A2 A3 A4

I3:

- 3-adress instruktioner:
 - Op A1, A2, A3

I1: ADD X, A, B

I2: MUL X, X, C

13:

//A1 < - [A2] op [A3]

OP A1 A2 A3



Antal adresser i instruktion

- För att beräkna: X = (A+B)*C
- 2-adress instruktioner:
 - Op A1, A2
 MOVE A, X
 ADD X, B
 MUL X, C
- 1-adress instruktioner:
 - Op A1 //Acc <- [Acc] op [A1]
 LOAD A
 ADD B
 MUL C
 STORE X</pre>



Antal adresser i instruktion

- Vanligast med 2 och 3 adresser i instruktioner
- 4 adress instruktioner är opraktiskt.
 - Nästa instruktion antas vara nästa instruktion. PC räknas upp "av sig själv". Måste ha hopp-instruktioner
- 1 adress instruktion är ganska begränsande
- Exempel, antag 32 register (5 bitar behövs):
 - 3-adress format: 15 bitar
 - 2-adress format: 10 bitar

1-adress format: 5 bitar

 Få adresser, få instruktioner förenklar processorn men gör den mer primitiv




Intel x86 ISA

- Utveckling med backward compatibility
 - 8080 (1974): 8-bit microprocessor
 - » Accumulator, plus 3 index-register pairs
 - 8086 (1978): 16-bit extension to 8080
 - » Complex instruction set (CISC)
 - 8087 (1980): floating-point coprocessor
 - » Adds FP instructions and register stack
 - 80286 (1982): 24-bit addresses, MMU
 - » Segmented memory mapping and protection
 - 80386 (1985): 32-bit extension (now IA-32)
 - » Additional addressing modes and operations
 - » Paged memory mapping as well as segments



Intel x86 ISA

Bakåtkompabilitet (Backward compatibility)





Semantiskt glapp

Två alternativ:

- CISC (Complex Instruction Set Computers):
 - utveckla komplex arkitektur med många instruktioner och många adresseringsmöjligheter; ta med instruktioner som liknas högnivåinstruktioner.
- RISC (Reduced Instruction Set Computers):
 - förenkla instruktionsuppsättningen och anpassa den till de verkliga kraven ett applikationsprogram har



- Många studier har gjorts för att ta fram karaktärsdrag av maskinkod som genererats från högnivåspråk
- Intressanta aspekter:
 - Hur ofta används varje instruktion?
 - Hur används operander? Och hur ofta?
 - Hur mycket används hopp, loopar, anrop till procedurer/ funktioner/subrutiner?



Тур	Instruktioner i högnivåspråk (%)		Instruktioner i maskinspråk (%)		Minnesreferenser (%)	
	Pascal	С	Pascal	С	Pascal	С
Tilldelning	45	38	13	13	14	15
Loop	5	3	42	32	33	26
Call	15	12	31	33	44	45
Villkor (if)	29	43	11	21	7	13
Andra	6	1	3	1	2	1

Många tilldelningar i högnivåspråk men dessa ger få instruktioner i maskinspråk och relativt få minnesreferenser Relativt få loopar men looparna resulterar i många maskininstruktioner och många minnesreferenser



Тур	Instruktioner i högnivåspråk (%)		Instruktioner i maskinspråk (%)		Minnesreferenser (%)	
	Pascal	С	Pascal	С	Pascal	С
Tilldelning	45	38	13	13	14	15
Loop	5	3	42	32	33	26
Call	15	12	31	33	44	45
Villkor (if)	29	43	11	21	7	13
Andra	6	1	3	1	2	1

Få CALL (anrop till funktioner/ procedurer/subrutiner) men de ger många instruktioner i maskinspråk och relativt många minnesreferenser Relativt många villkor med de ger relativt få maskininstruktioner och relativt få minnesreferenser

- Fördelning av maskininstruktioner (frekvens av användande):
 - Flytta data (move): ~33%
 - Villkorliga hopp: ~20%
 - ALU operationer: ~16%
- Adressering
 - Komplexa adressering: ~18% (memory indirect, indexed+indirect, displacement+indexed, stack)
 - Enkel adressering: vanligast (adress kan beräknas i en klockcykel, register, register indirekt, displacement)

- Typer av operander
 - 74-80% av operander är skalärer (heltal, flyttal, tecken, etc), vilka kan lagras i register (icke-skalär, t ex array)
 - Resterande (20-26%) är arrayer; 90% är globala variabler
 - 80% av skalärer är lokala variabler.
- Slutsats: Lagring i register



- Trots att endast 10-15% av högnivå instruktionerna var funktion/procedure/ subrutin anrop, så svarar dessa CALL och RETURN instruktioner för:
 - 31-43% av maskininstruktionerna
 - 44-45% av minnesreferenserna
- För procedurer:
 - Endast 1.25% har fler än 6 parametrar
 - Endast 6.7% har fler än 6 lokala variabler
 - Antal nästlingar är ofta få (korta) och mycket sällan längre än 6

```
int x, y; float z;
void proc3(int a, int b, int c) {
void proc2(int k) {
    int j, q;
    proc3(j, 5, q);
void proc1() {
    int i;
    proc2(i);
main () {
    proc1();
```



- Enkla och få instruktioner
- Enkla och få adresseringsmöjligheter
- Fixt (fast) instruktionsformat
- Stort antal register
- Load-and-store architecture



- Ett litet exempel:
 - Antag ett program med 80% enkla instruktioner och 20% komplexa instruktioner som exekveras på en CISC och en RISC
 - CISC: enkla instruktioner tar 4 klockcykler medan komplexa instruktioner tar 8 klockcykler. Antag klockcykel tid på 100 ns (10⁻⁷ s)
 - RISC: enkla instruktioner 1 klockcykel medan komplexa instruktioner implementeras som en sekvens av enkla. Antag att det tar i genomsnitt 14 instruktioner för en komplex instruktion. Antag klockcykel tid på 75 ns (0.75*10⁻⁷).
- Hur lång tid tar det att exekvera 1 000 000 instruktioner?
 - CISC: $(10^6*0.80*4 + 10^6*0.20*8)*10^{-7}=0.48s$
 - RISC: $(10^6*0.80*1 + 10^6*0.20*14)*0.75*10^{-7}=0.27s$



- Ett litet exempel (fortsättning):
 - Komplexa instruktioner tar längre tid på en RISC, men det är relativt fler enkla instruktioner
 - På grund av sin (relativa) enkelhet, kan RISC operera med kortare cykeltid (högre klockfrekvens). För CISC bromsas enkla instruktioner av mer komplex data path och mer komplex kontrollenhet (det som inte är kontrollenhet kallas för data path)



- Instruktioner använder få adresseringsmöjligheter:
 - Typiskt: register, direkt, register indirekt, displacement
- Instruktioner har fixt (fast) längd och uniformt format
 - Detta förenklar och snabbar upp laddning och avkodning.
 Processorn behöver inte vänta på att hela instruktionen är laddad innan avkodning kan påbörjas
 - Uniformt format, dvs opcode och adressfält är placerat på samma position för olika instruktioner, gör att avkodning förenklas.

- Stort antal register
 - Register kan användas för att lagra variabler och för "mellanlagring" resultat. Det minskar behov av att använda upprepade load och store med primärminnet.
 - Alla lokala variabler från CALL/RETURN strukturer (anrop till funktioner, procedurer, subrutiner) kan lagras i register.
- Vad händer vid anrop till funktioner och procedurer?
 - Register innehåll måste sparas, parametrar ska föras över, återhopps adresser ska sparas. Relativt mycket minnes access, vilket tar mycket tid.
 - Med många register, kan nya register allokeras vid anropologien.

RISC eller CISC?

- Ett entydigt svar är svårt att ge
- Flera prestanda jämförelser (benchmarking) visar att RISC exekverar snabbare än CISC
- Men, det är svårt att identifiera vilket karaktärsdrag som är avgörande. Det är svårt att jämföra; t ex olika halvledartekniker, kompilatorer
- Ett argument för CISC: Den enklare RISC konstruktionen gör att program behöver mer minne (fler instruktioner) jämfört med samma program för en CISC processor
- Processorer av idag använder sig ofta av lite RISC och lite CISC



Några exempel

• CISC

- VAX 11/780

Nr. of instructions: 303

Instruction size: 2 – 57 bytes

Instruction format: not fixed

Addressing modes: 22

Number of general purpose registers: 16

Pentium

Nr. of instructions: 235

Instruction size: 1 – 11 bytes

Instruction format: not fixed

Addressing modes: 11

Number of general purpose registers: 8 (32-bitar mode),

(64-bitar mode)

Några exempel

RISC

Sun SPARC

Nr. of instructions: 52

Instruction size: 4 bytes

Instruction format: fixed

Addressing modes: 2

Number of general purpose registers: up to 520

PowerPC

Nr. of instructions: 206

Instruction size: 4 bytes

Instruction format: not fixed (but small differences)

Addressing modes: 2

Number of general purpose registers: 32



Några exempel

ARM (Advanced RISC Machine och Acorn RISC Machine)

Antal instruktioner (standard set): 122

Instruktions storlek: 4 (standard), 2 (Thumb) byte

Instruktions format: fixerat (olika mellan standard och

Thumb)

Adresserings modes: 3

Antal general purpose register: 27 (16 kan användas samtidigt)

Dagens ARM processorer kan exekvera både standard set (32 bitars instruktioner och 16 bitars Thumb instruktions set. Thumb består av en delmängd av 32-bitars setet, kodat som 16-bitars instruktioner).

