
WsprryPi Service Configuration
/lib/systemd/system/wsprrypi.service
WsprryPi Executable
/usr/local/bin/wsprrypi
WsprryPi Web UI
http://{servername}.local/wsprrypi/
WsprryPi Logs
(systemd-journald)
WsprryPi Configuration
/usr/local/etc/wsprrypi.ini